

4. ETCS				
Začátek trati:	Praha jih Odjezd		(km 3,060)	
Konec trati:	Praha-Vršovice		(km 185,837)	
Platí pro jízdu	Oběma směry			
Platí pro kolej:	1. . traťovou		(Praha jih - Praha-Eden)	
	921.,922.. spojovací		(Praha-Eden - Praha-Vršovice)	
Úseky s provozovaným ETCS:				
Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravná, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
Neobsazeno				