

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Praha jih Odjezd** (km 3,060)
 Konec trati: **Praha-Vršovice** (km 185,837)
 Platí pro úsek: **Praha jih - Praha-Vršovice**
 Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
 Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Praha jih - Praha-Eden)
921.,922.. spojovací (Praha-Eden - Praha-Vršovice)

Rozhodný spád ve směru Praha jih - Praha-Vršovice: **11 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Praha jih - Praha-Eden)
50 km/h (Praha-Eden - Praha-Vršovice)
 Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Provozní směr: **Pravostranný**
 Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
 Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha jih - Praha-Vršovice); **GSM** (Praha jih - Praha-Vršovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		% /Tř.
1	2	3	4	5	6		7
3AH		Praha jih	1,700		n		
			3,280				
		OL	3,745				
			4,100				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 922	Kolej 921	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AH	DOZ	Praha-Eden	181,101				
3AHS(DOZ)		Praha-Vršovice	183,370				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Praha jih Odjezd** (km 3,060)Konec trati: **Praha-Vršovice** (km 185,837)Platí pro úsek: **Praha jih - Praha-Vršovice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Praha jih - Praha-Eden)**921.,922.. spojovací** (Praha-Eden - Praha-Vršovice)Rozhodný spád ve směru Praha-Vršovice - Praha jih: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Praha jih - Praha-Eden)**50 km/h** (Praha-Eden - Praha-Vršovice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Praha jih - Praha-Vršovice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha jih - Praha-Vršovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha jih - Praha-Vršovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha jih - Praha-Vršovice); **GSM** (Praha jih - Praha-Vršovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 922	Kolej 921	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AHSD(DOZ)		Praha-Vršovice	183,370				
↕			182,495		50		
↕			182,495				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1		Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5		6	7
3AH	DOZ	Praha-Eden	181,101				
			4,100				
		S	3,549				
			3,280			n	
3AH		Praha jih	1,700				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Praha jih Odjezd** (km 3,060)
 Konec trati: **Praha-Vršovice** (km 185,837)
 Platí pro úsek: **Praha jih - Praha-Vršovice**
 Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
 Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Praha jih - Praha-Eden)
921.,922.. spojovací (Praha-Eden - Praha-Vršovice)

Rozhodný spád ve směru Praha jih - Praha-Vršovice: **11 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Praha jih - Praha-Eden)
50 km/h (Praha-Eden - Praha-Vršovice)

Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Provozní směr: **Pravostranný**

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha jih - Praha-Vršovice); **GSM** (Praha jih - Praha-Vršovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		% /Tř.
1	2	3	4	5	6		7
3AH		Praha jih	1,700		n		
			3,280				
		OL	3,745				
			4,100				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 922	Kolej 921	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AH	DOZ	Praha-Eden	181,101				
3AHS(DOZ)		Praha-Vršovice	183,370				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Praha jih Odjezd** (km 3,060)
Konec trati: **Praha-Vršovice** (km 185,837)
Platí pro úsek: **Praha jih - Praha-Vršovice**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Praha jih - Praha-Eden)
921.,922.. spojovací (Praha-Eden - Praha-Vršovice)

Rozhodný spád ve směru Praha-Vršovice - Praha jih: **11 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Praha jih - Praha-Eden)
50 km/h (Praha-Eden - Praha-Vršovice)
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha jih - Praha-Vršovice)
Provozní směr: **Pravostranný**
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku -

Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha jih - Praha-Vršovice)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha jih - Praha-Vršovice)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha jih - Praha-Vršovice); **GSM** (Praha jih - Praha-Vršovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 922	Kolej 921	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AHSD(DOZ)		Praha-Vršovice	183,370				
↕			182,495		(50)		
↕			182,495				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6		7
3AH	DOZ	Praha-Eden	181,101				
			4,100				
		S	3,549				
			3,280		n		
3AH		Praha jih	1,700				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**

Začátek trati: **Praha jih Odjezd** (km 3,060)
 Konec trati: **Praha-Vršovice** (km 185,837)
 Platí pro úsek: **Praha jih - Praha-Vršovice**
 Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
 Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Praha jih - Praha-Eden)
921.,922.. spojovací (Praha-Eden - Praha-Vršovice)

Rozhodný spád ve směru Praha jih - Praha-Vršovice: **11 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Praha jih - Praha-Eden)
50 km/h (Praha-Eden - Praha-Vršovice)
 Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Provozní směr: **Pravostranný**

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha jih - Praha-Vršovice); **GSM** (Praha jih - Praha-Vršovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		% /Tř.
1	2	3	4	5	6		7
3AH		Praha jih	1,700		n		
			3,280				
		OL	3,745				
			4,100				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 922	Kolej 921	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AH	DOZ	Praha-Eden	181,101				
3AHSD(DOZ)		Praha-Vršovice	183,370				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Praha jih Odjezd** (km 3,060)Konec trati: **Praha-Vršovice** (km 185,837)Platí pro úsek: **Praha jih - Praha-Vršovice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Praha jih - Praha-Eden)**921.,922.. spojovací** (Praha-Eden - Praha-Vršovice)Rozhodný spád ve směru Praha-Vršovice - Praha jih: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Praha jih - Praha-Eden)**50 km/h** (Praha-Eden - Praha-Vršovice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha jih - Praha-Vršovice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha jih - Praha-Vršovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha jih - Praha-Vršovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha jih - Praha-Vršovice); **GSM** (Praha jih - Praha-Vršovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 922	Kolej 921	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AHSD(DOZ)		Praha-Vršovice	183,370				
↕			182,495		(50)		
↕			182,495				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1		Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5		6	7
3AH	DOZ	Praha-Eden	181,101				
			4,100				
		S	3,549				
			3,280			n	
3AH		Praha jih	1,700				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**

Začátek trati: **Praha jih Odjezd** (km 3,060)
 Konec trati: **Praha-Vršovice** (km 185,837)
 Platí pro úsek: **Praha jih - Praha-Vršovice**
 Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
 Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Praha jih - Praha-Eden)
921.,922.. spojovací (Praha-Eden - Praha-Vršovice)

Rozhodný spád ve směru Praha jih - Praha-Vršovice: **11 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Praha jih - Praha-Eden)
50 km/h (Praha-Eden - Praha-Vršovice)
 Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Provozní směr: **Pravostranný**

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha jih - Praha-Vršovice); **GSM** (Praha jih - Praha-Vršovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		% /Tř.
1	2	3	4	5	6		7
3AH		Praha jih	1,700		n		
			3,280				
		OL	3,745				
			4,100				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 922	Kolej 921	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AH	DOZ	Praha-Eden	181,101				
3AHSD(DOZ)		Praha-Vršovice	183,370				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Praha jih Odjezd** (km 3,060)Konec trati: **Praha-Vršovice** (km 185,837)Platí pro úsek: **Praha jih - Praha-Vršovice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Praha jih - Praha-Eden)**921.,922.. spojovací** (Praha-Eden - Praha-Vršovice)Rozhodný spád ve směru Praha-Vršovice - Praha jih: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Praha jih - Praha-Eden)**50 km/h** (Praha-Eden - Praha-Vršovice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha jih - Praha-Vršovice)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha jih - Praha-Vršovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha jih - Praha-Vršovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha jih - Praha-Vršovice); **GSM** (Praha jih - Praha-Vršovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 922	Kolej 921	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AHSD(DOZ)		Praha-Vršovice	183,370				
↕			182,495		(50)		
↕			182,495				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1		Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5		6	7
3AH	DOZ	Praha-Eden	181,101				
			4,100				
		S	3,549				
			3,280			n	
3AH		Praha jih	1,700				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati: **Praha jih Odjezd** (km 3,060)
 Konec trati: **Praha-Vršovice** (km 185,837)
 Platí pro úsek: **Praha jih - Praha-Vršovice**
 Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
 Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Praha jih - Praha-Eden)
921.,922.. spojovací (Praha-Eden - Praha-Vršovice)

Rozhodný spád ve směru Praha jih - Praha-Vršovice: **11 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Praha jih - Praha-Eden)
50 km/h (Praha-Eden - Praha-Vršovice)
 Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Provozní směr: **Pravostranný**
 Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
 Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha jih - Praha-Vršovice); **GSM** (Praha jih - Praha-Vršovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		% /Tř.
1	2	3	4	5	6		7
3AH		Praha jih	1,700		n		
			3,280				
		OL	3,745				
			4,100				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 922	Kolej 921	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AH	DOZ	Praha-Eden	181,101				
3AHSD(DOZ)		Praha-Vršovice	183,370				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU							
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R							
Začátek trati:		Praha jih Odjezd		(km 3,060)			
Konec trati:		Praha-Vršovice		(km 185,837)			
Platí pro úsek:		Praha jih - Praha-Vršovice					
Platí pro jízdu:		od konce k začátku trati					
Platí pro koleje:		1. . traťovou		(Praha jih - Praha-Eden)			
		921.,922.. spojovací		(Praha-Eden - Praha-Vršovice)			
Rozhodný spád ve směru Praha-Vršovice - Praha jih: 11 ‰							
Nejvyšší traťová rychlost:		60 km/h		(Praha jih - Praha-Eden)			
		50 km/h		(Praha-Eden - Praha-Vršovice)			
Zábrzdná vzdálenost:		700 m		(Praha jih - Praha-Vršovice)			
Provozní směr:		Pravostranný					
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1							
Dispečerská pracoviště:							
Největší povolená délka vlaku							-
Trakční soustava: 3 kV DC (Praha jih - Praha-Vršovice)							
Zákaz rekuperace:							
Rádiové spojení základní: GSM-R (Praha jih - Praha-Vršovice)							
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Praha jih - Praha-Vršovice)							
Rádiové spojení nouzové: VOS - S12 (Praha jih - Praha-Vršovice); GSM (Praha jih - Praha-Vršovice)							
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 922	Kolej 921	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AHSD(DOZ)		Praha-Vršovice	183,370				
↕			182,495		(50)		
↕			182,495				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		% /Tř.
1	2	3	4	5	6		7
3AH	DOZ	Praha-Eden	181,101		n		
			4,100				
		S	3,549				
			3,280				
3AH		Praha jih	1,700				