

## 7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati: **Praha - Bubeneč** (km 415,170)

Konec trati: **Děčín hl.n.** (km 539,683)

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
<b>Vých Praha-Bubeneč</b>					
Praha-Podbaba z					
Bubeneč vých.č. 10-13					
Praha-Sedlec z					
<b>Roztoky u Prahy</b>					
<b>P2396</b>	423,074	PZS 3ZBI	Místní	CDP Praha DK	návěst ↓
Roztoky-Žalov z					
<b>P2397</b>	425,654	PZS 3ZBI	Účelová	CDP Praha DK	ekm 425,652
Úholičky z					
Řež z					
<b>P2398</b>	429,448	PZS 3ZBI	Místní	CDP Praha DK	návěst ↑ , , ekm 429,441
Libčice n.V.-Letky z					
<b>P2399</b>	429,711	PZS 3ZBI	Místní	CDP Praha DK	návěst ↑ , , ekm 429,707
<b>P2400</b>	430,383	PZS 3ZBI	Účelová	CDP Praha DK	návěst ↓ ↑
<b>Libčice nad Vltavou</b>					
<b>P2401</b>	434,168	PZS 3ZBI	Místní	Kralupy nad Vltavou DK	návěst ↓ ↑ , , ekm 434,166
Dolany nad Vltavou z					
<b>P2402</b>	434,686	PZS 3ZBI	Místní	Kralupy nad Vltavou DK	návěst ↑ , , ekm 434,685
<b>Kralupy nad Vltavou</b>					
Nelahozeves zámek z					
km 440,400=440,412					
<b>Nelahozeves</b>					
Nové Ouholice z					
Mlčechvosty z					
<b>Vraňany</b>					
<b>P2403</b>	451,420	PZS 3ZBI	III/24627	Vraňany DK	
<b>P2404</b>	453,131	PZS 3ZBI	Účelová	Vraňany DK	
Cítov z					
<b>P2405</b>	455,055	PZS 3ZBI	II/246	Dolní Beřkovice DK	
<b>P2406</b>	457,932	PZS 3ZBI	III/24636	Dolní Beřkovice DK	
<b>Dolní Beřkovice</b>					
<b>P2407</b>	460,505	PZS 3ZBI	Účelová	Dolní Beřkovice DK	

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
<b>P2408</b>	461,497	PZS 3ZBI	Účelová	Dolní Beřkovice DK	
Horní Počaply z					
<b>P2409</b>	463,510	PZS 3ZBI	III/24621	Hněvice DK	
<b>P2410</b>	464,185	PZS 3ZBI	Účelová	Hněvice DK	
<b>P2411</b>	465,707	PZS 3ZBI	Účelová	Hněvice DK	
<b>Hněvice</b>					
<b>Hněvice seř.n.</b>					
<b>P2412</b>	469,842	PZS 3ZBI	III/24050	Hněvice DK	
<b>P2413</b>	470,897	PZS 3ZBI	Účelová	Hněvice DK	
Záluží z					
Dobříň z					
<b>P2414</b>	473,974	PZS 3ZBI	III/24622	Roudnice nad Labem DK	
<b>P2415</b>	474,629	PZS 3ZBI	III/24049	Roudnice nad Labem DK	
<b>Roudnice nad Labem</b>					
<b>Hrobce</b>					
Oleško z					
<b>P2416</b>	484,863	PZS 3ZBI	III/24048	Bohušovice nad Ohří DK	
Hrdly z				Hrobce DK	
<b>Bohušovice nad Ohří</b>					
<b>P2417</b>	490,634	PZS 3ZBI	III/2477	Bohušovice nad Ohří DK	
Nové Kopisty z					
<b>P2418</b>	491,464	PZS 3ZBI	Účelová	Lovosice DK	
<b>P2419</b>	492,752	PZS 3ZBI	Místní	Lovosice DK	
Lukavec z					
<b>Lovosice jih</b>					
<b>Lovosice</b>					
Lovosice město z					
<b>P2420</b>	497,106	PZS 3ZBI	III/24713	Lovosice DK	
<b>P2421</b>	499,191	PZS 3ZBI	Účelová	Lovosice DK	
Malé Žernoseky z					
Litochovice n. L. z					
<b>Prackovice nad Labem</b>					
<b>P2422</b>	505,135	PZS 3ZBI	III/24728	Prackovice nad Labem DK	
Dolní Zálezly z					
<b>P2423</b>	512,931	PZS 3ZBI	Místní	Ústí n.L.hl.n.os.n. DK	
<b>P2425</b>	515,009	PZS 3ZBI	Místní	Ústí n.L.hl.n.os.n. DK	
<b>Ústí n.L.hl.n.jih</b>					

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
<b>Ústí n.L.hl.n.os.n.</b>					
<b>Ústí n.L.hl.n.sever</b>					
<b>P2426</b>	521,362	PZS 3ZBI	Místní	Ústí n.L.hl.n.os.n. DK	
Neštěmice z					
<b>P2427</b>	521,856	PZS 3ZBI	Místní	Ústí n.L.hl.n.sever DK	
vl. v km 522,240					
Mojžíř z					
Neštědce z					
<b>P2428</b>	524,914	PZS 3ZBI	Místní	Děčín hl.n. jih DK	
<b>P2429</b>	525,159	PZS 3ZBI	Místní	Děčín hl.n. jih DK	
<b>Povrly</b>					
<b>P2430</b>	526,342	PZS 3ZBI	Účelová	Děčín hl.n. jih DK	
<b>P2431</b>	526,814	PZS 3ZBI	III/25361	Děčín hl.n. jih DK	
Povrly-Roztoky z					
<b>P2432</b>	529,177	PZS 3ZBI	Místní	Děčín hl.n. jih DK	
Dobkovice z					
<b>P2433</b>	532,893	PZS 3ZBI	Místní	Děčín hl.n. jih DK	
Choratice z					
<b>P2434</b>	533,720	PZS 3ZBI	Místní	Děčín hl.n. jih DK	
Vilsnice z					
<b>Děčín hl.n.nákl.n.</b>					
<b>Děčín hl.n.</b>					