

7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati:	Praha-Bubny		<i>(km 0,000)</i>		
Konec trati:	Rakovník		<i>(km 9,188)</i>		
Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Praha-Bubny					
P1	0,767	PZS 3ZNLI	Místní	Praha-Bubny DK	návěst ↓↑
P2	2,823	PZS 3ZNI	Místní	Praha-Dejvice DK	
P3	3,111	PZS 3ZNLI	Místní	Praha-Dejvice DK	návěst ↓↑
P4	3,309	PZS 3ZNLI	Místní	Praha-Dejvice DK	Přechod pro pěší, návěst ↓↑, , ekm 3,313
Praha-Dejvice					
P5	5,463	PZS 3SBI	Místní	Praha-Dejvice DK	
P6	5,706	PZS 3SBI	Místní	Praha-Dejvice DK	
P8	6,430	PZS 3SBI	Místní	Praha-Dejvice DK	Přechod pro pěší
P9	7,619	PZS 3ZNLI	Místní	Praha-Veleslavín St. 1	návěst ↓↑
Praha-Veleslavín					
km 8,568=8,595					
P10	9,279	PZS 3SBI	Účelová	Praha-Ruzyně DK	
P11	9,553	PZS 3SBI	Místní	Praha-Ruzyně DK	
P12	9,638	PZS 3ZBI	Místní	Praha-Ruzyně DK	
Praha-Ruzyně					
P13	10,941	PZS 3ZBI	Místní	Praha-Ruzyně DK	návěst ↓↑
km 11,000 +0,010					
P14	11,878	k	Účelová		
km 12,200 +0,030					
vl. v km 12,940					
km 13,112=13,200					
P15	14,463	PZS 3ZNI	Místní	Hostivice St. 1	návěst ↓↑, 14,463 ≡ 0,000 (TTP 528A)
Hostivice					
P16	15,891	PZS 1ZNI	Účelová	Odb Jeneček St. 3	návěst ↓↑
P17	16,197	PZS 1SNI	Účelová	Odb Jeneček St. 3	návěst ↓↑
Odb Jeneček					
P18	18,116	PZS 3ZNLI	III/0066	Jeneč St. 1	návěst ↓↑
Jeneč					
P19	20,196	PZS 3ZBI	I/6J	Jeneč DK	
P20	21,831	PZS 3ZBI	III/0067	Jeneč DK	
AHr Pavlov z					
P21	22,270	PZS 3ZBI	Účelová	Jeneč DK	
P22	24,116	PZS 3ZBI	I/61	Unhošť DK	návěst ↓↑
Unhošť					
P23	25,872	PZS 3SBI	Účelová	Unhošť DK	

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
P24	26,705	PZS 3SBI	III/10138	Kladno DK	
Kladno					
P25	28,472	PZS 3ZNI	II/118	Kladno St. 3	návěst ↓↑
P26	28,973	k	Účelová		
P27	29,851	PZS 3ZBI	III/2385	Kladno DK	
P28	30,818	k	Místní		ekm 30,830
Kladno-Rozdělov z					
P29	31,717	PZS 3ZBI	III/2384	Kamenné Žehrovice DK	
P30	32,946	PZS 3ZBI	II/238	Kamenné Žehrovice DK	návěst ↑
Kamenné Žehrovice					
P31	34,550	PZS 3ZBI	III/2381	Kamenné Žehrovice DK	návěst ↓↑
P32	35,488	PZS 3SBI	Místní	Kamenné Žehrovice DK	
P33	37,632	PZS 3SBI	Účelová	Stochov DK	
P34	37,982	PZS 3SBI	Místní	Stochov DK	návěst ↓
AHr Kačice z					
Stochov					
P35	41,466	PZS 3SBI	Místní	Stochov DK	návěst ↓↑
P36	44,063	PZS 3ZBI	III/2373	Stochov DK	
AHr Rynholec z					
<i>X449</i>	44,950				↓
<i>OX449</i>	45,674				↓
P37	45,694	PZS 3ZBL	Účelová		↑
<i>OX464</i>	45,714				↑
<i>X464</i>	46,400				↑
Nové Strašecí					
P38	49,760	PZS 3SBI	Účelová	Nové Strašecí DK	
P39	50,569	PZS 3SBI	Účelová	Nové Strašecí DK	
P40	52,896	PZS 3ZNLI	III/2372	Řevničov DK	návěst ↓↑
Řevničov					
AHr Merkovka					
P41	57,730	PZS 3SBI	Účelová	Lužná u Rakovníka DK	návěst ↓↑
P42	60,974	PZS 3ZNLI	Účelová	Lužná u Rakovníka DK	návěst ↓↑
Lužná u Rakovníka					
P243	0,439	PZS 3SNI	Účelová	Lužná u Rakovníka St. 2	návěst ↓↑
P244	1,103	PZS 3ZBI	III/22915	Lužná u Rakovníka DK	návěst ↑
P245	2,753	PZS 3SBI	Účelová	Lužná u Rakovníka DK	návěst ↑

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
P246	3,575	PZS 3SBI	Účelová	Lužná u Rakovníka DK	návěst ↑
AHr Hlavačov náv. So					
vl. v km 4,700					
AHr Hlavačov náv. Lo					
P247	5,295	PZS 3SBI	Účelová	Rakovník DK	návěst ↓
P249	6,263	PZS 3SBI	Účelová	Rakovník DK	návěst ↓
Rakovník zastávka z					
P8462	8,008	PZS 3SBI	Místní	Rakovník DK	Přechod pro pěší a cyklisty, návěst ↓
Rakovník					