

<b>3a. USTANOVENÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMU</b>		
Začátek trati:	<b>Řetenice</b>	(km 20,238)
Konec trati:	<b>Lovosice</b>	(km 495,102)
Dopravná, úsek, km na trati		Název a text ustanovení
1		2
<b>Řetenice</b>	<b>PZS s funkcí KESA v ŽST Řetenice</b> Zastavil-li vlak/PMD z provozních důvodů mimořádně v obvodu dopravní na místě jiném než v místě k tomu určeném (dopravní kolej, zastávka v obvodu dopravní), strojvedoucí musí po uplynutí 5 minut od zastavení vlaku/PMD navázat spojení s výpravčím a pro další jízdu si vyžádat jeho svolení. Není-li možno spojení s výpravčím navázat, smí strojvedoucí pokračovat v další jízdě podle rozhledových poměrů a musí předpokládat, že přejezdy s PZZ v jeho jízdní cestě nebudou uzavřeny. Při jízdě přes tyto PZZ musí jednat jako by byl zpraven rozkazem Op, část A.	
<b>Prosetice z-Bystřany v Č. nz</b>	<b>Krátká hrana nástupiště</b> Délka nástupiště je pouze 50 m. t. j. méně, než normativní délka vlaků osobní dopravy.	
<b>Radejčín z</b>	<b>Souhlas k odjezdu ze zastávky Radejčín</b> Traťová kolej v úseku Chotiměř - Radejčín (km 22,300) je dlouhodobě vyloučena. Strojvedoucí vlaku směru Lovosice - Řetenice si vyžádá souhlas k odjezdu ze zastávky Radejčín u výpravčího ŽST Úpořiny (tel.:972421241). Souhlas udělí strojvedoucímu výpravčí ŽST Úpořiny telekomunikačním zařízením, a to až po ohlášení předvídaného odjezdu závoráři Zv Žim	
<b>Dobkovičky z</b>	<b>krátká hrana nástupiště</b> Délka nástupiště je pouze 40 m, t. j. méně, než normativní délka vlaků osobní dopravy.	
<b>Chotiměř</b>	<b>Ohlášení příjezdu do ŽST Chotiměř</b> Po příjezdu vlaku do ŽST Chotiměř ohlásí strojvedoucí neprodleně výpravčímu 2 ŽST Lovosice (tel.: 972 058 186) čas příjezdu.	
<b>Chotiměř</b>	<b>Souhlas k odjezdu ze ŽST Chotiměř</b> Před odjezdem vlaku ze ŽST Chotiměř si strojvedoucí vyžádá nejpozději 5 minut před předpokládaným odjezdem souhlas k odjezdu od výpravčího 2 ŽST Lovosice. V případě, že strojvedoucí ze ŽST Chotiměř neodjede v ohlášeném čase, musí výpravčímu 2 ŽST Lovosice tuto skutečnost neprodleně oznámit.	

Dopravna, úsek, km na trati	Název a text ustanovení
1	2
<b>Chotiměř</b>	<b>Ohlašovací pracoviště mimo VDS v ŽST Chotiměř</b> Po ukončení VDS v ŽST Chotiměř je ohlašovací pracoviště v ŽST Chotiměř a ŽST Lovosice odchylné od tabulky 3b: ŽST Chotiměř (tel. 972 432 626) s obvodem působnosti Úpořiny (mimo) - Lovosice (mimo) ŽST Lovosice (tel. 972 058 186) s obvodem působnosti Chotiměř (mimo) - Lovosice
<b>Lovosice</b>	<b>Ověření funkčnosti spojení s ŽST Lovosice</b> Před odjezdem vlaku ze ŽST Lovosice ve směru ŽST Chotiměř musí strojvedoucí ověřit funkčnost spojení s výpravčím 2 ŽST Lovosice.

x