

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Jičín** (km 41,953)Konec trati: **Nymburk město** (km 13,685)Platí pro úsek: **Jičín - Nymburk město**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Jičín - Nymburk město)Rozhodný spád ve směru Jičín - Nymburk město: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Jičín - Nymburk město)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Jičín - Nymburk město)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Jičín - Nymburk město)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 61 (Jičín); Nevybaveno (St.Místo u Jičína nz - Jíkev z); SRD - 75 (Jíkev z - Veleliby); GSM-R (Veleliby - Nymburk město)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Jičín - Nymburk město)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Jičín - Nymburk město); VOS - S12 (Jičín - Nymburk město)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	kd	P3135	41,710			
-TEL		Jičín	41,953		41,953 \equiv 0,000 (TTP 511A)\$41,953 \equiv 17,499 (TTP 511A)	
			41,400	70		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		PřLk	40,020			
↕			39,428	55	∩	
↕		Lk	39,319			
↕	k	P4634	39,078			
-TEL		Konec nástupiště	38,909			
-TEL		St.Místo u Jičína nz	38,960			
↕			38,686	70		
↕	PZM	P4633	37,323			
↕		Nemyčeves z	36,407			
↕		Konec nástupiště	36,346			
↕	PZS Z	P4632	36,324			
↕		Zapněte čisticí zař.	35,790			
↕	PZS S	P4631	35,009			
↕	PZS S	P4630	34,515			
↕		Vypněte čisticí zař.	33,745			
↕	PZS Z	P4629	33,223			
↕		Jičíněves z	33,248			
↕		Konec nástupiště	33,114			
↕	PřLo		32,315			
↕	Lo		31,608			
↕	PZS Z	P4627	31,505			
-TEL		HI Bartoušov nz	31,412			
↕			31,270	55	∩	
↕			30,750	70		
↕		Konec nástupiště	30,010			
↕	k	P4626	30,006			
↕		Bartoušov zastávka z	30,055			
↕		Zapněte čisticí zař.	29,705			
↕	PZS S	P4625	28,925			
↕			28,555	65	∩	
↕	PZS S	P4624	28,446			
↕		Pševes z	28,432			
↕		Konec nástupiště	28,318			
↕			28,255	70		
↕	k	P4623	27,746			
↕	PřL		26,699			
↕	PZS Z	P4622	26,460			
↕	PZS S	P4621	26,290			
-TEL	L		25,998			
		Kopidlno	25,501			
	PZM	P4620	25,684			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% TTP
1	2	3	4	5	6	7
		Vypněte čisticí zař.	25,800 25,800 25,090	 40 70	v bez z	
↕		PřL	24,873			14/VII
-TEL	k	L P4619 Odb Kamensko Zapněte čisticí zař.	24,171 24,156 24,062 23,600		24,062 ≡ -0,024 (TTP)	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZM PZS S k k PřL	P4618 X0231 P4617 Mlýnc z P4616 Konec nástupiště Vypněte čisticí zař. P4615	23,507 23,020 22,317 22,119 21,792 21,774 21,773 21,050 20,977 20,971 19,180 18,543	 60 70 60	 ↓ přej přech	 14/VII
-TEL	PZM	L Rožďalovice P4613	18,390 17,814 17,960 17,979 18,043 17,369	 60 40 70	 zv, přech v bez z	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PZS Z PřL PZM	P4612 P4611 Ledečky z Konec nástupiště P4610	16,888 16,131 16,035 15,970 15,473 14,947			5/III
-TEL		L Odb Obora	14,773 14,675 14,529	50	přech 14,529 ≡ -0,022 (TTP 541D)	

[illegible]

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P2786	2,495			
↕			2,143	60	přej	
↕	k	P4951	1,807			
↕			1,795	70	∩	
↕		PřL	1,540			
↕			1,350	70		
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,200			
3AH		L	0,796			
		Nymburk město	13,669			
		13,669	14,168 ≡ 0,499		Změna soustavy staničení	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Jičín** (km 41,953)Konec trati: **Nymburk město** (km 13,685)Platí pro úsek: **Jičín - Nymburk město**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Jičín - Nymburk město)Rozhodný spád ve směru Nymburk město - Jičín: **13 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Jičín - Nymburk město)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Jičín - Nymburk město)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Jičín - Nymburk město)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 61 (Jičín); Nevybaveno (St.Místo u Jičína nz - Jíkev z); SRD - 75 (Jíkev z - Veleliby); GSM-R (Veleliby - Nymburk město)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Jičín - Nymburk město)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Jičín - Nymburk město); VOS - S12 (Jičín - Nymburk město)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	13,669 Nymburk město P4950	14,168 ≡ 0,499 13,669 0,413 0,499	70		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PřNL PZS Z	Přep. kanál. sk. 75 P4951 P2786	0,900 1,350 1,807 1,807 2,158 2,495	60 70	n, přej	7N
3AH	PZS Z	NL 3,039 P2787 Veleliby 0,530	2,858 3,383 ≡ 0,344 3,323 3,062 2,971 ≡ 2,441 0,310 0,556	55 70	přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
↕	PZS S	P4593	0,916	65	přech	4/V-V	
↕	PZS Z	P4594	1,305				
↕	k	P4595	1,949				
↕	k	P4597	3,456				
↕		Jíkev z	3,683				
↕		Konec nástupiště	3,706				
↕	PZS S	P4598	3,718				
↕	PZS S	P4599	4,889				
↕			5,880				
↕	PZS Z	P4600	6,084				
↕		Oskořínek z	6,351				
↕		Konec nástupiště	6,415				
↕	k	P4601	6,737				
↕	k	P4602	6,949				
↕	k	P4603	7,583				
↕	k	P4604	8,240				
↕	k	P4605	9,117				
↕		PřS	10,148	60	přech		
↕			10,627				
-TEL	S PZS Z PZM	P4606 P4607 Křinec	10,850	40	v bez z		
			10,868				
			11,121				
			11,127	60	zv, přech		
			11,515				
			11,200	70			
			11,940				
↕	k	P4608	12,695	60	přej	3/V-V	
↕	k	P4609	12,987				
↕			13,329	70			
↕			13,334				
↕	PřS		13,789	50	přech		
↕			14,276				
-TEL	S	Odb Obora	14,329	70			
			14,529				
			14,675				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓	PZM	P4610	14,947			
↑↓		Ledečky z	16,035			
↑↓		Konec nástupiště	16,116			
↑↓	PZS Z	P4611	16,131			
↑↓		PřS	16,560			
↑↓	k	P4612	16,888			
↑↓			17,016	60	přech	3/I-V
-TEL		S	17,270			
		Rožďalovice	17,516	40	v bez z	
			17,814			
			17,710	60	zv, přech	
↑↓			18,471	70		
↑↓	k		20,632	60	přej	
↑↓		P4615	20,977			
↑↓		Zapněte čisticí zař.	21,050			
↑↓	k	P4616	21,774			
↑↓		Mlýnec z	21,780	70		
↑↓			21,792			
↑↓	X0216		21,590		↑	
↑↓		Konec nástupiště	21,864			
↑↓	OX0222		22,299		↑	
↑↓	PZS S	P4617	22,317			
↑↓	PřS		22,756			
↑↓	PZM	P4618	23,507			
-TEL		S	23,567			
		Vypněte čisticí zař.	23,600			
		Odb Kamensko	24,062			
			24,050	50		
			24,070	70		
	k	P4619	24,156			
↑↓		PřS	24,230			10/X
		S	24,930			
			25,090	40		
			25,800	70		
		Zapněte čisticí zař.	25,800			
	PZM	P4620	25,684			
-TEL		Kopidlno	25,501			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
↕	PZS S	P4621	26,290	65	n	9/V	
↕	PZS Z	P4622	26,460				
↕	k	P4623	27,746				
↕			28,255				
↕		Pševes z	28,432				
↕		Konec nástupiště	28,438	70			
↕	PZS S	P4624	28,446				
↕			28,555				
↕	PZS S	P4625	28,925				
↕		Vypněte čistící zař.	29,705				
↕		Bartoušov zastávka z	30,055	55 70	n		
↕	k	P4626	30,006				
↕		Konec nástupiště	30,110				
↕	PřSo		30,676				
↕			30,750				
↕			31,270	50	přej		
-TEL		HI Bartoušov nz	31,412				
↕	So		31,390				
↕	PZS Z	P4627	31,505				
↕		Jičíněves z	33,248	50	přej		
↕		Konec nástupiště	33,206				
↕	PZS Z	P4629	33,223				
↕		Zapněte čistící zař.	33,745				
↕	PZS S	P4630	34,515				
↕	PZS S	P4631	35,009	55 70	n		
↕		Přep. kanál. sk. 61	35,010				
↕		Vypněte čistící zař.	35,790				
↕	PZS Z	P4632	36,324				
↕		Nemyčeves z	36,407				
↕		Konec nástupiště	36,441	50	přej		
↕	PZM	P4633	37,323				
↕	PřSk		37,663				
↕	Sk		38,367				
↕			38,686				
-TEL		Konec nástupiště	38,985	55 70	n		
-TEL		St.Místo u Jičina nz	38,960				
↕	k	P4634	39,078				
↕			39,085				
↕			39,428				
↕		PřBL	40,230				
		BL	40,930				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	PZS Z	P3134	41,048	40	v bez z	
-TEL		Jičín	41,400			
-TEL	kd	P3135	41,710			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Jičín** (km 41,953)Konec trati: **Nymburk město** (km 13,685)Platí pro úsek: **Jičín - Nymburk město**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Jičín - Nymburk město)Rozhodný spád ve směru Jičín - Nymburk město: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Jičín - Nymburk město)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Jičín - Nymburk město)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Jičín - Nymburk město)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 61 (Jičín); Nevybaveno (St.Místo u Jičína nz - Jíkev z); SRD - 75 (Jíkev z - Veleliby); GSM-R (Veleliby - Nymburk město)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Jičín - Nymburk město)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Jičín - Nymburk město); VOS - S12 (Jičín - Nymburk město)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	kd	P3135	41,710			
-TEL		Jičín	41,953		41,953 \equiv 0,000 (TTP 511A)\$41,953 \equiv 17,499 (TTP 511A)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		PřLk	40,020			12/II
↕		Lk	39,319			
↕	k	P4634	39,078			
-TEL		Konec nástupiště	38,909			
-TEL		St.Místo u Jičína nz	38,960			
↕	PZM	P4633	37,323			
↕		Nemyčeves z	36,407			
↕		Konec nástupiště	36,346			
↕	PZS Z	P4632	36,324			
↕		Zapněte čisticí zař.	35,790			
↕	PZS S	P4631	35,009			
↕	PZS S	P4630	34,515			
↕		Vypněte čisticí zař.	33,745			
↕	PZS Z	P4629	33,223			
↕		Jičíněves z	33,248			
↕		Konec nástupiště	33,114			
↕	PřLo		32,315			
↕	Lo		31,608			
↕	PZS Z	P4627	31,505			
-TEL		HI Bartoušov nz	31,412			
↕		Konec nástupiště	30,010			
↕	k	P4626	30,006			
↕		Bartoušov zastávka z	30,055			
↕		Zapněte čisticí zař.	29,705			
↕	PZS S	P4625	28,925			
↕	PZS S	P4624	28,446			
↕		Pševes z	28,432			
↕		Konec nástupiště	28,318			
↕	k	P4623	27,746			
↕	PřL		26,699			
↕	PZS Z	P4622	26,460			
↕	PZS S	P4621	26,290			
-TEL	L		25,998			
		Kopidlno	25,501			
	PZM	P4620	25,684			
		Vypněte čisticí zař.	25,800			14/II
↕		PřL	24,873			
	L		24,171			
	k	P4619	24,156			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Odb Kamensko Zapněte čisticí zař.	24,062 23,600		24,062 \equiv -0,024 (TTP)	
↕	PZM	P4618	23,507		↓	14/VII
↕		X0231	23,020			
↕	PZS S	P4617	22,317			
↕		Mlýnec z	21,792			
↕	k	P4616	21,774			
↕		Konec nástupiště	21,773			
↕		Vypněte čisticí zař.	21,050			
↕	k	P4615	20,977			
↕		PŘL	19,180			
-TEL		L	18,390			
	PZM	Rožďalovice P4613	17,814 17,979			
↕	k	P4612	16,888			5/III
↕	PZS Z	P4611	16,131			
↕		Ledečky z	16,035			
↕		Konec nástupiště	15,970			
↕	PŘL		15,473			
↕	PZM	P4610	14,947			
-TEL		L	14,773		14,529 \equiv -0,022 (TTP 541D)	
	k	P4609	13,329			5/III
↕	PŘL		13,010			
↕	k	P4608	12,695			
-TEL		L	12,310			
	PZS Z	Křinec P4606	11,515 10,868			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4605	9,117			3/VI
↕	k	P4604	8,240			
↕	k	P4603	7,583			
↕	k	P4602	6,949			
↕	k	P4601	6,737			
↕		Oskořínek z	6,351			
↕		Konec nástupiště	6,285			
↕	PZS Z	P4600	6,084			
↕	PZS S	P4599	4,889			
↕		Přep. kanál. sk. 75	3,800			
↕	PZS S	P4598	3,718			
↕		Jíkev z	3,683			
↕		Konec nástupiště	3,660			
↕	k	P4597	3,456			
↕	k	P4595	1,949			
↕	PZS Z	P4594	1,305			
↕		PřKS	1,297			
↕	PZS S	P4593	0,916			
3AH		KS	0,597			
		0,530	2,971 ≡ 2,441		Změna soustavy staničení	
		Veleliby	3,062			
		3,039	3,383 ≡ 0,344		Změna soustavy staničení	
↕	PZS Z	P2786	2,495			7/VI
↕			2,143	(60)	přej	
↕	k	P4951	1,807			
↕			1,795	(70)	∩	
↕	PřL		1,540			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,350	(70)		
↕			1,200			
3AH		L	0,796			
		Nymburk město	13,669			
		13,669	14,168 ≡ 0,499		Změna soustavy staničení	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Jičín** (km 41,953)Konec trati: **Nymburk město** (km 13,685)Platí pro úsek: **Jičín - Nymburk město**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Jičín - Nymburk město)Rozhodný spád ve směru Nymburk město - Jičín: **13 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Jičín - Nymburk město)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Jičín - Nymburk město)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Jičín - Nymburk město)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 61 (Jičín); Nevybaveno (St.Místo u Jičína nz - Jíkev z); SRD - 75 (Jíkev z - Veleliby); GSM-R (Veleliby - Nymburk město)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Jičín - Nymburk město)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Jičín - Nymburk město); VOS - S12 (Jičín - Nymburk město)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	13,669 Nymburk město P4950	14,168 ≡ 0,499 13,669 0,413 0,499	(70)		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PŘNL PZS Z	Přep. kanál. sk. 75 P4951 P2786	0,900 1,350 1,807 1,807 2,158 2,495	(60) (70)	n, přej	7/V
3AH	PZS Z	NL 3,039 P2787 Veleliby 0,530	2,858 3,383 ≡ 0,344 3,323 3,062 2,971 ≡ 2,441			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P4593	0,916			4/IV-V
↕	PZS Z	P4594	1,305			
↕	k	P4595	1,949			
↕	k	P4597	3,456			
↕		Jíkev z	3,683			
↕		Konec nástupiště	3,706			
↕	PZS S	P4598	3,718			
↕	PZS S	P4599	4,889			
↕	PZS Z	P4600	6,084			
↕		Oskořínek z	6,351			
↕		Konec nástupiště	6,415			
↕	k	P4601	6,737			
↕	k	P4602	6,949			
↕	k	P4603	7,583			
↕	k	P4604	8,240			
↕	k	P4605	9,117			
↕		PřS	10,148			
		S	10,850			
	PZS Z	P4606	10,868			
	PZM	P4607	11,121			
-TEL		Křinec	11,515			
↕	k	P4608	12,695			3/IV-V
↕	k	P4609	13,329			
↕		PřS	13,789			
		S	14,329			
-TEL		Odb Obora	14,529			
↕	PZM	P4610	14,947			3/IV-V
↕		Ledečky z	16,035			
↕		Konec nástupiště	16,116			
↕	PZS Z	P4611	16,131			
↕		PřS	16,560			
↕	k	P4612	16,888			
		S	17,270			
-TEL		Rožďalovice	17,814			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4615	20,977			
↕		Zapněte čisticí zař.	21,050			
↕	k	P4616	21,774			
↕		Mlýnec z	21,792			
↕		X0216	21,590		↑	
↕		Konec nástupiště	21,864			
↕		OX0222	22,299		↑	
↕	PZS S	P4617	22,317			
↕	PŘS		22,756			
↕	PZM	P4618	23,507			
		S	23,567			
-TEL		Vypněte čisticí zař.	23,600			
	k	Odb Kamensko	24,062			
		P4619	24,156			
↕		PŘS	24,230			10/IX
		S	24,930			
	PZM	Zapněte čisticí zař.	25,800			
		P4620	25,684			
-TEL		Kopidlno	25,501			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P4621	26,290			9/IV
↕	PZS Z	P4622	26,460			
↕	k	P4623	27,746			
↕		Pševes z	28,432			
↕		Konec nástupiště	28,438			
↕	PZS S	P4624	28,446			
↕	PZS S	P4625	28,925			
↕		Vypněte čisticí zař.	29,705			
↕		Bartoušov zastávka z	30,055			
↕	k	P4626	30,006			
↕		Konec nástupiště	30,110			
↕	PřSo		30,676			
-TEL		HI Bartoušov nz	31,412			
↕	So		31,390			
↕	PZS Z	P4627	31,505			
↕		Jičíněves z	33,248			
↕		Konec nástupiště	33,206			
↕	PZS Z	P4629	33,223			
↕		Zapněte čisticí zař.	33,745			
↕	PZS S	P4630	34,515			
↕	PZS S	P4631	35,009			
↕		Přep. kanál. sk. 61	35,010			
↕		Vypněte čisticí zař.	35,790			
↕	PZS Z	P4632	36,324			
↕		Nemyčeves z	36,407			
↕		Konec nástupiště	36,441			
↕	PZM	P4633	37,323			
↕	PřSk		37,663			
↕	Sk		38,367			
-TEL		Konec nástupiště	38,985			
-TEL		St.Místo u Jičína nz	38,960			
↕	k	P4634	39,078			
↕	PřBL		40,230			
	BL		40,930			
-TEL	PZS Z	P3134	41,048			
		Jičín	41,953			
-TEL	kd	P3135	41,710			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Jičín** (km 41,953)Konec trati: **Nymburk město** (km 13,685)Platí pro úsek: **Jičín - Nymburk město**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Jičín - Nymburk město)Rozhodný spád ve směru Jičín - Nymburk město: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Jičín - Nymburk město)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Jičín - Nymburk město)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Jičín - Nymburk město)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 61 (Jičín); Nevybaveno (St.Místo u Jičína nz - Jíkev z); SRD - 75 (Jíkev z - Veleliby); GSM-R (Veleliby - Nymburk město)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Jičín - Nymburk město)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Jičín - Nymburk město); VOS - S12 (Jičín - Nymburk město)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	kd	P3135	41,710			
-TEL		Jičín	41,953		41,953 \equiv 0,000 (TTP 511A)\$41,953 \equiv 17,499 (TTP 511A)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		PřLk	40,020			12/II
↕		Lk	39,319			
↕	k	P4634	39,078			
-TEL		Konec nástupiště	38,909			
-TEL		St.Místo u Jičína nz	38,960			
↕	PZM	P4633	37,323			
↕		Nemyčeves z	36,407			
↕		Konec nástupiště	36,346			
↕	PZS Z	P4632	36,324			
↕		Zapněte čisticí zař.	35,790			
↕	PZS S	P4631	35,009			
↕	PZS S	P4630	34,515			
↕		Vypněte čisticí zař.	33,745			
↕	PZS Z	P4629	33,223			
↕		Jičíněves z	33,248			
↕		Konec nástupiště	33,114			
↕	PřLo		32,315			
↕	Lo		31,608			
↕	PZS Z	P4627	31,505			
-TEL		HI Bartoušov nz	31,412			
↕		Konec nástupiště	30,010			
↕	k	P4626	30,006			
↕		Bartoušov zastávka z	30,055			
↕		Zapněte čisticí zař.	29,705			
↕	PZS S	P4625	28,925			
↕	PZS S	P4624	28,446			
↕		Pševes z	28,432			
↕		Konec nástupiště	28,318			
↕	k	P4623	27,746			
↕	PřL		26,699			
↕	PZS Z	P4622	26,460			
↕	PZS S	P4621	26,290			
-TEL	L		25,998			
		Kopidlno	25,501			
	PZM	P4620	25,684			
		Vypněte čisticí zař.	25,800			14/II
↕		PřL	24,873			
	L		24,171			
	k	P4619	24,156			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Odb Kamensko Zapněte čisticí zař.	24,062 23,600		24,062 \equiv -0,024 (TTP)	
↕	PZM	P4618	23,507		↓	14/VII
↕		X0231	23,020			
↕	PZS S	P4617	22,317			
↕		Mlýnec z	21,792			
↕	k	P4616	21,774			
↕		Konec nástupiště	21,773			
↕		Vypněte čisticí zař.	21,050			
↕	k	P4615	20,977			
↕		PŘL	19,180			
-TEL		L	18,390			
	PZM	Rožďalovice P4613	17,814 17,979			
↕	k	P4612	16,888			5/III
↕	PZS Z	P4611	16,131			
↕		Ledečky z	16,035			
↕		Konec nástupiště	15,970			
↕	PŘL		15,473			
↕	PZM	P4610	14,947			
↕						
-TEL		L	14,773		14,529 \equiv -0,022 (TTP 541D)	
		Odb Obora	14,529			
↕	k	P4609	13,329			5/III
↕	PŘL		13,010			
↕	k	P4608	12,695			
-TEL		L	12,310			
	PZS Z	Křinec P4606	11,515 10,868			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4605	9,117			3/VI
↕	k	P4604	8,240			
↕	k	P4603	7,583			
↕	k	P4602	6,949			
↕	k	P4601	6,737			
↕		Oskořínek z	6,351			
↕		Konec nástupiště	6,285			
↕	PZS Z	P4600	6,084			
↕	PZS S	P4599	4,889			
↕		Přep. kanál. sk. 75	3,800			
↕	PZS S	P4598	3,718			
↕		Jíkev z	3,683			
↕		Konec nástupiště	3,660			
↕	k	P4597	3,456			
↕	k	P4595	1,949			
↕	PZS Z	P4594	1,305			
↕		PřKS	1,297			
↕	PZS S	P4593	0,916			
3AH		KS	0,597			
		0,530	2,971 ≡ 2,441		Změna soustavy staničení	
		Veleliby	3,062			
		3,039	3,383 ≡ 0,344		Změna soustavy staničení	
↕	PZS Z	P2786	2,495			7/VI
↕			2,143	(60)	přej	
↕	k	P4951	1,807			
↕			1,795	40	∩	
↕		PřL	1,540			
↕			1,350	(70)		
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,200			
3AH		L	0,796			
		Nymburk město	13,669			
		13,669	14,168 ≡ 0,499		Změna soustavy staničení	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Jičín** (km 41,953)Konec trati: **Nymburk město** (km 13,685)Platí pro úsek: **Jičín - Nymburk město**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Jičín - Nymburk město)Rozhodný spád ve směru Nymburk město - Jičín: **13 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Jičín - Nymburk město)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Jičín - Nymburk město)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Jičín - Nymburk město)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 61 (Jičín); Nevybaveno (St.Místo u Jičína nz - Jíkev z); SRD - 75 (Jíkev z - Veleliby); GSM-R (Veleliby - Nymburk město)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Jičín - Nymburk město)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Jičín - Nymburk město); VOS - S12 (Jičín - Nymburk město)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	13,669 Nymburk město P4950	14,168 ≡ 0,499 13,669 0,413 0,499	(70)		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PŘNL PZS Z	Přep. kanál. sk. 75 P4951 P2786	0,900 1,350 1,807 1,807 2,158 2,495	40 (70)	n, přej	7/V
3AH	PZS Z	NL 3,039 P2787 Veleliby 0,530	2,858 3,383 ≡ 0,344 3,323 3,062 2,971 ≡ 2,441			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P4593	0,916			4/IV-V
↕	PZS Z	P4594	1,305			
↕	k	P4595	1,949			
↕	k	P4597	3,456			
↕		Jíkev z	3,683			
↕		Konec nástupišť	3,706			
↕	PZS S	P4598	3,718			
↕	PZS S	P4599	4,889			
↕	PZS Z	P4600	6,084			
↕		Oskořínek z	6,351			
↕		Konec nástupišť	6,415			
↕	k	P4601	6,737			
↕	k	P4602	6,949			
↕	k	P4603	7,583			
↕	k	P4604	8,240			
↕	k	P4605	9,117			
↕		PřS	10,148			
		S	10,850			
	PZS Z	P4606	10,868			
	PZM	P4607	11,121			
-TEL		Křinec	11,515			
↕	k	P4608	12,695			3/IV-V
↕	k	P4609	13,329			
↕		PřS	13,789			
		S	14,329			
-TEL		Odb Obora	14,529			
↕	PZM	P4610	14,947			3/IV-V
↕		Ledečky z	16,035			
↕		Konec nástupišť	16,116			
↕	PZS Z	P4611	16,131			
↕		PřS	16,560			
↕	k	P4612	16,888			
		S	17,270			
-TEL		Rožďalovice	17,814			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4615	20,977			
↕		Zapněte čisticí zař.	21,050			
↕	k	P4616	21,774			
↕		Mlýnec z	21,792			
↕		X0216	21,590		↑	
↕		Konec nástupiště	21,864			
↕		OX0222	22,299		↑	
↕	PZS S	P4617	22,317			
↕		PřS	22,756			
↕	PZM	P4618	23,507			
		S	23,567			
-TEL		Vypněte čisticí zař.	23,600			
	k	Odb Kamensko	24,062			
		P4619	24,156			
↕		PřS	24,230			10/IX
		S	24,930			
	PZM	Zapněte čisticí zař.	25,800			
		P4620	25,684			
-TEL		Kopidlno	25,501			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P4621	26,290			9/IV
↕	PZS Z	P4622	26,460			
↕	k	P4623	27,746			
↕		Pševes z	28,432			
↕		Konec nástupiště	28,438			
↕	PZS S	P4624	28,446			
↕	PZS S	P4625	28,925			
↕		Vypněte čistící zař.	29,705			
↕		Bartoušov zastávka z	30,055			
↕	k	P4626	30,006			
↕		Konec nástupiště	30,110			
↕	PřSo		30,676			
-TEL		HI Bartoušov nz	31,412			
↕	So		31,390			
↕	PZS Z	P4627	31,505			
↕		Jičíněves z	33,248			
↕		Konec nástupiště	33,206			
↕	PZS Z	P4629	33,223			
↕		Zapněte čistící zař.	33,745			
↕	PZS S	P4630	34,515			
↕	PZS S	P4631	35,009			
↕		Přep. kanál. sk. 61	35,010			
↕		Vypněte čistící zař.	35,790			
↕	PZS Z	P4632	36,324			
↕		Nemyčeves z	36,407			
↕		Konec nástupiště	36,441			
↕	PZM	P4633	37,323			
↕	PřSk		37,663			
↕	Sk		38,367			
-TEL		Konec nástupiště	38,985			
-TEL		St.Místo u Jičina nz	38,960			
↕	k	P4634	39,078			
↕	PřBL		40,230			
	BL		40,930			
-TEL	PZS Z	P3134	41,048			
-TEL	kd	Jičín	41,953			
		P3135	41,710			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Jičín** (km 41,953)Konec trati: **Nymburk město** (km 13,685)Platí pro úsek: **Jičín - Nymburk město**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Jičín - Nymburk město)Rozhodný spád ve směru Jičín - Nymburk město: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Jičín - Nymburk město)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Jičín - Nymburk město)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Jičín - Nymburk město)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 61 (Jičín); Nevybaveno (St.Místo u Jičína nz - Jíkev z); SRD - 75 (Jíkev z - Veleliby); GSM-R (Veleliby - Nymburk město)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Jičín - Nymburk město)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Jičín - Nymburk město); VOS - S12 (Jičín - Nymburk město)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	kd	P3135	41,710			
-TEL		Jičín	41,953		41,953 \equiv 0,000 (TTP 511A)\$41,953 \equiv 17,499 (TTP 511A)	
			41,400	()		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		PřLk	40,020			
↕			39,428	()	∩	
↕		Lk	39,319			
↕	k	P4634	39,078			
-TEL		Konec nástupiště	38,909			
-TEL		St.Místo u Jičína nz	38,960			
↕			38,686	()		
↕	PZM	P4633	37,323			
↕		Nemyčeves z	36,407			
↕		Konec nástupiště	36,346			
↕	PZS Z	P4632	36,324			
↕		Zapněte čisticí zař.	35,790			
↕	PZS S	P4631	35,009			
↕	PZS S	P4630	34,515			
↕		Vypněte čisticí zař.	33,745			
↕	PZS Z	P4629	33,223			
↕		Jičíněves z	33,248			
↕		Konec nástupiště	33,114			
↕	PřLo		32,315			
↕	Lo		31,608			
↕	PZS Z	P4627	31,505			
-TEL		HI Bartoušov nz	31,412			
↕			31,270	()	∩	
↕			30,750	()		
↕		Konec nástupiště	30,010			
↕	k	P4626	30,006			
↕		Bartoušov zastávka z	30,055			
↕		Zapněte čisticí zař.	29,705			
↕	PZS S	P4625	28,925			
↕			28,555	()	∩	
↕	PZS S	P4624	28,446			
↕		Pševes z	28,432			
↕		Konec nástupiště	28,318			
↕			28,255	()		
↕	k	P4623	27,746			
↕	PřL		26,699			
↕	PZS Z	P4622	26,460			
↕	PZS S	P4621	26,290			
-TEL	L		25,998			
		Kopidlno	25,501			
	PZM	P4620	25,684			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
		Vypněte čisticí zař.	25,800 25,800 25,090	() ()	v bez z	
↕		PřL	24,873			14/VII
-TEL	k	L P4619 Odb Kamensko Zapněte čisticí zař.	24,171 24,156 24,062 23,600		24,062 ≡ -0,024 (TTP)	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZM PZS S k k PřL	P4618 X0231 P4617 Mlýnec z P4616 Konec nástupiště Vypněte čisticí zař. P4615	23,507 23,020 22,317 22,119 21,792 21,774 21,773 21,050 20,977 20,971 19,180 18,543	() () ()	 přej přech	14/VII
-TEL	PZM	L Rožďalovice P4613	18,390 17,814 17,960 17,979 18,043 17,369	() () ()	zv, přech v bez z	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PZS Z PřL PZM	P4612 P4611 Ledečky z Konec nástupiště P4610	16,888 16,131 16,035 15,970 15,473 14,947			5/III
-TEL		L Odb Obora	14,773 14,675 14,529	()	přech 14,529 ≡ -0,022 (TTP 541D)	

[illegible]

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P2786	2,495			
↕			2,143	(60)	přej	
↕	k	P4951	1,807			
↕			1,795	(70)	∩	
↕		PřL	1,540			
↕			1,350	(70)		
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,200			
3AH		L	0,796			
		Nymburk město	13,669			
		13,669	14,168 ≡ 0,499		Změna soustavy staničení	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Jičín** (km 41,953)Konec trati: **Nymburk město** (km 13,685)Platí pro úsek: **Jičín - Nymburk město**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Jičín - Nymburk město)Rozhodný spád ve směru Nymburk město - Jičín: **13 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Jičín - Nymburk město)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Jičín - Nymburk město)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Jičín - Nymburk město)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 61** (Jičín); **Nevybaveno** (St.Místo u Jičína nz - Jíkev z); **SRD - 75** (Jíkev z - Veleliby); **GSM-R** (Veleliby - Nymburk město)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Jičín - Nymburk město)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Jičín - Nymburk město); **VOS - S12** (Jičín - Nymburk město)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	13,669 Nymburk město P4950	14,168 ≡ 0,499 13,669 0,413 0,499	(70)		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PřNL PZS Z	Přep. kanál. sk. 75 P4951 P2786	0,900 1,350 1,807 1,807 2,158 2,495	(60) (70)	n, přej	7N
3AH	PZS Z	NL 3,039 P2787 Veleliby 0,530	2,858 3,383 ≡ 0,344 3,323 3,062 2,971 ≡ 2,441 0,310 0,556	() ()	přev	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P4593	0,916			
↕	PZS Z	P4594	1,305			
↕	k	P4595	1,949			
↕	k	P4597	3,456			
↕		Jíkev z	3,683			
↕		Konec nástupiště	3,706			
↕	PZS S	P4598	3,718			
↕	PZS S	P4599	4,889			
↕			5,880	()	přech	
↕	PZS Z	P4600	6,084			
↕		Oskořínek z	6,351			
↕		Konec nástupiště	6,415			
↕	k	P4601	6,737			
↕	k	P4602	6,949			
↕	k	P4603	7,583			
↕	k	P4604	8,240			
↕	k	P4605	9,117			
↕	PřS		10,148			
↕			10,627	()	přech	
	S		10,850			
	PZS Z	P4606	10,868			
	PZM	P4607	11,121			
			11,127	()	v bez z	
		Křinec	11,515			
			11,200	()	zv, přech	
			11,940	()		
↕	k	P4608	12,695			
↕			12,987	()	přej	
↕	k	P4609	13,329			
↕			13,334	()		
↕	PřS		13,789			
↕			14,276	()	přech	
	S		14,329			
		Odb Obora	14,529			
			14,675	()		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZM	P4610	14,947			
↕		Ledečky z	16,035			
↕		Konec nástupiště	16,116			
↕	PZS Z	P4611	16,131			
↕		PřS	16,560			
↕	k	P4612	16,888			
↕			17,016	()	přech	
-TEL		S	17,270			
			17,516	()	v bez z	
		Rožďalovice	17,814			
			17,710	()	zv, přech	
↕			18,471	()		
↕			20,632	()	přej	
↕	k	P4615	20,977			
↕		Zapněte čisticí zař.	21,050			
↕	k	P4616	21,774			
↕			21,780	()		
↕		Mlýnec z	21,792			
↕		X0216	21,590		↑	
↕		Konec nástupiště	21,864			
↕		OX0222	22,299		↑	
↕	PZS S	P4617	22,317			
↕	PřS		22,756			
↕	PZM	P4618	23,507			
-TEL		S	23,567			
		Vypněte čisticí zař.	23,600			
		Odb Kamensko	24,062			
			24,050	()		
			24,070	()		
	k	P4619	24,156			
↕		PřS	24,230			
-TEL		S	24,930			
			25,090	()		
			25,800	()	v bez z	
		Zapněte čisticí zař.	25,800			
	PZM	P4620	25,684			
		Kopidlno	25,501			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P4621	26,290			
↕	PZS Z	P4622	26,460			
↕	k	P4623	27,746			
↕			28,255	()	∩	
↕		Pševes z	28,432			
↕		Konec nástupiště	28,438			
↕	PZS S	P4624	28,446			
↕			28,555	()		
↕	PZS S	P4625	28,925			
↕		Vypněte čisticí zař.	29,705			
↕		Bartoušov zastávka z	30,055			
↕	k	P4626	30,006			
↕		Konec nástupiště	30,110			
↕	PřSo		30,676			
↕			30,750	()	∩	
↕			31,270	()		
-TEL		HI Bartoušov nz	31,412			
↕	So		31,390			
↕	PZS Z	P4627	31,505			
↕		Jičíněves z	33,248			
↕		Konec nástupiště	33,206			
↕	PZS Z	P4629	33,223			
↕		Zapněte čisticí zař.	33,745			
↕	PZS S	P4630	34,515			
↕	PZS S	P4631	35,009			
↕		Přep. kanál. sk. 61	35,010			
↕		Vypněte čisticí zař.	35,790			
↕	PZS Z	P4632	36,324			
↕		Nemyčeves z	36,407			
↕		Konec nástupiště	36,441			
↕	PZM	P4633	37,323			
↕	PřSk		37,663			
↕	Sk		38,367			
↕			38,686	()	přej	
-TEL		Konec nástupiště	38,985			
-TEL		St.Místo u Jičína nz	38,960			
↕	k	P4634	39,078			
↕			39,085	()	∩	
↕			39,428	()		
↕	PŘBL		40,230			
	BL		40,930			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	PZS Z	P3134	41,048	()	v bez z	
-TEL	kd	Jičín	41,400			
		P3135	41,710			
			41,953			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Jičín** (km 41,953)Konec trati: **Nymburk město** (km 13,685)Platí pro úsek: **Jičín - Nymburk město**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Jičín - Nymburk město)Rozhodný spád ve směru Jičín - Nymburk město: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Jičín - Nymburk město)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Jičín - Nymburk město)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Jičín - Nymburk město)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 61 (Jičín); Nevybaveno (St.Místo u Jičína nz - Jíkev z); SRD - 75 (Jíkev z - Veleliby); GSM-R (Veleliby - Nymburk město)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Jičín - Nymburk město)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Jičín - Nymburk město); VOS - S12 (Jičín - Nymburk město)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	kd	P3135	41,710			
-TEL		Jičín	41,953		41,953 \equiv 0,000 (TTP 511A)\$41,953 \equiv 17,499 (TTP 511A)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		PřLk	40,020			12./II
↕		Lk	39,319			
↕	k	P4634	39,078			
-TEL		Konec nástupiště	38,909			
-TEL		St.Místo u Jičína nz	38,960			
↕	PZM	P4633	37,323			
↕		Nemyčeves z	36,407			
↕		Konec nástupiště	36,346			
↕	PZS Z	P4632	36,324			
↕		Zapněte čisticí zař.	35,790			
↕	PZS S	P4631	35,009			
↕	PZS S	P4630	34,515			
↕		Vypněte čisticí zař.	33,745			
↕	PZS Z	P4629	33,223			
↕		Jičíněves z	33,248			
↕		Konec nástupiště	33,114			
↕	PřLo		32,315			
↕	Lo		31,608			
↕	PZS Z	P4627	31,505			
-TEL		Hl Bartoušov nz	31,412			
↕		Konec nástupiště	30,010			
↕	k	P4626	30,006			
↕		Bartoušov zastávka z	30,055			
↕		Zapněte čisticí zař.	29,705			
↕	PZS S	P4625	28,925			
↕	PZS S	P4624	28,446			
↕		Pševes z	28,432			
↕		Konec nástupiště	28,318			
↕	k	P4623	27,746			
↕	PřL		26,699			
↕	PZS Z	P4622	26,460			
↕	PZS S	P4621	26,290			
-TEL	L		25,998			
		Kopidlno	25,501			
	PZM	P4620	25,684			
		Vypněte čisticí zař.	25,800			14./II
↕		PřL	24,873			
	L		24,171			
	k	P4619	24,156			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Odb Kamensko Zapněte čisticí zař.	24,062 23,600		24,062 \equiv -0,024 (TTP)	
↕	PZM	P4618	23,507		↓	14/VII
↕		X0231	23,020			
↕	PZS S	P4617	22,317			
↕		Mlýnec z	21,792			
↕	k	P4616	21,774			
↕		Konec nástupiště	21,773			
↕		Vypněte čisticí zař.	21,050			
↕	k	P4615	20,977			
↕		PŘL	19,180			
-TEL		L	18,390			
	PZM	Rožďalovice P4613	17,814 17,979			
↕	k	P4612	16,888			5/III
↕	PZS Z	P4611	16,131			
↕		Ledečky z	16,035			
↕		Konec nástupiště	15,970			
↕	PŘL		15,473			
↕	PZM	P4610	14,947			
↕						
-TEL		L	14,773		14,529 \equiv -0,022 (TTP 541D)	
		Odb Obora	14,529			
↕	k	P4609	13,329			5/III
↕	PŘL		13,010			
↕	k	P4608	12,695			
-TEL		L	12,310			
	PZS Z	Křinec P4606	11,515 10,868			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4605	9,117			3/VI
↕	k	P4604	8,240			
↕	k	P4603	7,583			
↕	k	P4602	6,949			
↕	k	P4601	6,737			
↕		Oskořínek z	6,351			
↕		Konec nástupiště	6,285			
↕	PZS Z	P4600	6,084			
↕	PZS S	P4599	4,889			
↕		Přep. kanál. sk. 75	3,800			
↕	PZS S	P4598	3,718			
↕		Jíkev z	3,683			
↕		Konec nástupiště	3,660			
↕	k	P4597	3,456			
↕	k	P4595	1,949			
↕	PZS Z	P4594	1,305			
↕		PřKS	1,297			
↕	PZS S	P4593	0,916			
3AH		KS	0,597			
		0,530	2,971 ≡ 2,441		Změna soustavy staničení	
		Veleliby	3,062			
		3,039	3,383 ≡ 0,344		Změna soustavy staničení	
↕	PZS Z	P2786	2,495			7/VI
↕			2,143	(60)	přej	
↕	k	P4951	1,807			
↕			1,795	(70)	∩	
↕		PřL	1,540			
↕			1,350	(70)		
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,200			
3AH		L	0,796			
		Nymburk město	13,669			
		13,669	14,168 ≡ 0,499		Změna soustavy staničení	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Jičín** (km 41,953)Konec trati: **Nymburk město** (km 13,685)Platí pro úsek: **Jičín - Nymburk město**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Jičín - Nymburk město)Rozhodný spád ve směru Nymburk město - Jičín: **13 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **70 km/h** (Jičín - Nymburk město)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Jičín - Nymburk město)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Jičín - Nymburk město)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 61 (Jičín); Nevybaveno (St.Místo u Jičína nz - Jíkev z); SRD - 75 (Jíkev z - Veleliby); GSM-R (Veleliby - Nymburk město)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Jičín - Nymburk město)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Jičín - Nymburk město); VOS - S12 (Jičín - Nymburk město)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	13,669 Nymburk město P4950	14,168 ≡ 0,499 13,669 0,413 0,499	(70)		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PŘNL PZS Z	Přep. kanál. sk. 75 P4951 P2786	0,900 1,350 1,807 1,807 2,158 2,495	(60) (70)	n, přej	7/V
3AH	PZS Z	NL 3,039 P2787 Veleliby 0,530	2,858 3,383 ≡ 0,344 3,323 3,062 2,971 ≡ 2,441			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P4593	0,916			4/IV-V
↕	PZS Z	P4594	1,305			
↕	k	P4595	1,949			
↕	k	P4597	3,456			
↕		Jíkev z	3,683			
↕		Konec nástupišť	3,706			
↕	PZS S	P4598	3,718			
↕	PZS S	P4599	4,889			
↕	PZS Z	P4600	6,084			
↕		Oskořínek z	6,351			
↕		Konec nástupišť	6,415			
↕	k	P4601	6,737			
↕	k	P4602	6,949			
↕	k	P4603	7,583			
↕	k	P4604	8,240			
↕	k	P4605	9,117			
↕		PřS	10,148			
		S	10,850			
	PZS Z	P4606	10,868			
	PZM	P4607	11,121			
-TEL		Křinec	11,515			
↕	k	P4608	12,695			3/IV-V
↕	k	P4609	13,329			
↕		PřS	13,789			
		S	14,329			
-TEL		Odb Obora	14,529			
↕	PZM	P4610	14,947			3/IV-V
↕		Ledečky z	16,035			
↕		Konec nástupišť	16,116			
↕	PZS Z	P4611	16,131			
↕		PřS	16,560			
↕	k	P4612	16,888			
		S	17,270			
-TEL		Rožďalovice	17,814			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P4615	20,977			
↕		Zapněte čisticí zař.	21,050			
↕	k	P4616	21,774			
↕		Mlýnec z	21,792			
↕		X0216	21,590		↑	
↕		Konec nástupiště	21,864			
↕		OX0222	22,299		↑	
↕	PZS S	P4617	22,317			
↕	PŘS		22,756			
↕	PZM	P4618	23,507			
		S	23,567			
-TEL		Vypněte čisticí zař.	23,600			
	k	Odb Kamensko	24,062			
		P4619	24,156			
↕		PŘS	24,230			10/IX
		S	24,930			
	PZM	Zapněte čisticí zař.	25,800			
		P4620	25,684			
-TEL		Kopidlno	25,501			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P4621	26,290			9/IV
↕	PZS Z	P4622	26,460			
↕	k	P4623	27,746			
↕		Pševes z	28,432			
↕		Konec nástupiště	28,438			
↕	PZS S	P4624	28,446			
↕	PZS S	P4625	28,925			
↕		Vypněte čisticí zař.	29,705			
↕		Bartoušov zastávka z	30,055			
↕	k	P4626	30,006			
↕		Konec nástupiště	30,110			
↕	PřSo		30,676			
-TEL		HI Bartoušov nz	31,412			
	So		31,390			
↕	PZS Z	P4627	31,505			
↕		Jičíněves z	33,248			
↕		Konec nástupiště	33,206			
↕	PZS Z	P4629	33,223			
↕		Zapněte čisticí zař.	33,745			
↕	PZS S	P4630	34,515			
↕	PZS S	P4631	35,009			
↕		Přep. kanál. sk. 61	35,010			
↕		Vypněte čisticí zař.	35,790			
↕	PZS Z	P4632	36,324			
↕		Nemyčeves z	36,407			
↕		Konec nástupiště	36,441			
↕	PZM	P4633	37,323			
↕	PřSk		37,663			
↕	Sk		38,367			
-TEL		Konec nástupiště	38,985			
-TEL		St.Místo u Jičína nz	38,960			
↕	k	P4634	39,078			
↕	PřBL		40,230			
	BL		40,930			
-TEL	PZS Z	P3134	41,048			
-TEL	kd	Jičín	41,953			
		P3135	41,710			