

3a. USTANOVENÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMUZačátek trati: **Horní Dvořiště st.hr.** (km 61,097)Konec trati: **České Budějovice** (km 119,750)Platí pro úsek: **Summerau - Č.Budějovice os.n.**

Dopravna, úsek, km na trati	Název a text ustanovení
1	2
H.Dvořiště st.hr.	<p>Předpisy SŽ, předpisy ÖBB-Infrastruktur AG a Dod ŽST Summerau a ŽST Horní Dvořiště jsou pohraniční stanice.</p> <p>Na dráze provozované SŽ platí pro řízení provozu a organizování drážní dopravy předpisy SŽ, na dráze provozované ÖBB-Infrastruktur AG platí předpisy ÖBB-Infrastruktur AG. Na pohraniční trati a v pohraničních stanicích platí "Dodatkové ujednání ke Smlouvě o navázání infrastruktur pro pohraniční trať a pohraniční stanice Horní Dvořiště - Summerau", které je nadřazeno předpisům ÖBB-Infrastruktur AG a SŽ.</p>
Rybník-Včelná	<p>Podmínky pro odstavování vozidel</p> <p>Odstavování železničních kolejových vozidel na hlavní staniční koleje je zakázáno.</p>
Č.Budějovice os.n.	<p>Změna jízdy vlaku na posun</p> <p>Změna jízdy vlaku na posun v ŽST České Budějovice s platností od 13. 12. 2020:</p> <p>Vlaková cesta vlaků 1740, 3800, 3802, 3804, 3806, 3880, 3882, 3884, 3886, 3888, 8212, 18801 a lokomotivních vlaků jedoucích do osobního nádraží končí u cestového návěstidla Lc91a nebo Lc95a. Dále je jízda těchto vlaků organizována jako posun bez posunové čety, kdy posunová cesta začíná u cestového návěstidla Lc91a nebo Lc95a a končí před stojícími vozidly, nebude-li místo zastavení označeno jinak. Návěst Posun dovolen na cestovém návěstidle Lc91a nebo Lc95a je zároveň svolením k posunu za toto návěstidlo. Toto opatření neplatí v případě, že na cestových návěstidlech Lc91a nebo Lc95a svítí návěst dovolující jízdu vlaku.</p>

3a. USTANOVENÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMUZačátek trati: **Horní Dvořiště st.hr.** (km 61,097)Konec trati: **České Budějovice** (km 119,750)Platí pro úsek: **Č.Budějovice Pst.1 - Č.Budějovice seř.n.**

Dopravná, úsek, km na trati	Název a text ustanovení
1	2
Neobsazeno	