

8a. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A NÁVĚSTÍ PRO ELEKTRICKÝ PROVOZZačátek trati: **Rybník** (km 0,480)Konec trati: **Lipno nad Vltavou** (km 22,185)Platí pro úsek: **Rybník - Lipno nad Vltavou**

Od začátku trati		km	Od konce trati	
Koleje	Návěst, zařízení		Návěst, zařízení	Koleje
1	2	3	4	5
Rybník				
	Spínací stanice	0,102	Spínací stanice	
1.		0,790		1.
1.	Neutrální pole	0,850	Neutrální pole	1.
1.		0,920		1.
Rožmberk nad Vltavou				
1.	(5,2)	10,700		1.
1.		10,950	(5,2)	1.
Vyšší Brod klášter				
Loučovice				
	Napájecí stanice	21,915	Napájecí stanice	
Lipno nad Vltavou				