

4. ETCS

		Horažďovice		
Začátek trati:		předměstí	<i>(km 289,610)</i>	
Konec trati:		Klatovy	<i>(km 49,181)</i>	
Platí pro jízdu		Oběma směry		
Platí pro kolej:		1. traťovou <i>(Horažďovice předm. - Klatovy)</i>		
Úseky s provozovaným ETCS:				
Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravná, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
Neobsazeno				