

**11. JEDNOTKY A HNACÍ VOZIDLA S TRVALÝM PROVOZNÍM OMEZENÍM**Začátek trati: **Zdice** (km 101,911)Konec trati: **Protivín** (km 0,000)**Pro vozidla řady 840, 841**

Úsek omezení	V úseku od:	V úseku do:	koleje:
	<b>Březnice (od km 54,403)</b>	<b>Písek (do km 12,532)</b>	<b>1, traťovou</b>
Omezení	Text omezení	Rychlost	Dle pokynu
	Smí být provozována pouze jako vozidlo nezaručující součinnost s kolejovými obvody.		PPD č.8/2011