

Učinnost od 15.06.2020

TTP						Trat' 716A	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Začátek dráhy :		Rožmitál	Konec dráhy :			Březnice	
pod Třemšínem (km 0,000)			(km 6,700)				
Začátek trati:		Rožmitál	Konec trati:				
pod Třemšínem (km 0,145)			Březnice (km 54,403)				
Platí pro kolej:		platí pro kolej trat'ovou					
Platí pro jízdu:		oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:		18,8 ‰	Od konce k začátku trati:		18,8 ‰		
Provoz:		pravostranný					
Trakční soustava:		nezávislá					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:			SŽDC (ČD) D3				
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Beroun	Oblastní střediska provozu:	Výpravčí DOZ Jih Březnice: Březnice (mimo) - Rožmitál p.Třemš.			
Trat'ový rádiový systém:							
základní rádiové spojení		SRD (TRS) - kanálová skupina č. 72					
náhradní rádiové spojení		Není					
nouzové spojení		VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem)					
		Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu					
1		2	3	4	5	6	7
	Rožmitál p.Třemš.		0,145	1	↑4,1 -		Konec trati km 0,000
HD			0,306		↑4,1 -		
	KN		1,860				
z	Skuhrov p.Třemš.		1,869				kh 30m
	KN		1,890				
	KN		3,443				
z	Oslí		3,444				
	KN		3,483				
	KN		5,398				
z	Zadní Poříčí		5,424				
	KN		5,438				
Př	RL		6,290				
T – VJ	RL		6,695		↑8,9 -		
Odb.	Březnice Před.Poříčí		6,939 = 56,630		↓2,5 ↑8,9		Odbočující tratě 715A
	Březnice SD (D3)		9,165 = 54,403	1			Odbočující tratě 716B; 54,403=0,062

X