

4. ETCS

Začátek trati:	Březnice	<i>(km 54,403)</i>		
Konec trati:	Strakonice	<i>(km 272,557)</i>		
Platí pro jízdu	Oběma směry			
Platí pro kolej:	1. traťovou <i>(Březnice - Strakonice)</i>			
Úseky s provozovaným ETCS:				
Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravná, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
N e o b s a z e n o				