

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Staňkov** (km 148,819)Konec trati: **Poběžovice** (km 21,353)Platí pro úsek: **Staňkov - Poběžovice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Staňkov - Poběžovice)Rozhodný spád ve směru Staňkov - Poběžovice: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Staňkov - Staňkov-Vránov)

(Staňkov-Vránov - Poběžovice)

Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Staňkov - Staňkov-Vránov)**400 m** (Staňkov-Vránov - Poběžovice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****185 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Staňkov - Poběžovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 65** (Staňkov - Semošice-Peřina z); **SRD - 71** (Semošice z - Poběžovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Staňkov - Poběžovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Staňkov - Poběžovice); **GSM** (Staňkov - Poběžovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Staňkov</b>	<b>148,819</b>		0,165 ≡ 151,255 (TTP 712A)	
↕			149,650	<b>100</b>		
↕			151,130	<b>40</b>	průjezd odb.	
↕		<b>Staňkov-Vránov</b>	<b>151,143</b>			
			0,180	<b>50</b>	∩, přech	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P662	1,065			
↕			2,073	<b>40</b>	ž.sv.	
-TEL		<b>Křenovy nz</b>	<b>2,241</b>			
			2,262	<b>50</b>	ž.sv.	
↕	k	P664	2,272			
↕	k	P665	2,484			
↕			3,140	<b>40</b>	ž.sv.	
↕	k	P666	3,292			
↕	k	P667	3,703			
↕			4,180	<b>50</b>	ž.sv.	
↕		Konec nástupiště	4,253			
↕		<b>Semošice-Peřina z</b>	<b>4,286</b>			
↕	k	P668	4,295			
↕	k	P669	4,643			
↕		Přep. kanál. sk. 71	5,000			
↕		Konec nástupiště	5,545			
↕		<b>Semošice z</b>	<b>5,548</b>			
↕			5,600	<b>60</b>		
↕	k	P670	5,626			
↕	k	P672	7,474			
↕			8,105	<b>30</b>	přej	
↕	k	P673	8,288			
↕		PřL	8,320			
↕		X-085	8,401		↓, Neproměnný	
↕			8,515	<b>20</b>	přej	
↕	k	P674	8,641			
↕			8,645	<b>50</b>	o, přej	
↕		OX-087	8,659		↓	
	L		8,790			
			8,975	<b>20</b>	přej	
	k	P676	9,094			
			9,100	<b>50</b>		
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Horšovský Týn</b>	<b>9,361</b>			
	k	P677	9,428			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓		X-097	9,750		↓, Neproměnný	
↑↓		OX-101	10,154		↓	
↑↓	PZS S	P678	10,231			
↑↓	k	P679	10,321			
↑↓	k	P680	10,457			
↑↓			11,420	60		
↑↓	PZM	P681	11,967			
↑↓		Konec nástupiště	12,397			
↑↓		<b>Mašovice z</b>	<b>12,421</b>			
↑↓	k	P683	14,031			
↑↓	k	P684	14,209			
↑↓			14,210	40	n, zv, přech, přej	
-TEL		<b>Meclov nz</b>	<b>14,363</b>			
↑↓			14,770	60		
↑↓		Konec nástupiště	16,410			
↑↓		<b>Ohnišťovice z</b>	<b>16,440</b>			
↑↓	k	P685	16,451			
↑↓			17,460	50	přej	
↑↓	k	P686	17,753			
↑↓		Konec nástupiště	17,754			
↑↓			17,760	60		
↑↓		<b>Zámělč z</b>	<b>17,764</b>			
↑↓		PřTL	18,403			
		TL	18,810			
	kzp		19,000	40	nU	
		P707	21,074			
-TEL		<b>Poběžovice</b>	<b>21,353</b>		19,076 ≡ 21,036 (TTP 717A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Staňkov** (km 148,819)  
Konec trati: **Poběžovice** (km 21,353)  
Platí pro úsek: **Staňkov - Poběžovice**  
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**  
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Staňkov - Poběžovice)

Rozhodný spád ve směru Poběžovice - Staňkov: **11 ‰**  
Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Staňkov - Staňkov-Vránov)  
**60 km/h** (Staňkov-Vránov - Poběžovice)  
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Staňkov - Staňkov-Vránov)  
**400 m** (Staňkov-Vránov - Poběžovice)  
Provozní směr: -  
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**  
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku185 m

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Staňkov - Poběžovice)  
Zákaz rekuperace:  
Rádiové spojení základní: **SRD - 65** (Staňkov - Semošice-Peřina z); **SRD - 71** (Semošice z - Poběžovice)  
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Staňkov - Poběžovice)  
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Staňkov - Poběžovice); **GSM** (Staňkov - Poběžovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	kzp	Poběžovice P707	21,353 21,074 19,000	60		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Konec nástupiště	17,805			
↕		<b>Zámělč z</b>	<b>17,764</b>			
↕	k	P686	17,753			
↕	k	P685	16,451			
↕		Konec nástupiště	16,449			
↕		<b>Ohnišovice z</b>	<b>16,440</b>			
↕			14,770	<b>40</b>	n, zv, přech, přej	
-TEL		<b>Meclov nz</b>	<b>14,363</b>			
↕			14,210	<b>60</b>		
↕	k	P684	14,209			
↕	k	P683	14,031			
↕		Konec nástupiště	12,447			
↕		<b>Mašovice z</b>	<b>12,421</b>			
↕	PZM	P681	11,967			
↕			11,420	<b>50</b>	n, přej	
↕		X-108	10,720		↑, Neproměnný	
↕	k	P680	10,457			
↕		OX-104	10,444		↑	
↕	k	P679	10,321			
↕	PZS S	P678	10,231			
↕		PřS	9,984			
		S	9,584			
		X-094	9,520	<b>10</b>	přej	
			9,482		↑, Neproměnný	
	k	P677	9,428			
			9,420	<b>50</b>		
-TEL	☐	<b>Horšovský Týn</b>	<b>9,361</b>			
	k	P676	9,094			
		OX-090	9,013		↑	
			8,870	<b>30</b>	přej	
	PZS S	P675	8,853			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P674	8,641	60	ž.sv.	7/III
↕	k	P673	8,288			
↕			8,280			
↕	k	P672	7,474			
↕	k	P670	5,626			
↕			5,600			
↕		Konec nástupiště	5,595			
↕		<b>Semošice z</b>	<b>5,548</b>			
↕		Přep. kanál. sk. 65	5,000			
↕	k	P669	4,643			
↕	k	P668	4,295			
↕		Konec nástupiště	4,289			
↕		<b>Semošice-Peřina z</b>	<b>4,286</b>			
↕			4,180			
↕	k	P667	3,703			
↕	k	P666	3,292			
↕			3,140			
↕	k	P665	2,484			
↕			2,390			
↕	k	P664	2,272			
↕			2,262			
-TEL		<b>Křenovy nz</b>	<b>2,241</b>			
↕			2,073			
↕	k	P662	1,065			
↕		PřHS	0,918			
		HS	0,518			
↕			0,180			
		<b>Staňkov-Vránov</b>	<b>151,143</b>			
↕			151,130			
↕	PZS S	P621	150,637			
↕		PřSc	150,400			
↕			149,650			
↕						
3AH		<b>Staňkov</b>	<b>148,819</b>		přech, (-----), přev	-š 7,8

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Staňkov** (km 148,819)Konec trati: **Poběžovice** (km 21,353)Platí pro úsek: **Staňkov - Poběžovice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Staňkov - Poběžovice)Rozhodný spád ve směru Staňkov - Poběžovice: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Staňkov - Staňkov-Vránov)**60 km/h** (Staňkov-Vránov - Poběžovice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Staňkov - Staňkov-Vránov)**400 m** (Staňkov-Vránov - Poběžovice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****185 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Staňkov - Poběžovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 65** (Staňkov - Semošice-Peřina z); **SRD - 71** (Semošice z - Poběžovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Staňkov - Poběžovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Staňkov - Poběžovice); **GSM** (Staňkov - Poběžovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Staňkov</b>	<b>148,819</b>		0,165 ≡ 151,255 (TTP 712A)	
↕			149,650	(100)		
↕			151,130	(40)	průjezd odb.	
↕		<b>Staňkov-Vránov</b>	<b>151,143</b>			
			0,180	(50)	n, přech	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/Tr. ‰
1	2	3	4	5	6	7
↑ ↓	k	P662	1,065			
↑ ↓			2,073	(40)	ž.sv.	
-TEL		<b>Křenovy nz</b>	<b>2,241</b>			
			2,262	(50)	ž.sv.	
↑ ↓	k	P664	2,272			
↑ ↓	k	P665	2,484			
↑ ↓			3,140	(40)	ž.sv.	
↑ ↓	k	P666	3,292			
↑ ↓	k	P667	3,703			
↑ ↓			4,180	(50)	ž.sv.	
↑ ↓		Konec nástupiště	4,253			
↑ ↓		<b>Semošice-Peřina z</b>	<b>4,286</b>			
↑ ↓	k	P668	4,295			
↑ ↓	k	P669	4,643			
↑ ↓		Přep. kanál. sk. 71	5,000			
↑ ↓		Konec nástupiště	5,545			
↑ ↓		<b>Semošice z</b>	<b>5,548</b>			
↑ ↓			5,600	(60)		
↑ ↓	k	P670	5,626			
↑ ↓	k	P672	7,474			
↑ ↓			8,105	(30)	přej	
↑ ↓	k	P673	8,288			
↑ ↓		PřL	8,320			
↑ ↓		X-085	8,401		↓, Neproměnný	
↑ ↓			8,515	(20)	přej	
↑ ↓	k	P674	8,641			
↑ ↓			8,645	(50)	∩, přej	
↑ ↓		OX-087	8,659		↓	
		L	8,790			
	k	P676	8,975	(20)	přej	
			9,094			
-TEL	☐	<b>Horšovský Týn</b>	<b>9,100</b>	(50)		
	k	P677	<b>9,361</b>			
			9,428			



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓		X-097	9,750		↓, Neproměnný	
↑↓		OX-101	10,154		↓	
↑↓	PZS S	P678	10,231			
↑↓	k	P679	10,321			
↑↓	k	P680	10,457			
↑↓			11,420	(60)		
↑↓	PZM	P681	11,967			
↑↓		Konec nástupiště	12,397			
↑↓		<b>Mašovice z</b>	<b>12,421</b>			
↑↓	k	P683	14,031			
↑↓	k	P684	14,209			
↑↓			14,210	(40)	o, zv, přech, přej	
-TEL		<b>Meclov nz</b>	<b>14,363</b>			
↑↓			14,770	(60)		
↑↓		Konec nástupiště	16,410			
↑↓		<b>Ohnišťovice z</b>	<b>16,440</b>			
↑↓	k	P685	16,451			
↑↓			17,460	(50)	přej	
↑↓	k	P686	17,753			
↑↓		Konec nástupiště	17,754			
↑↓			17,760	(60)		
↑↓		<b>Zámělč z</b>	<b>17,764</b>			
↑↓		PřTL	18,403			
		TL	18,810			
	kzp	P707	19,000	(40)	oU	
-TEL		<b>Poběžovice</b>	<b>21,074</b>			
			<b>21,353</b>		19,076 ≡ 21,036 (TTP 717A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU						
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků <b>N HORNÍ a R</b>						
Začátek trati:	<b>Staňkov</b>	(km 148,819)				
Konec trati:	<b>Poběžovice</b>	(km 21,353)				
Platí pro úsek:	<b>Staňkov - Poběžovice</b>					
Platí pro jízdu:	<b>od konce k začátku trati</b>					
Platí pro koleje:	<b>1. traťovou</b>	(Staňkov - Poběžovice)				
Rozhodný spád ve směru Poběžovice - Staňkov: <b>11 ‰</b>						
Nejvyšší traťová rychlost:	<b>100 km/h</b>	(Staňkov - Staňkov-Vránov)				
	<b>60 km/h</b>	(Staňkov-Vránov - Poběžovice)				
Zábrzdná vzdálenost:	<b>700 m</b>	(Staňkov - Staňkov-Vránov)				
	<b>400 m</b>	(Staňkov-Vránov - Poběžovice)				
Provozní směr:	-					
Organizování drážní dopravy dle: <b>SŽDC D1</b>						
Dispečerská pracoviště:						
Největší povolená délka vlaku		<b>185 m</b>				
Trakční soustava:	<b>Bez trakčního vedení</b> (Staňkov - Poběžovice)					
Zákaz rekuperace:						
Rádiové spojení základní: <b>SRD - 65</b> (Staňkov - Semošice-Peřina z); <b>SRD - 71</b> (Semošice z - Poběžovice)						
Rádiové spojení náhradní: <b>Nevybaveno</b> (Staňkov - Poběžovice)						
Rádiové spojení nouzové: <b>VOS - S12</b> (Staňkov - Poběžovice); <b>GSM</b> (Staňkov - Poběžovice)						
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	kzp	<b>Poběžovice</b> P707	<b>21,353</b> 21,074 19,000	(60)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Konec nástupiště	17,805			
↕		<b>Zámělč z</b>	<b>17,764</b>			
↕	k	P686	17,753			
↕	k	P685	16,451			
↕		Konec nástupiště	16,449			
↕		<b>Ohnišovice z</b>	<b>16,440</b>			
↕			14,770	(40)	n, zv, přech, přej	
-TEL		<b>Meclov nz</b>	<b>14,363</b>			
↕			14,210	(60)		
↕	k	P684	14,209			
↕	k	P683	14,031			
↕		Konec nástupiště	12,447			
↕		<b>Mašovice z</b>	<b>12,421</b>			
↕	PZM	P681	11,967			
↕			11,420	(50)	n, přej	
↕		X-108	10,720		↑, Neproměnný	
↕	k	P680	10,457			
↕		OX-104	10,444		↑	
↕	k	P679	10,321			
↕	PZS S	P678	10,231			
↕		PřS	9,984			
		S	9,584			
		X-094	9,520	(10)	přej	
	k	P677	9,482		↑, Neproměnný	
			9,428	(50)		
			9,420			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Horšovský Týn</b>	<b>9,361</b>			
	k	P676	9,094			
		OX-090	9,013		↑	
			8,870	(30)	přej	
	PZS S	P675	8,853			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P674	8,641			
↓	k	P673	8,288			
↓			8,280	(60)		
↓	k	P672	7,474			
↓	k	P670	5,626			
↓			5,600	(50)	ž.sv.	
↓		Konec nástupiště	5,595			
↓		<b>Semošice z</b>	<b>5,548</b>			
↓		Přep. kanál. sk. 65	5,000			
↓	k	P669	4,643			
↓	k	P668	4,295			
↓		Konec nástupiště	4,289			
↓		<b>Semošice-Peřina z</b>	<b>4,286</b>			
↓			4,180	(40)	ž.sv.	
↓	k	P667	3,703			
↓	k	P666	3,292			
↓			3,140	(50)	ž.sv.	
↓	k	P665	2,484			
↓			2,390	(20)	přej	
↓	k	P664	2,272			
↓			2,262	(40)	ž.sv.	
-TEL		<b>Křenovy nz</b>	<b>2,241</b>			
↓			2,073	(50)	n, přech	
↓	k	P662	1,065			
↓		PřHS	0,918			
		HS	0,518			
↓			0,180	(40)		
↓		<b>Staňkov-Vránov</b>	<b>151,143</b>			
↓			151,130	(100)		
↓	PZS S	P621	150,637			
↓		PřSc	150,400			
↓			149,650	(80)	přech, (-----), přev	
3AH		<b>Staňkov</b>	<b>148,819</b>			

7/III

-§77,8

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Staňkov** (km 148,819)Konec trati: **Poběžovice** (km 21,353)Platí pro úsek: **Staňkov - Poběžovice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Staňkov - Poběžovice)Rozhodný spád ve směru Staňkov - Poběžovice: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Staňkov - Staňkov-Vránov)**60 km/h** (Staňkov-Vránov - Poběžovice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Staňkov - Staňkov-Vránov)**400 m** (Staňkov-Vránov - Poběžovice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****185 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Staňkov - Poběžovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 65** (Staňkov - Semošice-Peřina z); **SRD - 71** (Semošice z - Poběžovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Staňkov - Poběžovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Staňkov - Poběžovice); **GSM** (Staňkov - Poběžovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH ↕		<b>Staňkov</b> <b>Staňkov-Vránov</b>	<b>148,819</b> <b>151,143</b>		0,165 ≡ 151,255 (TTP 712A)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P662	1,065			4/V-VI
-TEL		<b>Křenovy nz</b>	<b>2,241</b>			
↕	k	P664	2,272			
↕	k	P665	2,484			
↕	k	P666	3,292			
↕	k	P667	3,703			
↕		Konec nástupiště	4,253			
↕		<b>Semošice-Peřina z</b>	<b>4,286</b>			
↕	k	P668	4,295			
↕	k	P669	4,643			
↕		Přep. kanál. sk. 71	5,000			
↕		Konec nástupiště	5,545			
↕		<b>Semošice z</b>	<b>5,548</b>			
↕	k	P670	5,626			
↕	k	P672	7,474			
↕	k	P673	8,288			
↕		PřL	8,320			
↕		X-085	8,401		↓, Neproměnný	
↕	k	P674	8,641			
↕		OX-087	8,659		↓	
	L		8,790			
-TEL	k	P676	9,094			
	☐	<b>Horšovský Týn</b>	<b>9,361</b>			
	k	P677	9,428			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		X-097	9,750		↓, Neproměnný	
↕		OX-101	10,154		↓	
↕	PZS S	P678	10,231			
↕	k	P679	10,321			
↕	k	P680	10,457			
↕	PZM	P681	11,967			
↕		Konec nástupiště	12,397			
↕		<b>Mašovice z</b>	<b>12,421</b>			
↕	k	P683	14,031			
↕	k	P684	14,209			
-TEL		<b>Meclov nz</b>	<b>14,363</b>			
↕		Konec nástupiště	16,410			
↕		<b>Ohnišťovice z</b>	<b>16,440</b>			
↕	k	P685	16,451			
↕	k	P686	17,753			
↕		Konec nástupiště	17,754			
↕		<b>Zámělč z</b>	<b>17,764</b>			
↕		PřTL	18,403			
		TL	18,810			
	kzp	P707	21,074			
-TEL		<b>Poběžovice</b>	<b>21,353</b>		19,076 ≡ 21,036 (TTP 717A)	

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Staňkov** (km 148,819)Konec trati: **Poběžovice** (km 21,353)Platí pro úsek: **Staňkov - Poběžovice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Staňkov - Poběžovice)Rozhodný spád ve směru Poběžovice - Staňkov: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Staňkov - Staňkov-Vránov)**60 km/h** (Staňkov-Vránov - Poběžovice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Staňkov - Staňkov-Vránov)**400 m** (Staňkov-Vránov - Poběžovice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****185 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Staňkov - Poběžovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 65** (Staňkov - Semošice-Peřina z); **SRD - 71** (Semošice z - Poběžovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Staňkov - Poběžovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Staňkov - Poběžovice); **GSM** (Staňkov - Poběžovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	kzp	<b>Poběžovice</b> P707	<b>21,353</b> 21,074			



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Konec nástupiště	17,805			
↕		<b>Zámělč z</b>	<b>17,764</b>			
↕	k	P686	17,753			
↕	k	P685	16,451			
↕		Konec nástupiště	16,449			
↕		<b>Ohnišovice z</b>	<b>16,440</b>			
-TEL		<b>Meclov nz</b>	<b>14,363</b>			
↕	k	P684	14,209			
↕	k	P683	14,031			
↕		Konec nástupiště	12,447			
↕		<b>Mašovice z</b>	<b>12,421</b>			
↕	PZM	P681	11,967			
↕		X-108	10,720		↑, Neproměnný	
↕	k	P680	10,457			
↕		OX-104	10,444		↑	
↕	k	P679	10,321			
↕	PZS S	P678	10,231			
↕		PŘS	9,984			
		S	9,584			
		X-094	9,482		↑, Neproměnný	
	k	P677	9,428			
-TEL	☐	<b>Horšovský Týn</b>	<b>9,361</b>			
	k	P676	9,094			
		OX-090	9,013		↑	
	PZS S	P675	8,853			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P674	8,641			7/III
↕	k	P673	8,288			
↕	k	P672	7,474			
↕	k	P670	5,626			
↕		Konec nástupiště	5,595			
↕		<b>Semošice z</b>	<b>5,548</b>			
↕		Přep. kanál. sk. 65	5,000			
↕	k	P669	4,643			
↕	k	P668	4,295			
↕		Konec nástupiště	4,289			
↕		<b>Semošice-Peřina z</b>	<b>4,286</b>			
↕	k	P667	3,703			
↕	k	P666	3,292			
↕	k	P665	2,484			
↕	k	P664	2,272			
-TEL		<b>Křenovy nz</b>	<b>2,241</b>			
↕	k	P662	1,065			
↕		PřHS	0,918			
↕		HS	0,518			
↕		<b>Staňkov-Vránov</b>	<b>151,143</b>			
↕	PZS S	P621	150,637			-57,8
↕		PřSc	150,400			
3AH		<b>Staňkov</b>	<b>148,819</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Staňkov** (km 148,819)Konec trati: **Poběžovice** (km 21,353)Platí pro úsek: **Staňkov - Poběžovice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Staňkov - Poběžovice)Rozhodný spád ve směru Staňkov - Poběžovice: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Staňkov - Staňkov-Vránov)**60 km/h** (Staňkov-Vránov - Poběžovice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Staňkov - Staňkov-Vránov)**400 m** (Staňkov-Vránov - Poběžovice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****185 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Staňkov - Poběžovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 65** (Staňkov - Semošice-Peřina z); **SRD - 71** (Semošice z - Poběžovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Staňkov - Poběžovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Staňkov - Poběžovice); **GSM** (Staňkov - Poběžovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Staňkov</b>	<b>148,819</b>		0,165 ≡ 151,255 (TTP 712A)	
↕			149,650	(100)		
↕			151,130	(40)	průjezd odb.	
↕		<b>Staňkov-Vránov</b>	<b>151,143</b>			
			0,180	(50)	n, přech	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P662	1,065			4/V-VI
↕			2,073	(40)	ž.sv.	
-TEL		<b>Křenovy nz</b>	<b>2,241</b>			
			2,262	(50)	ž.sv.	
↕	k	P664	2,272			
↕	k	P665	2,484			
↕			3,140	(40)	ž.sv.	
↕	k	P666	3,292			
↕	k	P667	3,703			
↕			4,180	(50)	ž.sv.	
↕		Konec nástupiště	4,253			
↕		<b>Semošice-Peřina z</b>	<b>4,286</b>			
↕	k	P668	4,295			
↕	k	P669	4,643			
↕		Přep. kanál. sk. 71	5,000			
↕		Konec nástupiště	5,545			
↕		<b>Semošice z</b>	<b>5,548</b>			
↕			5,600	(60)		
↕	k	P670	5,626			
↕	k	P672	7,474			
↕			8,105	(30)	přej	
↕	k	P673	8,288			
↕		PřL	8,320			
↕		X-085	8,401		↓, Neproměnný	
↕			8,515	(20)	přej	
↕	k	P674	8,641			
↕			8,645	(50)	o, přej	
↕		OX-087	8,659		↓	
	L		8,790			
			8,975	(20)	přej	
	k	P676	9,094			
			9,100	(50)		
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Horšovský Týn</b>	<b>9,361</b>			
	k	P677	9,428			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓		X-097	9,750		↓, Neproměnný	
↑↓		OX-101	10,154		↓	
↑↓	PZS S	P678	10,231			
↑↓	k	P679	10,321			
↑↓	k	P680	10,457			
↑↓			11,420	(60)		
↑↓	PZM	P681	11,967			
↑↓		Konec nástupiště	12,397			
↑↓		<b>Mašovice z</b>	<b>12,421</b>			
↑↓	k	P683	14,031			
↑↓	k	P684	14,209			
↑↓			14,210	(40)	o, zv, přech, přej	
-TEL		<b>Meclov nz</b>	<b>14,363</b>			
↑↓			14,770	(60)		
↑↓		Konec nástupiště	16,410			
↑↓		<b>Ohnišťovice z</b>	<b>16,440</b>			
↑↓	k	P685	16,451			
↑↓			17,460	(50)	přej	
↑↓	k	P686	17,753			
↑↓		Konec nástupiště	17,754			
↑↓			17,760	(60)		
↑↓		<b>Zámělč z</b>	<b>17,764</b>			
↑↓		PřTL	18,403			
		TL	18,810			
	kzp	P707	19,000	(40)	oU	
-TEL		<b>Poběžovice</b>	<b>21,074</b>			
			<b>21,353</b>		19,076 ≡ 21,036 (TTP 717A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati: **Staňkov** (km 148,819)  
Konec trati: **Poběžovice** (km 21,353)  
Platí pro úsek: **Staňkov - Poběžovice**  
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**  
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Staňkov - Poběžovice)  
Rozhodný spád ve směru Poběžovice - Staňkov: **11 ‰**  
Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Staňkov - Staňkov-Vránov)  
**60 km/h** (Staňkov-Vránov - Poběžovice)  
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Staňkov - Staňkov-Vránov)  
**400 m** (Staňkov-Vránov - Poběžovice)  
Provozní směr: -  
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**  
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku	185 m
-------------------------------	-------

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Staňkov - Poběžovice)  
Zákaz rekuperace:  
Rádiové spojení základní: **SRD - 65** (Staňkov - Semošice-Peřina z); **SRD - 71** (Semošice z - Poběžovice)  
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Staňkov - Poběžovice)  
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Staňkov - Poběžovice); **GSM** (Staňkov - Poběžovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	kzp	<b>Poběžovice</b> P707	<b>21,353</b> 21,074 19,000	(60)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Konec nástupiště	17,805			
↕		<b>Zámělč z</b>	<b>17,764</b>			
↕	k	P686	17,753			
↕	k	P685	16,451			
↕		Konec nástupiště	16,449			
↕		<b>Ohnišovice z</b>	<b>16,440</b>			
↕			14,770	(40)	o, zv, přech, přej	
-TEL		<b>Meclov nz</b>	<b>14,363</b>			
↕			14,210	(60)		
↕	k	P684	14,209			
↕	k	P683	14,031			
↕		Konec nástupiště	12,447			
↕		<b>Mašovice z</b>	<b>12,421</b>			
↕	PZM	P681	11,967			
↕			11,420	(50)	o, přej	
↕		X-108	10,720		↑, Neproměnný	
↕	k	P680	10,457			
↕		OX-104	10,444		↑	
↕	k	P679	10,321			
↕	PZS S	P678	10,231			
↕		PřS	9,984			
		S	9,584			
		X-094	9,520	(10)	přej	
	k	P677	9,482		↑, Neproměnný	
			9,428	(50)		
			9,420			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Horšovský Týn</b>	<b>9,361</b>			
	k	P676	9,094			
		OX-090	9,013		↑	
			8,870	(30)	přej	
	PZS S	P675	8,853			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P674	8,641			
↓	k	P673	8,288			
↓			8,280	(60)		
↓	k	P672	7,474			
↓	k	P670	5,626			
↓			5,600	(50)	ž.sv.	
↓		Konec nástupiště	5,595			
↓		<b>Semošice z</b>	<b>5,548</b>			
↓		Přep. kanál. sk. 65	5,000			
↓	k	P669	4,643			
↓	k	P668	4,295			
↓		Konec nástupiště	4,289			
↓		<b>Semošice-Peřina z</b>	<b>4,286</b>			
↓			4,180	(40)	ž.sv.	
↓	k	P667	3,703			
↓	k	P666	3,292			
↓			3,140	(50)	ž.sv.	
↓	k	P665	2,484			
↓			2,390	(20)	přej	
↓	k	P664	2,272			
↓			2,262	(40)	ž.sv.	
-TEL		<b>Křenovy nz</b>	<b>2,241</b>			
↓			2,073	(50)	n, přech	
↓	k	P662	1,065			
↓		PřHS	0,918			
		HS	0,518			
↓			0,180	(40)		
↓		<b>Staňkov-Vránov</b>	<b>151,143</b>			
↓			151,130	(100)		
↓	PZS S	P621	150,637			
↓	PřSc		150,400			
↓			149,650	(80)	přech, (-----), přev	
3AH		<b>Staňkov</b>	<b>148,819</b>			

7/III

-§77,8



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Staňkov** (km 148,819)Konec trati: **Poběžovice** (km 21,353)Platí pro úsek: **Staňkov - Poběžovice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Staňkov - Poběžovice)Rozhodný spád ve směru Staňkov - Poběžovice: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Staňkov - Staňkov-Vránov)**60 km/h** (Staňkov-Vránov - Poběžovice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Staňkov - Staňkov-Vránov)**400 m** (Staňkov-Vránov - Poběžovice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****185 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Staňkov - Poběžovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 65** (Staňkov - Semošice-Peřina z); **SRD - 71** (Semošice z - Poběžovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Staňkov - Poběžovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Staňkov - Poběžovice); **GSM** (Staňkov - Poběžovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Staňkov</b>	<b>148,819</b>		0,165 ≡ 151,255 (TTP 712A)	
↕			149,650	(100)		
↕			151,130	(40)	průjezd odb.	
↕		<b>Staňkov-Vránov</b>	<b>151,143</b>			
			0,180	(50)	∩, přech	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P662	1,065			
↕			2,073	(40)	ž.sv.	
-TEL		<b>Křenovy nz</b>	<b>2,241</b>			
			2,262	(50)	ž.sv.	
↕	k	P664	2,272			
↕	k	P665	2,484			
↕			3,140	(40)	ž.sv.	
↕	k	P666	3,292			
↕	k	P667	3,703			
↕			4,180	(50)	ž.sv.	
↕		Konec nástupiště	4,253			
↕		<b>Semošice-Peřina z</b>	<b>4,286</b>			
↕	k	P668	4,295			
↕	k	P669	4,643			
↕		Přep. kanál. sk. 71	5,000			
↕		Konec nástupiště	5,545			
↕		<b>Semošice z</b>	<b>5,548</b>			
↕			5,600	(60)		
↕	k	P670	5,626			
↕	k	P672	7,474			
↕			8,105	(30)	přej	
↕	k	P673	8,288			
↕		PřL	8,320			
↕		X-085	8,401		↓, Neproměnný	
↕			8,515	(20)	přej	
↕	k	P674	8,641			
↕			8,645	(50)	∩, přej	
↕		OX-087	8,659		↓	
		L	8,790			
			8,975	(20)	přej	
	k	P676	9,094			
			9,100	(50)		
-TEL	☐	<b>Horšovský Týn</b>	<b>9,361</b>			
	k	P677	9,428			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓		X-097	9,750		↓, Neproměnný	
↑↓		OX-101	10,154		↓	
↑↓	PZS S	P678	10,231			
↑↓	k	P679	10,321			
↑↓	k	P680	10,457			
↑↓			11,420	(60)		
↑↓	PZM	P681	11,967			
↑↓		Konec nástupiště	12,397			
↑↓		<b>Mašovice z</b>	<b>12,421</b>			
↑↓	k	P683	14,031			
↑↓	k	P684	14,209			
↑↓			14,210	(40)	o, zv, přech, přej	
-TEL		<b>Meclov nz</b>	<b>14,363</b>			
↑↓			14,770	(60)		
↑↓		Konec nástupiště	16,410			
↑↓		<b>Ohnišťovice z</b>	<b>16,440</b>			
↑↓	k	P685	16,451			
↑↓			17,460	(50)	přej	
↑↓	k	P686	17,753			
↑↓		Konec nástupiště	17,754			
↑↓			17,760	(60)		
↑↓		<b>Zámělč z</b>	<b>17,764</b>			
↑↓		PřTL	18,403			
		TL	18,810			
	kzp	P707	19,000	(40)	oU	
-TEL		<b>Poběžovice</b>	<b>21,074</b>			
			<b>21,353</b>		19,076 ≡ 21,036 (TTP 717A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU						
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků <b>N HORNÍ (18t) a R</b>						
Začátek trati:		Staňkov		(km 148,819)		
Konec trati:		Poběžovice		(km 21,353)		
Platí pro úsek:		Staňkov - Poběžovice				
Platí pro jízdu:		od konce k začátku trati				
Platí pro koleje:		1. traťovou		(Staňkov - Poběžovice)		
Rozhodný spád ve směru Poběžovice - Staňkov: <b>11 ‰</b>						
Nejvyšší traťová rychlost:		100 km/h		(Staňkov - Staňkov-Vránov)		
		60 km/h		(Staňkov-Vránov - Poběžovice)		
Zábrzdná vzdálenost:		700 m		(Staňkov - Staňkov-Vránov)		
		400 m		(Staňkov-Vránov - Poběžovice)		
Provozní směr:		-				
Organizování drážní dopravy dle: <b>SŽDC D1</b>						
Dispečerská pracoviště:						
Největší povolená délka vlaku					185 m	
Trakční soustava:		Bez trakčního vedení		(Staňkov - Poběžovice)		
Zákaz rekuperace:						
Rádiové spojení základní: <b>SRD - 65</b> (Staňkov - Semošice-Peřina z); <b>SRD - 71</b> (Semošice z - Poběžovice)						
Rádiové spojení náhradní: <b>Nevybaveno</b> (Staňkov - Poběžovice)						
Rádiové spojení nouzové: <b>VOS - S12</b> (Staňkov - Poběžovice); <b>GSM</b> (Staňkov - Poběžovice)						
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	kzp	Poběžovice P707	21,353 21,074 19,000	(60)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Konec nástupiště	17,805			
↕		<b>Zámělč z</b>	<b>17,764</b>			
↕	k	P686	17,753			
↕	k	P685	16,451			
↕		Konec nástupiště	16,449			
↕		<b>Ohnišovice z</b>	<b>16,440</b>			
↕			14,770	(40)	o, zv, přech, přej	
-TEL		<b>Meclov nz</b>	<b>14,363</b>			
↕			14,210	(60)		
↕	k	P684	14,209			
↕	k	P683	14,031			
↕		Konec nástupiště	12,447			
↕		<b>Mašovice z</b>	<b>12,421</b>			
↕	PZM	P681	11,967			
↕			11,420	(50)	o, přej	
↕		X-108	10,720		↑, Neproměnný	
↕	k	P680	10,457			
↕		OX-104	10,444		↑	
↕	k	P679	10,321			
↕	PZS S	P678	10,231			
↕		PřS	9,984			
		S	9,584			
		X-094	9,520	(10)	přej	
	k	P677	9,482		↑, Neproměnný	
			9,428	(50)		
			9,420			
-TEL	☐	<b>Horšovský Týn</b>	<b>9,361</b>			
	k	P676	9,094			
		OX-090	9,013		↑	
			8,870	(30)	přej	
	PZS S	P675	8,853			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P674	8,641			
↓	k	P673	8,288			
↓			8,280	(60)		
↓	k	P672	7,474			
↓	k	P670	5,626			
↓			5,600	(50)	ž.sv.	
↓		Konec nástupiště	5,595			
↓		<b>Semošice z</b>	<b>5,548</b>			
↓		Přep. kanál. sk. 65	5,000			
↓	k	P669	4,643			
↓	k	P668	4,295			
↓		Konec nástupiště	4,289			
↓		<b>Semošice-Peřina z</b>	<b>4,286</b>			
↓			4,180	(40)	ž.sv.	
↓	k	P667	3,703			
↓	k	P666	3,292			
↓			3,140	(50)	ž.sv.	
↓	k	P665	2,484			
↓			2,390	(20)	přej	
↓	k	P664	2,272			
↓			2,262	(40)	ž.sv.	
-TEL		<b>Křenovy nz</b>	<b>2,241</b>			
↓			2,073	(50)	n, přech	
↓	k	P662	1,065			
↓		PřHS	0,918			
		HS	0,518			
↓			0,180	(40)		
↓		<b>Staňkov-Vránov</b>	<b>151,143</b>			
↓			151,130	(100)		
↓	PZS S	P621	150,637			
↓		PřSc	150,400			
↓			149,650	(80)	přech, (-----), přev	
3AH		<b>Staňkov</b>	<b>148,819</b>			

7/III

-§77,8