

ČESKÉ DRÁHY a.s.
Generální ředitelství

PLÁN VLAKOTVORBY

**a určení směrových kolejí
 vlakovorných stanic**

Jen pro služební potřebu

Platí od 11.prosince 2005

Schváleno ředitelem odboru nákladní dopravy a přepravy
 dne 25.10.2005 (č.j. 61.005/05 - O 21)

Obsah:

Úvod	2
Vysvětlení značek a zkratk	3
Seznam směrových bodů a pohraničních přechodových stanic	4
Seznam stanic zpracovávajících pomůcky k Plánu vlakovtorby a Týdenní hlášení o plnění Plánu Vlakovtorby	6
Přehled odesílání zátěže podle Plánu vlakovtorby	7
Tabulky vlakovorných stanic	40
Seznam stanic tvořících ucelené vlaky	173
Seznam stanic tvořících vyrovnávkové vlaky	206

Úvod

Plán vlakovotvorby a určení směrových kolejí obsahuje:

Oddíl 1. Přehled odesílání zátěže podle Plánu vlakovotvorby

Oddíl 2. Nejdůležitější vlakovotvorné stanice

Oddíl 3. Seznam stanic tvořících ucelené vlaky

Oddíl 4. Seznam stanic tvořících vyrovnávkové vlaky

V přehledu odesílání zátěže podle vlakovotvorby (oddíl 1) určíme odesílání zátěže postupně z první do poslední vlakovotvorné stanice tak, že v části příslušné vlakovotvorné stanice a řádku poslední vlakovotvorné stanice zjistíme číslo další vlakovotvorné stanice, do níž je zátěž odesílána.

Příklad:

Přeprava zásilky ze Šumperka do Liberce : V části 327 Šumperk zjistíme, že zátěž pro vlakovotvornou stanici 527 Liberec je řazena do vlaků relace 501 (silně vytištěno).

V části 501 Česká Třebová řadí 527 do stanice 519. V části 519 Nymburk zjistíme, že je zátěž 527 odesílána již přímo do Liberce.

Oddíl 2.

Tabulky vlakovotvorných stanic

Příjezd		Odjezd				Příjezd do konečné žst	Pravidelná hmotnost, délka vlaku v m	Omezení jízdy vlaku
vlak	h	kolej délka	Relace,náplň příp.skupiny	vlak	h			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Tabulky vlakovotvorných stanic v jednotlivých sloupcích uvádějí:

1. Číslo končícího vlaku dle grafikonu vlakové dopravy.
2. Čas příjezdu v celých hodinách.
3. Číslo směrové koleje v čitateli, užitečná délka v metrech ve jmenovateli.
4. Relace – základní relace je vypsána, náplň je vyjádřena čísly posledních

směrových bodů nebo indexem směru.

5. Číslo výchozího vlaku dle grafikonu vlakové dopravy.
6. Čas odjezdu v celých hodinách.
7. Čas příjezdu do konečné stanice v celých hodinách.
8. Pravidelnou hmotnost vlakové soupravy v tunách v čitateli, normativ délky vlakové soupravy v metrech ve jmenovateli.
9. Omezení jízdy vlaku v jednotlivých dnech týdne. (1 = pondělí, 2 = úterý atd.)

Odjezdové a příjezdové časy jsou uvedeny v plných hodinách. Na příklad: Odjezd vlaku z České Třebové v hodinu dvanáctou znamená, že vlak odjíždí mezi 11.00 – 11.59 h. Příjezd vlaku do České Třebové v hodinu dvanáctou znamená, že vlak přijíždí mezi 11.01 – 12.00 h.

V tabulkách stanic, v nichž se tvoří ucelené vlaky (oddíl 3), jsou uvedeny vlaky, u nichž lze předpokládat tvorbu po celé období platnosti grafikonu vlakové dopravy. Tvorba ucelených vlaků je upřesňována měsíčními plány.

V tabulkách stanic, které sestavují vyrovnávkové vlaky (oddíl 4), jsou uvedeny stanice, ve kterých jsou tvořeny Vn vlaky, i když tvorba těchto vlaků je zapracována v tabulkách vlakovotvorných stanic.

Vysvětlení značek a zkratk:

nst	= nácestná stanice
odb	= stanice na odbočné trati
PMD	= posun mezi dopravami
POV	= přímý odesílatelský vlak
přech	= přechod
seř.n.	= seřaďovací nádraží
sk	= skupina
vč	= včetně
vyj	= vyjma
linka	= vlak ve stanici odstavuje (sl.1), doplňuje (sl.5)
svislá	
tučná	
ve sl.1 a 5	

Seznam směrových bodů

301 Třinec	318 Suchdol nad Odrou	335 Hrušovany n.Jev.
302 Český Těšín	319 Krnov	336 Znojmo
303 Havířov	320 Přerov přednádraží	337 Okříšky
304 Ostrava – Bartovice	321 neobsazeno	338 Jihlava
305 Ostrava – Kunčice	322 Hranice na Moravě	339 Kostelec u Jihlavy
306 Ostrava – Vítkovice	323 Valašské Meziříčí	340 Žďár nad Sázavou
307 Ostrava – Svinov	324 Bylnice	341 Tišnov
308 Opava východ	325 Olomouc hl.n.	342 Skalice nad Svitavou
309 Bohumín – Vrbice	326 Zábřeh na Moravě	343 Brno – Maloměřice
310 Petrovice u Karviné	327 Šumperk	344 Blažovice – CEMO
311 Ostrava hl.n.	328 Hanušovice	345 Nezamyslice
312 Ostrava pravé n.	329 Lipová Lázně	346 Kojetín
313 Ostrava levé n.	330 Hulín	347 Kyjov
314 Ostrava seřaďovací n.	331 Otrokovice	348 Veselí nad Moravou
315 Ostrava střed	332 Staré Město u Uh.Hr.	349 Brno hl.n.
316 Frýdek-Místek	333 Hodonín	
317 Studénka	334 Břeclav	
501 Česká Třebová	522 Česká Lípa hl.n.	542 Kladno – Dubí
502 Ústí nad Orlicí	523 Rybníště	543 Praha – Bubny
503 Letohrad	524 Rumburk	544 Praha – Libeň
504 Choceň	525 Varnsdorf	545 Praha – Běchovice
505 Týniště nad Orlicí	526 Turnov	546 Praha – Malešice
506 Trutnov hl.n.	527 Liberec	547 Benešov u Prahy
507 Stará Paka	528 Praha – Vysočany	548 Praha – Uhřetěves
508 Jaroměř	529 Neratovice	549 Praha – Vršovice
509 Hradec Králové hl.n.	530 Mělník	550 Praha - Smíchov
510 Chlumec nad Cidlinou	531 Ústí nad Lab. – Střekov	551 Hostivice
511 Jičín	532 Děčín vých.n.	552 Kladno
512 Pardubice–Rosice n.L.	533 Děčín hlavní nádraží	553 Lužná u Rakovníka
513 Pardubice hl.n.	534 Ústí nad Labem sever	554 Žatec
514 Žďárec u Skutče	535 Ústí nad Labem západ	555 Louny
515 Havlíčkův Brod	536 Lovosice	556 Obrnice
516 Světlá nad Sázavou	537 Roudnice nad Labem	557 Oldřichov u Duchcova
517 Kolín	538 Hněvice	558 Most n.n.
518 Velký Osek	539 Slaný	559 Světec – Ledvice

519 Nymburk hl.n.	540 Kralupy nad Vltavou	560 Chomutov
520 Mladá Boleslav hl.n.	541 Kralupy nad Vltavou - KAUČUK	561 Kadaň
521 Bakov nad Jizerou		
701 Beroun	710 Plzeň hl.n.	719 Čičenice
702 Zdice	711 Mariánské Lázně	720 České Budějovice
703 Břežnice	712 Cheb	721 České Velenice
704 Rakovník	713 Tršnice	722 Veselí nad Lužnicí
705 Blatno u Jesenice	714 Sokolov	723 Tábor
706 Domažlice	715 Karlovy Vary	724 Jindřichův Hradec
707 Klatovy	716 Horažďovice předm.	725 Horní Cerekev
708 Plzeň – Koterov	717 Strakonice	726 Horní Dvořiště
709 Plzeň hl.n. (ŠKODA)	718 Protivín	

Seznam pohraničních přechodových stanic

5410	Horní Dvořiště ČD – Summerau ÖBB
5411	České Velenice ČD – Gmünd NÖ ÖBB
5412	Znojmo ČD – Retz ÖBB
5413	Břeclav ČD + ÖBB
5420	Zawidów PKP + ČD
5422	Meziměstí ČD + PKP
5423	Miedzylesie PKP + ČD
5424	Mikulovice ČD – Glucholazy PKP
5425	Chalupki PKP + ČD
5426	Petrovice u Karviné ČD + PKP
5427	Český Těšín ČD – Zebrzydowice PKP
5442	Furth im Wald DB + ČD
5444	Cheb ČD + DB
5446	Vojtanov ČD + DB (jen pro ucelené vlaky)
5449	Děčín ČD + DB
5490	Kúty ŽSR + ČD
5495	Horní Lideč ČD + ŽSR
5496	Čadca ŽSR + ČD

Seznam stanic , které sestavují

Týdenní hlášení o plnění Plánu vlakovorby:

Beroun (+ Nučice), Bohumín, Brno-Maloměřice, Břeclav, Česká Lípa hl.n., Česká Třebová, České Budějovice, České Velenice, Český Těšín, Děčín hl.n., Furth im Wald (pracovník ČD – vedoucí přechodové kanceláře), Havlíčkův Brod, Horní Dvořiště, Hradec Králové hl.n., Cheb, Chomutov (+ Březno u Chomutova), Jihlava, Karviná hl.n., Kolín, Kralupy nad Vltavou (+ Neratovice), Kyjov, Liberec, Louny, Lovosice, Mělník, Most (+ Počeradý, Světec-Ledvice, Třebušice), Nymburk, Olomouc hl.n., Ostrava hl.n., Ostrava-Kunčice, Pardubice hl.n., Petrovice u Karviné, Plzeň hl.n., Praha-Libeň, Přerov, Rumburk, Sokolov, Stará Paka, Tábor, Třinec, Turnov, Týniště n.Orl., Ústí nad Labem, Valašské Meziříčí, Veselí nad Lužnicí, Veselí nad Moravou, Vratimov, Znojmo, Žatec.

Stanice odesílají data na centrální pracoviště vždy v pondělí prostřednictvím programu WTýden.

Pomůcky GVD:

Stanice , které sestavují **GPPS , Plán práce posunujících záloh a Plán přechodu vozů** zašlou jedno vyhotovení na příslušné regionální pracoviště O 21/6.

Stanice , které zpracovávají Příruční technologické postupy práce ke GVD zašlou rovněž jedno vyhotovení na příslušné regionální pracoviště O 21/6.

Ostatní hlášení:

Stanice Beroun, Brno-Maloměřice, Břeclav, Česká Třebová, České Budějovice, Děčín, Havlíčkův Brod ,Cheb, Kralupy nad Vltavou, Most, Nymburk, Olomouc hl.n., Ostrava hl.n., Plzeň, Praha-Libeň, Přerov, Valašské Meziříčí, Veselí nad Lužnicí , Znojmo provedou **rozpad zátěže vždy od 10. dne 0:00 hodin do 19. dne 24:00 hodin za měsíce únor, květen, srpen a listopad 2006.**

Stanice Český Těšín, Horní Cerkev, Hradec Králové hl.n., Jihlava, Lovosice, Neratovice, Mělník, Ostrava-Kunčice, Tábor provedou **rozpad zátěže za stejné dny měsíců květen a listopad 2006.**

Materiál uvedené stanice zašlou na příslušné regionální pracoviště O 21/6 nejpozději 5 pracovních dnů po ukončení rozpadu.

Stanice , které vedou „**Měsíční sledování vlaků nákladní dopravy**“: Frýdek-Místek, Hanušovice, Hranice na Moravě, Hulín, Jaroměř, Kojetín, Krnov, Letohrad , Lípa nad Dřevnicí, Lipová Lázně, Meziměstí, Náchod, Nezamyslice, Opava východ, Otrokovice, Prostějov hl.n., Staré Město u Uherského Hradiště, Šumperk, Trutnov hl.n., Zábřeh na Moravě. Toto odešlou do 7 pracovních dní po skončení měsíce na příslušné regionální pracoviště O 21/6.

Měsíční hlášení o tvorbě POV odesílají UŽST obvodu RZC (RCP) Ostrava na GR ČD O 21 – pracoviště Ostrava stávajícím způsobem.

Oddíl 1.

Přehled odesílání zátěže podle plánu vlakov tvorby

1	2	3		
301 Třinec	300	302= 302 311-349= 313	303-308= 313	309,310= 302
	500	501-561= 313		
	700	701-726= 313		
	5400	5410-5413= 313 5442-5449= 313	5420-5425= 313 5490,5495= 313	5426,5427= 302 5496= 302
302 Český Těšín	300	301= 301 310= 310	303-308= 313 311-349= 313	309= 309
	500	501-561= 313		
	700	701-726= 313		
	5400	5410-5413= 313 5427= 5427 5490**,5495**= 5496 5490*,5495*= 313	5420-5425= 313 5442-5449= 313 5496= 5496	5426= 310
303 Havířov		vše= 305		
304 Ostrava Bartovice		vše= 305		
305 Ostrava Kunčice	300	301,302= 313 306-315= 313	303= 303 316= 316	304= 304 317-349= 313
	500	501-561= 313		
	700	701-726= 313		
	5400	5410-5496= 313		
306 Ostrava Vítkovice		vše= 305		

1	2	3		
307 Ostrava Svinov	300 500 700 5400	301,302= 312 309-312= 312 315-318= 313 501-561= 313 701-726= 313 5410-5413= 313 5442-5449= 313	303-306= 313 313= 313 319= 319 5420-5424= 313 5490-5495= 313	308= 308 314= 312 320-349= 313 5425-5427= 312 5496= 312
308 Opava východ	300 500 700 5400	301-306= 313 319= 319 501-561= 313 701-726= 313 5410-5496= 313	307= 307 320-349= 313	309-318= 313
309 Bohumín Vrbice	300 500 700 5400	301,302= 302 311-349= 313 501-561= 313 701-726= 313 5410-5413= 313 5426= 310 5490-5495= 313	303-308= 313 5420-5424= 313 5427= 302 5496= 302	310= 310 5425= 5425 5442-5449= 313
310 Petrovice u Karviné	300 500 700 5400	301,302= 302 311-349= 313 501-561= 313 701-726= 313 5410-5413= 313 5442-5449= 313	303-308= 313 5420-5425= 313 5490,5495= 313	309= 309 5426,5427= 5426 5496= 302
311 Ostrava hl.n.	300 500 700 5400	301,302= 312 312= 312 317,318= 313 501-561= 313 701-726= 313 5410-5413= 313 5442-5449= 313	303-307= 313 313-315= 313 319= 312 5420-5424= 313 5490-5495= 313	308-310= 312 316= 312 320-349= 313 5425-5427= 312 5496= 312

1	2	3		
312 Ostrava pravé n.	300 500 700 5400	301= 301 307= 307 310= 310 314= 314 320-349= 313 501-561= 313 701-726= 313 5410-5413= 313 5426= 5426 5490-5495= 313	302= 302 308= 308 311= 311 315-318= 313 5420-5424= 313 5427= 302 5496= 5496	303-306= 313 309= 309 313= 313 319= 319 5425= 5425 5442-5449= 313
313 Ostrava levé n.	300 500 700 5400	301,302= 312 305= 305 314= 314 317= 317 320= 320 325-332= 320 345-348= 320 501-506= 501 515,516= 343 554-561= 501 701-704= 519 712-715= 501 724-726= 343 5410= 519 5420= 519 5425-5427= 312 5449= 519 5496= 312	303= 305 306= 306 315= 315 318= 318 322= 322 333,334= 334 349= 343 507= 519 517= 501 705= 501 716-722= 343 5411,5412= 343 5422,5423= 501 5442= 519 5490= 334	304= 304 307-312= 312 316= 316 319= 312 323,324= 323 335-344= 343 508-514= 501 518-553= 519 706-711= 519 723= 519 5413= 5413 5424= 320 5444= 544 5495= 323
314 Ostrava seřadovací n.		vše= 313		
315 Ostrava střed		vše= 313		
316 Frýdek-Místek		vše= 313		

1	2	3		
317 Studénka	300	301-306= 312 318= 318 322-324= 322	307= 307 319= 312 325-349= 320	308-316= 312 320= 320
	500	501-561= 320		
	700	701-726= 320		
	5400	5410-5413= 320 5442,5444= 320 5495= 322	5420-5424= 320 5449= 325 5496= 312	5425-5427= 312 5490= 320
318 Suchdol nad Odrou	300	301-306= 312 317= 317 322-324= 322	307= 307 319= 312 325-349= 320	308-316= 312 320= 320
	500	501-561= 320		
	700	701-726= 320		
	5400	5410-5413= 320 5442-5449= 320 5496= 312	5420-5424= 320 5490= 320	5425-5427= 312 5495= 322
319 Krnov	300	301-306= 313 320-324= 313	307,308= 308 325-329= 325	309-318= 313 330-349= 313
	500	501-561= 313		
	700	701-726= 313		
	5400	5410-5413= 313 5425-5427= 313	5420-5423= 313 5442-5449= 313	5424= 325 5490-5496= 313
320 Přerov přednádraží	300	301-316= 312 319= 312 325= 325 331= 331 335-344= 343 347= 347	317= 317 322= 322 326-329= 326 332= 332 345= 345 348= 348	318= 318 323,324= 323 330= 330 333,334= 334 346= 346 349= 343
	500	501-514= 501	515,516= 343	517-561= 501
	700	701-715= 501 724-726= 343	716-722= 343	723= 501
	5400	5410-5412= 343 5424= 326 5490= 334	5413= 334 5425-5427= 312 5495= 323	5420-5423= 501 5442-5449= 501 5496= 312

1	2	3		
321 neobsazeno				
322 Hranice na Mor.	300	301-306= 312 317= 317 320= 320	307= 307 318= 318 323,324= 323	308-316= 312 319= 312 325-349= 320
	500	501-561= 320		
	700	701-726= 320		
	5400	5410-5413= 320 5442-5449= 320 5496= 312	5420-5424= 320 5490= 320	5425-5427= 312 5495= 323
323 Valašské Meziříčí	300	301-316= 312 320= 320 325-329= 325 345-348= 320	317,318= 320 322= 322 330-334= 320 349= 343	319= 312 324= 324 335-344= 343
	500	501-506= 501 515,516= 343	507= 519 517= 501	508-514= 501 518-561= 519
	700	701-715= 519 724-726= 343	716-722= 343	723= 519
	5400	5410= 519 5420= 519 5425-5427= 312 5495= 5495	5411,5412= 343 5422,5423= 501 5442-5449= 519 5496= 312	5413= 501 5424= 325 5490= 343
324 Bylnice		vše= 323		
325 Olomouc hl.n.	300	301-318= 320 326-329= 326 345= 345	319= 319 330-334= 320 346-348= 320	320-324= 320 335-344= 343 349= 343
	500	501-506= 501 515,516= 343	507= 519 517= 501	508-514= 501 518-561= 519
	700	701-715= 519 724-726= 343	716-722= 343	723= 519
	5400	5410= 519 5420= 519 5425-5427= 320 5495,5496= 320	5411,5412= 343 5422,5423= 501 5442-5449= 519	5413= 501 5424= 326 5490= 343

1	2	3		
326 Zábřeh na Mor.	300	301-318= 320 325= 325 330-334= 320 346-348= 320	319= 325 327= 327 335-344= 501 349= 501	320-324= 320 328,329= 328 345= 325
	500	501-561= 501		
	700	701-726= 501		
	5400	5410-5413= 501 5425-5427= 320 5495,5496= 320	5420-5423= 501 5442-5449= 501	5424= 328 5490= 501
327 Šumperk	300	301-318= 320 325,326= 326 335-344= 501 349= 501	319= 326 328,329= 326 345= 326	320-324= 320 330-334= 320 346-348= 320
	500	501-561= 501		
	700	701-726= 501		
	5400	5410-5413= 501 5425-5427= 320 5495,5496= 320	5420-5423= 501 5442-5449= 501	5424= 326 5490= 501
328 Hanušovice	300	301-318= 320 325= 325 330-334= 320 346-348= 320	319= 325 326,327= 326 335-344= 501 349= 501	320-324= 320 329= 329 345= 325
	500	501-561= 501		
	700	701-726= 501		
	5400	5410-5413= 501 5425-5427= 320 5495,5496= 320	5420-5423= 501 5442-5449= 501	5424= 5424 5490= 501
329 Lipová lázně	300	301-328= 328	330-349= 328	
	500	501-561= 328		
	700	701-726= 328		
	5400	5410-5413= 328 5425-5427= 328	5420-5423= 328 5442-5449= 328	5424= 5424 5490-5496= 328

1	2	3		
330 Hulín	300	301-329= 320 347,348= 331	331,332= 331 349= 320	333-346= 320
	500	501-561= 320		
	700	701-726= 320		
	5400	5410-5413= 320 5490-5496= 320	5420-5427= 320	5442-5449= 320
331 Otrokovice	300	301-329= 320 333-344= 334 348= 348	330= 330 345,346= 320 349= 334	332= 332 347= 347
	500	501-506= 320 515,516= 334	507= 334 517= 320	508-514= 320 518-561= 334
	700	701-726= 334		
	5400	5410-5413= 334 5442= 334 5490= 334	5420= 334 5444= 535 5495,5496= 320	5422-5427= 320 5449= 325
332 Staré Město u Uh. Hradiště	300	301-329= 320 345,346= 320 349= 334	330,331= 331 347= 347	333-344= 334 348= 348
	500	501-506= 320 515,516= 334	507= 334 517= 320	508-514= 320 518-561= 334
	700	701-726= 334		
	5400	5410-5413= 334 5442-5449= 334	5420= 334 5490= 334	5422-5427= 320 5495,5496= 320
333 Hodonín	300	301-332= 334 348= 348	334-346= 334 349= 334	347= 347
	500	501-561= 334		
	700	701-726= 334		
	5400	5410-5496= 334		

1	2	3		
334 Břeclav	300	301-316= 312 320-325= 320 333= 333 347= 347	317,318= 320 326-329= 501 335-345= 343 348= 348	319= 312 330-332= 331 346= 320 349= 343
	500	501-506= 501 514-516= 343 554-561= 343	507= 519 517= 501	508-513= 501 518-553= 519
	700	701-704= 519 712-726= 343	705= 343	706-711= 519
	5400	5410-5412= 343 5422-5424= 501 5427= 5426 5442-5449= 519 5496= 312	5413= 5413 5425*= 312 5490= 5490	5420= 519 5425**-
		5425* = vyjma prázdné vozy PKP bez průvod.listin 5425** = jen prázdné vozy PKP bez průvod.listin		
335 Hrušovany n. Jev.	300	301-334= 343	336-340= 336	341-349= 343
	500	501-513= 343	514-516= 336	517-561= 343
	700	701-720= 343	721-725= 336	726= 343
	5400	5410= 343 5420-5427= 343	5411,5412= 336 5442-5449= 343	5413= 343 5490-5496= 343
336 Znojmo	300	301-334= 343 338= 338	335= 335 339,340= 515	337= 337 341-349= 343
	500	501-506= 343 514-561= 515	507= 515	508-513= 343
	700	701-726= 515		
	5400	5410,5411= 515 5420= 515 5490-5496= 343	5412= 5412 5422-5427= 343	5413= 343 5442-5449= 515
337 Okříšky	300	301-334= 515 339-349= 515	335,336= 336	338= 338
	500	501-561= 515		
	700	701-726= 515		
	5400	5410,5411= 515 5420-5427= 515	5412= 336 5442-5449= 515	5413= 515 5490-5496= 515

1	2	3		
338 Jihlava	300	301-334= 343 339= 339	335,336= 336 340= 515	337= 337 341-349= 343
	500	501-504= 343	505-561= 515	
	700	701,702= 515 716-726= 725	703= 725	704-715= 515
	5400	5410,5411= 725 5420,5422= 515 5490-5496= 343	5412= 336 5423-5427= 343	5413= 343 5442-5449= 515
339 Kostelec u Jihl.	300	301-337= 515	338= 338	340-349= 515
	500	501-546= 515	547= 725	548-561= 515
	700	701,702= 515 716-726= 725	703= 725	704-715= 515
	5400	5410,5411= 725 5442-5449= 515	5412,5413= 515 5490-5496= 515	5420-5427= 515
340 Žďár nad Sázavou		vše= 515		
341 Tišnov		vše= 343		
342 Skalice nad Svitavou	300	301-332= 501	333-341= 343	343-349= 343
	500	501-514= 501	515,516= 343	517-561= 501
	700	701-715= 501	716-726= 343	
	5400	5410-5413= 343 5490= 343	5420-5427= 501 5495,5496= 501	5442-5449= 501

1	2	3		
343 Brno Maloměřice	300	301-316= 312 320-322= 320 326-329= 501 335= 335 338= 338 342= 342 346= 346 349= 349	317,318= 320 323,324= 323 330= 320 336= 336 339,340= 515 344= 344 347= 347	319= 312 325= 325 331-334= 334 337= 515 341= 341 345= 345 348= 348
	500	501-506= 501 514-516= 515 528= 544 552,553= 519	507= 519 517= 517 529-542= 519 554-561= 558	508-513= 501 518-527= 519 543-551= 544
	700	701-704= 519 712-715= 558 724,725= 515	705= 558 716-720= 720 726= 720	706-711= 519 721-723= 722
	5400	5410= 720 5413= 5413 5425-5427= 312 5449= 519 5496= 312	5411= 722 5420= 519 5442= 519 5490= 5490	5412= 336 5422-5424= 501 5444= 544 5495= 501
344 Blažovice CEMO		vše= 343		
345 Nezamyslice	300	301-324= 320 333-344= 343	325-329= 325 346= 346	330-332= 320 347-349= 343
	500	501-513= 325	514-516= 343	517-561= 325
	700	701-715= 325	716-726= 343	
	5400	5410-5413= 343 5442-5449= 325	5420-5424= 325 5490= 343	5425-5427= 320 5495,5496= 320
346 Kojetín	300	301-334= 320 347= 343	335-344= 343 348= 320	345= 345 349= 343
	500	501-514= 320	515,516= 343	517-561= 320
	700	701-715= 320	716-726= 343	
	5400	5410-5412= 343 5442-5449= 320	5413= 320 5490= 343	5420-5427= 320 5495,5496= 320

1	2	3		
347 Kyjov	300	301-329= 320 333= 333 348= 348	330,331= 331 334= 334 349= 343	332= 332 335-346= 343
	500	501-561= 343		
	700	701-726= 343		
	5400	5410-5412= 343 5424,5425= 320 5490= 334	5413= 334 5426,5427= 334 5495,5496= 320	5420-5423= 343 5442-5449= 343
348 Veselí nad Moravou	300	301-329= 320 334= 334 349= 343	330-332= 332 335-346= 343	333= 333 347= 347
	500	501-561= 343		
	700	701-726= 343		
	5400	5410-5412= 343 5424,5425= 320 5490= 334	5413= 334 5426,5427= 334 5495,5496= 320	5420-5423= 343 5442-5449= 343
349 Brno hl.n.		vše= 343		
501 Česká Třebová seř. n.	300	301-316= 312 320-322= 320 326-329= 326 345= 325	317,318= 320 323,324= 323 330-332= 320 346= 320	319= 312 325= 325 333-344= 343 347-349= 343
	500	502= 502 505= 505 508-511= 509 517= 517	503= 503 506= 509 512-514= 513 518-553= 519	504= 504 507= 519 515,516= 343 554-561= 558
	700	701-704= 519 712-715= 558 723= 519	705= 558 716,717= 519 724-726= 343	706-711= 519 718-722= 343
	5400	5410-5412= 343 5422= 505 5425-5427= 312 5449= 519 5496= 312	5413= 5413 5423= 5423 5442= 519 5490= 5490	5420= 519 5424= 326 5444= 558 5495= 5495
502 Ústí nad Orlicí		vše= 501		

1	2	3		
503 Letohrad	300	301-349= 501		
	500	501,502= 501	504-561= 501	
	700	701-726= 501		
	5400	5410-5413= 501 5424-5427= 501	5420-5422= 501 5442-5449= 501	5423= 5423 5490-5496= 501
504 Choceň		vše= 501		
505 Týniště nad Orlicí	300	301-336= 501	337-340= 519	341-349= 501
	500	501-504= 501 515-561= 519	506-511= 509	512-514= 501
	700	701-726= 519		
	5400	5410,5411= 519 5422= 5422 5490-5496= 501	5412,5413= 501 5423-5427= 501	5420= 519 5442-5449= 519
506 Trutnov	300	301-349= 509		
	500	501-505= 509 509-519= 509	507= 507 520-527= 507	508= 508 528-561= 509
	700	701-726= 509		
	5400	5410-5413= 509 5423-5427= 509 5422* = Starkoč - Václavice	5420= 507 5442-5449= 509	5422= 5422* 5490-5496= 509
507 Stará Paka	300	301-335= 509	336-340= 526	341-349= 509
	500	501-505= 509 509,510= 509 515-561= 526	506= 506 511= 526	508= 506 512-514= 509
	700	701-726= 526		
	5400	5410-5412= 526 5422= 506 5490-5496= 509	5413= 509 5423-5427= 509	5420= 526 5442-5449= 526

1	2	3		
508 Jaroměř	300	301-349= 509		
	500	501-505= 509	506,507= 506	509-561= 509
	700	701-726= 509		
	5400	5410-5413= 509 5423-5427= 509 5422* = Starkoč - Václavice	5420= 509 5442-5449= 509	5422= 5422* 5490-5496= 509
509 Hradec Králové hl.n.	300	301-336= 501	337-340= 519	341-349= 501
	500	501-504= 501 507= 507 511= 511	505= 505 508= 508 512-514= 513	506= 506 510= 510 515-561= 519
	700	701-726= 519		
	5400	5410,5411= 519 5422= 505 5490-5496= 501	5412,5413= 501 5423-5427= 501	5420= 519 5442-5449= 519
510 Chlumeck nad Cidlinou		vše= 509		
511 Jičín	300	301-332= 509 347-349= 526	333-344= 526	345,346= 509
	500	501-506= 509 512-514= 509	507= 526 515-561= 526	508-510= 509
	700	701-726= 526		
	5400	5410-5412= 526 5422-5427= 509 5495,5496= 509	5413= 509 5442-5449= 526	5420= 526 5490= 526
512 Pardubice - Rosice nad Labem	300	301-349= 513		
	500	501-511= 513 515,516= 515	513= 513 517-561= 513	514= 514
	700	701-726= 513		
	5400	5410-5496= 513		

1	2	3		
513 Pardubice hl.n.	300	301-336= 501	337-340= 517	341-349= 501
	500	501-504= 501 507= 509 512= 512 517= 517	505= 505 508= 508 514= 514 518-561= 519	506= 506 509-511= 509 515,516= 515
	700	701-717= 519	718-726= 517	
	5400	5410= 519 5420= 519 5442-5449= 519	5411= 517 5422= 505 5490-5496= 501	5412,5413= 501 5423-5427= 501
514 Žďárec u Skutče	300	301-334= 513	335-340= 515	341-349= 513
	500	501-511= 513 515,516= 515	512= 512 517-561= 513	513= 513
	700	701-717= 513	718-726= 515	
	5400	5410-5412= 515 5442-5449= 513	5413= 513 5490-5496= 513	5420-5427= 513
515 Havlíčkův Brod	300	301-334= 343 338= 338 341-349= 343	335,336= 336 339= 339	337= 337 340= 340
	500	501-504= 343 514= 514 518-527= 519 543-546= 544 552-561= 519	505-511= 519 516= 516 528= 544 547= 547	512,513= 513 517= 517 529-542= 519 548-551= 544
	700	701-715= 519 724= 724	716-720= 720 725= 725	721-723= 722 726= 720
	5400	5410= 720 5413= 343 5442= 519 5490-5496= 343	5411= 722 5420,5422= 519 5444= 544	5412= 336 5423-5427= 343 5449= 519
516 Světlá nad Sázavou	300	301-349= 515		
	500	501-515= 515 548-561= 515	517-546= 515	547= 547
	700	701-726= 515		
	5400	5410-5496= 515		

1	2	3		
517 Kolín	300	301-332= 501 341-344= 343	333,334= 343 345,346= 501	335-340= 515 347-349= 343
	500	501-504= 501 515,516= 515 529-542= 519	505-511= 519 518-527= 519 543-551= 544	512-514= 513 528= 544 552-561= 519
	700	701-717= 519	718-726= 515	
	5400	5410= 519 5420,5422= 519 5444= 544	5411,5412= 515 5423-5427= 501 5449= 519	5413= 501 5442= 519 5490-5496= 501
518 Velký Osek		vše= 519		
519 Nymburk hl.n.	300	301-332= 501 341-345= 343	333-335= 343 346= 501	336-340= 515 347-349= 343
	500	501-504= 501 507= 526 512-514= 513 518= 518 526= 526 529= 529 532,533= 533 543-550= 544 554-561= 558	505= 505 508-510= 509 515,516= 515 520= 520 527= 527 530= 530 534,535= 531 551,552= 540	506= 509 511= 511 517= 517 521-525= 521 528= 544 531= 531 536-542= 540 553= 701
	700	701-704= 701 712-715= 558 723= 544	705= 558 716,717= 710 724-726= 515	706-711= 710 718-722= 515
	5400	5410= 5410 5420= 527 5442= 710 5490,5495**= 5490	5411,5412= 515 5422= 505 5444= 558 5495*,5496*= 501	5413= 501 5423-5427= 501 5449= 5449 5496**= 5490
		5495* = vyjma prázdn. vozy ZSSK bez průvod.listin 5495** = jen prázdn. vozy ZSSK bez průvod.listin 5496* = vyjma prázdn. vozy ZSSK bez průvod.listin 5496** = jen prázdn. vozy ZSSK bez průvod.listin		

1	2	3		
520 Mladá Boleslav hl.n.	300	301-349= 519		
	500	501-505= 519 521-525= 521 528= 519 536-542= 529 553-561= 519	506,507= 526 526= 526 529,530= 529 543-550= 519	508-519= 519 527= 527 531-535= 519 551,552= 529
	700	701-726= 519		
	5400	5410-5413= 519 5442-5449= 519	5420= 527 5490-5496= 519	5422-5427= 519
521 Bakov nad Jizerou	300	301-349= 520		
	500	501-520= 520	522-525= 522	526-561= 520
	700	701-726= 520		
	5400	5410-5496= 520		
522 Česká Lípa hl.n.	300	301-349= 533		
	500	501-505= 533 520= 520 526= 520 529,530= 520	506,507= 520 521= 521 527= 527 531-561= 533	508-519= 533 523-525= 523 528= 533
	700	701-726= 533		
	5400	5410-5413= 533 5442-5449= 533	5420= 527 5490-5496= 533	5422-5427= 533
523 Rybniště	300	301-349= 533		
	500	501-505= 533 520-522= 522 526,527= 522	506,507= 522 524= 524 528-561= 533	508-519= 533 525= 525
	700	701-726= 533		
	5400	5410-5413= 533 5442-5449= 533	5420= 522 5490-5496= 533	5422-5427= 533
524 Rumburk	300	301-349= 523		
	500	501-523= 523	525= 525	526-561= 523
	700	701-726= 523		
	5400	5410-5496= 523		

1	2	3		
525 Varnsdorf		vše= 523		
526 Turnov	300	301-349= 519		
	500	501-505= 519 511= 511 527= 527 531-561= 519	506,507= 507 512-519= 519 528= 519	508-510= 519 520-525= 520 529,530= 520
	700	701-726= 519		
	5400	5410-5413= 519 5442-5449= 519	5420= 527 5490-5496= 519	5422-5427= 519
527 Liberec	300	301-349= 519		
	500	501-505= 519 511= 526 522-525= 522 529,530= 520 534-561= 519	506,507= 526 512-519= 519 526= 526 531= 519	508-510= 519 520,521= 520 528= 519 532,533= 522
	700	701-726= 519		
	5400	5410-5413= 519 5442-5444= 519	5420= 5420 5449= 522	5422-5427= 519 5490-5496= 519
528 Praha Vysočany		vše= 544		
529 Neratovice	300	301-349= 519		
	500	501-506= 519 520-525= 520 528= 540 532,533= 533	507= 526 526= 526 530= 530 534,535= 531	508-519= 519 527= 527 531= 531 536-561= 540
	700	701-704= 519 712-715= 540 725,726= 519	705= 540 716-720= 519	706-711= 519 721-724= 540
	5400	5410= 519 5420= 527 5444= 540	5411= 540 5422-5427= 519 5449= 533	5412,5413= 519 5442= 519 5490-5496= 519

1	2	3		
530 Mělník	300	301-349= 519		
	500	501-506= 519 520,521= 520 528= 519 532,533= 533 543-550= 519	507= 520 522-525= 533 529= 529 534,535= 531 551-553= 540	508-519= 519 526,527= 520 531= 531 536-542= 540 554-561= 531
	700	701-704= 519 712-715= 531	705= 531 716-726= 519	706-711= 519
	5400	5410-5413= 519 5442= 519 5490-5496= 519	5420= 520 5444= 531	5422-5427= 519 5449= 533
531 Ústí n. Lab. Střekov	300	301-349= 519		
	500	501-521= 519 529,530= 530 543-550= 519 554-561= 558	522-525= 533 532,533= 533 551,552= 535	526-528= 519 534-542= 535 553= 519
	700	701-704= 519 712-715= 558	705= 558 716-726= 519	706-711= 519
	5400	5410-5413= 519 5444= 558	5420-5427= 519 5449= 533	5442= 519 5490-5496= 519
532 Děčín východ	300	301-349= 533		
	500	501-531= 533	533-561= 533	
	700	701-726= 533		
	5400	5410-5413= 533 5449= 5449	5420-5427= 533 5490-5496= 533	5442-5444= 533
533 Děčín hlavní nádraží	300	301-349= 519		
	500	501-521= 519 526= 519 529= 540 532= 532 537,538= 538 551,552= 540	522= 522 527= 522 530= 530 534,535= 535 539-542= 540 553= 519	523-525= 523 528= 519 531= 535 536= 536 543-550= 519 554-561= 558
	700	701-704= 519 711-715= 558	705= 558 716-726= 519	706-710= 519
	5400	5410-5413= 519 5442= 519 5490-5496= 519	5420= 522 5444= 558	5422-5427= 519 5449= 532

1	2	3		
534 Ústí nad Labem sever		vše= 535		
535 Ústí nad Labem západ	300	301-349= 519		
	500	501-521= 519 528,529= 536 532,533= 533 553= 519	522-525= 533 530= 530 534= 534 554-561= 558	526,527= 519 531= 531 536-552= 536
	700	701-704= 519 711-715= 558 725= 519	705= 558 716,717= 519 726= 536	706-710= 519 718-724= 536
	5400	5410= 519 5420-5427= 519 5449= 533	5411= 536 5442= 519 5490-5496= 519	5412,5413= 519 5444= 558
536 Lovosice	300	301-349= 540		
	500	501-521= 540 531-535= 535 554-561= 558	522-525= 535 537,538= 538	526-530= 540 539-553= 540
	700	701-704= 540 711-715= 558	705= 558 716-726= 540	706-710= 540
	5400	5410-5413= 540 5444= 558 5495*,5496*= 535	5420-5427= 540 5449= 535 5496**= 540	5442= 540 5490,5495**= 540
		5495* = jen převázané cisterny 5495** = vyjma převázaných cisteren 5496* = jen převázané cisterny 5496** = vyjma převázaných cisteren		
537 Roudnice nad Labem		vše= 538		

1	2	3		
538 Hněvice	300	301-349= 540		
	500	501-521= 540 531-535= 535 539-553= 540	522-525= 535 536= 536 554-561= 558	526-530= 540 537= 537
	700	701-704= 540 711-715= 558	705= 558 716-726= 540	706-710= 540
	5400	5410-5413= 540 5444= 558	5420-5427= 540 5449= 535	5442= 540 5490-5496= 540
539 Slaný	300	301-307= 540 325= 325 331,332= 540 347-349= 544	308= 325 326-329= 540 333-344= 544	309-324= 540 330= 325 345,346= 325
	500	501-514= 540 528= 544 547-550= 544	515,516= 544 529-538= 540 551-561= 540	517-527= 540 540-546= 540
	700	701-703= 544 712-715= 540	704,705= 540 716-726= 544	706-711= 544
	5400	5410-5412= 544 5442= 544	5413= 540 5444,5449= 540	5420-5427= 540 5490-5496= 540
540 Kralupy nad Vítavou	300	301-349= 519		
	500	501-506= 519 520-527= 520 530= 530 536= 536 541= 541 551= 551	507= 520 528= 544 531-533= 519 537,538= 538 542= 542 552,553= 552	508-519= 519 529= 529 534,535= 535 539= 539 543-550= 544 554-561= 558
	700	701-703= 544 706-711= 544 725= 519	704= 552 712-715= 558 726= 544	705= 558 716-724= 544
	5400	5410,5411= 544 5422-5427= 519 5449= 519	5412,5413= 519 5442= 544 5490-5496= 519	5420= 520 5444= 558
541 Kralupy nad Vítavou- KAUČUK		vše= 540		

1	2	3		
542 Kladno Dubí	300	301-349= 540		
	500	501-541= 540 552,553= 552	543-550= 540 554-561= 540	551= 551
	700	701-703= 540	704= 552	705-726= 540
	5400	5410-5413= 540 5490-5496= 540	5420-5427= 540	5442-5449= 540
543 Praha Bubny		vše= 544		
544 Praha Libeň	300	301-308= 312 317-325= 325 333,334= 343 345,346= 325	309= 325 326-329= 326 335-340= 515 347-349= 343	310-316= 312 330-332= 325 341-344= 343
	500	501-514= 519 528= 528 534-542= 540 546= 546 549= 549 552= 540	515,516= 515 529= 540 543= 543 547= 547 550= 550 553= 701	517-527= 519 530-533= 519 545= 545 548= 548 551= 551 554-561= 540
	700	701-711= 701 715= 715 721,722= 722 725= 515	712,713= 712 716,717= 701 723= 723 726= 720	714= 540 718-720= 720 724= 722
	5400	5410= 5410 5413= 343 5425-5427= 312 5449= 519	5411= 722 5420-5423= 519 5442= 701 5490-5495= 519	5412= 515 5424= 326 5444= 712 5496= 312
545 Praha Běchovice		vše= 544		
546 Praha Malešice		vše= 544		

1	2	3		
547 Benešov u Prahy	300	301-337= 544	338,339= 722	340-349= 544
	500	501-546= 544 550,551= 548	548= 548 552-561= 544	549= 544
	700	701-717= 544 723= 723	718-720= 720 724,725= 722	721,722= 722 726= 720
	5400	5410= 720 5420-5427= 544	5411= 722 5442-5449= 544	5412,5413= 544 5490-5496= 544
548 Praha Uhřetěves	300	301-349= 544		
	500	501-547= 544 551= 551	549= 544 552-561= 544	550= 550
	700	701-726= 544		
	5400	5410-5496= 544		
549 Praha Vršovice	300	301-349= 544		
	500	501-548= 544 552-561= 544	550= 550	551= 551
	700	701-726= 544		
	5400	5410-5496= 544		
550 Praha Smíchov	300	301-349= 544		
	500	501-548= 544 552= 544	549= 549 553= 701	551= 551 554-561= 544
	700	701-711= 701 718-726= 544	712-715= 544	716,717= 701
	5400	5410-5413= 544 5444,5449= 544	5420-5427= 544 5490-5496= 544	5442= 701
551 Hostivice	300	301-349= 540		
	500	501-527= 540 542= 542 552,553= 552	528= 544 543-548= 544 554-561= 540	529-541= 540 549,550= 550
	700	701-703= 550 712-715= 540 725= 540	704= 552 716,717= 550 726= 544	705-711= 550 718-724= 544
	5400	5410,5411= 544 5442= 550	5412,5413= 540 5444,5449= 540	5420-5427= 540 5490-5496= 540

1	2	3		
552 Kladno	300	301-349= 540		
	500	501-541= 540 551= 551	542= 542 553= 553	543-550= 540 554-561= 540
	700	701-704= 704 712-715= 540	705= 540 716,717= 704	706-711= 704 718-726= 540
	5400	5410-5413= 540 5444,5449= 540	5420-5427= 540 5490-5496= 540	5442= 704
553 Lužná u Rakovníka	300	301-349= 704		
	500	501-541= 704 551,552= 552	542= 552 554-561= 704	543-550= 704
	700	701-726= 704		
	5400	5410-5496= 704		
554 Žatec	300	301-349= 558		
	500	501-552= 558 556-561= 558	553= 705	555= 555
	700	701-711= 705 723= 558 726= 705	712-715= 558 724= 705	716-722= 705 725= 558
	5400	5410,5411= 705 5442= 705	5412,5413= 558 5444,5449= 558	5420-5427= 558 5490-5496= 558
555 Louny	300	301-349= 558		
	500	501-553= 558	554= 554	556-561= 558
	700	701-704= 558	705= 554	706-726= 558
	5400	5410-5496= 558		
556 Obrnice		vše= 558		
557 Oldřichov u Duchcova	300	301-349= 558		
	500	501-556= 558 560,561= 558	558= 558	559= 559
	700	701-726= 558		
	5400	5410-5496= 558		

1	2	3		
558 Most n.n.	300	301-336= 501	337-340= 519	341-349= 501
	500	501-504= 501 526,527= 519 532,533= 533 553= 519 556= 556 560,561= 560	505-521= 519 528,529= 536 534,535= 535 554= 554 557= 557	522-525= 533 530,531= 535 536-552= 536 555= 555 559= 559
	700	701-704= 519 714= 714 723= 536 726= 712	705= 705 715= 715 724= 712	706-713= 712 716-722= 712 725= 519
	5400	5410= 519 5420,5422= 519 5449= 533	5411= 712 5423-5427= 501 5490-5496= 501	5412,5413= 501 5442,5444= 712
	559 Světec-Ledvice	300	301-349= 519	
500	501-521= 519 529-542= 558 553= 519 558= 558	522-525= 558 543-550= 519 554-556= 558 560,561= 558	526-528= 519 551,552= 558 557= 557	
700	701-704= 519	705-719= 558	720-726= 519	
5400	5410-5413= 519 5490-5496= 519	5420-5427= 519	5442-5449= 558	
560 Chomutov	300	301-349= 558		
	500	501-559= 558	561= 561	
	700	701-726= 558		
	5400	5410-5496= 558		
561 Kadaň		vše= 560		

1	2	3		
701 Beroun	300	301-349= 519		
	500	501-527= 519 536= 544 550,551= 550 555-561= 519	528,529= 544 537,538= 538 552,553= 704	530-535= 519 539-549= 544 554= 710
	700	702= 702 705-721= 710 726= 710	703= 703 722-724= 544	704= 704 725= 519
	5400	5410,5411= 710 5442,5444= 710	5412,5413= 519 5449= 519	5420-5427= 519 5490-5496= 519
702 Zdice		vše= 701		
703 Březnice	300	301-349= 701		
	500	501-561= 701		
	700	701,702= 701	704-715= 701	716-726= 718
	5400	5410,5411= 718 5442-5449= 701	5412,5413= 701 5490-5496= 701	5420-5427= 701
704 Rakovník	300	301-349= 701		
	500	501-541= 701 551,552= 552	542= 552 553= 553	543-550= 701 554-561= 701
	700	701-703= 701	705-726= 701	
	5400	5410-5496= 701		
705 Blatno u Jesenice	300	301-349= 558		
	500	501-552= 558 556-561= 558	553= 710	554,555= 554
	700	701-704= 710 716-722= 710	706-711= 710 723= 558	712-715= 558 724-726= 710
	5400	5410,5411= 710 5442= 710	5412,5413= 558 5444,5449= 558	5420-5427= 558 5490-5496= 558

1	2	3		
706 Domažlice	300 500 700 5400	301-349= 710 501-561= 710 701-705= 710 5410-5413= 710 5444,5449= 710	707-726= 710 5420-5427= 710 5490-5496= 710	5442= 5442
707 Klatovy		vše= 710		
708 Plzeň Koterov		vše= 710		
709 Plzeň-Škoda		vše= 710		
710 Plzeň	300 500 700 5400	301-337= 519 501-527= 519 536-553= 701 701-704= 701 707= 707 711= 711 717= 717 5410,5411= 720 5442= 5442 5490-5496= 519	338,339= 720 528,529= 701 554,555= 554 705= 705 708= 708 712-715= 712 718,719= 718 5412,5413= 519 5444= 5444	340-349= 519 530-535= 519 556-561= 558 706= 706 709= 709 716= 716 720-726= 720 5420-5427= 519 5449= 519
711 Mariánské Lázně	300 500 700 5400	301-349= 710 501-521= 710 531-536= 712 701-710= 710 5410-5413= 710 5444,5449= 712	522-525= 712 537-554= 710 712-715= 712 5420-5427= 710 5490-5496= 710	526-530= 710 555-561= 712 716-726= 710 5442= 710

1	2	3		
712 Cheb	300 500 700 5400	301-332= 558 340-344= 544 501-514= 558 528= 544 551,552= 558 701-704= 710 711= 711 715= 715 5410,5411= 710 5420-5427= 558 5449= 558	333-337= 544 345,346= 558 515,516= 544 529-542= 558 553= 710 705= 558 713= 713 716-726= 710 5412= 544 5442= 710 5490-5496= 558	338,339= 710 347-349= 544 517-527= 558 543-550= 544 554-561= 558 706-710= 710 714= 714 5413= 558 5444= 5444
713 Tršnice		vše= 712		
714 Sokolov	300 500 700 5400	301-349= 558 501-552= 558 701-704= 712 715= 715 726= 712 5410,5411= 712 5442,5444= 712	553= 712 705= 558 716-724= 712 5412,5413= 558 5449= 558	554-561= 558 706-713= 712 725= 558 5420-5427= 558 5490-5496= 558
715 Karlovy Vary	300 500 700 5400	301-349= 558 501-552= 558 701-704= 712 714= 714 726= 712 5410,5411= 712 5442,5444= 712	553= 712 705= 558 716-724= 712 5412,5413= 558 5449= 558	554-561= 558 706-713= 712 725= 558 5420-5427= 558 5490-5496= 558
716 Horažďovice předm.	300 500 700 5400	301-332= 710 501-514= 710 547= 720 701,702= 710 717= 717 5410-5413= 720 5490= 720	333-349= 720 515,516= 720 548-561= 710 703= 718 718,719= 718 5420-5427= 710 5495,5496= 710	517-546= 710 704-715= 710 720-726= 720 5442-5449= 710

1	2	3		
717 Strakonice	300	301-332= 710	333-349= 720	
	500	501-514= 710 547= 720	515,516= 720 548-561= 710	517-546= 710
	700	701,702= 710 716= 716	703= 718 718,719= 718	704-715= 710 720-726= 720
	5400	5410-5413= 720 5490= 720	5420-5427= 710 5495,5496= 710	5442-5449= 710
718 Protivín	300	301-349= 720		
	500	501-552= 720	553-561= 710	
	700	701,702= 710 716= 716 720-726= 720	703= 703 717= 717	704-715= 710 719= 719
	5400	5410-5413= 720 5449= 720	5420-5427= 720 5490-5496= 720	5442,5444= 710
719 Čičenice	300	301-349= 720		
	500	501-552= 720	553-561= 718	
	700	701-718= 718	720-726= 720	
	5400	5410-5413= 720 5449= 720	5420-5427= 720 5490-5496= 720	5442,5444= 718
720 České Budějovice	300	301-325= 343 336,337= 722 341-349= 343	326-329= 519 338= 338	330-335= 343 339,340= 722
	500	501-513= 519 528= 544 547= 547 553= 710	514-516= 722 529-542= 519 548-550= 544 554-561= 519	517-527= 519 543-546= 544 551,552= 519
	700	701,702= 710 716= 716 719= 719 723= 723	703= 718 717= 717 721= 721 724,725= 722	704-715= 710 718= 718 722= 722 726= 726
	5400	5410= 5410 5413= 343 5424= 519 5449= 519 5496= 343	5411= 721 5420,5422= 519 5425-5427= 343 5490= 343	5412= 722 5423= 343 5442,5444= 710 5495= 519

1	2	3		
721 České Velenice	300	301-338= 720	339= 722	340-349= 720
	500	501-528= 720 534-542= 722 548-550= 720 554-561= 722	529= 722 543-546= 720 551,552= 722	530-533= 720 547= 722 553= 720
	700	701-720= 720	722-725= 722	726= 720
	5400	5410= 720 5420-5427= 720	5411= 5411 5442-5449= 720	5412,5413= 720 5490-5496= 720
722 Veselí nad Lužnicí	300	301-332= 519 339= 725	333-337= 515 340-349= 515	338= 338
	500	501-513= 519 528= 544 547= 547 553= 544	514-517= 515 529-542= 519 548-550= 544 554-561= 519	518-527= 519 543-546= 544 551,552= 519
	700	701,702= 544 705-720= 720 724= 724	703= 720 721= 721 725= 725	704= 544 723= 723 726= 720
	5400	5410= 720 5420-5427= 519 5490= 515	5411= 721 5442,5444= 720 5495,5496= 519	5412,5413= 515 5449= 519
723 Tábor	300	301-332= 544 347-349= 722	333-345= 722	346= 544
	500	501-513= 544 547= 547	514-516= 722 548-561= 544	517-546= 544
	700	701,702= 544 716-720= 720 726= 720	703= 720 721,722= 722	704-715= 544 724,725= 722
	5400	5410= 720 5442-5449= 544	5411-5413= 722 5490-5496= 544	5420-5427= 544

1	2	3		
724 Jindřichův Hradec	300	301-337= 515 340-349= 515	338= 338	339= 725
	500	501-527= 515 543-551= 722 554-561= 515	528= 722 552= 515	529-542= 515 553= 722
	700	701,702= 722 705-720= 720 726= 720	703= 720 721-723= 722	704= 722 725= 725
	5400	5410= 720 5420-5427= 515 5490-5496= 515	5411= 722 5442,5444= 720	5412,5413= 515 5449= 515
725 Horní Cerekev	300	301-337= 515 340-349= 515	338= 338	339= 339
	500	501-546= 515	547= 722	548-561= 515
	700	701,702= 515 716-720= 720 726= 720	703= 720 721-723= 722	704-715= 515 724= 724
	5400	5410= 720 5420-5427= 515	5411= 722 5442-5449= 515	5412,5413= 515 5490-5496= 515
726 Horní Dvořiště	300	301-349= 720		
	500	501-561= 720		
	700	701-725= 720		
	5400	5410= 5410 5442-5449= 720	5411-5413= 720 5490-5496= 720	5420-5427= 720
5410 Horní Dvořiště st. hr.	300	301-349= 720		
	500	501-561= 720		
	700	701-725= 720	726= 726	
	5400	5411-5413= 720 5490-5496= 720	5420-5427= 720	5442-5449= 720
5411 České Velenice st. hr.		vše= 721		
5412 Šatov st. hr.		vše= 336		

1	2	3		
5413 Břeclav st.hr.	300	301-349= 334		
	500	501-561= 334		
	700	701-726= 334		
	5400	5410-5412= 334 5442-5449= 334	5420-5425= 334 5490-5496= 334	5426,5427= 5426
5420 Zawidów		vše= 527		
5422 Meziměstí st. hr.	300	301-336= 505	337-340= 519	341-349= 505
	500	501-505= 505 515-561= 519	506,507= 506*	508-514= 505
	700	701-726= 519		
	5400	5410,5411= 519 5423-5427= 505	5412,5413= 505 5442-5449= 519	5420= 519 5490-5496= 505
		0506* = Václavice - Staroč		
5423 Miedzylesie	300	301-349= 501		
	500	501,502= 501	503= 503	504-561= 501
	700	701-726= 501		
	5400	5410-5413= 501 5442-5449= 501	5420-5422= 501 5490-5496= 501	5424-5427= 501
5424 Mikulovice st. hr.	300	301-328= 328	329= 329	330-349= 328
	500	501-561= 328		
	700	701-726= 328		
	5400	5410-5413= 328 5442-5449= 328	5420-5423= 328 5490-5496= 328	5425-5427= 328
5425 Bohumín st. hr.	300	301= 313 309,310= 309	302= 309 311-349= 313	303-308= 313
	500	501-561= 313		
	700	701-726= 313		
	5400	5410-5413= 313 5442-5449= 313	5420-5424= 313 5490-5496= 313	5426,5427= 313

1	2	3		
5426 Petrovice u K. st. hr.	300 500 700 5400	301=313 309,310=310 501-561=313 701-726=313 5410-5412=313 5427=313	302=310 311-349=313 5413=5413 5442-5449=313	303-308=313 5420-5425=313 5490-5496=313
5427 Český Těšín st. hr.		vše=302		
5442 Domažlice st. hr.	300 500 700 5400	301-349=710 501-561=710 701-705=710 5410-5413=710 5490-5496=710	706=706 5420-5427=710	707-726=710 5444,5449=710
5444 Cheb st. hr.		vše=712		
5449 Děčín st.hr.	300 500 700 5400	301-336=501 501-504=501 521=519 529-542=533 553=519 701-704=519 711-715=533 5410,5411=519 5423-5427=501 5490-5496=501	337-340=519 505-519=519 522-525=533 543-550=519 554-561=533 705=533 716-726=519 5412,5413=501 5442=519	341-349=501 520=520 526-528=519 551,552=533 706-710=519 5420,5422=519 5444=533
5490 Kúty ŽSR + ČD	300 500 700 5400	301-349=334 501-561=334 701-726=334 5410-5413=334 5449=5449	5420-5427=334 5495,5496=334	5442-5444=334

1	2	3		
5495 Horní Lideč ČD + ŽSR		vše=323		
5496 Čadca ŽSR + ČD	300 500 700 5400	301,302=302 501-561=313 701-726=313 5410-5413=313 5442-5449=313	303-349=313 5420-5426=313 5490-5495=313	5427=302

Oddíl 2.

701 Beroun

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I64804	1	201/492	KD - Trans					
I68401	2		701/13					
I64800	9							
64540	9	203/492	Záložní kolej					
I68403	9							
I48250	15	205/559	Zdice a odb	65850	5	5	1200/550	7
85450	16		3.sk. 702,702/07,10					
I64802	17							
I68405	17	207/631	Zdice - Březnice a odb	65850	5	8	1200/550	7
68551	18		1.sk.Březnice a odb 703					
65530	21		2.sk.Příbram 702/05,06					
85440	22							
		209/690	Plzeň seř.n. a přech	I64804	4	5	1100/500	1,7
			554,705-721,726,5410,5411,5442,5444	I64800	11	12		
				I64802	19	20		1
		211/767	Nymburk a přech	I68401	3	5	1500/600	1
			301-527,530-535,555-561,725,5412-5427,5449,5490-5496	I68403	11	13		
				I68405	19	21		1,7
		213/684	Beroun loko					
			nákladový obvod,Transport-servis, úpravy nákladů,Danzas					
			Nst Beroun Závodí - Roztoky u Křivoklátu	85441	15	18		6,7
			701/17					
			Nst.Vráž u Berouna - Rudná u Prahy	85451	10	12		7
			701/02					
		215/681	Kolej vyloučena					
		217/652	Kolej vyloučena					
		219/650	Kolej vyloučena					
		221/228	Vozové depo, správký na zvedáky					
		223/228	Správký ložené a cizí					
		225/324	Správký prázdné					
		227/391	Rakovník a přech	65531	22	23	650/400	
			552,553,704					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		229/461	Praha-Libeň a přech	65451	11	13	1200/450	7
			1.sk. Praha-Libeň a přech 528, 529,536,539-549,722-724					
			2.sk. Praha-Radotín a přech 550,551					
		231/545	Hněvice a přech	65731	1	3	1500/400	
			537,538					
		233/541	Českomoravský cement					
			701/11					
		235/569	Vápenka Čertovy schody					
			701/12					
		237/564	Kolej vyloučena					
		239/544	Kolej vyloučena					

343 Brno Maloměřice

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50230	1	9/702	Cheb a přech	52700	19	11	600/300	7
62216	1		1.sk.Kolín a odb 517					
62238	1		3.sk.Přednostní zátěž					
62219	1		Havlíčkův Brod a přech 337-					
82321	3		339,514-516,725					
62210	5							
I45053	6	101/758	Havlíčkův Brod a přech	62410	10	12	1200/500	
57201	7		2.sk.337,339,340,514-516,724,	62412	22	24		7
82522	7		725					
64201	8							
68201	9	102/754	Most nové n. a přech	62610	1	9	1200/500	
82820	10		2.sk. 554-561,705,712-715	62612	9	18		1
62260	10		(Pn 62614 veze pouze Most n.n.	62614	17	24		1,7
61200	11		a přech)					
62212	11							
92820	14	103/757	České Budějovice a přech	62800	4	13	1600/600	
92121	15		3.sk.716-720,726,5410	62802	17	3		7
82721	16							
82420	16	104/795	Česká Třebová a přech	I62300	13	15	1500/600	
82621	17		326-329,501-506,508-513,5422-	I62302	24	2		7
62217	17		5424,5495					
62214	17							
92822	17	105/766	Nymburk a přech	62410	10	16	1200/500	
82121	18		1.sk. 507,518-527,529-542,552,	62412	22	4		7
82822	18		553,701-704,706-711,5420,					
I45057	20		5442,5449					
82220	20							
64203	20	106/779	Wien Zvbf ÖBB	I45053	7	11	1450/600	
61202	22		5413	I45057	21	2		
68203	22							
		107/786	Břeclav a přech	62211	2	3	1600/600	
			331-334	62213	13	14		7
		108/783	Bratislava východ přech ŽSR	I44721	7	12	1600/600	
			1.sk. 5490 vozy se značkou	I44723	15	19		1
			nebo nálepkou "Zákaz jízdy	I44727	23	3		1,7
			přes svážný pahrbek"					
			2.sk. 5490 vyjma vozů sk.1					
		109/783	Ostrava pravé nádraží a přech	52031	2	5	1600/550	
			301-316,319,5425-5427,5496	52033	11	14		1
		110/778	Znojmo a přech	62218	3	8	1300/500	
			2.sk.336,5412	62220	18	22		7
		111/795	Blažovice CEMO	62261	8	9	900/500	
			344					
		112/799	Curtici přech CFR	46841	12	12	1300/550	1
			5490/5689					
			1) Lökösháza MÁV					
			2) Curtici CFR					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		113/802	Jihlava a odb	62800	4	8	1600/600	
			1.sk.338	62802	17	21		7
		114/800	Episcopia Bihar	46851	14	13	1300/600	1-3,5,7
			5490/5689					
			1) Biharkeresztes MÁV					
			2) Episcopia Bihar CFR					
		115/804	Záložní kolej					
		116/821	Předávková kolej					
			DKV,DKV-OV,správkové D vozy					
		117/869	Moravské Bránice - Rakšice	82620	7	15		6,7
			343/04					
			Střelice - Studenec	82720	6	15		6,7
			343/09					
		118/825	Adamov - Letovice	82320	19	23		6
			342/01,343/13					
			Cheb a přech	52700	19	1	600/300	7
			2.sk.Praha Libeň a přech 523/					
			02,528,543-551,5444 + SZ dle					
			Plánu spojů					
			Kyjov a odb	62239	24	2	1300/500	
			2.sk. 347					
			Veselí nad Moravou a odb	62239	24	3	1300/500	
			1.sk.348					
		119/825	Brno dolní n.	92821	6	7		7
			349	92823	13	13		7
			Brno hl.n. - Hrušovany u Brna	82523	4	4		7
			343/07,08,349					
			Modřice	82823	17	17		1-5,7
			343/08					
		120/780	Správkové vozy					
			pro opravnu vozů					
		121/775	Posvitavský vlečkový areál	82821	8	8		6,7
			Vlečky					
			Rousínov - Komořany u Vyškova	82221	9	15		6,7
			343/11					
			(Řazení viz ND)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Skalice n.Svit. a odb 1.sk. 342 vyjma 01	62610 62612	1 9	1 9	1200/500	1
		122/782	Brno Slatina - Slavkov u Brna 343/10,12 + SZ dle Plánu spojů	82421	7	11		7
			Kuřim - Křižanov 341,343/01	82120	7	10		7
		123/774	Brno-Královo Pole 343/03	92120	14	14		6,7
			Hrušovany n.Jev.a odb 1.sk.335	62218 62220	3 18	6 21	1300/500	7
			Valašské Meziříčí a přech 1.sk. Valašské Meziříčí a přech 323,324 2.sk. Přerov předn. a přech 317,318,320-322,330 3.sk. Kojetín a odb 346 4.sk. Olomouc předn. a odb 325 5.sk. Prostějov a odb 345/01, 02,10,12,16,20 6.sk. Nezamyslice 345 vyjma vozů skupiny 5 7.sk. Vyškov na Moravě 343/17, Ivanovice na Hané 343/17 (Pn 62101 nevezve sk.3 - 7 v +)	62101 62103	2 15	10 24	1300/500	6,7
			Veselí nad Lužnicí a přech 2.sk. 721-723,5411	62800 62802	4 17	11 24	1600/600	7

334 Břeclav

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82521 92061 82851	1 8 16	16/516	Břeclav přednádraží a přech 301-332,333 vyjma 08,335-5496, Areál Gumotex					
		18/482	Moravská Nová Ves - Moravský Písek 333/08,334/04	82641	8	12		7
		20/437	Podivín - Pohořelice 334/07	82520	18	21		6
		22/527	Boří les - Mikulov n.M. 1.sk.Boří les-vlečky 2.sk.nst.334/03	82850	8	10		7
		24/519	Curtici přech CFR 5490/5689 1) Lökösháza MÁV 2) Curtici CFR	I46841	13	12	1350/550	1
			Episcopia Bihar 5490/5689 1) Biharkeresztes MÁV 2) Episcopia Bihar CFR	I46851	15	13	1300/600	1-3,5,7
			Rijeka Hutní výrobky (Náplň vlaku dle ND)	I46971	22	7	1700/500	1,3,4,6
		26/460	Břeclav vlevo Nákladový obvod, areál Moraviapress					
		28/380	Prohazovací kolej,správký					

334 Břeclav přednádraží

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61234	1	420/606	Ostrava pravé nádr.a přech	52041	7	10	1500/600	1
45028	1		301-316,319,5425 vyjma prázdné	52043	18	21		
62211	3		vozy PKP bez průvodních					
45000	3		listin,5426,5427 pouze RID,					
50240	3		5496					
44730	4							
45002	4	422/570	Bratislava východ přech ŽSR	44733	5	9	1350/550	1
44758	5		1.sk.5490 vozy se značkou nebo	44739	20	23		
45004	6		nálepkou "Zákaz jízdy přes					
82440	7		svážný pahrbek"					
45030	8		2.sk.5490 vyjma vozů skupiny 1					
47752	8		3.sk. Út - Pá cukrovinky					
45006	9		Senica n.M. od Rn 50240 (jen					
44732	9		u Rn 44733)					
45008	10							
61230	10	424/642	Česká Třebová a přech	62300	11	15	1000/400	
62213	14		326-329,501-506,508-513,517,	62302	22	2		7
45012	14		5422-5424,5495					
44734	15							
82642	15	426/783	Zabrzeg Czarnolesie přech PKP	45223	5	12	1200/650	1
50242	16		5425 jen prázdné vozy PKP bez	45229	17	23		
61232	17		průvodních listin,5426,5427					
82640	18		vyjma RID					
45034	18							
44754	18	428/721	Wien Zvbf ÖBB	45003	2	4	1900/600	1
44736	21		1.sk.5413 vozy se značkou nebo	45011	10	12		
45022	21		nálepkou"Zákaz jízdy přes	45023	18	20		
45026	23		svážný pahrbek"					
62250	23		2.sk.5413 vyjma vozů skupiny 1					
		430/590	Brno Maloměřice a přech	62210	4	5	1400/550	1
			335-345,349,514-516,554-561,	62212	10	11		
			705,712-726,5410-5412	62214	16	17		7
				62216	24	1		
		432/571	Záložní kolej					
		434/571	Otrokovice a přech	62121	2	3	1500/600	
			1.sk.330-332	62123	13	14		7
				62125	20	21		7
		436/574	Přerov přednádraží a přech	62121	2	5	1500/600	
			2.sk.317,318,320-325,346	62123	13	18		7
				62125	20	23		7
		438/602	Nymburk a přech	52430	6	12	1300/550	1
			507,518-553,701-704,706-711,	52432	14	20		
			5420,5442-5449	52434	22	4		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		440/572	Břeclav os. nádraží a přech					
			333/08,334 Boří les vlečky,					
			nákladový obvod, areál					
			Moraviapress,334/01,03,04,07,					
			10					
		442/552	Kyjov a přech	82645	4	8		7
			1.sk. Kyjov a odb 347 vyjma 09	62253	19	21	1300/500	7
			2.sk. Veselí nad Moravou a odb					
			348					
			3.sk. Bzenec , Vlkoš 347/09					
			(jen u Mn 82645)					
			4.sk. Hodonín a odb 333 vyjma					
			08					
		444/603	Areál Gumotex					

501 Česká Třebová

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66305	2	201/739	Rampa, místní zátěž, úprava nákladů					
62302	2							
64307	2		vozy o snížené rychlosti					
I51434	2		lichého směru					
63327	2							
83131	2	202/739	Třinec	53061	19	22	1000/650	1,2,7
60300	5		Prázdné vozy řady Res					
64311	5		1. Třinec pp					
64345	6		2. Ostrava-Bartovice					
64301	7							
66301	10	203/414	Wien Zvbf ÖBB	45053	4	11	1450/600	
61300	10		2.sk.auta 5413	45057	18	2		
83110	11							
I51430	11	204/414	Zábřeh na Mor. a přech	63101	1	1	1600/550	
45311	11		3.sk.326-329,5424	63103	16	17		7
44257	12							
64303	13	205/414	Olomouc předn. a přech	63101	1	3	1600/550	
62300	15		2.sk.325,345	63103	16	19		7
60302	17							
I51432	17	206/414	Přerov přednádraží a přech	63101	1	5	1600/550	
66303	18		1.sk. 317,318,320-322,330-332,	63103	16	20		7
44261	18		346					
83122	19							
83151	19	207/414	Letohrad a odb	44250	3	4	900/500	7
45313	19		3.sk. Letohrad a odb 503	44254	7	9		7
64305	20			44264	14	15		1
64313	20							
82300	21	208/414	Svitavy a odb - Čachnov	83121	5	12		7
64343	21		501/03,04					
61302	21							
44269	22	209/414	Choceň a odb	83150	4	5		7
			504					
			Ústí nad Orlicí	83130	23	24		6
			502					
		210/414	Chornice - Velké Opatovice	83201	11	15		6,7
			1.sk. nst Moravská Třebová -					
			Městečko Trnávka 501/05					
			2.sk. Chornice a odb 501/05					
			3.sk. Jevíčko 501/02					
			Třebovice v Čechách - Rudoltice	83111	4	5		7
			v Čechách a odb					
			501/01					
			1.sk. Třebovice v Č.					
			2.sk. Rudoltice v Č., Krasíkov					
			3.sk. Lanškroun					
		211/716	Záložní kolej					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		212/716	Miedzylesie přech PKP	44250	3	6	900/500	
			1.sk. Miedzylesie 5423/507,508,	44254	7	10		
			509	44264	14	17		1
		213/716	Most n.n. a přech	I62610	4	9	1800/600	
			554-561,705,712-715,5444	I62612	12	18		1
				I62614	19	24		1,7
		214/716	Brno-Maloměřice a přech	45053	4	6	1450/600	
			4.sk. 333-344,347-349,515,516,	45057	18	20		
			718-722,724-726,5410-5412					
		215/716	Bratislava východ přech ŽSR	44721	5	12	1400/500	
			1.sk.5490 vozy se značkou nebo	44723	13	19		1
			nálepkou "Zákaz jízdy přes	44727	20	3		1,7
			svážný pahrbek"					
			2.sk.5490 vyjma vozů skupiny 1					
		216/716	Týniště nad Orlicí a přech	63400	6	8	1500/600	
			2.sk.505,5422	63404	21	22		1
		217/716	Hradec Králové a přech	63400	6	10	1500/600	
			1.sk.506,508-511	63404	21	2		1
		218/716	Wroclaw Brochów přech PKP	44250	3	12	900/500	
			2.sk. 5423 vyjma vozů sk.1	44254	7	17		
				44264	14	24		1
		219/716	Žilina přech ŽSR	45711	4	12	1800/600	
			1.sk.5495 vyjma vozů skupiny 2	45717	13	21		1
		220/716	Púchov a přech	45711	4	10	1800/600	
			2.sk.5495 jen 134-138,140-143,	45717	13	19		1
			147-161					
		221/716	Valašské Meziříčí a přech	45711	4	7	1800/600	
			3.sk. 323,324	45717	13	16		1
		222/716	Přelouč a odb	63420	10	13	1700/600	1,7
			2.sk. 513/01,09	63422	19	22		
		223/716	Vyloučená kolej					
		224/716						
		225/716						
		226/716	Vyloučená kolej					
		227/716						
		228/716	Kolín a přech	63420	10	14	1700/600	1,7
			1.sk.517	63422	19	24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		229/716	Pardubice a přech 3.sk.512-514	63420 63422	10 19	11 20	1700/600	1,7
		230/716	Vyloučená kolej					
		231/708	Wien Zvbf ÖBB 1.sk.5413 vozy se značkou nebo nálepkou"Zákaz jízdy přes svázný pahrbek" 3.sk.5413 vyjma skupin 1 a 2	45053 45057	4 18	11 2	1450/600	
		232/708	Ostrava pravé n. a přech 301-316,319,5425-5427,5496	63001 63003 63005 63007	1 7 12 19	5 11 15 22	1700/650	1 1,3-6
		233/708	Nymburk a přech 507,518-553,701-704,706-711, 716,717,723,5420,5442,5449	I51434 I51430 I51432	3 12 19	5 14 21	1700/600 1800/600	7
		234/182	Rychloopravná vozového depa pro správkové vozy lichého směru označené na nálepce písmenem R					
		235/182	Rychloopravná vozového depa pro správkové vozy sudého směru označené na nálepce písmenem S					
		236/99	Lokomotivní depo zátěž pro lokomotivní depo, HÚŽ a měnírnu					
		237/101	Vozové depo zátěž pro vozové depo					
		238/271	Opravná vozů pro správkové vozy označené na nálepce písmeny "V" nebo "H"					

720 České Budějovice

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68813	1	104/743	Linz Vbf ÖBB	44501	1	6	1600/550	
44516	2		2.sk. 5410/320-00 - 542-89,910-00 - 950-89,8130-0 - 8139-9, 8141-0 - 8171-9 + 726 k vážení v Horním Dvořišti	44509	15	22		1,7
62803	3							
44528	4							
44518	5							
64811	6							
68801	8	106/652	Zátěž pro : nákladový obvod, DKV,KOH-I-NOOR,MOTOR Křížíkova,Teplárna					
44522	8							
98652	8							
44502	9							
98772	11	108/580	Wels ÖBB	44521	8	14	1600/550	
98951	13		5410/010-00 - 312-89,550-00 - 741-89, 960-00 - 971-89,8101-0 - 8106-9,8116-0 - 8116-9, 8140-0 - 8140-9,8198-0 - 8199-9 + 726 k vážení v Horním Dvořišti	44523	21	3		1,7
62801	13							
98451	14							
98453	16							
88086	16							
44506	17							
68842	18							
98455	18	110/794	Veselí nad Lužnicí a přech	68410	22	23	1000/500	7
44512	19		1.sk. 336,337,339,340,514-516, 722,724,725,5412					
68821	20							
98457	20							
68811	20	112/768	Tábor a odb	68410	22	1	1000/500	7
88088	22		3.sk. 723					
68818	23							
68805	24	114/801	Praha Libeň a přech	68410	22	6	1000/500	7
			2.sk.528,543-546,548-550					
		116/801	Deponie					
		118/819	Hluboká n.Vlt.	98950	11	12		7
			720/09					
			Hluboká n.Vlt.-Zámostí	98450	12	13		7
			720/04					
			Vlečkový areál Rudolfov, vlečka "Teplárny" (špičkové)					
			Zátěž pro vlečky	98452	15	15		1-5,7
			Budvar, Motor 01	98454	17	17		6,7
				98456	20	20		1-6
			Zátěž pro vlečky					
			Palstav,Ferona					
		120/721	Benešov u Prahy a odb	68410	22	4	1000/500	7
			4.sk. 547					
		122/703	Plzeň seř.n.a přech	68810	9	17	1200/500	7
			3.sk.553,701,702,704-715,5442, 5444	68812	18	1		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		124/676	Nymburk a přech 326-329,501-513,517-527,529- 542,551,552,554-561,5420, 5422,5424,5449,5495	58432 58430 58434	1 14 20	9 23 3	1000/500	1,7 1,7
		126/655	Čičenice a odb 719	68820	4	4	1000/450	7
		128/628	Horažďovice předm.a odb 2.sk.716	68810 68812	9 18	15 22	1200/500	7 1
			Protivín a přech 4.sk.703,718	68810 68812	9 18	10 18	1200/500	7 1
			Strakonice a odb 1.sk.717	68810 68812	9 18	13 20	1200/500	7 1
		130/585	Brno Maloměřice a přech 1.sk. 301-325,330-335,341-349, 5413,5423,5425-5427,5490,5496	68200 68202	1 13	9 22	950/400	1,7
		132/528	Jihlava a odb 2.sk. 338	68200 68202	1 13	4 18	950/400	1,7
		134/521	Boršov n./Vlt.,Křemže 720/07	98771	7	8		7
		136/485	České Velenice a přech 721,5411	68819	5	6	1100/450	
		138/462	Kájov 720/03,07,17-řadění dle ND	68841	7	8	700/300	7
		140/434	Horní Dvořiště 1.sk. 726/02,06	44501 44509	1 15	2 16	1600/550	1,7
		142/435	Pozemní stavby	88081 PP	1	1		
		144/406	JIP Českobudějovické papírny vl. vlečka	88085 88087	15 21	15 21		6,7 6
		146/408	Včelná ČEPRO	98651	8	8		7

302 Český Těšín

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		90400	2	110/586	Medyka PKP	49268	7	20	750/560
		45273	5		Souprava od rudy	49270	11	23	
		50083	6			49278	23	12	
		90402	9						
		145770	10	112/596	Žilina přech ŽSR	145725	7	10	1650/600
		90181	11		5490 a 5495 jen prázdné vozy	45771	12	14	
		90404	15		ZSSK bez průvodních listin,	145729	19	22	7
		45279	16		5496	45775	23	2	
		160073	17						
		90406	18	114/627	Małaszewicze PKP	49276	20	15	750/560
		80223	20		Souprava od rudy				
		145774	22						
		50085	24		Zebrzydowice PKP	49262	5	6	750/560
					Souprava od rudy				
				116/606	Třinec a přech	90401	10	11	
					1. Třinec 301,301/01	90403	20	20	
					2. TŽ 301/05				
				118/640	Záložní kolej				
				120/649	Louky n.O. - Dětmárovice - Ostrava hl.n.	80220	12	13	
					302/05,07,309,310,5426 (řazení viz ND)				
				122/687	Ostrava levé n. a přech	80220	12	17	
					303-308,311-726,5410-5425,5442, 5444,5449,5490 a 5495 vyjma prázdných vozů ZSSK bez průvodních listin	145774	22	23	1750/600
				124/716	Zebrzydowice přech PKP	45272	1	2	2200/560
					5427	45278	13	14	
				138/433	Karviná Doly	90192	1	2	
					302/20				
				140/410	Záložní kolej				

533 Děčín hlavní nádraží

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86055	1	26/645	Most n.n. a přech	66631	11	13	1100/550	1,7
45379	1		1.sk. 554-561,705,711-715,5444	66633	23	1		
45361	2							
66610	5	28/648	Kralupy n.Vlt. a přech	66531	10	14	1000/400	1,7
45363	5		1.sk.529,539-542,551,552	66533	19	1		
45365	5							
45367	7	30/692	Nymburk a přech	145323	1	4	1600/600	
51600	7		2.sk.301-521,526,528,543-550,	66421	5	8	1200/500	1
86051	8		553,701-704,706-710,716-726,	145321	13	16	1600/600	7
64610	11		5410-5413,5422-5427,5442,					
45371	16		5490-5496					
86053	17							
66612	18	32/668	Mělník a odb	145323	1	3	1600/600	
45373	18		1.sk.530	66421	5	6	1200/500	1
66618	19			145321	13	14	1600/600	7
45375	21							
64612	23	34/640	Lovosice a odb	66531	10	11	1000/400	1,7
45369	24		3.sk. 536	66533	19	20		
45377	24							
		36/585	Česká Lípa a přech	66617	9	11	800/400	7
			1.sk. 522,527,5420					
		38/534	Rybniště a přech	66617	9	13	800/400	7
			2.sk. 523-525					
		40/538	Ústí n.L.západ a přech	66631	11	11	1100/550	1,7
			2.sk. 531,534,535	66633	23	23		
		42/535	Děčín východ a přech	86050	5	6		1
			532,5449	86052	13	13		7
				86054	23	23		
		44/550	Hněvice a přech	66531	10	13	1000/400	1,7
			2.sk. 537,538	66533	19	23		

532 Děčín východ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86050	6	34/603	Děčín hlavní nádraží a přech	86051	8	8		1
96150	8		301-531,533-5444,5490-5496	86053	17	17		7
86136	13			86055	24	1		
86052	13							
96152	17	36/548	Děčín Loubi	PMD				
86054	23		532/11					
		44/649	Dresden přech DB	45360	3	4	2000/510	6,7
			5449	45366	10	11		6,7
				45368	14	15		6,7
				45376	22	23		5,6
			Engelsdorf přech DB	45360	3	6	2000/510	1-5
			5449	45366	10	14		1-5
				45368	14	18		1-5
				45376	22	2		1-4,7
		46/593	Boletice nad Labem	96151	7	7		7
			532/01	96153	15	15		7
		48/537	Benešov nad Pl.- Česká Kamenice	86131	9	11		2,4,6,7
			532/09					

515 Havlíčkův Brod

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I57201	4	26/582	Jihlava - Jemnice	82741	4	10		7
82731	5		337,338,515/08					
I64201	5		(Řazení viz ND)					
82180	6							
83211	9	27/504	Znojmo a přech	52241	7	12	1000/350	
64211	10		Řazení Rn 52241 a 52243 viz ND	52243	20	24		7
68210	10							
I62410	12	28/627	Č.Budějovice a přech	I62801	7	13	2000/600	
82531	12		716-720,726,5410	I62803	20	3		7
82830	13							
82160	15	29/687	Brno - Maloměřice a přech	I64201	6	8	1800/600	1
85201	17		301-334,341-349,501-504,5413,	I64203	18	20		
I64203	17		5423-5427,5490-5496					
82140	17							
82733	18	30/682	Veselí nad Lužnicí a přech	62811	2	7	900/500	7
83213	20		1.sk. Horní Cerekev a odb 725					
82190	20		2.sk. Jindřichův Hradec a odb					
I52700	21		724					
82470	23		3.sk. Veselí nad Lužnicí a					
I62412	24		přech 721-723,5411					
82654	24							
		31/700	Žďár nad Sázavou - Velké Meziříčí	82141	5	11		7
			340,515/07					
		32/716	Zátěž pro STORA ENSO TIMBER					
		33/716	Cheb a přech	I52700	22	23	800/350	7
			1.sk. Kolín a odb 517					
		34/702	Nymburk a přech	I62412	1	4	1400/600	1
			505-511,518-527,529-542,552-	I62410	13	16		
			561,701-715,5420,5422,5442,					
			5449					
		35/698	Cheb a přech	I52700	22	1	800/350	7
			2.sk. Praha Libeň a přech 528,					
			543-546,548-551,5444					
			Předávková kolej pro 2.pos.četu					
		36/654	Brno Maloměřice a přech	I57201	5	7	800/450	1
			(Řazení viz ND)					
		37/653	Chotěboř - Pardubice hl.n.	82310	2	10		7
			512-514,515/06	82312	13	3		
			Šlapanov	82831	11	11		7
			1.sk. Jihlava pp jen KRONOSPAN					
			2.sk. 515/02					
		38/702	Amylon-vlečka	82190	19	19		6,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Herálec - Humpolec	82730	2	3		7
			515/05	82732	14	15		7
			Místní zátěž					
			Naturamyl-vlečka	82181	5	5		6,7
			Okrouhlice - Světlá nad Sázavou	82530	8	9		7
			516,516/10 jen Ledeč n. Sáz. pp					
			Světlá nad Sázavou - Benešov u	82500	5	18		7
			Prahy					
			516/10,547					

509 Hradec Králové

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I64345	1	9/621	Záložní kolej					
63317	1							
I63404	2	11/606	Trutnov hl.n. a odb	63320	7	10	1000/400	6,7
64341	4		1.sk.506	63322	19	22		6
53340	4							
93140	9	13/636	Týniště nad Orlicí a přech	I64345	3	3	1600/600	
83080	9		2.sk. 505,5422	I64343	16	17	1600/550	
I63400	10							
83105	13	15/786	Nymburk a přech	I63404	3	5	1500/600	
93142	14		337-340,515-561,701-726,5410,	I63400	11	13		7
I64343	15		5411,5420,5442,5444,5449	I63402	24	1		7
83741	18							
83061	18	17/716	Česká Třebová a přech	I64345	3	6	1600/600	
83100	20		1.sk. 301-336,341-349,501-504,	I64343	16	21	1600/550	
63321	22		5412,5413,5423-5427,5490-5496					
		19/500	Hr. Králové Slezské Předměstí	93141	6	6		7
			509/06	93143	12	12		7
		21/409	Jaroměř a odb	63320	7	8	1000/400	7
			2.sk.508	63322	19	20		6
			(Řazení Pn 63320 viz ND)					
		23/384	Pardubice hl.n. a přech	53341	24	24	1000/400	7
			512-514 + Poštovní vozy a SZ					
			dle Plánu soujů					
		25/457	Dobřenice - Chlumec n. Cidl. a odb	83060	6	9		7
			1.sk. Nst 509/10					
			2.sk. 510					
			Předměřice n.L. - Smiřice	83104	10	11		6,7
			509/04					
		27/352	Zátěž pro 2.a 3.pos.lok.					
		29/328	Ostroměř - Jičín a odb	83740	7	15		6,7
			1.sk. 507,509/01,02					
			2.sk. 511					
		31/370	Opatovice n. Lab. - Stěblová	83101	14	14		7
			1.sk.509/11					
			2.sk.509/12					
			Opravná vozů DKV					
			Plotiště n.L.	83080	9	9		6,7
			Vlečka BEZ Motory					
		55/231	Vlečky severozápad					

712 Cheb

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44333	4	134/573	Marktredwitz	44320	2	3	1600/590	1,7
66710	6		2.sk. Marktredwitz	44328	4	5		2-7
52700	11			44322	12	13	1600/520	1
44321	15							
66712	15	136/637	Most nové n. a přech	67601	1	7	1500/550	
67753	16		1.sk.Karlovy Vary a odb 715	67603	11	16		1,7
58730	16		2.sk.Most n.n a přech 301-332,	67605	18	1		7
97720	20		345,346,501-514,517-527,529-					
66714	21		542,551,552,554-561,705,5413,					
44327	23		5420-5427,5449,5490-5496					
88700	24							
		138/626	Nürnberg RBF	44320	2	5	1600/590	1
		140/633	1.sk.5444	44328	4	7		2-7
				44322	12	16	1600/520	1
				44330	21	24	1600/590	1,7
		142/423	Správkové vozy					
		144/423	Úpravy nákladů					
		146/469	Správky DB					
		148/493	Tršnice	97721	9	9		6,7
			713					
		150/488	Pižeň seř.n.a přech	67801	1	3	1050/450	
			338,339,553,701-704,706-710,	67803	11	14	1050/300	1
			716-726,5410,5411,5442					
		152/449	Vojtanov	87442	8	9		
			712/15	pp				
		154/558	Sokolov a přech	67601	1	2	1500/550	
			3.sk.714	67603	11	11		1,6,7
				67605	18	19		7
		156/550	Zátěž pro II. pos. zálohu					
			Zátěž pro vlaky :57201,67831,					
			67601,67603,67605,87801					
		158/547	Správkové vozy DKV					
		602/167	Aš a odb	67750	4	5	500/300	2,4,6,7
			712/13,14					
		608/215	Karlovy Vary a odb	67601	1	3	1500/550	
			1.sk.715	67603	11	13		1,7
				67605	18	21		7
		610/181	Záložní kolej					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		612/208	Praha Libeň a přech 1.sk. Praha Libeň a přech 333-337,340-344,347-349,515,516,528,543-550,5412 + osobní vozy DKV Praha 2.sk. VK 536 3.sk. VK a prázdné vozy řady Hb 530	57201	13	22	300/200	7
		614/262	Mariánské Lázně-Planá u Mar.Láz. a odb 1.sk. 711,711/10 2.sk. 711/02,03,04,20 jen Chodová Planá a Planá u Mar. Lázní	87801	3	5		7
		616/238		67831	18	20	1050/450	7
		618/198	Záložní kolej					

338 Jihlava

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168200	4	4/523	Brno-Maloměřice a přech 301-334,341-349,501-504,5413,5423-5427,5490-5496	168202	18	22	1600/600	7
182741	4							
152241	7							
62230	7							
168210	8	6/447	Havlíčkův Brod a přech 1.sk. Havlíčkův Brod a přech 340,505-561,701,702,704-715,5420,5422,5442-5449 2.sk. Brno Maloměřice a přech 301-334,341-349,501-504,5413,5423-5427,5490-5496 (Neřazeno do skupin)	168210	9	10	1300/500	
162801	8			182470	22	23		7
92550	9			182654	24	24		7
82831	13							
82552	17							
168202	18							
182470	19							
152243	21							
162803	21							
182654	23	8/388		Znojmo a přech 335,336,5412 (doplňuje do sk.3)	152243	22	24	1200/450
		10/348	Horní Cerekev a přech 1.sk. Kostelec u Jihlavy a odb 339 vyjma 11 2.sk. Batelov 339/11 (neveze v 6) 3.sk. Horní Cerekev a přech 703,716-726,5410,5411	82661	21	23		7
		12/281	Dobronín 338/02	82830	10	10		7
		14/268	Jihlava město - Rantířov 338/01	92551	8	8		7
				82553	15	15		7
		16/268	Luka nad Jihlavou - Jemnice 337,515/08	182741	5	10		7
		18/250	Vozy pro OV,DKV					
		20/253	Vozy pro Kronospan					

517 Kolín

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I64311	1	14/712	Česká Třebová a přech	I64311	2	5	1600/600	
I57201	2		3.sk. Česká Třebová a přech	I64313	16	20		1,7
85081	8		301-332,345,346,501-504,5413,					
95050	10		5423-5427,5490-5496					
85031	11							
85083	12	16/656	Přelouč a odb	I64313	16	17	1600/600	1,7
I63420	14		1.sk. Přelouč,Řečany 517/01					
I64313	15		vyjma Zábोří nad Labem					
85085	15							
85050	15		Zábоří n.L.	95051	9	9		7
85001	17		517/01 jen Zábоří nad Labem					
85087	19							
82510	22	18/824	Praha Libeň a přech	I52700	24	1	1000/500	7
I56101	23		528,543-551,5444					
85089	23							
I52700	23	20/825	Pardubice a přech	I64311	2	3	1600/600	
I63422	24		2.sk. Pardubice a přech 512-514	I64313	16	18		1,7
		22/729	Velim - Pečky a odb - Úvaly	85000	6	8		6,7
			517/02					
		24/729	Místní zátěž					
			pro areál zálabských vleček					
		26/740	Prohazovací kolej					
			Místní zátěž-vlečky vpravo:					
			DYKO,Elektrárna,Lučební					
			závody.Vlečky vlevo:Kablo,					
			Kovošrot,správkové vozy loko,					
			nákladový obvod					
		28/740	Ratboř - Uhlířské Janovice	85030	5	7		7
			517/08 vyjma Červené Pečky					
		30/708	TPCA	85080	6	6		6,7
				85082	10	10		6,7
				85084	13	13		6,7
				85086	16	16		6,7
				85088	21	21		6,7
		32/709	Nymburk a přech	I63422	2	2	1600/600	
			505-511,518-527,529-542,552-	I63420	16	17		1,7
			561,701-717,5410,5420,5422,					
			5442,5449					
		34/726	Havlíčkův Brod - Brno Maloměřice	I57201	3	7	1000/450	1
			a přech					
			333-344,347-349,515,516,718-					
			726,5411,5412 + SZ dle Plánu					
			spojů					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kutná Hora - Golčův Jeníkov	85211	5	7		7
			1.sk. Golčův Jeníkov					
			2.sk. Čáslav a odb					
			3.sk. Kutná Hora a odb					

540 Kralupy nad Vltavou

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64530	1	113/674	Nymburk a přech	65401	1	4	1500/550	
66533	1		2.sk. 301-349,501-506,508-519,	65403	8	11		
67501	2		531-533,725,5412,5413,5422-	65405	16	19		1,7
65500	2		5427,5449,5490-5496					
95150	3							
64500	5	115/606	Mělník a odb	65431	20	22	1000/500	
95152	6		1.sk. Mělník a odb 530					
85101	8		2.sk. Neratovice a odb 529					
95154	9		3.sk. Mladá Boleslav a přech					
85150	10		507,520-527,5420					
85114	10							
85121	12		Neratovice a odb	65433	11	11	1000/500	1,7
64502	12		529					
95156	12							
64532	13	117/598	Kralupy nad Vltavou - KAUČUK a.s.	95151	2	2		
95186	13		541 - včetně spoluživatelů	95153	5	5		
165599	14			95155	8	8		1,7
66531	14			95157	11	11		
85152	14			95159	14	14		
95158	15			95161	17	17		1,7
95110	15			95163	20	20		
85103	15							
64504	18	119/694	Praha Libeň a přech	65401	1	2	1500/550	
95160	18		1.sk. 528,543-550,701-703,706-	65403	8	9		
85154	18		711,716-724,726,5410,5411,	65405	16	16		1,7
155001	19		5442					
95162	21							
85110	21	121/648	Hněvice a přech	65700	11	11	1800/600	1
65519	24		537,538	65702	23	24		
64506	24							
		123/643	Most nové n.a přech	65620	5	12	1500/500	
			1.sk 554-561,705,712-715,5444	65622	17	23		1,7
		125/598	Lovosice a odb	65620	5	7	1500/500	
			3.sk. 536	65622	17	19		1,7
			Ústí nad Labem a přech	65620	5	9	1500/500	
			2.sk. 534,535	65622	17	20		1,7
		127/521	Kladno Dubí-Kladno - Hostivice a odb	85111	4	10		
			1.sk. Brandýsek (jen u Mn 85111)	85113	11	14		7
			2.sk. Hostivice a odb 551					
			3.sk.Kladno-Dubí a přech 542, 552,553,704					
		129/467	Slaný a odb	85160	7	7		
			1.sk. 539	85166	20	21		
			Středokluky	85160	7	8		2-5,7
			Noutonice + Středokluky					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		131/403	Nelahozeves - Vraňany a odb	85100	6	7		7
			540/03,04	85102	13	14		
			Otovice	95187	12	12		6,7
			540/02 jen Otovice					
			Předávková kolej					
			pro 2. pos. lokomotivu - zátěž					
			pro Mn,SZ,správkové vozy,					
			vlečky nákl.obvodu					
			Úžice	85151	8	8		
			540/07	85153	13	13		7
				85155	17	17		
			Velvary	85120	9	10		7
			540/08					
		133a/155	Libčice nad Vltavou	95111	15	15		6,7
			540/01 jen Libčice					
		133b/100	Služební vozy,náběžníky.					

527 Liberec

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64310	5	4/330	Jablonec nad Nisou - Tanvald	83663	19	22		1-6
93831	8		527/08	83661	20	24		5-7
64300	10							
83690	10	6/339	Zátěž pro Liberec ÚTD					
83901	12							
83971	13	8/428	Liberec - Horní Růžodol	93830	7	7		6,7
93841	15		527/15					
44211	16							
83941	18	10/481	MI.Boleslav hl.n.a přech	63451	23	2	550/300	6
44217	21		1.sk.Turnov a přech 506,507,					
83660	24		511,526					
64302	24		2.sk.MI.Boleslav a přech 520,					
			521,529,530					
		14/572	Nymburk a přech	63411	4	9	950/400	
			301-505,508-510,512-519,528,	63415	21	24		
			531,534-726,5410-5413,5422-					
			5427,5442,5444,5490-5496					
			(Řazení Pn 63411 viz ND)					
		16/561	Záložní kolej					
		18/548	Wegliniec PKP	44206	9	14	1100/400	
			1.sk. Frýdlant v Čechách a odb	44212	13	18		
			2.sk. 5420					
		20/573	Zátěž pro obvod 2.pos.lok					
		22/573	Zátěž pro obvod 1.pos.lok					
		24/430	Vesec u Liberce	93845	9	9		
			527/18,19	pp				
			Vlečka Ferona	83691	9	9		6,7
			527/18					
			Zátěž pro obv. 1.pos.lok - sklady					
		118/340	Stráž n.N. - Mníšek u Lib.	93840	14	14		6,7
			527/03					
		403/330	Záložní kolej					
		404/222	Česká Lípa a přech	83900	13	16		7
			1. Nst 527/12,14					
			2. Česká Lípa a přech 522-525,					
			532,533,5449					
		405/271	Hrádek nad Nisou	83970	11	12		6,7
			527/01					
		406/191	Zátěž pro Liberec dolní n.					

536 Lovosice

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165620	7	113/784	Most nové n. a přech	165620	9	12	1800/600	
66711	9		1.sk.554-561,705,711-715,5444	165622	20	23		1,7
166531	11							
165622	19	115/784	Záložní kolej					
166533	20							
66713	22	117/798	Ústí nad Labem západ a přech	165620	9	9	1800/600	
			2.sk.522-525,531-535,5449 a	165622	20	20		1,7
			převázané cisterny 5495 a					
			5496					
		119/819	Hněvice a přech	166531	12	13	1000/400	1,7
			2.sk.537,538	166533	23	23	1600/600	
		121/801	Kralupy n.Vitavou a přech	166531	12	14	1000/400	1,7
			1.sk.301-349,501-521,526-530,	166533	23	1	1600/600	
			539-553,701-704,706-710,716-					
			726,5410-5413,5420-5427,5442,					
			5490,5495 a 5496 vyjma					
			převázaných cisteren					
		123/827	Místní zátěž a zátěž pro vlečky					
			ZNP silo, Olejna - Labe , ČSPL					
			a Lovochemie					
		125/778	Místní zátěž					
			Zátěž pro 2. a 3.pos.lok.,Mn a					
			vlečky					
		127/181	Správkové vozy					

530 Mělník

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95137	2	-	Děčín hl.n. a přech	I64610	9	11	1600/550	
I45323	3		1.sk. Děčín hl.n. a přech 522-525,532,533,5449	I64612	21	23		1,7
I51600	4							
85136	6		2.sk. Ústí nad Labem Střekov a přech 531,534,535,554-561,705,712-715,5444					
I66421	6							
I64610	8							
I45321	14							
I64612	20		Kralupy nad Vltavou a přech	64531	23	1	1000/500	
I56101	21		1.sk. Kralupy nad Vltavou a přech 536-542,551-553					
65430	22		2.sk. Neratovice a odb 529					
			3.sk. Mladá Boleslav a přech 507,520,521,526,527,5420					
			Liběchov	95136	2	2		6,7
			530/05					
			Most n.n.	I64602	16	18	1600/600	1,7
			VK 554-561,705,712-715,5444					
			Nymburk a přech	I45323	3	4	1600/600	
			301-349,501-506,508-519,528,543-550,701-704,706-711,716-726,5410-5413,5422-5427,5442,5490-5496	I66421	7	8	1200/500	1
				I45321	15	16	1600/600	7
			Přednostní zátěž Uherský Brod	I56101	21	10	800/500	7
			1.sk. Olomouc a přech 301-325,330-332,345,346,5425-5427,5496					
			2.sk. Kolín a přech 336-342,5412 + instradované zásilky 343					
			Přednostní zátěž Ústí nad Labem	I51600	5	6	600/300	1
			doplňuje do sk.3 VK 5444 pro Nex 52700					

520 Mladá Boleslav

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I64310	1	3/489	Dobrovice - Vikava	85139	8	10		6,7
95450	1		520/12					
63451	2							
95440	2		Nymburk a přech	64421	4	5	1300/600	6,7
45330	2		301-349,501-505,508-519,528,	64423	13	14		6,7
95442	4		531-535,543-550,553-561,701-726,5410-5413,5422-5427,5442,	64425	15	16		7
95452	5		5444,5449,5490-5496	64427	23	24		6,7
64422	10		VI.64425 veze za lok.skupinu Dobrovice					
48514	11							
83501	11							
85421	12							
95444	13	5/380	Bakov n.Jiz.- Česká Lípa a přech	85300	7	11		7
85138	13		521-525					
95454	13							
85146	13		Turnov a přech	I64310	2	5	800/400	7
85141	17		506,507,526,527,5420					
95456	19							
95458	22	7/335	Chotětov - Kropáčova Vrutice	85147	10	11		2,3,5-7
95446	23		Chotětov,Zdětín,Kropáčova Vrutice					
64424	24							
			Neratovice a přech	64439	4	5	800/400	7
			529,530,536-542,551,552					
		9/317	Katusice	85422	9	10		1,3,4,6,7
			520/02					
			Mladá Boleslav město	95441	3	3		6,7
			520/11,30	95451	3	4		
				95443	6	6		6,7
				95453	10	10		
				95455	15	15		6,7
				95457	20	20		
				95445	22	22		6
				95459	24	24		

558 Most

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67605	1	9/475	Správkové vozy					
66632	1							
64604	2	10/555	Prázdné a ložené vozy CHEZA					
86610	6		558/30					
57690	6							
86910	6	11/555	Správkové vozy					
67601	7							
62610	9	12/640	Bílina a odb	86611	1	1		7
64600	9		2.sk.558/09,559	86613	17	17		6
96420	10							
86231	10	13/640	Oldřichov u Duchcova a odb	86611	1	2		7
96655	10		1.sk.557	86613	17	18		6
65620	12							
66630	13	14/695	Lovosice a přech	66711	7	9	1600/550	1,7
86233	15		1.sk.528,529,536-552,723	66713	19	22		
86730	15							
96659	15	15/670	Ústí nad Labem západ a přech	66711	7	8	1600/550	1,7
67603	16		2.sk.530,531,534,535	66713	19	20		
96422	17							
62612	18	16/710	Děčín hl.n. a přech	66611	3	5	1100/450	
86736	18		522-525,532,533,5449	66613	15	18		1,7
64602	18							
66641	21	17/740	Česká Třebová a přech	66301	4	10	1900/600	
96663	22	18/740	301-336,341-349,501-504,5412,	66303	12	18		1
86612	22		5413,5423-5427,5490-5496	66305	20	2		1
65622	23							
88612	23	19/800	Záložní kolej					
96665	24							
62614	24	20/760	Nymburk a přech	66401	11	14	1900/600	
		21/775	337-340,505-521,526,527,553, 701-704,725,5410,5420,5422	66403	24	3		1
		22/780	Prázdné uhláky					
		23/700	Prázdné uhláky Bílina					
		24/690	Chomutov a přech	66640	3	3	1200/500	
			560,561					
		25/705	Blatno u Jesenice a odb	86711	1	9		7
			1.sk. 554/09,705					
		26/610	Cheb a přech	66710	1	6	1500/550	
			1.sk.706-713,716-722,724,726, 5411,5442,5444	66712	9	15		1,7
				66714	15	21		
		27/585	Prázdné vozy Fall					
		28/590	Obrnice	96101	5	6		
			556 (Řazení Mn 86731 viz ND)	86731	11	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		29/515	Třebošice	96654	8	8		
			558/05 jen Třebošice	96658	14	14		
				96662	20	20		
				96664	23	23		
		30/475	Petrochemie					
		31/380	Karlovy Vary a odb	66710	1	3	1500/550	
			3.sk.715	66712	9	11		1,7
				66714	15	17		
		32/550	Sokolov a odb	66710	1	4	1500/550	
			2.sk.714	66712	9	14		1,6,7
				66714	15	18		
		43/270	Litvínov	86230	7	8		6,7
			558/06	86232	13	14		6,7
		44/380	Vozy bez určení					
		45/255	Počerady	86711	1	1		7
			4.sk. 558/07					
		46/265	Louny a odb	86711	1	3		7
			3.sk. 555					
		47/340	RICO, Most	96421	8	8		6,7
				96423	16	16		6,7
		48/410	Rychloopravy					
		49/440	Žatec a odb	86711	1	3		7
			2.sk. 554 vyjma 554/09					
		52/200	Zátěž pro vlečky					
		53/115	Správkové vozy pro OV					
		54/157	Zátěž pro DKV a SDC					

529 Neratovice

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64439	5	-	Chlumín	PMD				
95120	9		529/07					
65433	11			PMD				
85041	13		Jiřice-Kostelec n.L.					
95122	18		529/09					
165431	20							
64411	22		Kralupy n.Vlt.a přech	64532	12	13	1000/500	1,7
164531	23		528,536-561,705,712-715,721-724,5411,5444	164530	24	1		
			Liberec a přech	64310	24	5	800/400	6
			507,520-527,5420					
			Mělník a přech	85136	5	6		7
			1.sk. Mělník a odb 530	165430	21	22	1000/500	
			2.sk. Děčín hl.n. a přech 532, 533,5449					
			3.sk. Ústí nad Labem-Střekov a přech 531,534,535					
			Měšice u Prahy	95121	6	7		7
			529/01	95123	16	17		7
			Všetaty - Nymburk a přech	64450	1	4	1400/600	
			301-349,501-506,508-519,701-704,706-711,716-720,725,726,5410,5412,5413,5422-5427,5442,5490-5496	85042	15	18		7
			(Řazení Mn 85042 viz ND)					

519 Nymburk

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66453	1	4/741	Pardubice a přech	64311	1	3	1700/600	
63402	1		2.sk.512-514	64313	14	18		1,7
66413	1							
60402	2	5/695	Kolín a přech	64311	1	1	1700/600	
63422	2		1.sk.517	64313	14	15		1,7
66403	3							
58435	3	6/642	Správkové vozy pro opravnu vozů DKV PJ Nymburk					
65401	4							
64451	4							
52434	4	7/642	Kúty přech ŽSR	44743	4	10	1300/600	
45323	4		3.sk. Prázdné vozy ZSSK 5490-5496 bez průvodních listin	44745	11	17		1
62412	4			44749	19	1		1,7
85071	4							
63404	5	8/800	Brno Maloměřice a přech	64201	2	8	1800/600	1
68401	5		1.sk. Brno-Maloměřice a přech	64203	14	20		
64421	5		333-335,341-345,347-349					
51434	5							
66421	8	9/773	Týniště nad Orlicí a přech	64343	13	17	1300/500	1
58433	9		2.sk.505,5422	64345	23	3		
63411	9							
65403	11	10/751	Hradec Králové a přech	64341	2	4	1300/500	7
52430	12		1.sk. 506,508-510	64343	13	15		1,7
85130	12		(Řazení Pn 64341 viz ND)	64345	23	1		
68403	13							
63400	13	11/735	Bratislava východ přech ŽSR	44743	4	12	1300/600	
95081	13		1.sk. 5490 vozy se značkou	44745	11	20		1
60400	14		nebo nálepkou " Zákaz jízdy	44749	19	4		1,7
66411	14		přes svážný pahrbek"					
66401	14		2.sk. 5490 vyjma prázdné vozy					
64423	14		ZSSK bez průvodních listin a					
51430	14		vozů skupiny 1					
45321	16							
62410	16	12/715	Česká Třebová a přech	64301	5	7	1900/600	
64425	16		1.sk.auta 5413 za vlakovou	64303	10	13		1
63420	17		lokomotivu	64305	17	20		
66451	17		2.sk.301-332,346,501-504,5413,	64307	23	2		
85072	18		5423-5427,5495 a 5496 vyjma					
95083	18		prázdné vozy ZSSK bez					
85043	18		průvodních listin					
65405	19							
52432	20	13/694	Havlíčkův Brod a přech	64201	2	5	1800/600	1
51432	21		2.sk. 336-340,515,516,718-722,	64211	7	10	1600/550	
68405	21		724-726,5411,5412	64203	14	17	1800/600	
63430	22		(Pn 64211 veze pouze Havlíčkův					
58431	23		Brod)					
63415	24							
64427	24	14/678	Nymburk město	95080	11	11		
			519/20					
			Nymburk město - Sadská	85070	2	3		
			519/20					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Osobní nádraží úpravy nákladů, VNVK					
			Poděbrady - Velký Osek 518,519/01	85073	14	15		6,7
			Veleliby - Městec Králové 511,519/03,04,13,35	85131	5	8		7
	15/678		Bakov nad Jizerou a přech 521-525	64420	3	4	1200/500	7
			Lysá nad Labem - Neratovice 1.sk. Lysá nad Labem a odb a Nst Stará Boleslav + Dřísy 2.sk. Všetaty + Byšice 3.sk. Neratovice a odb 529 (Pn 64410 veze pouze sk.3)	85040 64410	8 20	13 22	1300/550	7
			Turnov a přech 1.sk.507,526	64300 64302	6 20	8 23	1500/500	1,7
	16/689		Linz Vbf. ÖBB 5410	44546 44542	5 24	18 12	1300/450	7
	17/689		Mladá Boleslav ŠKODA Prázdné a pronajaté vozy ATG 520/30	54474 54470 54472	6 11 19	7 13 22	600/600	6,7 6,7 5,6
	18/690		Liberec a přech 2.sk.527,5420	64300 64302	6 20	10 24	1500/500	1,7
	19/690		Dresden přech DB 5449	45320 45322 45324 45326	4 10 17 21	10 16 23 2	1400/510	1,6,7 6,7 1,5-7 1,5,6
			Engelsdorf přech DB 5449	45320 45322 45324 45326	4 10 17 21	12 19 1 5	1400/510	1-5 1-5 1-4,7 1-4,7
	20/698		Mladá Boleslav ŠKODA Prázdné vozy Škoda Auto 520/30	54474 54470 54472	6 11 19	7 13 22	600/600	6,7 6,7 5,6
	21/698		Most n.n. a přech 554-561,705,712-715,5444	64600 64602 64604	5 14 22	9 18 2	1400/500	1,7
	22/630		Pižeň a přech 1.sk. 706-711,716,717,5442	64800 64802 64804	7 15 23	12 20 5	1000/500	1 6,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		23/630	Ústí nad Labem-Střekov a přech 2.sk. 531,534,535	64610 64612	7 19	10 21	1600/550	1,7
		24/643	Děčín hlavní nádraží a přech 1.sk.532,533	64610 64612	7 19	11 23	1600/550	1,7
		25/673	Beroun a přech 2.sk. 553,701-704	64800 64802 64804	7 15 23	9 17 1	1000/500	1 6,7
			Mělník a odb 3.sk.530	64610 64612	7 19	8 20	1600/550	1,7
			Ml.Boleslav hl.n. a odb 520 vyjma 520/30 (Řazení Pn 64422 viz ND)	64422 64424	8 23	10 24	1200/500	1,6
			Zátěž pro vlečky ŽOS,Zásobárna,Urseta,Probotrans					
		26/608	Praha Libeň a přech 2.sk. 528,543-550,723	64500 64502 64504 64506	3 10 16 22	3 11 17 23	1600/550	1,7 1
		27/608	Vlkava - Dobrovice 519/12 (Řazení Pn 64422 viz ND)	64422	8	9	1200/500	
		28/666	Kralupy nad Vltavou a přech 1.sk. 536-542,551,552	64500 64502 64504 64506	3 10 16 22	5 12 18 24	1600/550	1,7 1
		29/693	Mladá Boleslav ŠKODA 520/30	64430 64432	10 17	11 19	1200/500	6,7 6

325 Olomouc přednádraží

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I56101	3	126/786	Záložní kolej					
I63101	3							
I61140	4	128/750	Grygov	91091	10	10		
I61300	5		325/23	PP				
I55001	5							
I61151	7		Štěpánov - Mladeč	81710	11	14		6,7
I51430	8		325/33					
91700	9		(Řazení dle ND)					
81101	10							
81620	13		Zábřeh na M.a přech	I61140	5	6	1500/550	7
I51432	15		326-329,5424	I61302	19	20	1600/550	
81730	15		(Řazení viz ND)					
81700	16							
81715	18	130/775	Nymburk a přech	I51432	16	21	1600/500	7
I61302	18		507,518-561,701-715,723,5410,	I51434	24	5		
81640	19		5420,5442-5449					
I63103	19							
80114	19	132/855	Česká Třebová a přech	I61300	7	10	1200/450	1
81151	20		501-506,508-514,517,5413,5422,	I61302	19	21	1600/550	
80112	20		5423	I51434	24	2	1600/500	
81103	21							
I51600	22	134/792	Nezamyslice a přech	81100	4	6		7
I50500	22		1.sk. Prostějov hl.n. a odb	81102	11	15		6,7
I51434	23		325/01,02,10,12,16 (neveze v +)					
			2.sk. Ptení 325/20 (neveze v +)					
			3.sk. Nezamyslice 345 vyjma 17 (neveze v +)					
			4.sk. Vyškov na Moravě 345/17 (neveze v +)					
			5.sk. Brno Maloměřice a přech					
			335-344,349,515,516,716-722,724-726,5411,5412,5490					
		136/749	Ostrava pravé nádraží a přech-přednostní zátěž	I55001	6	9	800/400	1
			1.sk. Bohumín a odb 309					
			2.sk. Ostrava pravé nádraží a přech 301-308,310-316,5425-5427,5496 + SZ dle Plánu spojení					
			3.sk. Studénka a odb 317					
			4.sk. Hranice na Moravě a přech 322-324					
			(Zátěž od Nex 55001 a Nex 56101)					
			Přednostní zátěž Uherský Brod	I56101	7	10	1200/500	1
			Řazení viz ND					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		138/717	Přerov přednádraží a přech	I63101	4	5	1800/550	
			301-318,320-324,330-334,346-348,5425-5427,5495,5496	I56101	7	7	1200/500	1
				I63103	20	20	1800/550	7
		140/666	Bohuňovice	91701	8	8		6,7
			325/25	81731	9	9		1-5,7
		142/657	Krnov a přech	61031	5	9	400/200	7
			319,325/04,05,07 - skupiny dle ND					
			Velká Bystřice - Domašov nad Bystřicí	81621	8	10		7
			325/03,15					
			(Řazení dle ND)					
			Velká Bystřice - Hlubočky	81641	15	16		6,7
			325/15					
		144/688	Záložní kolej					
		146/688	Přednostní zátěž Děčín hl.n. a přech	I51600	24	7	1200/600	7
			Řazení viz ND					
			Přednostní zátěž směr Praha Libeň	I50500	24	4	1200/600	7
			1.sk. Středokluky cukrovinky					
			539/10 (neveze v 5)					
			2.sk. Praha Libeň a přech 528, 543-551,701-704 + SZ dle Plánu spojení					
			3.sk. Pardubice a přech 505-514 + SZ dle Plánu spojení					
		148/667	Osobní nádraží a přech					
			vlečky os. nádraží a vozy pro opravnu vozů					
		150/667	Blatec,Vrbátky	81150	17	18		7
			325/08					
			(Řazení viz ND)					
		152/685	Olomouc-Nová Ulice - Třebčín	81701	9	13		6,7
			325/09,11					
			(Řazení dle ND)					
		154/685	Šternberk - Troubelice	81731	9	11		7
			325/14					
		156/598	Vozové depo					
		158/598	běžky, zásilky pro VD					

305 Ostrava Kunčice

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90242	1	11/710	Prázdné vozy ČD					
I60051	3							
90041	5	13/655	Ostrava Bartovice + Haviřov 303,304	90241	10	11		
I60052	12			90243	23	24		6
90240	13							
I90010	19	15/600	Vratimov , Důl Paskov 305/05,08,10	90040	3	3		1,7
90043	21			90042	20	20		6,7
I60050	24							
		19/640	Lískovec u Frýdku - Frýdek- Místek a odb 1.sk. Lískovec u Frýdku 305/01 2.sk. Frýdek-Místek 316 (mimo Mn 90010)	I60050	2	3	1000/400	
				I60052	14	16		6,7
				I90010	20	20		1-5,7
		21/640	Prázdné vozy ZSSK A. souprava od vápence B. souprava od rudy	49775	15	19	1000/600	
				49779	23	2		
		23/660	Prázdné vozy PKP Souprava od rudy	50083	6	6	1000/600	
				50085	23	24		
		25/660	Prázdné vozy ZSSK Souprava od rudy	49707	8	17	1000/600	
				49713	14	22		
		27/675	Ostrava hl. n. a přech 301,302,306-315,317-349,501- 561,701-726,5410-5413,5420- 5427,5442-5449,5490-5496	90001	9	9		
				90003	16	16		1
				90005	24	24		
		29/570	Správkové vozy pro OV Ostrava					
		31/610	Prázdné vozy PKP řady Fall	49202	22	2	800/600	
		33/660	Ostrava hl. n.a přech 301,302,306-315,317-349,501- 561,701-726,5410-5413,5420- 5427,5442-5449,5490-5496	90470	7	7		
				90472	19	19		
		35/140	Vozy zpět na vlečku Mittal Steel					
		37/555	Záložní kolej					
		39/610	Návratové koleje z vlečky Mittal Steel					
		41/560						
		43/610						
		45/610	Návratová kolej z vlečky Mittal Steel					

313 Ostrava levé n.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91232	2	419/781	Wien ZVbf ÖBB	45068	1	8	1900/650	
45258	2			45060	9	16		
60045	3		1.sk.5413 vyjma vozů skupiny 2 2.sk.5413 vozy se značkou nebo nálepkou "Zákaz jízdy přes svázný pahrbek" (2.sk. pouze u vlaku 45068)	45062	16	22		1
45200	4							
45776	4							
60051	4							
90660	5							
60024	5	421/780	Rijeka Hutní výrobky (Náplň vlaku viz ND)	46970	18	7	1700/500	1,3,4,6
90001	9							
45246	9							
60061	9							
45202	10	423/628	Deponie správkových vozů					
91233	11							
45770	12	425/628	Suchdol nad Odrou - Hranice na Moravě	60110	4	6	2000/600	
45208	12			60112	13	16		1,7
45772	16		2.sk. Suchdol nad Odrou a odb 318					
91234	16							
45212	16		3.sk. Hranice na Moravě a odb 322					
60041	16							
90003	16							
60065	17	427/667	Ostrava pravé n. a přech 301,302,307-310,311 vyjma KO, 08,312,319,5425-5427,5496, spr.pro OV Ostrava	91322	3	3		
80222	17			91323	11	12		
60053	17			91324	15	15		
60028	17			91321	21	22		
45254	19							
60043	20	429/667	Vlečka Vítkovice 306,315/01,02					
91231	20							
90662	21							
60067	22	431/705	Břeclav a přech 1.sk.333,334,5490 (Řazení Pn 50240 viz ND)	50242	14	16	1400/600	
60055	23			50240	24	3		7
45774	23							
90005	24							
45218	24	433/705	Česká Třebová a přech 501-506,508-514,517,554-561, 705,712-715,5422,5423, (Řazení Pn 60300 viz ND)	60300	1	5	1600/600	
				60302	13	17		1
		435/678	Brno-Maloměřice a přech 335-344,349,515,516,716-722, 724-726,5411,5412	50230	22	1	1800/600	
		437/678	Přerov přednádraží a přech 4.sk. 320,325-332,345-348,5424	60110	4	7	2000/600	
				60112	13	17		1,7
				60114	19	23		
		439/706	Zátěž stůj					
		441/660	Nymburk a přech 507,518-553,701-704,706-711, 723,5410,5420,5442,5449	60400	7	14	1600/600	
				60402	19	2		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		443/619	Přednostní zátěž Středokluky 325,505-514,522-525,528,531- 535,539/10,543-551,701-704, veškerá 5444 + VK 530/12 + SZ dle Plánu spojů	50500	19	7	600/300	7
		445/619	Frydek-Místek a odb 1.sk. 305/01 2.sk. Frydek-Místek a odb 316 Mn 90010 neveze sk.2	60052 90010 60050	12 19 24	16 20 3	1000/400 1000/400	6,7 1-5,7
		447/608	Ostrava-Bartovice 304	60002 60004 60006	6 14 21	7 14 22	1500/500	1
		449/560	Komerční obvod 2.sk.311 jen KO,311/08,314, vozy k úpravě nákladů, reklamace,vážení					
			Vlečky OL					
			Zárubek 1.sk.315 jen Zárubek					
		451/555	Prazdné nízkostěnné a plošinové vozy ČD					
		453/556	Ostrava Kunčice a přech 3.sk.303,305 vyjma 01	60052 90010 60050	12 19 24	12 19 24	1000/400 1000/400	6,7 1-5,7
		455/563	Studénka a odb 1.sk. 317	60110 60112 60114	4 13 19	4 13 19	2000/600	1,7
		457/563	Valašské Meziříčí a přech 323,324,5495	60100	24	2	1500/500	

312 Ostrava pravé n.

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		91322	3	224/710	Paskov vlečka Biocel 312/05,09	60060 60064 60066	6 13 19	7 14 20	950/500	7
		63001	5		1.sk. pila Paskov					
		52031	5		2.sk. BIOCEL Paskov					
		61011	6							
		90471	7							
		55001	9	226/760	Prázdné vozy ČD řady Ea					
		52041	10							
		63003	11	228/810	Rybník Towarovy PKP 5425 (Řazení viz ND)	45203 45211 45219	3 14 19	7 19 23	1800/600 2000/600	7 7
		91323	12							
		52033	14							
		63005	15							
		91324	15	230/830	Bohumín - Český Těšín a přech 1.sk. Bohumín a odb 309 2.sk. Český Těšín a přech 302, 5427 (Rn 50031 veze pouze sk.1)	50031 80221	10 15	10 20	800/400	1
		61013	18							
		90473	19							
		52043	21							
		91321	22							
		63007	22							
		61001	23	232/771	Třinec 1.sk. 301/00,01	60011 60013	1 14	2 15	1400/600	7
		61015	23							
				234/746	Třinec TŽ 2.sk. 301/05	60011 60013	1 14	2 15	1400/600	7
				236/720	Prázdné vozy ČD řady E					
				238/693	Prázdné vozy ČD řady Fall	50097 50090 50099	5 11 16	6 12 17	1200/650 800/450 1200/650	6,7 6,7
				240/680	Žilina přech ŽSR 5496	45725 45729	6 18	10 22	1400/450	7
				242/626	Zabrzeg Czarnolesie přech PKP 2.sk.5426 (Řazení viz ND)	45237 45231	12 24	16 4	1650/600	7
				244/628	Opava východ a odb 3.sk. 308	60040 60042 60044	2 15 18	3 17 20	1200/500	7 1-5 6,7
				246/757	Ostrava levé n. a přech 303-306,313,315-318,320-726, 5410-5424,5442-5449,5490,5495	91232 91233 91234 91231	1 11 15 20	2 11 16 20		
				248/652	Ostrava-Svinov a odb 1.sk. 307	60040 60042 60044	2 15 18	2 15 18	1200/500	7 1-5 6,7
					Vlečky OP 312 jen Tchas,LD,vlečka OOS					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		250/676	Ostrava osobní nádraží 311 vyjma KO,08					
		252/614	Petrovice u Karviné a odb 1.sk.310	45237 45231	12 24	12 24	1650/600	7
		254/592	Komerční obvod 311jen KO,311/08,314, reklamační kolej,vozy k úpravě nákladů a k vážení					
		256/537	Krnov a odb 2.sk. 319	60040 60042 60044	2 15 18	5 20 22	1200/500	7 1-5,7 6,7
		258/483	Vlečka Jan Šverma 312 jen JŠ					
		260/508	Vlečka BORSODCHEM 312 jen Borsodchem					
		262/512	Správkové vozy pro OV Ostrava					

513 Pardubice

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55001	1	17/748	Nymburk a přech	I63420	13	17	1700/600	1,7
I50500	2		3.sk. 518-561,701-717,5410,	63430	21	22	1400/500	2,6,7
82312	3		5420,5442,5444,5449	I63422	22	2	1700/600	
I64311	3							
83156	6	19/663	Česká Třebová a přech	63327	1	2	1400/500	1,3,7
82310	10		301-336,341-349,501-504,5412,	I64311	4	5	1600/600	
I63420	11		5413,5423-5427,5490-5496	I64313	19	20		1,7
83802	15							
I64313	18	21/660	Hradec Králové hl.n. a přech	53340	4	4	1000/400	1
93723	18		1.sk. Týniště nad Orlicí a					
I63422	20		přech 505*,5422,SZ dle Plánu					
53341	24		spojů					
			2.sk. Hradec Králové a přech					
			507*,509-511*,SZ dle Plánu					
			spojů					
			3.sk. Jaroměř a odb 508*					
			4.sk. Trutnov a odb 506*					
			*(+ přednostní zátěž od Nex					
			50500 a Nex 55001)					
		23/683	Pardubice-Rosice n.L.-Synthesia	93720	6	6		
			512/30	93722	13	13		
				93724	16	16		
		25/680	Kostěnice - Moravany	83155	3	3		7
			513/04					
			Přelouč a odb	I63420	13	13	1700/600	1,7
			1.sk.513/01,09	I63422	22	22		
		27/673	Kolín a přech	I63420	13	14	1700/600	1,7
			2.sk.337-340,517,718-726,5411	I63422	22	24		
		29/664	Prohazovací kolej					
			Zátěž pro 1. pos.lok., vlečky					
			Kávořiny, VÚ, Teplárna,					
			areál Černá za Bory					
		31/624	Pardubice-Rosice nad Labem -	83213	8	20		
			Havlíčkův Brod	83211	22	9		
			512 vyjma 512/30,514-516					
			(Řazení dle ND)					
		33/642	Vlečky					
			areálu Černá za Bory, zátěž					
			pro 2.pos.lok.					
		35/625	Vlečka Paramo					

710 Plzeň

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68812	1	13/483	Odjezdová kolej					
98076	1							
67801	3	15/669	Vozy ke zvážení					
64804	5							
98013	8	17/662	Furth im Wald přech DB	44306	5	8	1100/500	
64800	12		5442					
88153	13							
44301	14	19/645	Domažlice a odb	68850	23	24	1100/500	7
67803	14		706					
88321	15							
68810	17	21/642	Cheb a přech	58730	14	16	1050/450	
64802	20		1.sk. 712-715					
87811	21		2.sk. 5444					
88021	21							
68851	21	23/668	Planá u Mariánských Lázní a odb	68808	2	3	1050/450	7
88250	23		2.sk. 710/02,03,04,20 jen	58730	14	15		
88382	23		Planá u Mar.Lázní a Chodová					
67831	24		Planá (u vlaku 58730 sk.3)					
88932	24							
88451	24	25/778	Nymburk a přech	68401	1	5	1400/500	
			2.sk. 301-337,340-349,501-527,	68403	8	13		
			530-535,5412,5413,5420-5427,	68405	16	21		1,7
			5449,5490-5496					
		27/826	Mariánské Lázně a odb	68808	2	3	1050/450	7
			1.sk. 711					
		29/785	Beroun a přech	68401	1	2	1400/500	
			1.sk. 528,529,536-553,701-704	68403	8	9		
				68405	16	17		1,7
		31/785	České Budějovice a přech	68801	4	8	1400/500	
			338,339,720-726,5410,5411	68805	21	24		1,7
		33/833	Chrást u Plzně - Zbiroh	88251	6	18		7
			710/13,14,18					
		35/769	Plzeň-Koterov	98075	24	24		7
			708 ,OR III,vlečky					
			Protivín a přech	68813	16	22	1400/500	7
			1.sk. Strakonice a odb 717					
			2.sk. Protivín a přech 718,719					
			3.sk. Horažďovice předm.a odb					
			716					
			Starý Plzenec - Nepomuk	88931	19	22		1,4,6
			708/09					
		37/731	Správkové vozy pro DKV					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		39/679	Kaznějov - Žatec západ - Most n. a přech	88612	10	23		7
			554-561,705,710/07,16 jen Kaznějov,19					
			Třemošná u P. - Horní Bříza - Kaznějov	88450	14	17		7
			710/16					
		41/651	Křimice - Svojsín	88020	15	17		7
			710/01,17,20 vyjma Planá u Mariánských Lázní a Chodová Planá					
		43/442	Skladiště (nákladový obvod)	88382	22	22		7
			vozy pro nákladový obvod,vozy pro osobní nádraží(Port Arthur,vlečky Gigant,Parní mlýny, MOVO,HD,POL)					
		45/389	Nýřany - Holýšov	88152	7	11		7
			710/08,12					
		47/363	Zátěž pro DKV					
			Nečinná hnací vozidla HÚŽ					
		49/467	Vlečky JDKK a Prior					
		51/436	Plzeň-Valcha - Klatovy	88320	8	14		7
			707,710/05,09,11					
		53/394	Správkové vozy pro DKV					
		55/223	Plzeň-ŠKODA	98012	7	7		7
			709					

544 Praha Libeň

1	2	3	4	5	6	7	8	9
152700	1	51/419	Cheb a přech	152700	4	11	800/400	1
165401	2		1.sk. SZ dle Plánu spojů + 523/02					
54430	3							
95520	3		2.sk. Cheb a přech 712,713,5444					
164500	3		3.sk. Karlovy Vary a odb 715					
150500	4							
85521	5		Praha Bubny - Roztoky u Prahy	85510	5	10		7
68410	6		543,543/01					
165403	9							
95510	9		Praha Malešice a odb	95521	6	6		
164502	11		546,546/05	95523	21	21		6,7
95522	12		(Řazení viz ND)	95525	23	23		
85523	13							
65451	13	52/439	Brno-Maloměřice a přech	157201	1	7	800/400	1
54432	15		1.sk. Havlíčkův Brod a přech					
165405	16		333-344,347-349,515,516,725,					
164504	17		5412,5413 + SZ dle Plánu					
55441	17		spojů					
85525	17		2.sk. 517/08 od Rn 54434					
95524	19							
55443	19	53/429	Praha-Uhřetěves	54431	3	3	900/450	
95512	20		1.sk. 548	54433	11	12		
85531	21		2.sk. 544/30 vlečka METRANS a.	54435	18	18		7
155001	21		s. ložená	54437	23	23		7
85511	21		3.sk. 544/30 vlečka METRANS a.					
95526	21		s. prázdná					
157201	22							
54436	22	54/345	Praha Smíchov - Praha Zličín	54544	14	15	500/300	7
85500	22		1.sk. Praha Smíchov 550 vyjma					
58411	22		550/07					
164506	23		2.sk. Praha Zličín 550/07					
54434	23		3.sk. Hostivice a odb 551 pro					
			Mn 95166					
			Praha Vršovice - Hostivice	54542	5	9	800/400	
			549-551					
			Praha Vršovice - Praha Radotín	85530	2	5		
			549,550					
		55/371	Záložní kolej					
		56/470	Beroun seř.n.a přech	64540	8	9	1200/450	7
			553,701-711,716,717,5442					
		57/560	České Budějovice a přech	64811	19	6	1500/550	7
			1.sk. České Budějovice a přech					
			718-720,726					
			2.sk. Veselí nad Lužnicí a					
			přech 721,722,724,5411					
			3.sk. Tábor a odb 723					
			4.sk. Benešov u Prahy a odb 547					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ostrava pravé nádr. a přech	155001	24	9	1000/550	7
			1.sk. Přednostní zátěž					
			Pardubice a přech 505-514 +					
			SZ dle Plánu spojů					
			2.sk. Ostrava pravé nádraží a					
			přech 301-308,310-316,5425-					
			5427,5496 + SZ dle Plánu					
			spojů					
			3.sk. Olomouc a přech 309,317-					
			325,330-332,345,346 + SZ dle					
			Plánu spojů					
			4.sk. Zábřeh na Moravě a přech					
			326-329,5424					
		58/614	Nymburk seř.n.a přech	165401	3	4	1500/550	
			501-514,517-527,530-533,5420-	165403	10	11		
			5423,5449,5490,5495	165405	18	19		1,7
		59/617	Kralupy n.Vlt.a přech	164500	5	5	1600/550	
			529,534-542,552,554-561,714	164502	12	12		1,7
				164504	18	18		1
				164506	24	24		
		60/701	Čelákovice a odb	158433	7	8	1100/550	
			2.sk. 528/09 vyjma Praha-Horní					
			Počernice					
			Praha - Horní Počernice	85503	9	10		7
			1.sk. Praha - Vysočany					
			2.sk. Praha - Horní Počernice					
			Praha Vysočany - Čelákovice a odb	85501	21	23		
			1.sk. Praha - Horní Počernice					
			2.sk. Mstětice					
			3.sk. Čelákovice a odb					
			Praha Vysočany - Praha Čakovice	85520	4	4		7
			528	85524	13	15		
		61/686	Praha Běchovice	95511	8	8		
			545	95513	19	19		6,7
		62/744	Linž Vbf. ÖBB	144543	1	12	1600/550	1
			5410	144547	7	18		
		63/744	Záložní kolej					
		64/613	Místní zátěž					

320 Přerov přednádraží

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I61200	2	242/407	OVN, KP					
63101	5		320/01					
62121	5							
I56101	7	244/268	Osobní nádraží					
I62101	7		VNVK,vlečky vlevo, VCS,ZC,					
60110	7		úprava nákladů					
61151	9							
91081	12	246/264	Brno-Maloměřice a přech	I61200	5	11	1000/400	
I62102	14		3.sk. 335-344,349,515,516,716-	I61202	16	22		6,7
60112	17		722,724-726,5410-5412					
62123	18							
63103	20		Kojetín a odb	I61200	5	5	1000/400	7
I62103	21		1.sk. 346	I61202	16	16		6,7
81021	22							
60114	23	248/288	Suchdol nad Odrou a odb	61011	3	3	2000/600	
62125	23		1.sk. 318	61013	13	14		1,7
		250/315	Studénka a odb	61011	3	4	2000/600	
			2.sk. 317	61013	13	15		1,7
				61015	19	21		
		252/340	Přednostní zátěž Olomouc	I51600	22	22	1200/600	7
			Řazení viz ND					
		254/250	Nezamyslice a odb	I61200	5	7	1000/400	7
			2.sk. 345	I61202	16	18		6,7
		256/324	Otrokovice a odb	61230	7	7	1500/500	7
			5.sk. 331	61232	13	14		7
				61234	20	21		
		258/372	Hulín a odb	81130	6	6		7
			330 vyjma 330/09 (řazení viz ND)	61232	13	13	1500/500	7
		260/305	Kroměříž a odb	81130	6	8		7
			330/09 (řazení viz ND)	61232	13	17	1500/500	7
		262/218	Brodek u Přerova	91080	10	10		7
			320/07					
			Chropyně	91070	10	10		6,7
			320/06					
			Prosenice - Lipník nad Bečvou	81111	10	11		
			320/04	pp				
			Zátěž pro DPOV , DKV					
			Zátěž pro DPOV,DKV,SDC,vozy bez průvodních listin					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		264/218	Hranice na Moravě a odb	I62101	9	10	1600/550	
			2.sk. 322	I62103	22	23		7
		266/418	Kyjov a odb	61230	7	24	1500/500	7
			3.sk. 347	61232	13	24		7
				61234	20	24		
			Veselí n.M. a odb	61230	7	21	1500/500	7
			2.sk. 348	61232	13	21		7
				61234	20	3		
		268/418	St.Město u Uh.Hradiště a odb	61230	7	8	1500/500	7
			4.sk. 332	61232	13	16		7
				61234	20	23		
		270/495	Břeclav a přech	61230	7	10	1500/500	
			1.sk.333,334,5413,5490	61232	13	17		7
				61234	20	1		7
		276/542	Valašské Meziříčí a přech	I62101	9	10	1600/550	
			1.sk. 323,324,5495	I62103	22	24		7
		278/520	Česká Třebová a přech	61300	4	10	1600/550	1
			1.sk. 501-514,517-561,701-715, 723,5420-5423,5442,5444,5449	61302	17	21		
		280/515	Ostrava pravé n. a přech	61011	3	6	2000/600	
			3.sk. 301-316,319,5425-5427, 5496	61013	13	18		1,7
				61015	19	23		
		282/458	Olomouc předn. a odb	61300	4	5	1600/550	1
			2.sk. 325 (u Pn 61302 sk.3.)	61302	17	18		
		284/440	Zábřeh na Moravě a přech	61140	3	6	1400/450	7
			326-329,5424 (Řazení viz ND)	61302	17	20	1600/550	
		286/416	Prázdné vozy Res - Třinec	51091	5	7	1200/650	7
		288/445	Vozy Res dle určení RZC					
		292/514	Deponované vozy					
		294/502	Deponované vozy					

714 Sokolov

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I67601	2	9/578	Prázdné vozy					
87310	4		Deponie					
I66710	4							
I67603	11	11/567	Most nové n.a přech	I67601	3	7	1500/550	
87312	14		301-349,501-552,554-561,705,	I67603	12	16		1,6,7
I66712	14		725,5412,5413,5420-5427,5449,	I67605	20	1		7
I66714	18		5490-5496					
I67605	19							
87656	19	13/566	Cheb a přech	I66710	5	6	1300/550	
87314	24		553,701-704,706-713,716-724,	I66712	14	15		1,6,7
			726,5410,5411,5442,5444	I66714	20	21		
		15/513	Karlovy Vary a odb	87653	12	18		6,7
			714/07,12,14,715					
		17/487	Nové Sedlo u Lokte - Chodov a odb	87311	3	4		
			714/07,12,14	87315	23	23		
		19/542	Prázdné uhláky					
		21/512	Citice	PMD				
			714/04(Citice a Dasnice)					
		23/512	Svatava					
			714/05 - VIAMONT a.s.					
			Zátěž pro osobní nádraží,Sokolov					
			loko a vlečky					
		25/708	Správkové vozy					
		27/666	Ucelené Pn vlaky					
		29/666	Prázdné vozy					
			Deponie					

505 Týniště nad Orlicí

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*83026	1	8/605	Česká Třebová a přech	I64345	4	6	1600/600	
I64345	3		301-336,341-349,501-504,512-	I64343	20	21	1600/550	
I63400	8		514,5412,5413,5423-5427,5490-					
83461	11		5496					
*83016	11							
44235	12	10/521	Nymburk a přech	I63404	1	5	1500/600	
93150	16		1.sk. Nymburk a přech 337-340,	I63400	9	13		
I64343	17		515-561,701-726,5410,5411,	63402	21	1		7
83112	18		5420,5442,5444,5449					
*83022	19		2.sk. Hradec Králové a přech					
44237	21		506-511					
I63404	22							
83042	23	12/482	Častolovice - Vamberk	83063	6	7		7
47253	24		1.sk. 505/03 jen Vamberk					
			2.sk. Častolovice a odb 505/04					
			Doudleby n. Orl. a odb	83041	13	16		7
			1.sk. Kostelec nad Orl. 505/03					
			2.sk. Doudleby nad Orl. 505/03					
			+ Potštejn 505/18					
			3.sk. Vamberk - Rokytnice v					
			Orl.h. 505/03					
			4.sk. Častolovice loko 505/04					
		14/452	Náchod - Walbrzych PKP	44240	5	14	600/300	
			1.sk. Walbrzych přech PKP 5422	44244	13	19	800/400	7
			2.sk. Meziměstí a odb 505/14,	44238	24	13		
			15,22					
			3.sk. Náchod 505/07,11,12,20					
			(Řazení Pn 44240 viz ND)					
		16/452	ŠKODA AUTO Solnice	*83015	9	10		6,7
			závod Kvasiny	*83021	16	17		6,7
			505/30	*83025	23	23		6,7
			* jede ode dne vyhlášení					
		18/340	Bolehošť - Nové Město nad Metují	83460	6	8		7
			Nst a odb 505/10					
		20/305	Borohrádek a odb - Čermná nad Orlicí	83113	12	16		7
			505/01					
			Třebechovice pod Orebem	93126	8	9		
			505/05	pp				

531 Ústí n. Lab. Střekov

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96641	1	8/680	Mělník a přech 529,530 (do sk.2)	I56101	20	21	500/400	7
I64610	10							
96643	13							
I64612	21	10/620	Děčín hl.n. a přech 522-525,532,533,5449	I64610	11	11	1600/550	
				I64612	23	23		1,7
		12/575	Most nové n. a přech 554-561,705,712-715,5444	I64600	8	9	1600/600	
				I64604	24	2		
			Nymburk hl.n. a přech 301-349,501-521,526-528,543- 550,553,701-704,706-711,716- 726,5410-5427,5442,5490-5496	I66411	12	14	1600/600	1,7
				I66413	24	1		
			Ústí nad Labem západ a přech 534-542,551,552	96640	12	12		
				96642	24	24		
		16/310	Sebuzín 531/03	86441	10	10		
				pp				

535 Ústí nad Labem západ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I66711	8	59/716	Kolej vyloučena					
96620	8	61/696						
I65620	9							
I66630	11	63/621	Kolej směrová - chemická					
86601	11							
96640	12	65/621	Chabařovice - Řetenice	86600	6	9		7
86633	14		535/03,11 Teplice zámecká zahrada	86602	18	20		6
96131	14							
96631	15							
96622	15		Trmice - Úpořiny	86632	9	10		7
96133	18		535/01,09,10,11 vyjma Teplice zámecká zahrada	96630	14	14		6,7
I66713	20		(Mn 96630 veze pouze Trmice)					
I65622	20							
86603	22							
I66632	23		Ústí n.L. jih	96621	7	7		
96642	24		535/04	96623	14	14		
		67/582	Děčín hl. nákl.n. a přech 522-525,532,533,5449	I66611	4	5	1400/500	
				I66613	17	18		1,7
			Ústí nad Labem sever	96130	5	6		
			534	96132	12	12		7
		69/616	Nymburk a přech 301-349,501-521,526,527,553, 701-704,706-710,716,717,725, 5410,5412,5413,5420-5427, 5442,5490-5496	66411	11	14	1300/600	1,7
				66413	23	1		
		71/663	Ústí n.L.-Střekov a odb 531	96641	1	1		
				96643	13	13		
		73/527	Kolej vyloučena - správkové vozy					
		75/479	Lovosice a přech 528,529,536-552,718-724,726, 5411	I66711	9	9	1600/550	1,7
				I66713	21	22		
			Most nové n.a přech 554-561,705,711-715,5444	I65620	10	12	1800/600	
				I65622	21	23		1,7
		77/503	Počerady Správkové vozy	86630	15	17		1-3,5-7
		79/509	Správkové vozy					
		81/461						
		83/470	Správkové vozy					
		89/542						
		91/628						
		85/542	Kolej vyloučena					
		87/569						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		93/535 95/425 97/330	Správkové vozy					

323 Valašské Meziříčí

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45736	1	13/442	Kunovice-Loučka - Osíčko 323/01	80102	3	5		7
60101	2							
90701	3							
80103	5	15/430	Hostašovice a odb 323/02	80001	20	20		6
80720	6							
145711	7							
45746	10	17/379	Bystřička nz 323/03	80791	22	22		6
80480	10							
62101	10							
90711	11		Místní zátěž					
45740	12							
90703	13		Vlečka STV GLASS-Hrachovec	80481	8	9		6,7
45732	13			80483	15	16		6,7
145717	16							
80482	17		Zašová - Rožnov p.R. 323/07	80741	24	1		
81000	18			pp				
90705	18							
45744	20	19/379	Olomouc přednádraží a přech 3.sk. 325-329,5424	51430	7	8	1800/600	7
80000	21			51432	13	15		7
80791	23			51434	22	23		
62103	24							
		21/268	Lhotka n.B., Hustopeče n.B. 323/09	90700	2	2		1,7
				90710	8	8		
				90704	15	15		
		23/601	Nymburk a přech 1.sk.507,518-561,701-715,723, 5410,5420,5442-5449	51430	7	14	1800/600	
				51432	13	21		7
				51434	22	5		
		25/602	Česká Třebová a přech 2.sk. 501-506,508-514,517,5413, 5422,5423	51430	7	11	1800/600	
				51432	13	17		7
				51434	22	2		
		27/573	Ostrava pravé nádraží a přech 1.sk. Ostrava pravé n. a přech 301-316,319,5425-5427,5496 2.sk. Hranice na Mor.a odb 322	61000	21	23	1650/500	
		29/564	Žilina přech ŽSR 1.sk.5495 vyjma vozů skupiny 2 2.sk.5495 jen 134-138,140-143, 147-161 a prázdné vozy ZSSK bez průvodních listin	45731	4	9	1300/550	1,2
				45735	18	22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		31/570	Brno Maloměřice a přech 1.sk. Brno Maloměřice a přech 335-344,349,515,516,716-722, 724-726,5411,5412,5490 2.sk. Přerov přednádraží a přech 317,318,320,330-334, 345-348 3.sk. Ostrava pravé nádr. a přech 301-316,319,5425-5427, 5496 Skupina 3 pouze u vlaku 61202	61200 61202	1 13	11 22	1500/600	1
		33/551	Jablůnka - Velké Karlovice 323/05	80721	20	24		6,7
			Vsetín - Vlárský průmysk 323/04,05,324	80101	3	8		7

722 Veselí nad Lužnicí

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164811	3	4/591	České Budějovice a přech	162803	2	3	1300/500	1
62811	7		703,705-720,726,5410,5442,5444	164811	4	6	1500/550	1
162801	11			162801	12	13	1300/500	
88420	12							
88431	19	6/491	Havlíčkův Brod a přech	68210	4	10	950/450	7
88121	21		3.sk. Jihlava a odb 338					
88544	23		4.sk. Havl.Brod a přech 333-					
168410	23		337,340-349,514-517,5412,					
162803	24		5413,5490					
		8/425	Vjezdová a předávková kolej					
		10/371	Třeboň - České Velenice a přech	88543	13	17		6
			721,722/15,16,5411					
		12/306	Benešov u Prahy a odb	168410	1	4	1100/550	1
			3.sk. 547					
			Soběslav	88430	15	16		7
			722/07					
			Tábor a odb	168410	1	1	1100/550	1
			2.sk. 723					
		14/267	Dynín - Ševětín	88421	9	10		1,3,5,7
			722/04					
		16/147	Vozy pro vlečky					
		18/212	Záložní osobní vozy					
		20/280	Horní Cerekev a přech	68210	4	6	950/450	7
			2.sk. 339,725					
		22/246	Správková kolej					
		24/150	Doňov - Jindřichův Hradec	88120	13	15		7
			722/01,724					
		26/340	Nymburk a přech	158432	2	9	1100/550	
			301-332,501-513,518-527,529-	158430	15	23		1,7
			542,551,552,554-561,5420-	158434	22	3		1,7
			5427,5449,5495,5496					
		28/340	Jindřichův Hradec a odb	68210	4	4	950/450	7
			1.sk.724					
		30/342	Praha Libeň a přech	168410	1	6	1100/550	1
			1.sk. 528,543-546,548-550,553, 701,702,704					

326 Zábřeh na Mor.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I63101	1	-	Česká Třebová a přech	I61300	9	10	1600/550	1
I55001	4		335-344,349,501-561,701-726,	I61302	21	21		
I61150	4		5410-5413,5420-5423,5442,					
61140	6		5444,5449,5490					
61320	6							
81120	6		Hanušovice a přech	81761	11	13		7
91111	9		1.sk.328,329,5424	61141	22	24	700/500	
81122	16		2.sk.326/04 Ruda nad Moravou					
I63103	17							
91741	19		Hoštejn	91110	8	8		7
I61302	20		326/01					
			Lukavice na M.- Moravičany	81123	13	14		7
			326/02,13					
			Lukavice na Moravě - Mohelnice	81121	4	5		6,7
			326/02,13					
			Postřelmov - Bludov	91742	12	12		7
			326/03 - řazení viz ND					
			Přerov přednádraží a přech	I63101	2	5	1800/550	
			1.sk. Přerov přednádraží a	I63103	18	20		7
			přech 301-318,320-324,330-					
			334,346-348,5425-5427,5495,					
			5496					
			2.sk. Olomouc předn. a přech					
			319,325,345					
			Šumperk a odb	91740	5	5		
			327 (Řazení Mn 91742 viz ND)	91742	12	13		7

336 Znojmo

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92050	5	8/347	Jihlava a přech	62230	4	7	1200/450	
62218	8		1.sk. Havl.Brod a přech 339,					
44052	11		340,507, 514-561,701-726,					
52241	12		5410,5411,5420,5442-5449					
44054	17		2.sk. Jihlava a odb 338					
44056	18		3.sk. Okříšky a odb 337					
62220	22							
52243	24		Olbramkostel - Moravské	82452	21	23		
			Budějovice a odb					
			336/01,07					
		12/618	Hodonice	92051	4	4		7
			336/04					
		14/571	Brno-Maloměřice a přech	62217	13	17	1300/500	
			1.sk. Brno Maloměřice a přech	62219	23	1		7
			301-334,341-349,501-506,508-					
			513,5413,5422-5427,5490-5496					
			2.sk. Hrušovany nad Jevišovkou					
			a odb 335					
			Retz ÖBB	44053	9	10	1800/500	7
			5412	44063	12	12		7
				44055	14	14		7
				44057	15	16		1-5,7
				44059	16	17		6,7
		16/571	Záložní kolej					
		18/256						

Oddíl 2 – oblast Brno

333 Hodonín

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I82645	4	-	Břeclav a přech	I82440	7	7		7
I82440	6		301-332,334-346,349,501-561,	I62250	22	23	1300/500	7
I82641	10		701-726,5410-5413,5420-5427,					
82755	10		5442-5449,5490-5496					
I82642	13							
I82640	16		Čejč - Uhřice u Kyj.	82750	7	8		1,2,6,7
82751	18		333/05	82754	8	8		3-7
I62253	19							
I62250	22		Kyjov a přech	I82645	5	8		7
			1.sk. Kyjov a odb 347 vyjma 09	I62253	20	21	900/500	7
			2.sk. Veselí nad Moravou a odb					
			348					
			3.sk. 347/09 Bzenec , Vlkoš					
			(jen u Mn 82645)					
			Lužice - Břeclav	I82642	14	15		1-5,7
			1.sk. 333/04	I82640	16	18		6,7
			2.sk. Břeclav a přech 301-332,					
			334-346,349,501-561,701-726,					
			5410-5413,5420-5427,5442-					
			5449,5490-5496					
			Rohatec - Moravský Písek	I82641	10	13		7
			Nst 333/08					

725 Horní Cerekev

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I62811	3	-	Batelov - Havlíčkův Brod	I82654	21	24		7
I68210	6		1.sk. Batelov 725/11 (neveze v					
82651	13		6)					
I82655	20		2.sk. Kostelec u Jihlavy a odb.					
82661	23		339					
			3. sk. Jihlava a odb. 338					
			4.sk. Havlíčkův Brod a přech.					
			301-337,340-349,501-546,548-					
			561,701,702,704-715,5412,					
			5413,5420-5496					
			Havlíčkův Brod a přech	I68210	7	10	950/500	7
			1.sk. Jihlava a odb. 338					
			2.sk. Havlíčkův Brod a přech.					
			301-337,340-349,501-546,548-					
			561,701,702,704-715,5412,					
			5413,5420-5496					
			Pelhřimov - Obrataň	82650	5	10		7
			Nst 725/12					
			Veselí nad Lužnicí a přech	I62811	4	7	900/500	7
			1.sk. Jindřichův Hradec a odb					
			724					
			2.sk. Veselí nad Lužnicí a					
			přech 547,721-723,5411					
			3.sk. České Budějovice a přech					
			703,716-720,726,5410					

335 Hrušovany n.Jev.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I62218	6	-	Božice u Znojma	92040	8	8		6,7
92041	9		335/05					
I62217	13		Brno-Maloměřice a přech	I62217	14	17	1300/500	
82620	15		301-334,341-349,501-513,517-	I62219	24	1		7
92030	17		561,701-720,726,5410,5413-					
I62220	21		5496					
I62219	23		Miroslav - Střelice	82621	10	17		6,7
			Nst 335/04					
			Novosedly	92031	16	16		6,7
			335/03					
			Znojmo a přech	I62218	7	8	1300/500	
			336-340,514-516,721-725,5411,	I62220	21	22		7
			5412					

339 Kostelec u Jihl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82250	20	-	Havlíčkův Brod a přech	I82654	22	24		7
I82661	22		1.sk. Jihlava a odb. 338					
I82654	22		2.sk. Havlíčkův Brod a přech.					
			301-337,340-349,501-546,548-					
			561,701,702,704-715,5412,					
			5413,5420-5496					
			Horní Cerekev a přech	I82661	22	23		7
			1.sk. Batelov 339/11 (neveze v					
			6)					
			2.sk Horní Cerekev a přech.					
			547,703,716-726,5410,5411					
			Telč	82253	22	23		7
			Nst 339/19					

347 Kyjov

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I62239	2	-	Brno-Maloměřice a přech	I62238	23	1	1300/500	7
82644	8		335-346,349,501-561,701-726,					
92441	11		5410-5412,5420-5423,5442-5449					
62252	21		Břeclav a přech	82441	4	7		7
I62238	22		1.sk. Hodonín a odb 333					
61210	24		2.sk. Břeclav a přech 334,5413, 5426,5427,5490					
			3.sk. 347/09 Vlkoš,Bzenec					
			Nemotice	92440	9	9		7
			347/10 Nemotice					
			Otrokovice a přech	62141	1	3	900/500	1
			1.sk. Otrokovice a přech 330, 331					
			2.sk. Přerov přednádraží a přech 301-329,5424,5425,5495, 5496					
			3.sk. Staré Město u Uherského Hradiště a odb 332					
			Veselí nad Moravou a přech	I62239	3	3	1200/500	
			1.sk. Veselí nad Moravou a odb 348	62255	16	17	900/500	7
			2.sk. Hodonín a odb 333					
			3.sk. Břeclav a přech 334,5413, 5426,5427,5490					
			(skupiny 2 a 3 jen u vlaku 62255 - odstáví v Bzenci pro vlak 62250)					

337 Okříšky

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I62230	6	-	Bransouze - Havlíčkův Brod a	I62230	7	7	1200/450	
I82741	6		přech	I82470	17	23		7
82720	15		1.sk. Nst 337/08 (jen u Mn 82470)					
I82470	15		2.sk. Havlíčkův Brod a přech. 301-334,339-349,501-561,701- 726,5410,5411,5413-5496					
I52243	22		3.sk. Jihlava a odb. 338					
			Krahulov - Střelice	82721	8	16		6,7
			Nst 337/09					
			Stařeč - Jemnice	I82741	7	10		7
			Nst 337/01,07					
			Znojmo a přech	I52241	10	12	1200/450	
			335,336,5412	I52243	23	24		7

342 Skalice n.Svit.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I62610	1	-	Boskovice - Velké Opatovice	82330	5	7		7
I62612	9		Nst 342/02					
82331	9							
I82320	22		Česká Třebová a přech	I62302	1	2	1500/600	1
I82321	24		301-332,501-514,517-561,701-715,5420-5449,5495,5496	I62300	15	15		
			Letovice	I82320	23	23		6
			342/03 Letovice					
			Rájec-Jestřebí - Brno-Maloměřice	I82321	1	3		7
			1. Nst 342/13					
			2.sk. Brno-Maloměřice a přech.					
			333-341,343-349, 515,516, 716-726,5410-5413,5490					

341 Tišnov

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I82120	8	-	Brno-Maloměřice a přech	I82121	17	18		7
I82131	12		1.sk. 341/01 Kuřim					
I82121	16		2.sk. Brno-Maloměřice a přech					
			301-340,342-349,501-561,701-726,5410-5413,5420-5427,5442-5449,5490-5496					
			Rožná	82130	9	10		7
			Nst 341/06					

348 Veselí n.M.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62239	3	-	Brno-Maloměřice a přech	62238	22	1	900/500	7
82350	12		1.sk. Brno-Maloměřice a přech					
92541	15		335-346,349,501-561,701-726,					
62255	17		5410-5412,5420-5423,5442-5449					
81200	21		2.sk. Kyjov a odb 347					
			Břeclav a přech	62250	19	23	900/500	7
			1.sk. Břeclav a přech 334,5413,					
			5426,5427,5490					
			2.sk. Hodonín a odb 333					
			Staré Město u Uherského Hradiště a přech	82101	20	21		7
			1.sk. 348/07 Ostrožská Nová Ves					
			2.sk. 348/07 Uherský Ostroh					
			3.sk. Přerov předn. a přech.					
			301-329,5424,5425,5495,5496					
			4.sk. Staré Město u Uherského Hradiště a přech 330-332					
			Strážnice	92540	13	13		7
			348/02 Strážnice					
			Velká nad Veličkou	82351	10	11		7
			348/01 Velká nad Veličkou					

340 Žďár n.Sáz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
182141	6	-	Havlíčkův Brod a přech	182160	13	15		7
182160	11		1.sk. Sázava u Žďáru - Pohled	182140	17	17		7
182140	15		340/07 (jen u vlaku 82160)					
			2.sk. Havlíčkův Brod a přech					
			301-339,341-349,501-561,701-726,5410-5413,5420-5427,5442-5449,5490-5496					
			Křižanov, Velké Meziříčí	182141	10	11		7
			Nst 340/05					
			Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem	82161	7	9		7
			Nst 340/06					

Oddíl 2 – oblast Ostrava

309 Bohumín-Vrbice

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90210	10	-	Český Těšín a přech	180221	17	18		
50031	10		1.sk. 309/05					
180221	15		2.sk. 310, 5426					
180222	15		3.sk. 301, 302, 5427, 5496 *					
45216	24		4. sk. 309/07 *					
			* Sk. 3 a 4 z Petrovic u K. na vlaku Mn 80223.					
			Dětmárovice - Karviná hl.n. 309/05,07 (jen Karviná hl.n.)	90211	8	9		7
			Chalupki přech PKP 5425	145203 45215	4 17	4 18	2000/600	7
			Ostrava levé nádraží a přech 303-308,311-349,501-561,701- 726,5410-5413,5420-5424,5442- 5449,5490,5495	90660 180222 90662	4 17 21	5 17 21		

324 Bylnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9
180101	8	-	Bohuslavice nad Vláří, Slavičín 324/02	180100	10	10		7
180100	9		Brumov - Valašské Meziříčí 1.sk. 324/04 Brumov, Valašské Klobouky	181000	12	18		7
181001	11		2.sk. 324/05 Horní Lideč, Valašská Polanka, Vsetín a odb na Velké Karlovice, Jablůnka					
			3.sk. Valašské Meziříčí a přech 301-323,325-5496					
			Vlářský průsmyk 324/01	180101	8	8		7

316 Frýdek-Místek

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60050	3	-	Dobrá u Frýdku-Místku - Hnojník	80033	7	9		6,7	
80034	11	1.sk. 316/04 - Dobrá u Frýdku-		80035	9	10		1-5,7	
90019	13	Místku		80037	12	13		6,7	
80036	13		2.sk. 316/04 - Hnojník (jen u Mn 80033 a 80035)						
80038	14								
60052	16		Frýdlant n. O. (Frenštát p.R.) a přech	90016	6	8		6,7	
80012	16			90018	16	17		1-6	
80014	22			90020	18	20		6,7	
80029	24			1.sk. 316/02					
			2.sk. 316/06,11						
			Ostrava levé nádraží a přech	60051	2	4	1200/500		
				1.sk. 316/01 jen Lískovec u Frýdku	60053	14	17		6,7
				2.sk. Přednostní zátěž pro Nex 50500*	80013	14	14		1-5,7
				3.sk. Ostrava levé nádraží a přech 301-315,317-349,501-561,701-726,5410-5496					
			* jen u Pn 60053 - přednostní zátěž pro Nex 50500 do ŽST Ostrava hl.n. předhlašujte						

328 Hanušovice

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
91751	1	-	Česká Třebová a přech 335-344,349,501-561,701-726,5410-5413,5420-5423,5442-5449,5490 (ze Zábřehu na Moravě vlakem 61300)	61320	5	10	1400/400	1,7		
91760	5									
181761	13									
91871	16									
83001	19									
81830	19									
91764	21									
45264	22			Jindřichov na Moravě 328/07	91761	3	4		6,7	
81760	23				91765	20	20		7	
61141	24			Lipová Lázně-Mikulovice-Glucholazy PKP 1. 329/08 Jeseník 2. Glucholazy přech PKP 5424 3. Mikulovice a odb 329/10 4. 329/08 Písečná 5. Lipová Lázně: loko + jeskyně 329/01 6. pp 329/02 Vápenná 7. pp 328/06 Ostružná (sk. 6 a 7 jen u Mn 81761 - končí v Mikulovicích) (řazení Pn 45263 v (6) - viz. ND)	45263	4	11	600/350	7	
			181761		16	19				
			Podlesí, Červený Potok 328/01		81300	17	17		7	
			Přerov předn. a přech 1.sk. Přerov předn. a přech 301-318,320-324,330-334,346-348,5425-5427,5495,5496 2.sk. Olomouc a přech 319,325,345 3.sk. Zábřeh na Moravě a přech 326,327 (řazení Pn 61150 v (+) viz ND)		61150	4	9	1600/400		
					Ruda nad Moravou 328/04	91750	23	23		
			Staré Město pod Sněžníkem 328/05		91870	14	15		6,7	
			Vápenná - Javorník ve Slezsku 1. 329/02 Vápenná 2. 329/04 Žulová - Javorník ve Slezsku (řazení Pn 45263 v (6) - viz. ND)	45263	4	13	600/350	1-5,7		
				81821	9	13		6,7		

322 Hranice na Moravě

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I60110	6	-	Drahotuše	90732	20	20		7
I55001	7		322/01					
I62101	10							
I61202	13		Ostrava pravé nádraží a přech	I61013	14	18	2000/600	1,7
80782	14		1.sk. Suchdol nad Odrou a odb	I61015	20	23		
I60112	16		318	I61001	22	23	1500/400	
80784	18		2.sk. Studénka a odb 317					
I61000	21		3. sk. Ostrava-Svinov a odb 307					
90733	22		4.sk. Ostrava pravé nádraží a					
I62103	23		přech 301-306,308-316,319, 5425-5427,5496 Pn 61015 neveze 1.sk. , Pn 61001 veze pouze 4.sk.					
			Přerov přednádraží a přech	I60110	7	7	2000/600	
			320,325-349,501-561,701-726, 5410-5413,5420-5424,5442- 5449,5490	I60112	16	17		1,7
				I60114	22	23		
			Valašské Meziříčí a přech	I62101	10	10	1600/550	
			323,324,5495	I62103	23	24		7
			Vlečka Cement a.s.	80781	8	8		
			Hranice na Moravě	80783	15	15		

330 Hulín

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I62121	4	-	Kroměříž a odb	I81130	7	8		7
I81130	6		330/09	91060	17	17		7
I56101	8							
I61232	13		Otrokovice a přech	I61234	21	21	1500/500	7
81050	15		1. až 4. zátěž z Přerova					
81052	16		přednádraží					
91065	18		5. Otrokovice a přech 331,332, 347,348					
81131	20							
I81020	21		Přednostní zátěž směr Olomouc a přech	I51601	21	22	1200/600	7
			539/10 Středokluky - cukrovinky - mimo (5) a (+), VK 544/30 Praha-Uhřetěves METRANS -mimo (+)					
			Přerov přednádraží a přech	I81021	21	22		6,7
			301-329,333-346,349,501-561*, 701-726,5410-5496 * 539 vyjma 539/10 Středokluky , 544 vyjma VK 544/30 Praha- Uhřetěves METRANS (odesílání zátěže Přerov předn. a přech v (6) - viz. Příloha k RoZGVD)					
			Říkovice	91051	16	16		
			330/01	pp				
			Všetuly - Bystřice pod Hostýnem	81051	11	12		6,7
			330/10	81053	13	14		1-5,7

346 Kojetín

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I61200	5	-	Kroměříž a odb 346/09	91061	9	9		6,7	
I62101	5			91063	10	10		1-5,7	
81091	13		Lobodice - Tovačov 346/07	81070	13	14			
81093	16			pp					
I61202	16				I61200	6	11	1000/400	
I62103	20				I61202	18	22		6,7
			Nezamyslice - Brno-Maloměřice a přech 1. Němčice nad Hanou 346/05* 2. Nezamyslice a odb 345, vyjma sk.3* 3. Vyškov na Moravě 345/17* 4. Brno-Maloměřice a přech 335-344,347,349,515,516,716-726, 5410-5412,5490 * nevezve v (+)						
			Přerov přednádraží a přech 1. Valašské Meziříčí a přech (zátěž z Brna-Maloměřic) 2. Přerov předn. a přech 301-334,348,501-514,517-561,701-715,5413,5420-5427,5442-5449, 5495,5496 ŽST Kojetín doplňuje do skupiny 2.	I62101	7	7	1300/500		
				I62103	21	21		6,7	
			Vlečka Českomoravské šterkovny Prázdné vozy	81090	7	7		6,7	
				81092	14	14		6,7	

319 Krnov

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60040	5	-	Brantice - Olomouc 1.sk. Nst 319/03,04,05,07,15, 18 (řazení viz ND) 2.sk. Olomouc a přech 325-329, 5424	80112	12	20		7	
90833	6								
61031	9								
80812	11								
80833	12								
80111	16								
90891	19			Bruntál - Dětrichov nad Bystřicí Nst 319/04,05,07	80110	4	13		7
60042	20								
60044	22			Krásné Loučky, Jindřichov ve Slezsku Nst 319/01 (90832 veze jen Kr.Loučky a M. Albrechtice)	90832	5	5		1-5,7
90893	23			80832	10	11		6,7	
			Milotice nad Opavou 319/06	80112	12	13		7	
				90890	18	19		6,7	
				90892	22	22		1-6	
			Ostrava levé nádraží a přech 1.sk. Ostrava levé nádraží a přech 301-306,309-318,320-324,330-349,501-561,701-726, 5410-5413,5420-5423,5425-5427,5442-5449,5490-5496 2.sk. Opava východ a přech 307, 308	60041	12	16	800/400	1-5,7	
				60043	15	20		6,7	
				60045	22	3		6	
			Skrochovice 319/02	80811	10	10		7	

329 Lipová Lázně

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I45263	5	-	Hanušovice a přech	I81830	18	19		6,7
81891	9		301-328,330-5423,5425-5496	I45264	21	22	600/170	7
I81821	10		(Normativ u Pn 45264 v (6) -	I81760	22	23		
81802	14		300t/150m)					
I45264	17							
I81761	17		Jeseník - Mikulovice -	I45263	5	11	400/300	7
I81831	17		Glucholazy PKP	I81761	18	19		
81895	19		1. Jeseník 329/08					
I81760	21		2. Glucholazy přech PKP 5424					
			3. Mikulovice a odb 329/10					
			(Mikulovice, Ondřejovice,					
			Zlaté Hory)					
			4. Písečná 329/08					
			(Mn 81761 končí v Mikulovicích)					
			Lipová Lázně jeskyně (OMYA)	81890	8	8		6,7
			329/01	81894	18	18		7
			Vápenná - Javorník ve Slezsku	I81820	10	13		7
			1. Vápenná 329/02					
			2. Žulová, Velká Kraš, Vidnava,					
			Bernartice u Javorníku,					
			Javorník ve Slezsku 329/04					
			Vlečka Slezský kámen	81888	12	12		
			(připojová ŽST Horní Lipová)	pp				

345 Nezamyslice

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I62101	4	-	Brno-Maloměřice a přech	I61200	8	11	1800/500	
81100	6		1. Vyškov na Moravě 345/17	I61202	19	22		6,7
I61200	7		(neveze v +)					
81102	15		2. Brno-Maloměřice a přech 333-					
I62103	18		344,347-349,514-516,716-726,					
I61202	18		5410-5413,5490					
			Kojetín - Přerov přednádraží	I62101	5	7	1300/500	
			1. Valašské Meziříčí a přech	I62103	20	21		6,7
			(zátěž z Brna-Maloměřic)					
			2. Přerov přednádraží a přech					
			301-324,330-332,5425-5427,					
			5495,5496					
			3. Kojetín a odb 346 (neveze v					
			+)					
			ŽST Nezamyslice doplňuje do					
			skupiny 2 a 3.					
			Olomouc a přech	81101	7	10		7
			1. Olomouc a přech 325-329,501-	81103	19	21		6,7
			513,517-561,701-715,5420-					
			5424,5442-5449					
			2. Prostějov hl.n. a odb 345/					
			01,02,10,12,16,20					

308 Opava východ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I60040	3	-	Hradec nad Moravicí	80844	10	11		6,7
90842	9		308/04					
80800	10							
I60041	12		Kravaře ve Slezsku - Hlučín	80821	12	13		6,7
80845	13		308/08					
90821	13							
90823	14		Krnov a odb	I60040	4	5	800/400	7
I60043	16		319	I60042	20	20		1-5,7
80851	17			I60044	21	22		6,7
I60042	17							
80822	18		Opava západ	90818	8	8		6,7
I60044	20		308/07	90820	10	10		1-5,7
I60045	23							
			Ostrava levé nádraží a přech	I60041	15	16	1200/500	1-5,7
			1.sk. přednostní zátěž	I60043	18	20	1400/500	6,7
			Středokluky pro Nex 50500					
			2. sk. přednostní zátěž pro					
			Nex 50500 ostatní - viz ND					
			3. sk. Ostrava-Svinov - 307					
			4. sk. Ostrava levé nádr. a					
			přech - 301-306, 309-318,					
			320-349, 501-726, 5410-5496					
			(Pn 60041 neveze sk.2., u Pn					
			60043 řazena samostatně 5.					
			sk.Břeclav a přech 333,334,					
			5490)					
			Ostrava levé nádraží a přech	I60045	1	3	1200/500	7
			301-306,309-318,320-349,501-					
			561,701-726,5410-5413,5420-					
			5427,5442-5449,5490-5496					
			Svobodné Heřmanice	80850	15	16		6,7
			308/06					
			Štítina - Háj ve Slezsku	80801	7	8		6,7
			308/05 *	90841	7	7		1-5,7
			* Mn 90841 veze jen zátěž					
			Opava-Komárov, Štítina					

307 Ostrava-Svinov

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I60040	2	-	Opava východ - Krnov a odb	I60042	16	20	1200/500	1-5
90601	5		1.sk. Opava východ a odb 308	I60044	19	22	1400/550	6,7
90603	10		2.sk. Krnov a odb 319					
90811	11							
90605	14		Ostrava levé nádraží a přech	I60045	2	3	1200/500	7
I60042	15		303-306,313, 315-318,320-349,	I60041	16	16		1-5,7
I61013	17		501-561,701-726,5410-5413,	I60043	20	20	1400/500	6,7
I60044	18		5420-5424,5442-5449,5490,5495					
I60043	19							
90607	22		Ostrava pravé nádraží a přech	I61013	18	18	2000/600	1,7
I61015	22		301, 302,309-312, 314, 5425-	I61015	23	23		
			5427, 5496					
			Ostrava-Třebovice,Děhylov	90810	10	10		
			307/01 jen Ostrava-Třebovice,					
			Děhylov					
			(90810 Ostrava-Třebovice -					
			Děhylov pp)					
			Polanka nad Odrou	90602	9	9		
			307/04 jen Polanka nad Odrou	90604	12	12		
				90606	20	20		
				90608	22	23		6,7
			Přednostní zátěž Praha-Libeň -	I50500	20	7	1400/600	7
			Středokluky					
			sk. přednostní zátěže Praha-					
			Libeň od Pn 60043 pro Nex					
			50500					

331 Otrokovice

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54120	2	-	Břeclav přednádraží a přech	I61230	8	10	1500/500	
62141	3		1. Břeclav předn. a přech 333-	I61232	15	17		7
I62121	3		344,349,507,515,516,518-561*,	I61234	23	1		
91030	7		701-726,5410-5413,5420,5442,					
I61230	7		5490					
I54122	8		2. Veselí nad Moravou a odb 348					
I56100	8		3. Kyjov a odb 347					
81080	10		4. Staré Město u UH a odb 332					
81030	10		* vyjma VK: 530/12 a 544/30,					
I61232	14		546 ve vozech Habbins					
I62123	14		(Pn 61230 veze v + jen sk.1,					
91035	15		Pn 61234 sk.1 neveze v +)					
81015	16							
91032	16		Huštěnovice	I61232	15	15	1500/500	7
I81021	20		331/01 (sk.5)					
81032	21							
I61234	21		Napajedla	91034	14	14		7
I62125	21		331/06					
			Praha-Uhřetěves - METRANS	51601	20	12	1200/600	7
			VK 544/30 do 51601* mimo (+)	I51421	21	2	1600/600	1-3,5-7
				I51423	24	5		7
			Přednostní zátěž směr Olomouc a přech	51601	20	22	1200/600	7
			SZ dle Plánu spojů, VK 530/12					
			Mělník, zásilky ve vozech					
			Habbins Praha-Malešice 546,					
			5444, 5449 - mimo (+)					
			(řazení viz. ND)					
			Přerov přednádraží a přech	I62121	4	5	1500/600	
			1. Přerov předn. a přech 301-	I62123	17	18		7
			329,345,346,501-506,508-514,	I81021	21	22		6,7
			517,5422-5427,5495,5496	I62125	22	23	1500/600	7
			2. Kroměříž a odb 330/09 -					
			mimo (+)					
			3. Hulín a odb 330, vyjma 09 -					
			mimo (+)					
			(sk. 2 a 3 pravidelně jen u Pn					
			62121)					
			Tlumačov	91031	6	6		7
			331/04	91033	15	15		7
			Vlečka ZPS Transport	81081	9	9		6,7
			Zlín střed - Lípa n.Dř. - Vizovice	81031	5	6		
			331/03 a 331/05	81033	10	13		7
			(řazení Mn vlaků viz. ND)	81035	17	18		7

310 Petrovice u K.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I45247	7	-	Bohumín - Ostrava	80222	14	17		
I45237	12		1.sk. 310/05 Dětmovice					
80220	13		2.sk. Ostrava levé a přech -					
80221	18		303-308,311-349,501-561,701-					
I45231	24		726,5410-5425,5442-5495					
			3.sk. Bohumín a odb 309					
			Český Těšín a přech	80223	19	20		
			1. 310/07 Karviná hl.n., Louky					
			n.O.					
			2. Český Těšín a přech - 301,					
			302, 5427 jen celní, 5496					
			Karviná město	Pj				
			310/04					
			Ostrava levé nádraží a přech	I45258	2	2	2000/650	
			303-308,311-349,501-561,701-	I45254	19	19		
			726,5410-5413,5420-5425,5442-					
			5449,5490-5496					
			Zebrzydowice přech PKP	I45230	3	4	2000/650	
			5426,5427	I45236	15	16		7

Prostějov hl.n.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I81100	4	-	Bedihošť	91120	13	13		
I81101	7		10	pp				
81601	8							
91131	11		Kostelec na Hané a odb - Ptení -	81610	9	11		7
I81102	12		Dzbel					
81603	13		12 - Kostelec na Hané, Konice,					
81605	17		Dzbel					
81150	18		16 - Čelechovice na Hané					
I81103	20		20 - Ptení					
			(řazení viz. ND)					
			Nezamyslice - Brno-Maloměřice a	I81100	5	11		7
			přech	I81102	15	22		6,7
			1. Nezamyslice a přech 345					
			vyjma 17 , 346 (neveze v +)					
			2. Vyškov na Moravě 345/17					
			(neveze v +)					
			3. Brno-Maloměřice a přech 333-					
			344,347,349,515,516,716-726,					
			5410-5413,5490					
			Olomouc a přech	I81101	9	10		7
			301-332,348,501-514,517-561,	81151	19	20		7
			701-715,5420-5449,5495,5496	I81103	21	21		6,7
			Prostějov místní nádraží	91130	10	10		6,7
			02					
			Ptení	81600	6	6		6,7
			20	81604	14	15		6,7

332 St.Město u U.H.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I62141	2	-	Břeclav předn. a přech	I61230	9	10	1500/500	
I61230	8		333-344,349,507,515,516,518-	I61232	16	17		7
I56100	9		561*,701-726,5410-5413,5420,	I61234	24	1		7
I61232	16		5442-5449,5490					
I81020	18		* vyjma VK: 530/12 a 544/30					
82100	21							
I61234	23		Huštěnovice	81015	15	15		7
			332/01					
			Kunovice - Veselí nad Moravou	81201	19	21		7
			1. Kunovice 332/05					
			2. Uherský Ostroh 332/07					
			3. Veselí nad Moravou a odb 348					
			4. Ostrožská Nová Ves 332/07					
			Kyjov a odb	61210	24	24	800/300	
			1. Kyjov a odb 347					
			2. Veselí nad Moravou a odb 348					
			Nedakonice	91024	22	22		
			332/02	pp				
			Otrokovice a přech	I62141	3	3	900/500	1
			1. Přednostní zátěž pro Nex	I81021	19	22		7
			51601: VK 530/12 Mělník, VK					
			544/30 Praha-Uhřetěves					
			METRANS					
			2. Otrokovice a přech 330,331					
			3. Přerov předn. a přech 301-					
			329,345,346,501-506,508-514,					
			517,5422-5427,5495,5496					
			(sk. 1 pouze u Mn 81021)					
			Uherský Brod a odb	81027	6	7		6,7
			332/03 (Hradčovice, Uherský	I56101	9	10	600/300	7
			Brod),13 (Bojkovice,					
			Nezdenice, Újezdec u L.)					

317 Studénka

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I60110	4	-	Bílovec	90970	10	10		6,7
I60101	4		317/07					
I55001	8							
90981	9		Jistebník	90931	10	10		
90971	12		317/04	pp				
60093	12							
I60112	13		Kopřivnice	80900	6	7		
60095	15		317/08,11	80902	16	16		7
I60103	15							
80901	19		Ostrava pravé nádraží a přech	I61013	17	18	2000/600	1,7
I60114	19		1.sk. Ostrava-Svinov a odb 307	I61015	22	23		
I61015	21		2.sk. Ostrava pravé nádraží a přech 301-306,308-316,319, 5425-5427,5496					
			Přednostní zátěž Praha Libeň	I50500	21	7	1400/600	7
			Instradované zásilky + VK 530/ 12,544/30,5449					
			Přerov přednádraží a přech	I60112	14	17	2000/600	1,7
			1.sk. Suchdol nad Odrou a odb 318	I60114	20	23		
			2.sk. Hranice na Moravě a přech 322-324,5495					
			3.sk. Přerov přednádraží a přech 320,325-349,501-561, 701-726,5410-5424,5442,5444, 5490					
			Sedlnice	90980	8	8		7
			317/08					
			Štramberk	80900	6	8		
			317/12	60090	10	11	500/400	
				60092	13	14		
				80902	16	17		7

318 Suchdol n.O.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I61011	3	-	Budišov nad Budišovkou	80914	7	11		6,7
I60110	5		318/08	80916	11	13		1-5,7
80951	10		(Mn 80916 jen do Heřmáněk)					
80953	11							
80933	14		Fulnek	80932	12	12		6,7
I61013	14		318/04					
I60112	14							
80915	16		Nový Jičín město	80950	8	9		1-5,7
80955	17		318/06	80952	9	10		6,7
			Ostrava pravé nádraží a přech	I61013	15	18	2000/600	1,7
			1.sk. Studénka a odb 317	I61015	21	23		
			2.sk. Ostrava-Svinov a odb 307					
			3.sk. Ostrava pravé nádraží a přech 301-306,308-316,319, 5425-5427,5496					
			Polom	90900	12	12		
			318/07	pp				
			Přerov přednádraží a přech	I60112	15	17	2000/600	1,7
			1.sk. Hranice na Moravě a přech 322-324,5495	I60114	21	23		
			2.sk. Přerov přednádraží a přech 320,325-349,501-561, 701-726,5410-5413,5420-5424, 5442-5449,5490					

327 Šumperk

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91740	5	-	Libina	91710	11	11		
81451	10		327/03	pp				
91742	13		Nový Malín	81784	14	14		7
81785	15		327/01					
			Petrov nad Desnou - Sobotín	81450	8	9		6,7
			327/05					
			(soukromá trať)					
			Vlečka Benzina	81786	16	16		
				pp				
			Zábřeh na Moravě a přech	91741	18	19		7
			1. Česká Třebová a přech 335-					
			344,349,501-561,701-726,5410-					
			5413,5420-5423,5442-5449,5490					
			2. Přerov předn. a přech 301-					
			318,320-324,330-334,346-348,					
			5425-5427,5495,5496					
			3. Zábřeh na Moravě a přech					
			319,325,326,328,329,345,5424					

301 Třinec

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60011	2	-	Bystřice nad Olší - Mosty u	80203	19	20		6
90401	11		Jablunkova					
60013	15		301/01					
90403	20		1.sk. Bystřice nad Olší					
80202	22		2.sk. Jablunkov-Návsí, Mosty u					
			Jablunkova					
			Český Těšín a přech	90400	2	2		
			302,309,310,5426,5427,5496	90402	8	9		
				90404	15	15		
				90406	18	18		
			Ostrava levé nádraží a přech	60024	4	5	2000/650	
			303-308,311-349,501-561,701-	60028	16	17		
			726,5410-5413,5420-5425,5442-					
			5449,5490,5495					
			(Řazení Pn 60028 viz ND)					
			Prázdné E,Ea,Fall	50060	6	7	900/500	1,7
			prázdné vozy dle dispozic	50062	19	19		
			vozového dispečera					
			Prázdné vozy ZSSK	48771	2	10	1000/600	
			Souprava od rudy					

Oddíl 2 – oblast Pardubice

522 Česká Lípa hl.n.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83985	9	-	Česká Lípa střelnice	83984	8	9		6,7
166617	11		522/01					
85300	11							
83911	13		Děčín hl.n. a přech	166618	18	19	900/400	7
166619	16		301-349,501-505,508-519,528,					
83900	16		531-561,701-726,5410-5413, 5422-5427,5442-5449,5490-5496					
			Jestřebí - Mladá Boleslav hl.n. a přech	83501	7	11		7
			1.sk. Nst Jestřebí - Bělá p. Bezdězem 522/03					
			2.sk. Bakov nad Jizerou a odb 521					
			3.sk. Mladá Boleslav hl.n. a přech 506,507,520,526,529,530					
			Mimoň - Liberec a přech	83901	7	12		7
			522/12,14,527,5420					
			Nový Bor	83910	12	12		7
			522/01					
			Rybniště a přech	166616	12	13	400/300	7
			523-525					
			Srní u České Lípy - Jestřebí	83671	13	14		7
			522/03					
			Stružnice - Police-Žandov	83920	11	12		
			522/10	pp				

504 Choceň

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83150	5	-	Běstovice	83194	6	6		7
83195	7		Vlečka ZZN v km 3,337	83196	14	14		7
93520	10							
83197	15		Brandýs nad Orlicí	93521	9	9		7
83141	17		504/03					
			Česká Třebová a přech	83151	19	19		7
			301-349,501-503,505-561,701- 726,5410-5413,5420-5427,5442- 5449,5490-5496					
			Vysoké Mýto - Litomyšl	83140	9	13		7
			504/10					
			Zámorsk	93522	11	11		
			504/05	pp				

508 Jaroměř

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I63320	8	-	Česká Skalice	93660	17	17		7
83701	14		1. Česká Skalice 508/17					
93661	18		2. Náchod a přech 508/07,11,14,					
I63322	20		15,20,22, 5422					
I63321	20		Skupina 2 pokračuje z České Skalice vlakem Mn 83376.					
			Dvůr Králové nad Labem - Mostek nst 508/03	83700	9	12		7
			Hradec Králové hl. n. a přech 301-349,501-505,509-561,701- 726,5410-5413,5420,5423-5427, 5442-5449,5490-5496	I63321	22	22	1000/400	7
			Rychnovek 508/16	83290 pp	12	12		
			Trutnov hl. n. a přech 506,507 ŽST Jaroměř doplňuje do Pn 63322 pouze v pracovní dny.	I63322	21	22	600/300	6

511 Jičín

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83751	6	-	Butoves - Ostroměř - Hradec	83741	12	18		6,7
93321	12		Králové a přech					
83740	15		1.sk. Nst 511/01,02,14 2.sk. Hradec Králové hl.n. a přech 301-332,345,346,501- 506,508-510,512-514,5413, 5422-5427,5495,5496					
			Kopidlno a odb Nst a odb 511/03,04,13,35	93320	9	9		6,7
			Libuň - Turnov a přech 1.sk. Libuň loko 511/15 2.sk. Turnov a přech 333-344, 347-349,507,515-561,701-726, 5410-5412,5420,5442-5449,5490	83750	17	21		7
			Staré Místo u Jičína 511/04	PMD				

503 Letohrad

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I44251	4	-	Česká Třebová a přech 301-349,501,502,504-561,701- 726,5410-5413,5420,5422,5424- 5427,5442-5449,5490-5496	I44256	11	12	1600/600	
I44255	9			I44260	17	18		
I44256	10			I44268	20	22		
I44265	15							
I44260	16		Dolní Lipka a odb 1. Jablonné nad Orlicí 503/02 2. Dolní Lipka a odb 503/01	83329	7	8		7
83330	17							
83043	19							
I44268	20							
			Lanšperk 503/09	93130 pp	3	3		
			Wrocław Brochów přech PKP 5423 - řazení viz. ND	I44255 I44265	9 16	17 24	900/500	1
			Žamberk - Litice nad Orlicí 503/03	83044	18	19		7

Meziměstí

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I44238	5	-	Broumov 15	83440	8	9		7
I44240	8							
I44235	8		Náchod - Týniště nad Orlicí a přech 1. Týniště nad Orlicí a přech 301-336,341-349,501-505,508- 514,5412,5413,5423-5427,5490- 5496 2. Nymburk a přech 337-340,515- 561,701-726,5410,5411,5420, 5442-5449 3. Náchod a přech 07,11,12,17, 20, 506,507 (Pn 47253 veze pouze sk. 2. ve (3) a (5), skupiny 1 a 3 veze z Meziměstí pp)	I44235	9	12	900/400	
83441	11			I44237	17	21		
I44237	11			I47253	22	24		1,2,4,6,7
44241	15							
I44244	16							
93262	20							
			Teplice nad Metují a odb 14 Teplice nad Metují, Teplice nad Metují zastávka* * zast. veze jen Pn 44237	93261 I44237	6 17	7 18	900/400	7
			Walbrzych přech PKP 5422	I44238 I44240 44242 I44244	11 13 14 18	13 14 17 19	1050/550	

Náchod

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83376	1	-	Česká Metuje	144238	4	5	800/400	
144238	1		20 - veze jen podle potřeby					
144240	6		(řazení viz. ND)					
144235	11							
144244	15		Hronov - Police nad Metují	83476	16	17		6,7
83477	18		11					
144237	20							
			Meziměstí - Walbrzych přech PKP	144238	4	13	800/400	
			1. Walbrzych přech PKP 5422	144240	6	14	600/300	
			2. Meziměstí 14,15,22	144244	15	19	800/400	7
			Starkoč - Česká Skalice	83375	22	23		6
			1. Česká Skalice 17					
			2. Starkoč a přech směr					
			Trutnov hl.n. 12, 506,507					
			Týniště nad Orlicí a přech	144235	11	12	900/400	
			1. Týniště nad Orlicí a přech	144237	20	21	1000/400	
			301-336,341-349,501-505,508-					
			514,5412,5413,5423-5427,5490-					
			5496					
			2. Nymburk a přech 337-340,515-					
			561,701-726,5410,5411,5420,					
			5442-5449					

512 Pard.-Rosice n.Lab.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
182312	2	-	Chrudim - Hlinsko v Čechách -	183213	9	20		
93720	6		Havlíčkův Brod a přech	183211	23	9		
183213	8		1.sk. 512/08 jen Slatiňany					
182310	9		2.sk. 512/08 jen Chrast u Chr.					
183802	12		3.sk. Žďárec u Skutče a odb					
93722	13		514-516, 514/04,06					
93724	16		4.sk. Chrudim a odb 512/07,08					
183211	22		vyjma sk. 1,2 a 5					
			5.sk Uhřetice, H.Týnec 512/07,					
			08					
			Pardubice hlavní nádraží a přech	182312	3	3		
			301-349,501-511,513,517-561,	182310	10	10		
			701-726,5410-5413,5420-5427,	93723	18	18		
			5442-5449,5490-5496					
			Vlečka Letiště	PMD				

507 Stará Paka

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83711	5	-	Horka u Staré Paky	93755	15	16		6,7
83430	9		507/03					
83453	14		Košťálov	93758	9	10		
93754	16		507/07	pp				
			Kunčice nad Labem a přech	83429	6	7		7
			1.sk. Trutnov hl.n. a přech + Nst a odb 506,507/05,508, 5422					
			2.sk. Roztoky u Jilemnice - Martinice v Krkonoších a odb 507/04					
			Lomnice nad Popelkou	93756	10	10		
			507/06	pp				
			Ostroměř a přech	83452	12	13		6,7
			1.sk. Nová Paka - 507/01					
			2.sk. Šárovcová Lhota - 507/01					
			3.sk. Hradec Králové hl.n. a přech 301-335,341-349,501- 505,509,510,512-514,5413, 5423-5427,5490-5496					
			4.sk. Lázně Běláhrad - 507/01					
			Turnov a přech	83710	18	20		6
			336-340,511,515-561,701-726, 5410-5412,5420,5442-5449					

506 Trutnov hl.n.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83370	1	-	Hradec Králové hl. n. a přech	63321	18	22	800/400	7
63320	10		1. Hradec Králové hl.n. a	163317	23	1	850/550	6,7
83431	16		přech 301-349,501-505,509-					
93684	19		519,528-561,701-726,5410-					
163317	21		5413,5423-5427,5442-5449,					
63322	22		5490-5496					
			2. Jaroměř a odb 508					
			(skupinu 2 veze jen Pn 63321, řazení Pn 63317 viz ND)					
			Kalná Voda	PMD				
			506/03					
			(soukromá trať)					
			Kunčice nad Labem a odb	83432	11	12		6,7
			Nst a odb 506/04,05					
			Malé Svatoňovice - Starkoč a přech	83371	19	22		6
			1. Malé Svatoňovice a Červený Kostelec 506/12					
			2. Náchod a přech 506/07,11,14, 15,20,22, 5422 - ze Starkoče do Náchoda vlakem Mn 83377/6					
			3. Česká Skalice 506/17 - ze Starkoče do České Skalice vlakem Mn 83375					
			4. Trutnov střed a odb 506/13 - veze podle potřeby					
			Pilníkov	93690	13	13		
			506/20	pp				
			Stará Paka a přech	83430	5	9		7
			1. Hostinné 506/05					
			2. Kunčice nad Labem 506/05, vyjma Vrchlábí					
			3. Vrchlábí 506/05					
			4. Martinice v Krkonoších a odb - Stará Paka a přech 506/04, 507, 520-527,5420					
			Trutnov střed a odb	93683	6	6		6,7
			506/01,13	93685	8	8		1-5,7

526 Turnov

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I64310	3	-	Karlovice-Sedmihorky - Rovensko pod Troskami	83761	7	7		7
I63411	5		526/15					
I64300	8		Liberec a přech	I64310	4	5	500/300	7
83760	9		527,5420					
83716	12		Libuň a přech	83751	4	5		7
83731	15		1.sk. Jičín a odb 511	83753	14	15		7
83710	20		2.sk. Libuň loko 526/15					
83750	21		Malá Skála - Semily	83715	6	8		6,7
I64302	23		526/07,08					
I63451	24		Mladá Boleslav a přech	I63451	1	2	800/400	7
			520-525,529,530					
			Nymburk a přech	I63411	6	9	1200/500	
			301-349,501-505,508-510,512-519,528,531-561,701-726,5410-5413,5422-5496	I63415	22	24		
			Příšovice	93743	17	17		
			526/02	pp				
			Stará Paka a přech	83711	4	5		7
			1.sk. Stará Paka a odb 507,507/01,03,06,07					
			2.sk. Roztoky u Jilemnice - Martinice v Krkonoších a odb 507/04					
			3.sk. Trutnov hl.n. a přech + Nst a odb 506,507/05					
			Sychrov - Rychnov u Jablonce nad Nisou	83730	11	13		7
			526/04					

514 Žďárec u Skutče

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I83211	3	-	Hlinsko v Čechách - Havlíčkův Brod a přech	I83211	5	9		7
I82310	6		1.sk. Nst a odb 514/06	I83213	16	20		
I83213	15		2.sk. Havlíčkův Brod a přech					
I82312	18		335-340,515,516,718-726,5410-5412					
			Chrudim - Pardubice hlavní nádraží a přech	I82310	6	10		7
			1.sk. Nst a odb 514/06,07,08	I82312	19	3		
			2.sk. Pardubice-Rosice n.L. 512					
			3.sk. Pardubice hl.n. a přech					
			301-334,341-349,501-511,513,517-561,701-717,5413-5496					
			Skuteč	PMD				
			514/04 jen Skuteč					
			Vlečka v km 57,9	83880	4	4		
				pp				
				83882	15	15		
				pp				

Oddíl 2 – oblast Plzeň

703 Březnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88941	8	-	Blatná a odb	88944	14	15		7
65850	8		703/16,17					
88771	10		Písek a přech	88772	12	14		6,7
98340	11		703/14,716-726,5410,5411					
			Příbram a přech	68551	12	13	400/300	7
			301-349,501-561,701,702,703/05, 06,15 Tochovice,704-715,5412- 5496					
			Rožmitál pod Třemšínem	98341	10	10		1,3,4,6,7
			703/04					

721 Č.Velenice

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68819	6	-	České Budějovice a přech	68818	22	23	1100/450	7
45502	10		1.sk. Protivín 718 - písek					
45504	11		2.sk. Borovany 721/05					
88553	17		3.sk. České Budějovice a přech					
88543	17		301-338,340-349,501-528,530- 533,543-546,548-550,553,701- 720,726,5410,5412,5413,5420- 5427,5442-5449,5490-5496					
45518	18							
			Gmünd přechod ÖBB	45503	9	9	1100/540	6,7
			5411	45505	12	12		1-5,7
				45507	16	16	950/540	6,7
			Nová Ves nad Lužnicí	98560	9	9		
			721/15	pp				
			Nové Hrady - Borovany	88552	12	14		6,7
			721/05					
			Veselí nad Lužnicí a přech	88544	18	23		6
			339,529,534-542,547,551,552, 554-561,721/15,16,722-725					

719 Čičenice

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68820	4	-						
98941	9							
88821	13		České Budějovice a přech	68821	19	20	1000/450	7
88813	13		301-349,501-552,720-726,5410-	168813	24	1	1700/600	7
88922	15		5413,5420-5427,5449,5490-5496					
88851	15		Dívčice - Zliv	88921	10	12		2,4,6,7
88853	23		719/09,10					
			Protivín a přech	98942	17	17		7
			553-561,701-718,5442,5444	98944	19	19		7
			Temelín	88820	7	7		6,7
			719/12	88812	10	11		1,3,5,7
			Týn nad Vltavou	88812	10	11		1,3,5,7
			719/12					
			Vodňany - Volary	88850	9	14		7
			719/03,08,11,13	88852	24	2		7

706 Domažlice

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144306	6	-	Česká Kubice	98120	2	2		6,7
88043	10		706/07	98122	13	13		6,7
88030	10							
144301	11		Furth im Wald přech DB					
98121	15		5442	144306	7	8	1300/500	
88154	18		Kdyně	88031	8	8		2,4,6,7
68850	24		706/17					
			Klenčí pod Čerchovem	88042	8	9		1,3,5,7
			706/09					
			Plzeň seřadovací nádraží a přech	144301	12	14	1400/500	7
			301-349,501-561,701-705,707-	68851	19	21	1000/500	7
			726,5410-5427,5444-5496					
			Staňkov	88151	7	8		2,4,6,7
			706/06,12,15					

716 Horažďovice předm.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98061	6	-	České Budějovice a přech 1.sk. Strakonice a odb 717 2.sk. Protivín a přech 703,718, 719 3.sk. České Budějovice a přech 333-349,515,516,547,720-726, 5410-5413,5490	68811	16	20	1500/500	7
88051	12			168813	20	1		7
88053	13							
98911	14							
168810	15							
88055	18							
168813	18							
168812	22							
			Horažďovice 716/10	98060	5	5		6,7
			Hrádek u Sušice 716/08,10	88050	6	10		6,7
			Pačejov 716/09	98910	12	12		2,4,6,7
			Plzeň seřadovací nádraží a přech 301-332,501-514,517-546,548- 561,701,702,704-715,5420- 5427,5442-5449,5495,5496	168810	16	17	1200/500	7
				168812	24	1	1500/600	
			Střelské Hoštice 716/11	98901	23	23		
				pp				
			Velké Hydčice 716/10	88054	16	17		6,7

724 Jindř.Hradec

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168210	4	-	České Budějovice a přech 1.sk.Veselí nad Lužnicí a přech 528,543-551,553,701, 702,704,721-723,5411 2.sk. České Budějovice a přech 703,705-720,726,5410,5442, 5444	162811	6	7	900/500	7
162811	5							
88201	12							
88120	15							
			Děbolín 724/01	88291	8	8		
				pp				
			Havlíčkův Brod a přech 1.sk. Horní Cerekev a přech 339,725 2.sk. Jihlava a odb 338 3.sk. Havlíčkův Brod a přech 301-337,340-349,501-527,529- 542,552,554-561,5412,5413, 5420-5427,5449,5490-5496	168210	5	10	950/500	7
			Jarošov nad Nežárkou, Popelín 724/11	88200	9	11		7
			Velký Ratmírov - Doňov 724/01	88121	19	21		7

707 Klatovy

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88320	14	-	Běšiny 707/08	98069 pp	10	10		
88343	20		Nýrsko 707/16	88342	18	19		2,4,6,7
			Švihov u Klatov - Plzeň seřaďovací nádraží a přech 301-349,501-561,701-706,707/05 jen Švihov u Klatov,11,708- 726,5410-5427,5442-5496	88321	10	15		7
			Točnick 707/05	88387 pp	18	18		
			Železná Ruda 707/16	88340 pp	10	13		

718 Protivín

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168810	10	-	České Budějovice a přech	168811	20	20	1700/600	7
88246	13		301-349,501-552,720-726,5410- 5427,5449-5496	168813	23	1	1500/500	7
98931	15							
98942	17		Čičenice a odb	98941	8	9		7
168811	18		719					
168812	18		Písek a přech	88245	5	5		7
98944	19		703,718/13,14,19					
88244	21		Plzeň seřaďovací nádraží a přech	168810	12	17	1200/500	7
168813	22		1.sk. Strakonice a odb 717 2.sk. Horažďovice předměstí a odb 716 3.sk. Plzeň seřaďovací nádraží a přech 553-561,701,702,704- 715,5442,5444	168812	20	1		
			Ražice 718/12	98930	13	13		2,4,6,7

717 Strakonice

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88942	12	-	České Budějovice a přech	I68811	18	20	1500/500	7
I68810	13		1.sk. Protivín a přech 703,718,	I68813	22	1		7
I68811	16		719					
88743	17		2.sk. České Budějovice a přech					
98913	19		333-349,515,516,547,720-726,					
I68813	20		5410-5413,5490					
I68812	20							
			Katovice	98912	17	17		2,4,6,7
			717/11					
			Plzeň seřadovací nádraží a přech	I68810	14	17	1200/500	7
			1.sk. Horažďovice předměstí a	I68812	22	1		
			odb 716					
			2.sk. Plzeň seřadovací nádraží					
			a přech 301-332,501-514,517-					
			546,548-561,701,702,704-715,					
			5420-5427,5442-5449,5495,5496					
			Radomyšl , Sedlice	88943	10	11		6,7
			717/18					
			Volyně - Vimperk	88742	6	10		6,7
			717/08					

723 Tábor

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I68410	1	-	Balkova Lhota - Branice	88240	11	13		7
88443	4		723/19					
98220	12							
85801	12		České Budějovice a přech	I64811	2	6	1500/550	1
98420	16		1.sk. České Budějovice a přech					
88241	17		703,716-720,726,5410					
98422	23		2.sk. Veselí nad Lužnicí a					
I64811	23		přech 333-345,347-349,514-					
			516,721,722,724,725,5411-5413					
			Chotoviny - Střeziměř	88500	10	11		1,3,5,7
			723/01					
			Chýnov, Pořín	98221	10	11		2,4,6,7
			723/12					
			Planá nad Lužnicí	98421	14	14		7
			723/05	98423	21	21		6
			Praha Libeň a přech	I68410	3	6	1100/550	1
			1.sk. Praha Libeň a přech 301-					
			332,346,501-513,517-546,548-					
			561,701,702,704-715,5420-					
			5427,5442-5449,5490-5496					
			2.sk. SZ dle Plánu spojů					
			3.sk. Benešov u Prahy a odb 547					
			Slapy - Bechyně	88442	24	1		6
			723/04					

Oddíl 2 - oblast Praha

521 Bakov n.Jiz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64420	4	-	Bělá pod Bezdězem - Bezděz a přech	85148	13	13		6,7
95141	6							
185300	7		521/03 jen Bělá pod Bezdězem + Bezděz					
183501	10							
83514	12		Česká Lípa a přech	185300	8	11		7
85149	14		1.sk. Nst Okna - Smí u České Lípy					
185141	16		2.sk. Česká Lípa a přech 522-525					
			3.sk. Bělá pod Bezdězem					
			Kněžmost - Sobotka	85313	11	11		6,7
			521/05,10					
			MI.Boleslav hlavní nádraží a přech	183501	11	11		7
			1.sk. Mladá Boleslav Debř					
			2.sk. Chotětov + Kropáčova Vrutice					
			3.sk. Mladá Boleslav hlavní nádraží a přech 301-349,501-520,526-561,701-726,5410-5413,5420-5427,5442-5449,5490-5496					
			MI.Boleslav hlavní nádraží a přech	185141	17	17		6,7
			301-349,501-520,526-561,701-726,5410-5413,5420-5427,5442-5449,5490-5496					
			Mnichovo Hradiště	95140	5	5		7
			521/02 jen Mnichovo Hradiště					
			Mnichovo Hradiště - Loukov u Mnichova Hradiště	85140	15	15		6,7
			521/02 jen Mnichovo Hradiště a Loukov u Mnichova Hradiště					

547 Benešov u Prahy

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168410	4	-	Čerčany - Jílové u Prahy	85570	5	11		1
185549	6		547/04,05,06					
85540	13							
82500	18		Olbramovice - Votice - Střeziměř	185549	8	11		7
85548	18		547/01,02					
164811	20							
			Postupice - Trhový Štěpánov	85541	7	9		7
			547/03					
			Praha Libeň a přech	54434	21	23	900/500	7
			1.sk. Praha Uhřetěves a přech 548,550,551					
			2.sk. 517/08 Uhlířské Janovice					
			3.sk. Praha Libeň a přech 301-337,340-349,501-516,517					
			vyjma 08 Uhlířské Janovice, 518-546,549,552-561,701-717, 5412,5413,5420-5427,5442-5449,5490-5496					
			Tábor a přech	164811	22	6	1500/550	7
			1.sk. České Budějovice a přech 718-720,726,5410					
			2.sk. Veselí nad Lužnicí a přech 338,339,721,722,724, 725,5411					
			3.sk. Tábor a odb 723					

551 Hostivice

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54542	9	-	Kladno a přech	85112	12	13		7
85111	10		1.sk. Jeneč 551/01					
95168	11		2.sk. Unhošť					
85113	14		3.sk. Kladno a přech 552,553, 704					
95166	16							
			Kralupy nad Vltavou a přech	85110	17	21		7
			1.sk. Jeneč 551/01					
			2.sk. Kladno a přech 552,553, 704					
			3.sk. Kladno Dubí a odb 542					
			4.sk. Kralupy nad Vltavou a přech 301-349,501-527,529- 541,554-561,712-715,725,5412, 5413,5420-5427,5444,5449, 5490-5496					
			Praha Libeň a přech	55443	16	19	300/200	7
			1.sk. Praha Smíchov a přech 549,550,701-703,705-711,716, 717,5442					
			2.sk. Praha Libeň a přech 528, 543-548,718-724,726,5410,5411					
			Praha Ruzyně	95169	11	11		7
			551/03					
			Praha Zličín	95167	10	10		7
			551/07					

552 Kladno

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185111	6	-	Kamenné Žehrovice	95180	7	7		7
95181	8		552/02					
85112	13							
185110	19		Kamenné Žehrovice - Rakovník a přech	85118	14	18		6,7
85119	19		1.sk. Nst a odb 552/02,553 2.sk. Rakovník a přech 701-704, 706-711,716,717,5442					
			Kralupy nad Vltavou a přech	185110	19	21		7
			1.sk. Kralupy nad Vltavou a přech 301-349,501-541,543- 550,554-561,705,712-715,718- 726,5410-5413,5420-5427,5444, 5449,5490-5496	95184	23	23		7
			2.sk. Kladno Dubí a odb 542					
			Unhošť - Hostivice a odb	185111	9	10		7
			1.sk. Unhošť 552/01					
			2.sk. Jeneč 552/01					
			3.sk. Hostivice a odb 551					

542 Kladno-Dubí

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I85111	5	-	Kladno - Hostivice a odb	I85111	6	10		7
I85113	11		1.sk. Jeneč 552/01	I85113	12	14		7
I85110	19		2.sk. Hostivice a odb 551					
95184	23		3.sk. Kladno a přech 552, 553, 704 jen u vlaku Mn 85111					
			Kralupy nad Vltavou a přech	65500	2	2	1400/450	1
			301-349,501-541,543-550,554- 561,701-703,705-726,5410- 5413,5420-5427,5442-5449, 5490-5496	85114	10	10		7
				I85110	21	21		

553 Lužná u Rak.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I85117	5	-	Krupá	95460	6	6		6,7
95461	7		553/03 jen Krupá a odb					
I85116	12							
I85119	16		Rakovník a přech	I85116	13	13		6,7
I85118	17		301-349,501-541,543-550,554- 561,701-726,5410-5413,5420- 5427,5442-5449,5490-5496	I85118	18	18		6,7
			Řevničov - Kladno a přech	I85119	16	19		6,7
			542,551,552,553/02					
			Řevničov - Nové Strašecí	I85117	10	11		6,7
			553/02 jen Řevničov a Nové Strašecí					

543 Praha-Bubny

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I85510 I85511	5 12	-	Praha Bubeneč - Roztoky u Prahy 543/01	I85510	8	10		7
			Praha Dejvice - Praha Ruzyně 543/03	85512 pp	12	13		
			Praha Libeň a přech 301-349,501-542,544-561,701- 726,5410-5413,5420-5427,5442- 5449,5490-5496	I85511	21	21		7

550 Praha-Smíchov

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I85530 54540 I54542 85535 I55441 I54544 85539 I55443 I85531	4 6 7 12 14 14 14 18 18	-	Praha Jinonice 550/07 jen Praha Jinonice	PMD				
			Praha Libeň a přech 1.sk. Praha Libeň a přech 301- 349,501-548,552,554-561,712- 715,718-726,5410-5413,5420- 5427,5444,5449,5490-5496	I55441 I55443 I85531	15 19 19 19	17 19 21	800/350	7 7
			Praha Radotín 550/01 jen Praha Radotín	I85530	5	5		
			Praha Radotín - Řevnice 550/01,553,701-711,716,717,5442	85534	8	11		
			Praha Řeporyje 550/02	85538	12	13		7
			Praha Zličín 550/07,551	I54544	15	15	500/300	7
			Praha Zličín - Hostivice a odb 550/07,551	I54542	8	9	500/300	7

548 Praha-Uhřetěves

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54431	3	-	Praha Hostivař a přech	I85518	14	15		7
I85519	6		548/01 - vozy na vážení (pp)					
54433	12							
I85518	14		Praha Libeň a přech	54430	2	3	1400/550	1
54435	18		301-349,501-547,549,552-561,	I68410	6	6		1
I54434	22		701-726,5410-5413,5420-5427,	54432	14	15		
54437	23		5442,5444,5449,5490-5496	54436	21	22		7
			Praha Smíchov	54540	6	6	300/200	7
			550,551					
			Strančice - Senohraby	I85519	9	11		7
			548/02,03,04					

549 Praha-Vršovice

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I85530	3	-	Měchenice - Dobříš	85551	4	10		
I54542	6		1.sk. Nst Měchenice - Dobříš					
95570	9		2.sk. Kovohutě Čísovice					
85554	17							
85552	18		Praha Krč	95571	7	7		
I85531	19		549/07					
85550	20							
			Praha Krč - Vrané nad Vltavou - Davle	85555	9	12		6,7
			Nst					
			Praha Libeň a přech	I55441	16	17	800/350	7
			301-349,501-548,552-561,701- 726,5410-5413,5420-5427,5442- 5449,5490-5496	I85531	20	21		
			Praha Smíchov a odb	I85530	4	4		
			550					
			Praha Zličín - Hostivice a odb	I54542	7	9	800/400	
			550,551					

528 Praha-Vysočany

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I85520	4	-	Praha Horní Počernice -	I85503	10	10		7
I85521	5		Čelákovice a odb					
I85503	9		528/09					
85502	11		1.sk. Praha Horní Počernice					
I85523	13		528/09					
I85524	14		2.sk. Mstětice 528/09					
I85525	17		3.sk. Čelákovice a odb					
			Praha Libeň a přech	I85521	5	5		7
			301-349,501-527,529-561,701-	I85523	13	13		7
			726,5410-5413,5420-5427,5442-	I85525	17	17		
			5449,5490-5496					
			Praha Satalice	I85520	4	4		7
			528/01 jen Praha Satalice					
			Praha Satalice - Praha Čakovice	85522	11	12		7
			528/01	I85524	14	15		

704 Rakovník

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85471	10	-	Beroun a přech	48250	14	15	1600/500	7
85116	13		301-349,501-541,543-550,554-	65530	19	21	1300/450	
85474	16		561,701-703,705-726,5410-					
85118	18		5413,5420-5427,5442-5449,					
65531	23		5490-5496 (řazení vlaku Rn 48250 viz ND)					
			Hořesedly - Svojetín	85475	13	15		6,7
			Nst					
			Lubná - Kralovice u Rak.	85470	7	8		6,7
			704/07					
			Lužná u Rakovníka - Kladno a přech	85119	16	19		6,7
			1.sk. Nst 553					
			2.sk. Kladno a přech 542,551,					
			552					
			Lužná u Rakovníka - Nové Strašecí	85117	5	11		7
			Nst a odb					

539 Slaný

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95170	1	-	Noutonice - Středokluky	95171	2	2		
85160	7		539/09,10	85163	12	13		
87509	11		Praha Libeň a přech	155001	19	21	600/400	7
			1.sk. Olomouc a přech 308,325, 330,345,346					
			2.sk. Praha Libeň a přech 333- 344,347-349,515,516,528,547- 550,701-703,706-711,716-726, 5410-5412,5442					
			3.sk. Kralupy nad Vltavou a přech 301-307,309-324,326- 329,331,332,501-514,517-527, 529-538,540-546,551-561,704, 705,712-715,5413,5420-5427, 5444,5449,5490-5496					
			Zlonice - Peruc	85708	10	11		
			539/04,05,11					

702 Zdice

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165850	5	-	Beroun a přech	168551	18	18	600/300	7
95471	11		301-349,501-561,701,703-726, 5410-5413,5420-5427,5442- 5449,5490-5496					
85463	15							
95473	17		Hořovice	95470	7	7		7
168551	17		702/10 jen Hořovice	95472	15	16		7
			Lochovice a odb - Jince	85460	11	14		7
			702/07					

Oddíl 2 – oblast Ústí nad Labem

705 Blatno u Jesenice

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86711	9	-	Most nové nádraží a přech	188612	16	23		7
87633	14		1.sk. Žatec a přech 554,555					
188612	14		2.sk. Most nové nádraží a					
87867	15		přech 301-349,501-552,556- 561,712-715,723,5412,5413, 5420-5427,5444,5449,5490-5496					
			Plzeň a přech	87811	16	21		7
			1.sk. Nst 705/16,19					
			2.sk. Plzeň a přech 553,701- 704,706-711,716-722,724-726, 5410,5411,5442					
			Toužim , Bočov	87862	9	11		6,7
			705/08,18					

538 Hněvice

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65730	3	-	Dolní Beřkovice	187645	10	10		7
97525	6		538/03	97521	16	16		7
187645	9							
65700	11		Kralupy nad Vltavou a přech					
187646	11		301-349,501-521,526-530,539-	67501	1	2	1500/500	
166531	13		553,701-704,706-710,716-726,	166531	14	14	1600/600	1,7
97527	16		5410-5413,5420-5427,5442,					
97520	17		5490-5496					
166533	23							
65702	24		Lovosice a odb	165620	7	7	1800/600	
			3.sk. 536	165622	19	19		1,7
			Most nové nádraží a přech	165620	7	12	1800/600	
			1.sk. 554-561,705,711-715,5444	165622	19	23		1,7
			Prázdne uhláky	57690	4	6	900/600	
			558 prázdné vozy					
			Roudnice nad Labem a odb	97524	5	5		7
			537	187646	12	12		7
				97526	18	18		7
			Ústí nad Labem západ a přech	165620	7	9	1800/600	
			2.sk. 522-525,531-535,5449	165622	19	20		1,7

560 Chomutov

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66640	3	-	Bílina	86245	10	11		6,7
96903	9		Prázdné vozy po vyčištění					
86244	13		Černovice u Chomutova	96902	9	9		7
97615	17		560/02					
			Černovice u Chomutova - Vejprty	86350	9	13		
			560/02	pp				
			Kadaň a odb	96714	5	5		7
			560/06,561					
			Most nové nádraží a přech	66641	20	21	1300/500	
			301-349,501-559,701-726,5410- 5413,5420-5427,5442-5449, 5490-5496					

715 Karlovy Vary

1	2	3	4	5	6	7	8	9
166710	3	-	Dalovice - Sadov	87121	6	6		6,7
167601	3		715/10	87125	14	14		6,7
87122	8							
152700	9		Cheb a přech	166710	4	6	1300/550	
166712	11		553,701-704,706-713,716-724,	166712	13	15		1,7
97830	11		726,5410,5411,5442,5444	166714	18	21		
87651	12							
87823	12		Karlovy Vary dolní nádraží -	87703	10	10		6,7
167603	13		Teplá	87701	23	12		6
87126	15		715/11					
87700	16							
166714	17		Most nové nádraží a přech	167601	4	7	1500/550	
87654	17		301-349,501-552,554-561,705,	167603	14	16		1,7
87653	18		725,5412,5413,5420-5427,5449,	167605	21	1		7
167605	21		5490-5496					
87702	24							
			Ostrov nad Ohří - Stráž nad Ohří	87655	13	15		6,7
			715/03,04,05					
			Praha Libeň	157201	14	22	500/300	7
			Doplňuje instradované zásilky do sk.1					
			Sokolov seřadovací nádraží	87650	7	12		7
			714,715/07,12,14					
			Stará Role - Potůčky	87824	10	11		6,7
			715/06					

555 Louny

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86719	3	-	Březno u Postolopr	87730	9	9		7
87731	10		555/07					
97641	12							
87620	14		Chlumčany u Loun - Peruc	87621	12	12		7
86717	15		555/04 Chlumčany u Loun ,					
97643	17		Vrbno nad Lesy					
			Lenešice - Bečov u Mostu	87624	11	11		7
			555/15	87626	16	16		7
			Počerady	87618	4	4		7
			301-349,501-554,556-561,701- 726,5410-5496	87616	16	16		1-6

557 Oldřichov u Duch.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
186611	2	-	Bílina - Most nové nádraží a	186610	5	6		7
186610	4		přech	86612	20	22		6
96740	6		1.sk. 557/09,559					
96742	12		2.sk. Most nové nádraží a					
96744	15		přech 301-349,501-556,558,					
96731	17		560,561,701-726,5410-5413,					
86613	18		5420-5427,5442-5449,5490-5496					
86602	20							
96746	23		Duchcov nákladní nádraží	PMD				
			557/01					
			Osek	96730	16	16		
			557/08					
			Praha Libeň a přech	157201	18	22	500/300	7
			instradované zásilky 343					
			Teplíce lesní brána	96741	5	5		7
			557/12	96743	7	7		
				96745	14	14		
				96747	19	19		
			Teplíce v Čechách	186611	4	4		7
			557/03,09,10	86603	20	20		6

554 Žatec

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I86711	3	-	Blatno u Jesenice a přech	I86711	4	9		6,7
87630	11		554/09,553,701-711,716-722,724,	87633	10	14		1-5,7
I88612	21		726,5410,5411,5442					
			Most nové nádraží a přech	I88612	21	23		7
			1.sk. Most nové nádraží a					
			přech 301-349,501-552,556-					
			561,712-715,723,725,5412,					
			5413,5420-5427,5444,5449,					
			5490-5496					
			2.sk. Počerady a přech 554/07,					
			555					
			Trnovany - Měcholupy	87631	9	9		7
			554/03					

Seznam stanic tvořících ucelené vlaky

Stanice		Odjezd		Normativ		Poznámka
výchozí	určení	vlak	h	tuny	m	
1	2	3	4	5	6	7
Baalberge	Olomouc předn. Olomouc	47351	19	2000	480	súl; Děčín hl.n.nákl.n. – Č.Třebová odj.sk.: rušící; rychlost: 90 km/h; Bad Schandau - Děčín hl.n.n.n. spolu s Vn 47333 pp. Vlak je sestaven z vozů bez ručních brzd.
Beroun seř.n.	Böhlen (b. Leipzig) ucelený vlak 5449 (Böhlen) veze vozy traťové třídy D	47330/1 pp	2	2160	430	vápenec; Uacns; Děčín Prostřední Žleb - Bad Schandau spolu s Pn 47352
	Kadaň A. Kadaň B. Počeradý C. Most	65760/1	13	1000	300	vápenec; Choper; rychlost: 65 km/h
	Most nové n. St. 7 A. Most CHEZA B. Lovosice LOVOCHEMIE vlak veze vozy traťové třídy D	65670/1 pp	20	2100	500	vápenec
	Počeradý A. ELNA Počeradý B. Dolní Beřkovice	65690/1	18	2100	500	vápenec, vápno
	Praha-Radotín Praha Radotín - vlečka ČMC	65561	22	1600	300	vápenec; Facc,Falls

1	2	3	4	5	6	7
Beroun seř.n.	Turoszów A. vápenec vývoz 5420 B. ropné výrobky vývoz PKP 5420 C. prázdné vozy PKP 5420 D. Kapalná paliva Liberec Poslední vůz musí mít vyzkoušenou účinkující ruční brzdu.	47212/3 pp	1	1400 1400 1130	500 285 400 500 400	křídlo: 65494/5 Kladno Dubí-Mladá Boleslav hl.n.; Smí být zaveden pouze v Po/Út - Čt/Pá
Blažovice	Beroun seř.n. Beroun seř.n. - vlečka ČMC vtp: Brno-Maloměřice Dresden-Friedrichst. ▲ vývoz 5449/703-981 A. z Blažovic CEMO B. z jedné stanice na ČD (vlak bez ručních brzd) vtp: Brno-Maloměřice	62560	19	1600	300	cement; Uacs
		47352	19	1800	480	křídlo: Kladno-Dubí - Všetaty - (Mladá Boleslav město) Pn 65494/5 pp; Blažovice – Děčín východ: pp; Děčín Prostřední Žleb - Bad Schandau spolu s Pn 47330 pp. Blažovice - Děčín východ nesmí být zaveden Po/Út s náplní dle ND.
Bohumín-Vrbice	Měšice u Prahy ucelený vlak minerální vlny Měšice u Prahy	60470/1	19	500	400	
Bratislava ÚNS	Břeclav přednádraží A. Břeclav a přech B. průvoz ŽSR/ČD/PKP Břeclav přednádraží Břeclav a přech	47752	5	1800	500	ropné výrobky; křídlo: Břeclav předn. - Zebrzydowice Ruš Pn/Pn 48222/3 pp.
		47758 pp	21	1800	500	ropné výrobky

1	2	3	4	5	6	7
Bratislava-Pálenisko	Mělník VK 5690 Mělník P/C 57, P/C 381	41754	19	1200	550	rychlost: 100 km/h
Braunschweig Rbf	Mladá Boleslav město vlečka ŠKODA §P400	47356/7	5	1200	480	autodily; rychlost: 100 km/h; Vlak je sestaven z vozů bez ručních brzd.
Bremerhaven Kaiserhf	Mělník VK 8049/530 Mělník P/C 57, P/C 381	41315 41317	15 14	1300 1300	600 550	rychlost: 100 km/h
	Mělník VK Mělník P/C 57, P/C 381 Na síti DB-Netz dopravce ERS Railways.	42373	14	1400	550	rychlost: 100 km/h
Bremerhaven Seehafen	Praha-Uhřetěves VK Praha Uhřetěves. vlečka METTRANS a.s Shuttle P/C 47, P/C 360	41313	24	1500	607	rychlost: 100 km/h
Brniště	Čierna nad Tisou pro zvláštní účely	48758/9 pp	24	800	300	rušící; Výh. Dluhonice - Horní Lideč spolu s Pn 48723
Brno-Maloměřice	Okříšky vývoz na DB Petrovice u Karviné vývoz 5426 vtp v Přerově přednádraží, jede-li z Blažovic vtp: Přerov přednádraží	62280 pp 62061 pp	10 20	600 1800	350 400	obilí; křídlo: k Pn 62270 pp cement

1	2	3	4	5	6	7
Brno-Maloměřice	Rožná kaly DIAMO	62290 pp	2	350	200	
Břeclav os.n.	Havlíčkův Brod vývoz na DB	62270 pp	7	1200	450	obilí; křídlo: Brno Maloměřice - Okříšky Pn 62280 pp
Břeclav přednádraží	Koper tovorna vývoz SŽ	49423 pp	9	1440	360	Z. Břeclavi předn spolu s Pn 49417. Smí být zaveden pouze v Po,St a Pá.
Březno u Chomutova	Řečany nad Labem ECHVA	66360/1 66362/3 66364/5 66368/9 pp 66370/1 66372/3 pp	1 19 8 12 4 14	2380 2380 2380 2380 2380 2380	450 450 450 450 450 450	uhlí; Ea
Budapest Soroksar	Mělník VK 5690 Mělník P/C 57,P/C 381 u vozů tranzitujících na DB P/C 47 P/C 360	41800	23	1300	550	rychlost: 100 km/h
Bzenec přívaz	Výh Polanka n.O. A. Polanka nad Odrou B. Studénka vtp: Otrokovice	62075 pp	20	1600	300	písek; Facc 1200 225
Čierna nad Tisou	Mladá Boleslav město souprava prázdných vozů od Nex 42721 2.část pokračuje z Nymburka jako Nex 54402 Ostrava-Bartovice A. Ostrava-Bartovice B. Třinec	42722 49702 49706 49712 pp 49718	18 6 11 18 24	800 2500 2500 2500 2500	650 600 600 600 600	rušící; rychlost: 100 km/h; ze žst. Nymburk hl.n.: 400 t, 350 m; (Púchov)-Horní Lideč - Olomouc spolu s Nex 47306. ruda

1	2	3	4	5	6	7
Čierna nad Tisou	Řetenice PO vlak A. písek Řetenice (jede v Út,Ne) B. cement pro jednu stanici na ČD (jede Po,St - So) C. podle potřeby dehet Lhotka nad Bečvou	48746	6	1600	500	cement, dehet, sklářský písek; Uacs,Za,Facc; ze žst. Kolín seř.n.: 1400 t, 300 m; Čierna nad Tisou – Varín: pp
Děčín hl.n.nákl.n.	Dresden-Friedrichst. ucelený vlak ze sítě ČD Na síti DB-Netz dopravce ITL. Neratovice SPOLANA Rotterdam-Botlek ucelený vlak Botlek	48360 pp 48362 pp 48376 pp 66491 pp 47372 47374	9 15 21 1 5 13	1700 1700 1700 1500 2000 2000	500 500 480 500 510 510	rychlost: 90 km/h chemické suroviny obilí obilí; Děčín Prostřední Žleb - Bad Schandau spolu s Pn 47366.
Dětmarovice	Wien Nord vývoz na ÖBB trs 5413 vtp: Dětmarovice	48032/3	23	2000	370	energósádrovec, struska; rychlost: 100 km/h
Dresden-Friedrichst.	Děčín hl.n.nákl.n. ucelený vlak na ČD Na síti DB-Netz dopravce ITL.	48361 pp 48363 pp 48377 pp	9 15 7	1700 1700 1700	500 500 480	rychlost: 90 km/h
Důl ČSM sever	Haniska p. Košiciach uhlí vývoz 5496 Linz Stahlwerke vývoz 5410 LIKO 2 Na síti ÖBB Betrieb dopravce LogServ. Ostrava báň.n.VOK ROV Ostrava levé a přech	49748/9 47532/3 60084/5 pp	16 13 2	2500 2000 1800	500 350 550	uhlí; Fall uhlí; Eas; křídlo: Důl Paskov - Ostrava Kunčice Pn 60853 pp. uhlí

1	2	3	4	5	6	7
Důl ČSM sever	Petrovice u Karviné A. vývoz 5425,5426 B. hutní výrobky pro Karvinou město	60888/9 pp	14	2100	400	uhlí; Fall; křídlo: k Pn 48236
	Třinec kol. TŽ TŽ	60022/3 pp	15	1500	400	uhlí
	Vých Polanka n.O. vývoz 5410 LIKO 1	60844 pp	6	2000	350	uhlí; Fall; křídlo: k Pn 47544/5
	Vých Polanka n.O. vývoz 5410	60874 pp	6	1600	440	uhlí; Fall; křídlo: k Pn 47504/5
Důl Paskov	Haniska p. Košiciach uhlí vývoz 5496	49753	3	2500	500	uhlí; Fall
	Linz Stahlwerke vývoz 5410 LIKO 4 Na síti ÖBB Betrieb dopravce LogServ.	47542/3	24	2000	350	uhlí; Eas+Falls; křídlo: Karviná Doly - Vých. Polanka nad Odrou Pn 60882 pp
	Ostrava báň.n.VOK báňské koksovny	60875 pp	22	1600	500	uhlí
	Ostrava-Kunčice vývoz 5410	60853 pp	15	2000	350	uhlí; křídlo: k Pn 47532/3
	Petrovice u Karviné A. vývoz 5426 B. vývoz 5425 C. báňské koksovny D. Karviná město	60080/1 pp	7	2100	400	uhlí, hutní výrobky; křídlo: k Pn 48238
	Třinec kol. TŽ TŽ	60021 pp	1	1500	400	uhlí
Dunajská Streda	Praha-Uhřetěves VK 5690 Praha Uhřetěves vlečka METRANS a.s. P/C 57, P/C 381	41734	4	1300	600	rychlost: 100 km/h

1	2	3	4	5	6	7
Du-Ruhrort Hafen	Lovosice jih výmenné nástavby Lovosice P/C 70, P/C 400	41345	2	1300	600	Děčín hl.n.nákl.n. – Lovosice jih: rušící; rychlost: 100 km/h; Vlak sestaven z vozů bez ručních brzd.
	Ebensee Olomouc hl.n. Olomouc	48038/9	17	1250	320	súl; Břeclav přednádraží – Přerov os.n.: rušící; rychlost: 100 km/h
Ebersbach (Sachs)	Rumburk ucelený vlak Na síti DB-Netz dopravce ITL. Vlak pro dopravce UNIPETROL - doprava s.s.	48367 pp	10	1400	400	rychlost: 60 km/h
Hamburg Hohe Schaar	Děčín hl.n.nákl.n. Ucelený vlak krmiva pro jednu stanici určený na ČD	47343	18	1800	600	Spolu s Pn 47345.
		47345 pp	18	1800	600	Spolu s Pn 47343. Smí být zaveden pouze Pá/So.
Hamburg Süd	Praha-Uhřetěves VK Praha Uhřetěves vlečka METRANS a.s. P/C 47, P/C 360	41343	12	1500	607	Děčín hl.n. – Praha-Uhřetěves: rušící; rychlost: 100 km/h
Hamburg Waltershof	Mělník Shuttle VK pro KP Mělník P/C 57, P/C 381	41305	19	1300	550	Děčín východ – Mělník: rušící; rychlost: 100 km/h; Spolu s Nex 41307 a Bad Schandau - Děčín východ spolu s Nex 41333.
		41307	21	1300	550	rychlost: 100 km/h; Spolu s Nex/Ruš Nex 41305 a Bad Schandau - Děčín východ spolu s Nex 41333.
		41327	16	1300	550	rychlost: 100 km/h

1	2	3	4	5	6	7
Hamburg Waltershof	Mělník VK Mělník P/C 57, P/C 381 Na síti DB-Netz dopravce ERS Railways.	42371	23	1400	550	rychlost: 100 km/h
	Praha-Uhřetěves VK Praha Uhřetěves vlečka METRANS a.s. Shutle P/C 47, P/C 360	41301	12	1500	607	rychlost: 100 km/h
	Praha-Uhřetěves VK Praha Uhřetěves vlečka METRANS a.s. Shutle P/C 47, P/C 360	41303	15	1500	607	rychlost: 100 km/h; Bad Schandau - Děčín hl.n.n.n. spolu s Nex 41307.
	Praha-Uhřetěves VK Praha Uhřetěves vlečka METRANS a.s. P/C 47, P/C 360	41309	12	1300	550	rychlost: 100 km/h
	Praha-Uhřetěves VK Praha Uhřetěves vlečka METRANS a.s. Shutle P/C 47, P/C 360	41319	23	1500	607	rychlost: 100 km/h; Děčín hl.n. - Praha Uhřetěves spolu s Ruš Nex 41311
	Praha-Uhřetěves VK Praha Uhřetěves vlečka METRANS a.s. Shutle P/C 47, P/C 360	41321	20	1500	607	rychlost: 100 km/h

1	2	3	4	5	6	7
Hamburg-Walters. ASE	Praha-Malešice VK Praha Žižkov - vlečka INTRANS P/C 47, P/C 360 Na síti DB-Netz dopravce ITL.	42335	13	1350	510	rychlost: 100 km/h; Mimořádně smí být zaveden pouze ve středa/čtvrtek.
Haniska p. Košiciach	Lískovec u Frýdku A. plechy B. hutní výrobky Ostrava Bartovice nebo Třinec TŽ	48798 pp	19	2200 1600	600 550	ze žst. Ostrava-Kunčice: 1600 t, 550 m
	Ostrava-Bartovice A. Třinec B. Ostrava-Bartovice	48770	1	2500	500	ruda; Třinec – Ostrava-Bartovice: pp
	Ostrava-Bartovice A. Třinec B. Ostrava.-Bartovice	48772 pp	13	2500	500	ruda
Havlíčkův Brod	Břeclav os.n. vývoz na ÖBB	62271 pp	10	1200	450	obilí; křídlo: Okříšky - Brno Maloměřice Pn 62281 pp
Hlubočky	Olomouc hl.n. Olomouc hl.n.	61170 pp	19	1700	400	štěrka
Horní Dvořiště	Děčín hl.n.nákl.n. A. ucelený vlak pro jednu stanici na ČD B. ucelený vlak pro vývoz na DB trs PPS Děčín	68660 pp	4	1300	500	uhlí
	Enns vývoz 5410 ENNSKO (od vlaku Pn 47505)	47573 pp	24	1600	440	uhlí; Horní Dvořiště – Summerau: rušící; spolu s Pn 47505, 47565 a 47569. Smí být zaveden pouze Čt/Pá.

1	2	3	4	5	6	7
Horní Dvořiště	Kirchdorf a.d.Krems vývoz 5410 KIKKO (od vlaku Pn 47505)	47569	24	1600	320	uhlí; Horní Dvořiště – Summerau: rušící; křídlo: Prostřední Suchá-Polanka nad Odrou Pn 60874 pp, Karviná Doly - Bohumín levé Pn 60844 pp.; Spolu s Pn 47505, 47565 a 47573.
	Lenzing vývoz 5410 LEKO (od vlaku Pn 47505)	47565	24	1600	320	uhlí; Horní Dvořiště – Summerau: rušící; křídlo: Prostřední Suchá-Polanka nad Odrou Pn 60874 pp, Karviná Doly - Bohumín levé Pn 60844 pp.; Spolu s Pn 47505, 47569 a 47573.
Horní Lideč	Velké Bielice ucelený vlak Na síti ŽSR dopravce BRKS.	48733 pp	4	2200	420	uhlí; křídlo: od Pn 48723
Chalupki	Ostrava-Bartovice dovoz trs 5125	49200/1	18	2100	500	uhlí
Cheb	Könitz (Thür.) Stahlwerke Thüringen Na síti DB Netz dopravce STW Thüringen.	48358	7	1350	350	železný šrot; rychlost: 80 km/h

1	2	3	4	5	6	7
Chodov	Tomaszów Maz. ucelený vlak pro jednu stanici na PKP A. Opoczno / Tomaszów Mazowiecki - smí být zaveden pouze v St/Čt a So/Ne B. Miedzylesie - smí být zaveden denně mimo Pá/So Poslední vůz musí mít vyzkoušenou účinkující r u č n í brzdu. vtp: Karlovy Vary	47279	19	1200	500	granit
Chomutov seř.n.	Březno u Chomutova ELNA Březno u Chomutova	66679 pp	3	1250	250	vápenec; křídlo: od Pn 65782 pp
Janikowo	Lovosice jih ucelený vlak A. Neratovice (v Út/St, Čt/Pá a So/Ne) B. Lovosice (v Ne/Po a Po/Út) C. Nymburk a přech z Meziměstí do Týniště n.Orl.	47252/3	19	2000	550	sůl; ze žst. Meziměstí: 1500 t, 450 m, ze žst. Týniště nad Orlicí: 1700 t, 450 m; Z Meziměstí do Týniště nad Orl.1.díl vlakem Pn 44237
Jaroměř	Náchod Náchod uceleně	63378/9 pp	7	1200	300	uhlí; díl vlaku 66378 pp
Jestřebí	Přerov přednádraží ucelený vlak pro jednu ŽST vtp: Jestřebí	63161	18	1600	450	písek; Nymburk hl.n. – Přerov přednádraží: pp

1	2	3	4	5	6	7
Jestřebí	Rogatec A. sklářský písek v Tads (SŽ) vývoz na SŽ trs 5413 B. ucelený vlak vývoz SŽ (jen podvozkové vozy) vtp: Jestřebí	49417	22	1440	300	rychlost: 100 km/h; Z Břeclavi předn. spolu s Pn 49423 pp.
	Řetenice A. Děčín ROV B. Řetenice vtp: Jestřebí	63680/1 pp	20	1600	300	písek
Karviná-Doly	Bohumín os.n. A. vývoz 5490/5688	60842 pp	18	2300 2200	600 500	uhlí; Fall; křídlo: k Pn 46736/7 a Pn 47842/3
	Děčín východ A. vývoz 5449 B. Rosice nad Labem	60660 pp	21	2000	600	uhlí; křídlo: Pardubice - Rosice nad Labem Pn 63380 pp
	Dunaújváros vývoz 5496/5688	47802/3 pp	3	2000	500	uhlí; Fall; rychlost: 80 km/h
	Dunaújváros vývoz trs 5490 A. Dunaújváros MÁV B. Rohožník ŽSR	47810/1	23	2000	500	uhlí, sádrovec; Fall; rychlost: 80 km/h; křídlo: Kravaře ve Sl. - Výh. Polanka n.O. Pn 60082/3 pp
	Du-Ruhrort Hafen ▲ vývoz 5444 A. Salzgiter B. Duisburg-Ruhrort Hafen (pouze ve Čt a Ne, pp ve St) C. Bootrop Süd D. Albruck E. Singen F. Nürnberg	47368	2	1800 1800 1800	450 400 400	hutní výrobky, ocel, uhlí, koks; Fall; ze žst. Cheb: 1800 t, 400 m; křídlo: Třinec - Výh Polanka nad Odrou Pn 60860 pp.; Karviná-Doly – Ostrava hl.n.: pp; Mimořádně smí být zaveden pouze v Po/Út.

1	2	3	4	5	6	7
Karviná-Doly	Ebensee vývoz 5410 A. ENKO (v 7/1, 2/3) B. LEKO (v 1/2) kropení v Bohumině Vrbici (z Horního Dvořiště dále jako Pn 47565) C. KIKKO (v 3/4) kropení v Bohumině Vrbici (z Horního Dvořiště dále jako Pn 47569) D. ENSKO (pp) (z Horního Dvořiště dále jako Pn 47573)	47504/5	3	1600 1600 1600	440 320 320	uhlí; křídlo: Důl ČSM sever-Polanka nad Odrou Pn 60874 pp.
	Haniska p. Košiciach uhlí vývoz 5496	49744/5 49756/7	10 22	2500 2500	500 500	uhlí; Fall
	Kladno-Dubí A. Praha Malešice B. Kladno Dubí C. Kolín D. Meziměstí vývoz 5422	60582	19	2350 2000 2000 1800	450 450 450 350	uhlí; Fall,E,Ea; Praha-Malešice – Kladno-Dubí: pp
	Launsdorf-Hochosterw LADKO	48012/3	5	1520	300	uhlí
	Linz Stahlwerke vývoz 5410 LIKO 3 Na síti ÖBB Betrieb dopravce Logserv.	47536/7	20	2000	350	uhlí; Eas
	Linz Stahlwerke 5410 LIKO 1 Na síti ÖBB Betrieb dopravce LogServ.	47544/5	1	2000	350	uhlí; Eas; křídlo: Důl ČSM sever - . Výh. Polanka nad Odrou Pn 60844 pp
	Mladá Boleslav město ŠKODA	60460 pp	12	2250	450	uhlí; Fall; ze žst. Mladá Boleslav hl.n.: 1150 t, 250 m

1	2	3	4	5	6	7
Karviná-Doly	München-Johanneskir. vývoz 5442 München Johanneskirchen (maximálně 22 vozů)	47360 47362	7 9	1800 1800	300 300	uhlí; Fall
	Salzburg Itzling vývoz 5410 A. TRIKO 1 B. TIKO 1	47500/1 pp	1	2000 1920	340 300	uhlí; Falls; Smí být zaveden pouze v Po/Út - Čt/Pá
	Salzburg Itzling vývoz 5410 A. TRIKO 2 B. TIKO 2	47512/3 pp	4	2000 1920	340 300	uhlí; Falls; Smí být zaveden pouze v Ne/Po - Čt/Pá
	Třinec kol. TŽ TŽ	60070/1	4	1300	300	uhlí
	Třinec kol. TŽ 1. ■ TŽ 2. Český Těšín a přech	60072/3	16	1800	500	uhlí; ze žst. Český Těšín nákl.n.: 1300 t, 300 m
	Vých Polanka n.O. vývoz 5410	60882 pp	21	2000	350	uhlí; Fall; křídlo: k Pn 47542/3.
	Zdzieszowice ▲ vývoz PKP 5425	49236/7	5	2100	400	uhlí
	Zebrzydowice ▲ vývoz 5426	48236	16	2100	400	uhlí; Fall; křídlo: Prostřední Suchá - Petrovice u Karviné Pn 60888/9 pp
	Zebrzydowice ▲ vývoz 5426 v ucel. vlacích	48238 pp	7	2100	400	uhlí; křídlo: Důl Paskov - Petrovice u Karviné Pn 60080/1 pp
	Zlín střed A. Zlín střed - teplárna B. ■ Prostějov	60168/9 pp	23	1800	400	uhlí, hutní výrobky; křídlo: Prosenice - Prostějov hl.n. Pn 61168 pp

1	2	3	4	5	6	7
Kladno-Dubí	Mladá Boleslav hl.n. A. Prázdné vozy PKP 5420 B. Ropné výrobky vývoz PKP 5420 C. Kapalná paliva Liberec D. železný šrot - vývoz na PKP trs 5420 E. železný šrot - vývoz na DB trs 5449	65494/5 pp	1	1130 500	300 500	křídlo: k Pn 47212 a k Pn 47352 pp
				1100	400	
				1100	400	
Kojetín	Ostrava-Bartovice A. Polanka nad Odrou B. šrot z Polanky nad Odrou pro Mittal Steel C. Studénka vtp: Přerov přednádraží	61061	13	2400	450	písek; Facc; Vých Polanka n.O. – Ostrava-Bartovice: pp
	Vých Polanka n.O. Polanka nad Odrou vtp: Přerov přednádraží	61063	21	2400	450	písek; Facc
Kolín seř.n.	Cheb vývoz DB a přech trs 5444	54700 pp	14	700	600	auta; rychlost: 100 km/h
	Cheb vývoz DB a přech trs 5444 odklon Nex 54700 pp	54702 pp	12	700	600	auta; rychlost: 100 km/h
	Mulhouse Ville vývoz z TPCA Kolín pro různé stanice určení ve Francii	46370/1	19	700	540	auta; rychlost: 100 km/h
Kralupy n.Vlt.- KAUČ.	Kolín seř.n. ▲ vývoz 5495	65470/1 pp	2	2000	450	kapalná paliva; Z,Za; křídlo: k Pn 48723
	Komárom A. vývoz 5490/5688 B. Blažovice CEMO C. vývoz 5413	47804/5 pp	4	1900 1350	500 400	topné oleje; Z,Za; rychlost: 80 km/h; ze žst. Brno-Maloměřice: 1350 t, 400 m

1	2	3	4	5	6	7
Kralupy nad Vítavou	Středokluky Středokluky ČSA	65572/3	10	1100	300	letecké palivo
	Středokluky A. Středokluky (stavebniny) B. Středokluky ČSA (letecké palivo)	65574/5 pp	15	1000	300	
Kravaře ve Slezsku	Vých Polanka n.O. A. Horné Srnie trs 5495 B. Rohožník trs 5490 vtp: Opava východ	60082/3 pp	19	1800	450	sádrovec; křídlo: k Pn 47810
Lhotka nad Bečvou	Mařovice převázané vozy UŽ	45749 pp	19	1000	400	rychlost: 65 km/h
Liberec	Zittau ucelený vlak Na síti DB-Netz dopravce ITL.	48364 pp	9	1300	460	Smí být zaveden pouze ve St.
Libuň	Hrastník Hrastník vývoz na SŽ trs 5413 vtp: Libuň	49413	18	1440	300	sklářský písek; Libuň – Hradec Králové hl.n.: rušící; Facc
	Nové Sedlo u Lokte A. ▲ Nové Sedlo u Lokte (v 2/3 a 4/5) B. ▲ Teplice-Lesní brána (v 1,3,5) vtp: Libuň	63770/1	18	800	300	sklářský písek; Libuň - Bakov nad Jiz. spolu s Ruš Pn 49412/3, Ústí n.L. vnější n. - Nové Sedlo u Lokte spolu s Ruš Pn 63798
	Řetenice Řetenice vtp: Libuň	63670/1	18	1600	400	sklářský písek

1	2	3	4	5	6	7
Linz Stahlwerke	Mladá Boleslav hl.n. Mladá Boleslav město ŠKODA	48514/5	19	950	180	plech
Lípa nad Dřevnicí	Praha-Uhřetěves VK Praha Uhřetěves 544/30 vlečka METTRANS a.s. P/C 47, P/C 360 vtp: Otrokovice	51420/1	19	1400	550	Lípa nad Dřevnicí – Přerov os.n.: rušící; rychlost: 90 km/h; ze žst. Otrokovice: 1600 t, 600 m
	Praha-Uhřetěves VK Praha Uhřetěves 544/30 vlečka METTRANS a.s. P/C 47, P/C 360 vtp: Lípa nad Dřevnicí	51422/3	23	1400	550	rychlost: 90 km/h; ze žst. Otrokovice: 1600 t, 600 m
Lovosice jih	Du-Ruhrort Hafen výměnné nástavby 5449 Duisburg Ruhrorthafen P/C 70, P/C 400	41344	11	1300	600	rychlost: 100 km/h; Vlak sestaven z vozů bez ručních brzd. Děčín-Prostřední Žleb - Bad Schandau spolu s Nex 41326.
Małaszewicze	Ostrava-Bartovice ▲ Mittal Steel	49252/3	2	2800	560	uhlí, ruda
Maschen	Praha-Uhřetěves VK Praha Uhřetěves vlečka METTRANS a.s. P/C 47, P/C 360	41311	24	1300	550	Děčín hl.n. – Praha-Uhřetěves: rušící; rychlost: 100 km/h; Děčín hl.n. - Praha Uhřetěves spolu s Nex 41319.
Mařovice	Lhotka nad Bečvou převázané vozy UŽ	45748 pp	5	1400	400	rychlost: 65 km/h
Medyka	Třinec kol. TŽ ▲ TŽ	49263 49277	21 10	2100 2100	560 560	ruda, uhlí, oleje; rychlost: 50 km/h

1	2	3	4	5	6	7
Mělník	Bratislava-Pálenisko VK 5490 P/C 57,P/C 381	41753	20	1200	550	rychlost: 100 km/h
	Bremerhaven Kaiserhf VK 5449 Shuttle Bremerhaven CT3 (160-93) P/C 57,P/C 381	41306	21	1300	550	Mělník – Děčín východ: rušící; rychlost: 100 km/h; Spolu s Nex 41304 a Děčín východ - Bad Schandau spolu s Nex 41334.
	Bremerhaven Kaiserhf VK 5449 Bremerhaven CT 3 (160-93) P/C 57,P/C 381	41316 41324	3 22	1300 1300	550 550	rychlost: 100 km/h Mělník – Děčín východ: rušící; rychlost: 100 km/h; křídlo: Děčín-Prostřední Žleb - Bad Schandau spolu s Nex 41302.
	Bremerhaven Kaiserhf VK 5449 Bremerhaven P/C 57,P/C 381 Na síti DB-Netz dopravce ERS Railways.	42372	17	1400	550	rychlost: 100 km/h
	Budapest Soroksar VK 5490/5688 P/C 57,P/C 381	41803	7	1300	550	rychlost: 100 km/h
	Hamburg-Walters. ASE VK 5449 Shuttle Hamburg Waltershof ASE P/C 57,P/C 381	41304	21	1300	550	rychlost: 100 km/h; Spolu s Ruš Nex/Nex 41306 a Děčín východ - Bad Schandau spolu s Nex 41334.

1	2	3	4	5	6	7
Mělník	Hamburg-Walters. ASE VK 5449 Hamburg Waltershof CTA P/C 57,P/C 381	41326	11	1300	550	Mělník – Děčín východ: rušící; rychlost: 100 km/h; Děčín-Prostřední Žleb - Bad Schandau spolu s Nex 41344.
	Hamburg-Walters. ASE VK 5449 Hamburg Waltershof P/C 57,P/C 381 Na síti DB-Netz dopravce ERS Railways.	42370	22	1400	550	rychlost: 100 km/h
	Rotterdam Maasvlakte VK Rotterdam Maasvlakte P/C 57,P/C 381	42304	4	1300	550	rychlost: 100 km/h; Děčín východ - Bad Schandau spolu s Nex 45308.
	Rotterdam Maasvlakte VK Rotterdam P/C 57,P/C 381 Na síti DB-Netz dopravce ERS Railways.	42374	22	1400	550	rychlost: 100 km/h
	Rotterdam Maasvlakte VK Rotterdam Maasvlakte P/C 57, P/C 381 Na síti DB-Netz dopravce ERS Railways.	42376	14	1300	550	rychlost: 100 km/h
Meziměstí	Trutnov hl.n. PO vlak	63370/1 pp	11	600	300	cement, uhlí
Mladá Boleslav hl.n.	Mladá Boleslav město Mladá Boleslav vlečka ŠKODA Auto a.s.	64471 pp	20	1200	225	uhlí; rušící; 2. díl vlaku Pn 66470/1 pp

1	2	3	4	5	6	7
Mladá Boleslav město	Bratislava východ vývoz 5490	47721 pp	2	900	550	auta; Mladá Boleslav město – Kúty: rušící; rychlost: 100 km/h; Mladá Boleslav město - Břeclav os.n. spolu s Pn 46721, Břeclav os.n. - Kúty spolu s Nex 44753 pp.
	Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou	42721	4	1200	650	autodíly; Mladá Boleslav město – Horní Lideč: rušící; rychlost: 100 km/h; Nymburk hl.n. - Horní Lideč spolu s Vn 48747
	Gößnitz ▲ vývoz 5449 (při odjezdu z Mladé Boleslavi auta motory vpřed ve směru jízdy)	47338/9	17	800	510	auta; rychlost: 100 km/h; křídlo: Ústí n.L.-Střekov - Vojtanov Nex 56700/1 pp
	Semizovac vývoz ŽBH	46721 pp	2	1000	500	autodíly; rychlost: 100 km/h; Břeclav předn. - Hohenau spolu s Nex 46777.
	Swarzedz ▲ auta ŠKODA vývoz PKP 5420 Poslední vůz musí mít vyzkoušenou účinkující ruční brzdu.	47204	8	800	480	rychlost: 100 km/h
	Verona Quadr. Eur. Verona Q.E. trs 5410	48169	23	900	550	auta; rychlost: 100 km/h
	Villach Süd ▲ vývoz trs 5410 kromě Verona Q.E.	48541	15	900	550	auta; rychlost: 100 km/h

1	2	3	4	5	6	7
Mladá Boleslav město	Wroclaw Brochów A. vývoz na PKP trs 5422 (auta) B. vozová výpomoc ČD/PKP z Meziměstí C. souprava prázdných vozů PKP	47258/9 pp	23	900	450	auta; Mladá Boleslav město – Nymburk hl.n., Týniště nad Orlicí – Meziměstí: rušící; rychlost: 100 km/h; křídlo: Lovosice jih - Nymburk hl.n. Vn 57460/1 pp; Smí být zaveden pouze v ČT
	Moerdijk Praha-Uhřetěves VK Praha Uhřetěves vlečka METRANS a.s. P/C 47, P/C 360	42305	20	1200	600	rychlost: 100 km/h
Most nové n. St. 1	Horní Dvořiště A. vývoz 5410 B. České Budějovice teplárna C. Planá nad Lužnicí D. Tábor teplárna	66891 pp	12	2350 1600 1600	450 300 300	uhlí; ze žst. Planá nad Lužnicí: 1600 t, 300 m
	Středokluky Středokluky ČSA	66587 pp	21	950	300	letecké palivo; Za
Nádraží Washington	Bělá pod Bezdězem A. Bělá pod Bezdězem B. PO vlak vývoz 5490 pro jednu ŽST určen na ŽSR	66466/7 pp	2	1500	300	uhlí; Fall
	Dětmarovice A. ELNA Dětmarovice B. Kolín	66061	16	2500	450	uhlí; Fall
	Hněvice seř.n. A. Lovosice LOVOCHEMIE B. Mondí Packanging Paper Štětí a.s.	66799	24	2350	450	uhlí; Fall
	Písek A. Písek - teplárna B. Strakonice	66880/1	4	1600	400	uhlí; Fall,Eas,Ea

1	2	3	4	5	6	7
Nádraží Washington	Příbram A. Příbram B. Praha Malešice	66560/1	7	1400	400	uhlí; Fall; křídlo: Nové Sedlo u Lokte - Zdice Pn 67580/1 pp
	Trutnov stř. A. Trutnov ELNA B. Hradec Králové - Slezské Předměstí C. Dobrá Voda u Hořic	66384/5	15	2350 2200	450 420	uhlí; Fall; ze žst. Hradec Králové hl.n.: 2200 t, 420 m
	Vlečka Elektrárny ELNA	66391 66393 66395 pp 66397	23	2500	450	uhlí; Fall
	Vlečka EMĚ ELNA	66781 66783 66785 pp 66787 pp 66789	8 12 18 24 2	2350 2350 2350 2350 2350	450 450 450 450 450	uhlí; Fall
Nová Ves nad Lužnicí	Plzeň hl.n.lobez.k. PO vlak vtp: Veselí nad Lužnicí	68870/1 pp	14	1200	350	písek; Facc
Nové Sedlo u Lokte	Č.Budějovice seř.n. České Budějovice TEPLÁRNA	67880/1 pp 67882/3	6 17	1600 1600	300 300	uhlí; Fall
	Kolín seř.n. A. Plzeň ŠKODA B. Kolín	67460/1	14	2380 2160	450 400	uhlí; Fall; ze žst. Plzeň-Jižní předm.: 2160 t, 400 m; Plzeň-Jižní předm. – Kolín seř.n.: pp
	Most nové n. St. 7 A. Chomutov B. Most CHEZA	67699 pp	23	1800 1800 1150	500 350 500	surový benzín, uhlí; ze žst. Chomutov seř.n.: 1150 t, 500 m
	Plzeň hl.n.os.n. Plzeň ŠKODA	67868/9 pp	1	2380	450	uhlí; Fall
Plzeň hl.n.os.n. A. Plzeň - teplárna B. Plzeň a přech	67870/1	2	2100 1800	450 400	uhlí; E,Ea,Fall	

1	2	3	4	5	6	7
Nové Sedlo u Lokte	Plzeň hl.n.os.n. Plzeň teplárna	67872/3	12	2100	450	uhlí; Fall
	Tábor A. Tábor - teplárna B. Planá nad Lužnicí SILON (vyj So a 23.,25.,30.XII.,16.,30.I) C. Strakonice - teplárna	67892/3	6	2350	450	uhlí; Fall; Planá nad Lužnicí – Tábor: pp
Nučice	Zdice Příbram - teplárna	67580/1 pp	7	1400	400	uhlí; Fall; křídlo: k Pn 66560/1
	Hostivice ELNA Kadaň (předsun zátěže pro Pn 65780)	65591	13	1150	225	vápenec
	Kadaň Z Nučic: Březno u Chomutova z Hostovic v Po - Pá: 1.Kadaň 2.Březno u Chomutova vtp: Kladno	65780/1	15	1200	225	vápenec; ze žst. Hostivice: 2400 t, 450 m, ze žst. Březno u Chomutova: 1200 t, 225 m
	Kadaň ELNA A. Kadaň B. Březno u Chomutova vtp: Kladno	65782/3 pp	16	1250	250	vápenec; křídlo: Chomutov seř.n - Březno u Chomutova: Pn 66679 pp
Okříšky	Brno-Maloměřice Ucelený vlak z ČEPRO	62281 pp	19	600	350	palivo; křídlo: od Pn 62271 pp
Omarska	Ostrava-Bartovice Mittal Steel	46972	23	1500	450	ruda
Ostrava baň.n.VOK	Lískovec u Frýdku Lískovec u Frýdku	60078 pp	6	1000	450	plechy, uhlí

1	2	3	4	5	6	7
Ostrava hl.n.	Beddingen vývoz na DB trs 5449 Beddingen VPS	47366 pp	1	1600	400	koks; Fals; Děčín Prostřední Žleb - Bad Schandau spolu s Pn 47374 .Smí být zaveden jen v Ne.
	Sajószentpéter vývoz 5496	47821	13	1500	450	chemické výrobky; rychlost: 90 km/h
Ostrava levé n.	Vých Polanka n.O. vývoz 5446,5449	60840 pp	23	2000	480	koks; Fall; křídlo: k Pn 47342
Pardubice hl.n.	Pardubice-Ros.n.L. Rosice nad Labem	63380 pp	8	2000	450	uhlí; křídlo: od Pn 60660 pp
Petrovice u Karviné	Ostrava hl.n. ucelený vlak uhlí z PKP	60000 pp	22	2000	600	
	Třinec kol. TŽ TŽ	60059 pp	12	2200	450	uhlí
Planá u Mar. Lázní	Hněvice seř.n. Mondi Packangng Paper Štětí a.s. vtp: Plzeň hl.n.os.n.	58740/1	22	1200	300	štěpky; rychlost: 90 km/h; Vlak sestaven z vozů bez ručních brzd.
Płock Trzepowo	Kralupy nad Vltavou A. ucelený vlak pro jednu stanici na ČD B. ropné produkty	47274	11	2000 1450	550 500	Ústí nad Orlicí – Kralupy nad Vltavou: pp
	Osičko A. Osičko - vlečka ČEPRO B. Lhotka nad Bečvou	49206/7 pp	13	2000	500	chemické suroviny; ze žst. Valašské Meziříčí: 1000 t, 250 m; 2.díl z Valašského Meziříčí jako Pn 60076 pp
Plzeň hl.n.os.n.	Praha-Uhřetěves VK METRANS a.s.	58421 pp	17	800	400	rychlost: 100 km/h
Počerady	Plzeň hl.n.os.n. A.Plzeň (teplárna) B.Plzeň ŠKODA C.Beroun vlečka D.Praha Radotín vlečka	66860/1	21	2400 2400	500 450	energósádovec, uhlí; Beroun seř.n. – Plzeň hl.n.os.n.: pp

1	2	3	4	5	6	7
Praha-Hostivař	Ostrava-Bartovice Ostrava Bartovice (Mittal Steel) vtp: Praha-Malešice	64060/1 pp	3	1800	500	železný šrot
Praha-Libeň	Mstětice ucelený vlak zeminy vlečka KERAMOST	64461 pp	16	1200	300	rychlost: 65 km/h
	Plzeň hl.n.os.n. Osobní vozy pro MOVO Plzeň	54810	1	500	250	rychlost: 90 km/h; ze žst. Praha-Vršovice: 700 t, 400 m
Praha-Malešice	Hamburg-Walters. ASE VK 5449 Hamburg Waltershof P/C 47, P/C 360 Na síti DB-Netz dopravce ITL.	42334	3	1250	500	rychlost: 100 km/h
Praha- Uhřetěves	Bremerhaven Kaiserhf VK 5449 1. Bremerhaven CT 1 (160-91) 2. Bremerhaven CT 2 (160-92) 3. Bremerhaven CT 3 (160-93) ve St a So jako Shuttle P/C 47, P/C 360	41314	2	1500	607	rychlost: 100 km/h
	Bremerhaven Kaiserhf VK 5449 Bremerhaven Seehafen Shuttle P/C 47, P/C 360	41318	24	1500	607	rychlost: 100 km/h; Spolu s Ruš Nex/Nex 41308.

1	2	3	4	5	6	7
Praha-Uhřetěves	Bremerhaven Kaiserhf VK 5449 Bremerhaven Kaiserhafen P/C 47, P/C 360	41328	19	1500	607	rychlost: 100 km/h
	Dunajská Streda VK 5490 Dunajská Streda P/C 57, P/C 381	41731 41733 pp	1 13	1300 1300	600 600	rychlost: 100 km/h
	Hamburg Süd VK 5449 P/C 47, P/C 360	41342	24	1500	607	rychlost: 100 km/h
	Hamburg-Walters. ASE VK 5449 Shuttle Hamburg Waltershof - ASE P/C 47, P/C 360	41300	13	1500	607	rychlost: 100 km/h
	Hamburg-Walters. ASE VK 5449 Shuttle v So Hamburg Waltershof - Eurokai v Ne - Čt Hamburg Waltershof - Burchardkai P/C 47, P/C 360	41302	20	1500	607	rychlost: 100 km/h; Děčín-Prostřední Žleb - Bad Schandau spolu s Nex 41324.
Hamburg-Walters. ASE VK 5449 Hamburg Burchardkai včetně Eurokai,CTA,Hamburg Süd P/C 47, P/C 360	41310	18	1500	607	Praha-Uhřetěves – Děčín hl.n.nákl.n.: rušící; rychlost: 100 km/h; Spolu s Nex 41320.	

1	2	3	4	5	6	7
Praha-Uhřetěves	Hamburg-Walters. ASE VK 5449 Shuttle Hamburg Waltershof CTA P/C 47, P/C 360	41320	18	1500	600	rychlost: 100 km/h; Spolu s Ruš Nex/Nex 41310.
	Lípa nad Dřevnicí VELKÉ KONTEJNERY 1. ■ Lípa nad Dřevnicí P/C 67, P/C 391 2. Otrokovice P/C 47, P/C 360	54120/1	20	1600	600	rychlost: 90 km/h; ze žst. Otrokovice: 1400 t, 550 m
	Lípa nad Dřevnicí VELKÉ KONTEJNERY 1. ■ Lípa nad Dřevnicí Druhá část z Otrokovic vlakem Mn 81033 P/C 67, P/C 391 2. Otrokovice P/C 47, P/C 360	54122/3	2	1600	600	Otrokovice – Lípa nad Dřevnicí: rušící; rychlost: 90 km/h; ze žst. Otrokovice: 900 t, 500 m
	Maschen VK 5449 Hamburg Burchardkai včetně Eurokai,CTA,Hamburg Süd a Bremerhaven CT1,CT2,CT3 P/C 47, P/C 360	41308	24	1300	550	Praha-Uhřetěves – Děčín hl.n.nákl.n.: rušící; rychlost: 100 km/h; Spolu s Nex 41318.
	Moerdijk VK 5449 Moerdijk P/C 47, P/C 360	42306	4	1200	600	rychlost: 100 km/h
Plzeň hl.n.os.n. VK vlečka ŠKODA	54820 pp	24	800	400	rychlost: 100 km/h	
Prosenice	Prostějov hl.n. Prostějov hl.n.	61168 pp	3	1800	400	hutní výrobky; křídlo: od Pn 60168 pp

1	2	3	4	5	6	7
Rakovník	Zabrze Biskupice 1. Beroun a přech 2. ▲práci prášky vývoz PKP 5426 (pouze v Po, St a So)	48250/1	14	1600	500	ze žst. Beroun os.n.: 1200 t, 350 m; Mimofádně smí být zaveden pouze v So/Ne
Rotterdam Maasvlakte	Mělník VK Mělník P/C 57, P/C 381 Na síti DB-Netz dopravce ERS Railways.	42375 42377	3 23	1600 1500	550 550	rychlost: 100 km/h
Rüdersdorf b.Berlin	Středokluky Středokluky	47346/7	11	2000	400	cement; rychlost: 80 km/h; Bad Schandau - Děčín hl.n.n.n. spolu s Pn 46301.
Rumburk	Ebersbach (Sachs) ucelený vlak Vlak od dopravce UNIPETROL - doprava a.s. Na síti DB-Netz dopravce ITL.	48366 pp	8	1400	400	rychlost: 60 km/h
Rybník Towarowy	Ostrava hl.n. ČD a přech vyjma 302, 309 a 310	45202	4	2000	600	
Sajószentpéter	Ostrava hl.n. Ostrava hl.n.	47820	9	900	450	chemické výrobky; rychlost: 90 km/h
Semizovac	Mladá Boleslav město Mladá Boleslav město (ŠKODA)	46720 pp	9	750	500	rychlost: 100 km/h; do Břeclav přednádraží spolu s Nex 46774
Schwarzenau	Hněvice seř.n. Mondi Packanging Paper Štětí a.s.	49500 pp	19	1120	395	štěpky; Smí být zaveden pouze Po/Út - Pá/So.
Sládkovičovo	Mělník VK 5690 Mělník P/C 57, P/C 381	41740	21	1300	550	rychlost: 100 km/h; Vlak sestaven z vozů bez ručních brzd.

1	2	3	4	5	6	7
Sokolov seř.n.	Kúty ucelený vlak A. cement (vtp Pardubice) B. uhlí Na síti ŽSR dopravce BRKS. vtp: Pardubice hl.n. Martin PO vlak - vývoz 5495 pro jednu ŽST na ŽSR Neratovice Neratovice (SPOLANA) Otrokovice A. Otrokovice B. Zlín střed (teplárna v E, Ea) C. Kojetín D. Přerov + Hranice na Moravě E. Holešov + Bystřice pod Hostýnem F. Olomouc (vlečka DALKIA Olomouc)) G. Staré Město u Uh.Hradiště (ROV) Strážske A. PO vlak uhlí vývoz 5495 pro jednu ŽST na ŽSR B. PO vlak kapalných paliv z Kralup nad Vltavou-KAUČUKU	47751 pp	15	2200	550 1600 600	ze žst. Přelouč: 2200 t, 600 m uhlí uhlí; Fall uhlí; Fall; ze žst. Třebušice: 2500 t, 450 m; Sokolov seř.n. – Třebušice: pp uhlí, kapalná paliva; Fall, Z, Za; křídlo: Kralupy nad Vltavou- KAUČUK - Kolín seř.n. Pn 65470/1 pp; Púchov – Strážske: pp; Výh. Dluhonice - Horní Lideč spolu s Ruš Pn 48759
		48739	12	2350	550	
		67591	19	2380	450	
		67160/1	12	2380	450 2000 2000 2000 2000 450	
		48723	21	2350	550 2000 450	

1	2	3	4	5	6	7
Sokolov seř.n.	Světéc A. Dvůr Králové nad Labem B. Jaroměř C. Smiřice D. Hradec Králové E. Raspenava F. Broumov	67679 pp	18	2350 1500	450 300	uhlí; Fall,Ea; křídlo: k Pn 66379 pp
	Štúrovo A. vývoz 5490 - PO vlak pro jednu stanici určený na ŽSR B. Žďár nad Sázavou	47729	23	2200	550	uhlí; Fall,E,Ea; Kúty – Štúrovo: pp
	Varnsdorf A. Varnsdorf B. Rumburk z Třebušic	67680/1 pp	22	1150	300	uhlí
	Vlečka EMĚ ELNA	67761 pp	2	2380	450	uhlí; Fall
	Vlečka EMĚ A. ELNA B. Lovosice LOVOCHEMIE	67763	6	2380	450	uhlí; Fall
	Vlečka EMĚ ELNA	67765 pp 67767 pp 67769 pp	15 20 24	2380 2380 2380	450 450 450	uhlí; Fall
Studénka	Klein Schwechat vozy bez RIV vývoz 5413 vtp: Hranice na Moravě	48076/7 pp	23	1600	290	struska; Uacs; Smí být zaveden pouze v Ne/Po - Čt/Pá
Světéc-Ledvice	Dvůr Králové n.Labem A. Jaroměř B. Hradec Králové a přech C. Dvůr Králové nad Labem + Náchod (teplárna) D. Smiřice E. Opočno pod Orlickými horami	66378/9 pp	23	2200 2350	600 450	uhlí; Fall, při alt.B ve vozech E,Ea; ze žst. Hradec Králové hl.n.: 2350 t, 450 m, ze žst. Jaroměř: 1200 t, 300 m; křídlo: Sokolov seř.n. - Světéc Pn 67679 pp, Jaroměř - Náchod Pn 63378/9 pp

1	2	3	4	5	6	7
Světéc-Ledvice	Mladá Boleslav město Mladá Boleslav vlečka ŠKODA	66470/1 pp	15	2350	450	uhlí; ze žst. Mladá Boleslav hl.n.: 1200 t, 225 m; Odstavená část pokračuje z Mladé Boleslavi hl.n. jako Pn 64471 pp
	Oldřichov u Duchcova Teplárna Novosedlice	66688/9 pp	4	1600	350	uhlí
	Olomouc předn. A. Olomouc (vlečka DALKIA Olomouc) B. Zábřeh na Moravě ROV C. Pardubice + Chrudim	66161	12	2500 2500	550 450	uhlí
	Vlečka EMĚ ELNA	66771 66773 pp 66777 pp 66779	6 14 16 22	2350 2350 2350 2350	450 450 450 450	uhlí; Fall
Třinec	Brno-Maloměřice A. Blažovice B. Hranice na Moravě C. ucelený vlak pro jednu stanici určený nebo rozptylový vlak Brno Maloměřice a přech	60260	3	2000	400	koks, uhlí, sádrovec, struska; Fall; Hranice na Moravě – Brno-Maloměřice: pp
	Dresden-Friedrichst. ▲vývoz 5449	47342	22	2000	430	cement, ocel, koks; křídlo: Ostrava hl.n.- Polanka n.O. Pn 60840 pp
	Kladno-Dubí Kladno Dubí	60590/1	8	1800	400	hutní výrobky

1	2	3	4	5	6	7
Třinec	Lhotka nad Bečvou A. koks uhlí struska cementárna Hranice B. Štramberk (struska) C. Kopřivnice (uhlí) D. benzol dehet Lhotka nad Bečvou	60180/1	5	2000	500	ze žst. Hranice na Moravě: 1400 t, 500 m; křídlo: Kravaře ve Slezsku - výh. Polanka nad Odrou Pn 60082/3 pp; Třinec – Ostrava-Kunčice, Hranice na Moravě – Lhotka nad Bečvou: pp
	Praha-Radotín A. Praha Radotín B. Prachovice C. Řečany nad Labem D. Lovosice	60580	19	2000	400	vápenec, struska
	Vých Polanka n.O. vývoz 5444	60860 pp	7	1800	450	hutní výrobky, ocel; křídlo: k Pn 47368
Týniště nad Orlicí	Všetaty vývoz DB trs 5449	53408 pp	2	900	550	auta; rychlost: 100 km/h; křídlo: k Nex 45334 pp
Valašské Meziříčí	Osíčko vlečka ČEPRO	60076 pp	12	1000	250	chemické suroviny; 2.díl od vlaku Pn 49207 pp
Varín	Ostrava-Bartovice A. Ostrava-Bartovice B. Třinec	49770 49774	4 17	2500 2500	600 600	vápenec
Velké Kapušany	Ostrava-Bartovice A. Ostrava-Bartovice B. Třinec	49732 pp 49734 49738	9 18 1	2400 2400 2400	600 600 600	ruda
Zábřeh na Moravě	Třinec kol. TŽ 1. ■ Třinec TŽ 2. Ostrava Bartovice	61071	21	1600	350	vápenec, vápno
Zebrzydowice	Ostrava hl.n. PO vlak pro jednu stanici na ČD	48200/1	11	2200	500	

1	2	3	4	5	6	7
Zebrzydowice	Ostrava-Bartovice ▲ Mittal Steel Petrovice u Karviné ucelený vlak pro jednu ŽST na ČD Třinec kol. TŽ ▲ TŽ	49244/5 45251 45257	2 10 21	2800 2200 2200	560 600 600	uhlí, ruda ruda, uhlí, oleje; rychlost: 50 km/h
Zemianské Kostol'any	Kyjov	47710/1 pp	13	1500	500	dolomitický písek
Zittau	Liberec ucelený vlak Na síti DB-Netz dopravce ITL.	48365 pp	13	1300	460	Smí být zaveden pouze ve St.
Ždírec nad Doubravou	Hněvice seř.n. Mondi Packanging Paper Štětí a.s. vtp: Havlíčkův Brod	52730/1	20	1200	300	štěpky; rychlost: 90 km/h; Vlak sestaven z vozů bez ručních brzd.

Seznam stanic tvořících vyrovnávkové vlaky

Stanice		Odjezd		Normativ		Poznámka
výchozí	určení	vlak	h	tuny	m	
1	2	3	4	5	6	7
Bakov nad Jizerou	Jestřebí Jestřebí	54390 pp	4	500	300	Facc
Beddingen	Ostrava hl.n. souprava od Pn 47366	47365 pp	22	1000	400	Fals; Smí být zaveden pouze Út/St.
Bělá pod Bezdězem	Děčín hl.n.nákl.n. pánev vtp: Česká Lípa hl.n.	54690 pp	21	500	300	Fall
Beroun seř.n.	Blažovice Blažovice - vlečka ČMC	55261	16	500	300	Uacs
	Praha-Radotín Praha Radotín - vlečka ČMC	55571	16	500	300	Uacs
BIOCEL Paskov závod	Ostrava hl.n. OMH Ostrava pravé	50074/5 pp	8	800	450	E,Ea
Böhlen (b. Leipzig)	Beroun seř.n. Beroun vlečka Lhoist	47332/3 pp	22	800	430	Falls; Bad Schandau - Děčín hl.n.n.n. spolu s Rn 47351. Smí být zaveden pouze St/Čt.
Brno-Maloměřice	Třinec A. souprava od strusky (vtp Přerov přednádraží) B. prázdné vozy dle určení vtp: Přerov přednádraží	52061 pp	6	700	500	
	Most nové n. St. 7 prázdné vozy	52660 pp	12	600	600	E
Březno u Chomutova	Beroun seř.n. ▲ Beroun vtp: Březno u Chomutova	56560/1 pp	3	500	300	Choper; rychlost: 65 km/h

1	2	3	4	5	6	7
Březno u Chomutova	Nučice Nučice	56596/7 pp	24	400	225	Facc/Fall
Č.Budějovice seř.n.	Nové Sedlo u Lokte prázdné E,Ea SUS	58760/1 pp	10	650	450	
	Nové Sedlo u Lokte SU a.s.	58782/3	17	750	450	Fall
Č.Třebová odj.sk.	Třinec kol. TŽ A. Třinec TŽ podle potřeby B. Ostrava Bartovice	53061	19	1000	650	Res; Ostrava-Bartovice – Třinec kol. TŽ: pp; Česká Třebová odj.sk. - Výh. Polanka nad Odrou spolu s Ruš Pn 63007.
Český Těšín nákl.n.	Małaszewicze prázdné vozy PKP bez prův. listin	49276	20	750	560	rychlost: 50 km/h
	Medyka prázdná souprava od rudy	49268 49270	7 11	750 750	560 560	rychlost: 50 km/h
	Medyka prázdné vozy PKP bez prův. listin	49278	23	750	560	rychlost: 50 km/h
	Zebrzydowice prázdná souprava od rudy	49262	5	750	560	rychlost: 50 km/h
Du-Ruhrort Hafen	Ostrava hl.n. souprava od Pn 47368/9	47367	14	740	400	Fall; Mimořádně smí být zaveden pouze Čt/Pá.
Dvůr Králové n.Labem	Sokolov seř.n. A. SU a.s. B. SHR (Třebošice) vtp: Hradec Králové hl.n.	53770/1 pp	15	300	250	Fall; ze žst. Jaroměř: 750 t, 450 m; křídlo: Náchod - Jaroměř Vn 53370/1 pp
Ebensee	Karviná-Doly souprava od ENKO	47506/7	17	780	440	Fall
Haniska p. Košiciach	Český Těšín nákl.n. 5696	49758 pp	11	1000	600	Fall; rychlost: 90 km/h

1	2	3	4	5	6	7
Hněvčeves	Děčín hl.n.nákl.n. Souprava prázdných vozů vtp: Hradec Králové hl.n.	53692/3 pp	21	650	450	Za; křídlo: Mstětice - Lysá nad Labem Vn 54493 pp
Hněvice seř.n.	Havlíčkův Brod Ždírec nad Doubravou souprava prázdných vozů pokračuje na vlaku Mn 82310 Most nové n. St. 7 prázdné vozy Most a přech Planá u Mar. Lázní Planá u Mar.Lázní	57261	19	500	300	Hněvice seř.n. - Praha Libeň spolu s Vn 57861 pp.
	Most nové n. St. 7 prázdné vozy Most a přech	57690	4	900	600	E,Ea,Fall
	Planá u Mar. Lázní Planá u Mar.Lázní	57860/1 pp	19	500	300	Hněvice seř.n. – P.-Vršovice ček.kol.: rušící; Hněvice seř.n. - Praha Libeň spolu s Ruš Vn 57261.
	Schwarzenau Souprava od Rn 49500	57862/3	23	500	300	
	Schwarzenau Souprava od Rn 49500	49501 pp	24	470	395	Smí být zaveden pouze v Ne/Po.
Horní Dvořiště	Most nové n. St. 7 A. Most CHEZA B. Kralupy nad Vlt. - KAUCUK C. prázdné vozy dle dispozic	58670 pp	20	650	450	prázdné Za
Kadaň	Beroun seř.n. ▲ Beroun vtp: Chomutov seř.n. Nučice ▲ Nučice vtp: Březno u Chomutova	57570/1	21	500	300	Choper; rychlost: 65 km/h
	Nučice ▲ Nučice vtp: Březno u Chomutova	57592/3	2	400	225	Facc; ze žst. Březno u Chomutova: 800 t, 400 m (nejede v ① a ②), 400 t, 225 m (jede v ①)

1	2	3	4	5	6	7
Kalisz	Mladá Boleslav město souprava prázdných vozů ATG	47276 pp	6	800	550	Międzylesie – Mladá Boleslav město: rušící; rychlost: 90 km/h; Międzylesie - Ústí n.Orl. spolu s Pn 44276 pp. Smí být zaveden pouze Po/Út,Út/St,Čt/Pá a Ne/Po.
Klein Schwechat	Studénka vozy bez RIV Studénka	48078/9 pp	19	1000	580	Uacs; rychlost: 90 km/h
Könitz (Thür.)	Cheb prázdné vozy ČD ze Stahlwerke Thüringen Na síti DB Netz dopravce STW Thüringen.	48359	15	700	350	rychlost: 80 km/h
Koper tovorna	Břeclav přednádraží souprava prázdných vozů	49424 pp	12	800	530	Tads
Kralupy nad Vltavou	Rüdersdorf b.Berlin souprava od Pn 47347 vtp: Kralupy nad Vltavou	47304	7	700	400	Uacs; rychlost: 80 km/h; Děčín-Prostřední Žleb - Bad Schandau spolu s Nex 47306 a Nex 49340.
Leoben Donawitz	Dałbrowa Górnicza souprava OKD nebo PKP	47042/3	15	980	480	Falls; Ostrava hl.n. – Dałbrowa Górnicza: pp
Lhotka nad Bečvou	Ostrava-Bartovice Ostrava Bartovice	51098/9 pp	22	700	400	Z,Za
Linz Stahlwerke	Břeclav přednádraží souprava od PLKO 1 22 vozů Eanos Důl ČSM sever OKD (LIKO 2) Na síti ÖBB Betrieb dopravce Logserv.	47052	21	540	420	křídlo: k Vn 47046/7; Hohenau - Břeclav přednádraží spolu s Vn 47046
	Důl ČSM sever OKD (LIKO 2) Na síti ÖBB Betrieb dopravce Logserv.	47534/5	21	670	350	Eas

1	2	3	4	5	6	7
Linz Stahlwerke	Důl Paskov OKD (LIKO 4) Na síti ÖBB Betrieb dopravce LogServ.	47540/1	11	670	350	Eas
	Karviná-Doly OKD (LIKO 3) Na síti ÖBB Betrieb dopravce LogServ.	47538/9	3	670	350	Eas
	Karviná-Doly OKD (LIKO 1) Na síti ÖBB Betrieb dopravce LogServ.	47546/7	16	670	350	Eas
Linz Vbf.	Horní Dvořiště OKD (KIKKO)	47570	18	580	320	Falls
Martin	Třebošice SHR	48738	20	750	450	Fall
Mladá Boleslav město	Ostrava hl.n. OKD souprava od Pn 60460	54061 pp	16	750	450	Mladá Boleslav hl.n. – Nymburk předjízd.n.: rušící; Fall
Mstětice	Lysá nad Labem Souprava prázdných vozů	54493 pp	23	650	450	Za; křídlo: k Vn 53692/3 pp
	Praha-Libeň souprava od Pn 64461	54468 pp	19	450	300	rychlost: 65 km/h
München-Johanneskir.	Karviná-Doly 1. OKD 2. Domažlice a přech podle potřeby ntp: Č.Třebová odj.sk.	47371	17	1200	680	Fall; ze žst. Domažlice: 1200 t, 600 m
Náchod	Jaroměř SHR	53370/1 pp	12	300	250	Fall; křídlo: k Vn 53770/1 pp
Neratovice	Třebošice SHR	54680	3	800	450	Fall

1	2	3	4	5	6	7
Nové Sedlo u Lokte	Turnov souprava od sklářských písků	57360/1	17	300	300	Tdns; ze žst. Oldřichov u Duchcova: 600 t, 550 m
Nymburk vjezd.n.	Mladá Boleslav město A. souprava vozů ATG B. souprava vozů ŠKODA Auto a.s. 520/30	54470 54472 54474	11 19 6	600 600 600	600 600 600	
Olomouc hl.n.	Ebensee souprava od Nex 48038/9	48036/7	21	420	320	Tds; rychlost: 100 km/h
Olomouc předn.	Baalberge souprava prázdných vozů od Rn 47351	49340	4	800	480	Olomouc předn. – Děčín východ: rušící; Děčín-východ - Bad Schandau spolu s Nex 47306 a Děčín- Prostřední Žleb - Bad Schandau spolu s Pn 47358. Vlak sestaven z vozů bez ručních brzd.
Ostrava báň.n.VOK	Důl Paskov OKD	50076 pp	21	800	450	Fall
	Karviná-Doly prázdné vozy pro OKD	50090/1	11	800	450	
Ostrava hl.n.	Karviná-Doly prázdné vozy pro OKD	50097 50099	5 16	1200 1200	650 650	
Ostrava levé n.	Suchdol nad Odrou A. Suchdol nad Odrou B. Studénka	50072 pp	2	1200	650	Facc
Ostrava pravé n.	Karviná-Doly prázdné vozy pro OKD	50094/5 pp	10	1200	650	
Ostrava-Kunčice	Český Těšín nákl.n. souprava od rudy	50083 50085	6 23	1000 1000	600 600	rychlost: 90 km/h
	Čierna nad Tisou souprava od rudy	48771	1	1000	600	rychlost: 90 km/h; Ostrava-Kunčice – Třinec: pp
		49703 pp 49713	2 14	1000 1000	600 600	rychlost: 90 km/h

1	2	3	4	5	6	7
Ostrava-Kunčice	Čierna nad Tisou souprava od rudy	49731 pp	4	1000	600	rychlost: 90 km/h
	Kojetín A. vlečka ČMŠ B. souprava od Pn 61061	50190	9	750	450	Facc; Ostrava-Kunčice – Výh Polanka n.O.: pp
	Rybník Towarowy souprava od uhlí	49202/3	22	800	600	
	Spišská Nová Ves A. souprava od vápence B. souprava od rudy	49775	15	1000	600	rychlost: 90 km/h; Varín – Spišská Nová Ves: pp
	Varín A. souprava od vápence B. souprava od rudy	49779	23	1000	600	rychlost: 90 km/h
	Vel'ké Kapušany souprava od rudy	48779 pp 49707	17 8	1000 1000	600 600	rychlost: 90 km/h
	Zebrzydowice prázdná souprava od rudy	49272/3 pp 49274/5 pp	1 12	750 750	560 560	rychlost: 50 km/h
Otrokovice	Třebošice SHR A. souprava od Pn 67161 z Otrokovic B. souprava od Pn 66161 z Olomouce	51660/1	24	700	500	Fall; Otrokovice – Olomouc předn.: pp
Pardubice-Ros.n.L.	Velký Osek SHR	53460 pp	24	1000	600	Fall; křídlo: k Vn 53678
Petrovice u Karviné	Zebrzydowice prázdné Ea, Falls	48202 pp	16	800	470	rychlost: 90 km/h; spolu s Pn 48222 pp
Písek	Nové Sedlo u Lokte SU a.s. A. z Písku B. ze Strakonice vtp: Horažďovice předm.	58780/1	11	750	450	Fall; ze žst. Strakonice: 950 t, 500 m
Plzeň hl.n.os.n.	Nové Sedlo u Lokte SU a.s.	58768/9	10	750	450	Fall
		58770/1	21	750	450	

1	2	3	4	5	6	7
Plzeň hl.n.os.n.	Nové Sedlo u Lokte SU a.s. Nové Sedlo u Lokte SU a.s. ze ŠKODY	58772/3 pp	3	600	450	E,Ea
		58790/1	24	750	450	Fall
Poznaň Franowo	Mladá Boleslav město Souprava vozů ŠKODA od Nex 47204	47205	4	500	480	rychlost: 100 km/h
Praha-Malešice	Nové Sedlo u Lokte SU a.s. A. souprava z Prahy Malešic B. souprava od Pn 68551 ze Zdic (vtp Zdice) vtp: Zdice	54760/1	18	750	450	Fall; Praha-Malešice – Zdice: pp
		55570	17	500	300	Uacs
Praha-Radotín	Beroun seř.n. Beroun s.n. - vlečka ČMC Třinec kol. TŽ TŽ - souprava od strusky A. z Prahy-Radotína B. z Řečan na Labem vtp: Praha-Radotín	55061	12	750	450	Fall; při alt. B vtp v Řečanech nad Labem
		54770 pp	1	600	550	křídlo: Ústí nad Labem - jih - Děčín hl.n. Vn 56670 pp
Praha-Uhřetěves	Cheb A. Souprava kontejnerových vozů z vlečky METRANS a.s. na DB trs 5444 B. Souprava kontejnerových vozů z vlečky METRANS a.s. na DB trs 5449 C. Souprava Fall z Prahy Malešic	54770 pp	1	600	550	křídlo: Ústí nad Labem - jih - Děčín hl.n. Vn 56670 pp
Protivín	Nová Ves nad Lužnicí Nová Ves nad Lužnicí vtp: Č.Budějovice seř.n.	58882/3 pp	21	400	300	Facc

1	2	3	4	5	6	7
Přelouč	Třebošice SHR vtp: Kolín seř.n.	53678 pp	1	1000	600	Fall; křídlo: Pardubice-Rosice nad Labem - Velký Osek Vn 53460 pp
Přerov přednádraží	Třinec Prázdné vozy dle dispozic	51093 pp	15	1200	650	
	Třinec kol. TŽ dle dispozic	51091	5	1200	650	Res
Rogatec	Jestřebí Jestřebí	49418	21	450	300	souprava SŽ
Řečany nad Labem	Březno u Chomutova SHR	53660/1 53662/3 53664/5 53672/3 pp	3 8 11 23	750 750 750 750	450 450 450 450	Ea
	Světec-Ledvice SHR	53666	16	750	450	Ea
Řetenice	Varín A. souprava od Pn 48746 B. souprava Uacs podle potřeby pro ZSSK nebo Prachovice vtp: Ústí n.L.z.vnější n.	48747	2	450 500	300 300	Facc,Uacs; ze žst. Kolín seř.n.: 750 t, 450 m; Nymburk hl.n. - Horní Lideč spolu s Ruš Nex 42721.
Salzburg Itzling	Karviná-Doly souprava od TRIKO 1 / TIKO 1 ntp: Č.Třebová odj.sk.	47502/3 pp	18	675	340	Louky nad Olší – Karviná-Doly: rušící; Falls
	Karviná-Doly souprava od TIKO 2 / TRIKO 2	47514/5 pp	11	675	340	Falls
St.Veit a.d.Glan	Karviná-Doly souprava od LADKO	48014/5	20	500	300	Fall
Středokluky	Kralupy n.Vlt.-KAUČ. souprava prázdných vozů	55580/1 pp	17	550	300	Za

1	2	3	4	5	6	7
Středokluky	Rüdersdorf b.Berlin souprava od Pn 47347 v Pá z Kralup nad Vltavou jako Vn 47304 vtp: Kralupy nad Vltavou	47358/9	4	700	400	Uacs; rychlost: 80 km/h; Děčín-Prostřední Žleb - Bad Schandau spolu s Nex 47306 a Nex 49340.
Štúrovo	Světec-Ledvice SHR	47728	21	750	550	Štúrovo – Kúty: pp
Tábor	Nové Sedlo u Lokte SU a.s. vtp: Veselí nad Lužnicí	58784/5	15	750	450	Fall; Tábor – Planá nad Lužnicí: pp
Trbovlje	Libuň Libuň (od Pn 49412/3)	49414	1	450	300	Facc
Trutnov hl.n.	Meziměstí návrata na PKP	53382/3 pp	4	600	300	Fall,Z,Za
Trutnov stf.	Třebošice SHR vtp: Trutnov stf.	53690/1	19	750	450	Fall
Třinec	Důl ČSM sever OKD	50068/9 pp	19	600	550	E
	Karviná-Doly OKD	50060/1 50062/3	6 19	900 900	500 500	Fall,E,Ea
Turoszów	Beroun seř.n. vlečka LHOIST	47214/5 pp	18	550	285	Fall
Velké Bílce	Horní Lideč souprava od Pn 48733 pp Na síti ŽSR dopravce BRKS.	48732 pp	12	750	420	křídlo: k Pn 48738
Verona Quadr. Eur.	Mladá Boleslav město souprava prázdných vozů Mladá Boleslav ŠKODA	48170 pp	7	500	550	rychlost: 100 km/h

1	2	3	4	5	6	7
Vlečka Elektrárny	Třebošice SHR	53680	8	750	450	Fall
		53682	12	750	450	
		53684	19	750	450	
		53686 pp	24	1000	600	
Vlečka EMĚ	Světce-Ledvice SHR	57678	2	750	450	Fall
		57682 pp	1	750	450	Fall; Vlečka EMĚ - Ústí nad Labem z.vnější n. spolu s Ruš Vn/Vn 57760 pp.
		57684	11	750	450	Fall
		57688	13	750	450	
	Třebošice SHR	57672	15	750	450	Fall
		57674	6	750	450	
		57676 pp	17	750	450	
	Všetaty	Mladá Boleslav město prázdné vozy ŠKODA 520/30	54460	11	600	600
54462			5	500	300	
Vých Polanka n.O.	Bzenec přívoz souprava prázdných vozů	50260 pp	3	750	450	Facc
		50192	19	750	450	Facc
		50080/1 pp	23	400	400	Fall,Facc
Vých Ústí n.L.jih	Děčín hl.n.nákl.n. Souprava kontejnerových vozů z vlečky METRANS a.s. na DB trs 5449	56670 pp	5	600	550	křídlo: od Vn 54770 pp
Wien Nord	Dětmorovice souprava od vlaku Pn 48032/3	48034/5	17	650	370	Uacs

1	2	3	4	5	6	7
Zabrze Biskupice	Rakovník souprava prázdných vozů od Nex 48250/1	48252/3	17	650	350	Mimořádně smí být zaveden pouze v Út/St
		47334/5 47336/7	7 19	600 600	510 510	
Zwickau (Sachs) Hbf	Mladá Boleslav město souprava patrových vozů	47334/5 47336/7	7 19	600 600	510 510	