

TRAŤ 314

CHORNICE - TŘEBOVICE V ČECHÁCH (- ČESKÁ TŘEBOVÁ)

NÁZEV SÍTĚ: síť **radiodispečerská vlaková (SRV)****a) Použití sítě:** organizování a řízení dopravy na tratích**Chornice - Třebovice v Čechách** (mimo)**Hoštejn** (mimo) - **Česká Třebová****b) Použitý kmitočet:** nastavení kanálu v režimu „**SIMPLEX**“**35** = 150,1250 MHz**03** = 150,2500 MHz**c) Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby:**

Účastník	Kanál	Selektivní volba	Volací značka
Chornice	35	---	ZRE 195 Chornice
Moravská Třebová	35	---	ZRE 194 Moravská Třebová
Třebovice v Čechách	03	AB	ZRE 193 Třebovice
strojvedoucí vlaku	35 03	---	Z + číslo vlaku

h) Technologická opatření:

Komunikace vedená na základnové rádiové stanici MOTOROLA v ŽST Třebovice v Čechách je zaznamenávána na zařízení REDAT v **ŽST Česká Třebová**.