

TRAŤ 326

(BRNO HL. N. -) ODB BRNO-ŽIDENICE - ČESKÁ TŘEBOVÁ

NÁZEV SÍTĚ: síť **radiodispečerská vlaková (SRV)****a) Použití sítě:** organizování a řízení dopravy na tratích**Svitavy - Žďárec u Skutče****Hoštejn (mimo) - Česká Třebová****Česká Třebová - Zábोří nad Labem (mimo)****b) Použitý kmitočet:** nastavení kanálu v režimu „SIMPLEX“**06** = 150,5000 MHz**03** = 150,2500 MHz**c) Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby:**

Účastník	Kanál	Selektivní volba	Volací značka
Svitavy	06	AB	ZSY 191 Svitavy
Opatov	03	CC	ZSY 193 Opatov
Česká Třebová St 014	03	AC	ZCT 192 Třebová vjezd
Česká Třebová St 019	03	BA	ZCT 191 Třebová
strojvedoucí vlaku	06 03	---	Z + číslo vlaku

h) Technologická opatření:

Do doby osazení návěstidel pro rádiový provoz provede strojvedoucí zkoušku spojení:

- při jízdě ve směru Letovice - Česká Třebová s výpravčím

ŽST Svítavy v úseku tratě Letovice - Svítavy;

ŽST Opatov v úseku tratě Svítavy - Opatov.