

**TRAŤ 506****VÁCLAVICE - STARKOČ****NÁZEV SÍTĚ:** síť radiodispečerská (SRD)**a) Použití sítě:** organizování a řízení dopravy na tratíchTýniště nad Orlicí - Meziměstí  
Jaroměř - Trutnov hl. n.**b) Použitý kmitočet:** nastavení kanálu v režimu „STUHA“ = 66 nebo 72**66A** = 468,1500 MHz**66D** = 458,2000 MHz**72A** = 467,5750 MHz**72D** = 457,6250 MHz**c) Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby:**

Účastník	Kanál	Selektivní volba	Volací značka
Václavice	66A	---	výpravčí Václavice
Starkoč	72A	---	výpravčí Starkoč
strojvedoucí vlaku	66D 72D	ČD Z11	strojvedoucí vlaku + číslo vlaku
provozní dispečer	66 72	DISPEČER	dispečer Třebová

Rádiové spojení s provozním dispečerem v České Třebové může strojvedoucí uskutečnit z libovolného místa na trati volbou funkce **DISPEČER**.

**h) Technologická opatření:**

Provozní dispečer může strojvedoucímu zprostředkovat hovor s účastníkem železniční telefonní sítě.

Účastník železniční telefonní sítě může být spojen se strojvedoucím na telefonním čísle 972 32 50 93.