

TRAŤ 507**HAVLÍČKŮV BROD - PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM****NÁZEV SÍTĚ:** síť radiodispečerská (SRD)**a) Použití sítě:** organizování a řízení dopravy na tratích**Ždírec nad Doubravou (mimo) - Pardubice-Rosice nad Labem**
Pardubice hl. n. - Jaroměř**b) Použitý kmitočet:** nastavení kanálu v režimu „STUHA“ = 72**72A** = 467,5750 MHz**72C** = 467,6750 MHz**72D** = 457,6250 MHz**c) Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby:**

Účastník	Kanál	Selektivní volba	Volací značka
Chrudim	72C	---	výpravčí Chrudim
Pardubice-Rosice nad Labem	72A	---	výpravčí Rosice
strojvedoucí vlaku	72D	ČD Z11	strojvedoucí vlaku + číslo vlaku
strojmistr Pardubice	72D	---	strojmistr Pardubice
provozní dispečer	72	DISPEČER	dispečer Třebová

Rádiové spojení s provozním dispečerem v České Třebové může strojvedoucí uskutečnit volbou funkce **DISPEČER**.

Rádiové spojení se strojmistrem DKV Česká Třebová, PJ Pardubice, může strojvedoucí uskutečnit pouze v dosahu základnové rádiové stanice ŽST Pardubice hl. n. volbou funkce **RETRANSLACE**.

h) Technologická opatření:

Provozní dispečer může strojvedoucímu zprostředkovat hovor s účastníkem železniční telefonní sítě.

Účastník železniční telefonní sítě může být spojen se strojvedoucím na telefonním čísle **972 32 50 93**.