TTP		Trať 543E X

Podmínky přechodnosti nehodových jeřábových jednotek .
(nehodová jeřábová jednotka vždy pouze 1x, při řazení dvojmo nutno projednat jako MZ)

Začátek tratě: **Tršnice** *(km 0,402)*	Konec tratí: **Františkovy Lázně** *(km 3,724)*

Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v předpisu SŽDC (ČD) D2/81.

Trať (úsek tratě)	Typ NPP	Povolená rychlost	Omezující podmínky
1	2	3	4
Tršnice - Františkovy Lázně	EDK 750; EDK 300; EDK 300/5	**30/20**	**Jeřáb oddělte od lokomotivy dvěma dvounápravovými vozy o max. hmotnosti 3,8 t/bm**
	EDK 1000		