TTP			Trať 548C
Popis ETCS			
Začátek trati: **Tanvald** *(km 27,390)*		**Konec trati:Harrachov st.hr.** *(km 40,111)*	
Platí pro kolej traťovou		Platí: Oběma směry	
Úsek, ve kterém je provozováno Evropské vlakové zabezpečovací zařízení			
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravna, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
Netýká se této trati			