



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

**ZOŠITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
130**

pre trate:

Trenčín – Chynorany (130A)

Trenčianska Teplá - Vlárský průsmyk CZ (130B)

Nemšová - Lednické Rovne (130C)

Trenčianske Teplice - Trenčianska Teplá (130D)

PLATÍ OD 12. DECEMBRA 2010

Schválené riaditeľom Odboru dopravy GR ŽSR dňa 14.10.2010
(č. 17420/2010 - O 410)

Len pre služobnú potrebu

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní a stanovíšť s výlukou dopravnej služby..	12
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV ..	15
7	Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla	17
	Tabelárne cestovné poriadky	19
	Príloha 1 k ZCP – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.	

T a b u ĺ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
SC	SuperCity	Sv	Súpravový vlak
EC	EuroCity		
IC	InterCity	Nex	Expresný nákladný vlak
Ex	Expresný vlak	Pn	Priebežný nákladný vlak
R	Rýchlik	Mn	Manipulačný nákladný vlak
REX	RegionalExpres	Vleč	Vlečkový vlak
ER	EURegio		
Zr	Zrýchlený vlak	Rv	Rušňový vlak
Os	Osobný vlak	Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach zo zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečie nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 27.III. do 30.X.2011)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 27.III. a od 30.X.2011)
- ①** = pondelok
 - ②** = utorok
 - ③** = streda
 - ④** = štvrtok
 - ⑤** = piatok
 - ⑥** = sobota
 - ⑦** = nedel'a
 - ✉** = pracovné dni (spravidla **① - ⑤**)
 - †** = nedel'a a štátom uznané sviatky
 - S** = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:

24., 25., 26.XII.2010;

1., 6.I., 22., 25.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2011

- d) Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Jednotlivé skratky dopravcov s uzavretou zmluvou o prevádzkovaní dopravy na dráhe sú uvedené v Rozkaze o zavedení GVD.
- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
= prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
= prepojené vzduchové napájacie potrubie
= prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párná strana)

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárná strana)

Pn			Pn			Pn			
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	r / %
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovišťa a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správnemu smeru
- { = trať s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením, v medzistaničnom úseku sú dovolené jazdy proti správnemu smeru
- Vyh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- |** = dvojkoľajná trať
- = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stĺpec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- ③ = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- † = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu vlakvedúci prvého vlaku alebo na jeho rozkaz sprievodca dáva pred krajnou výhybkou návest "Priblížit" tak, aby vlakvedúci a vodič druhého vlaku mohli návest dobre pozorovať, prípadne, ak sa vchod do dopravne povolí rádiotelefónom
- ⓧ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návestidiel
- Ｐ = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návestidlami bez rýchlosnej návestnej sústavy svetelných návestidiel
- Ｓ = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návestidlami čl.56, 128 a 327 Ž 1
- Ｎ = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návestidlami (odchodové návestidlá bez predzvesti čl. 341 Ž 1)
- Ｂ = stanica (výhybňa) bez odchodových návestidiel.
- ⊕ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návestou hlavného návestidla zakázaná.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 5 "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- ✗ = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

Stípec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpco 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Vlaky, ktorých zloženie súpravy je v určitých dňoch alebo v určitom období pravidelne odchylné, majú prípadne iný normatív výmery potrebných brzdiacich percent zodpovedajúci takej pravidelnej zmene v zložení súpravy uvedený v poznámke pod ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Ak je normatív výmery brzdiacich percent uvedený dvojicou čísel nad sebou, horné číslo udáva potrebné brzdiace percentá pre stanovenú rýchlosť a dolné číslo potrebné brzdiace percentá pre rýchlosť 120 km/h.

Stípec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stĺpco 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniach neobsadených výpravcom.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stĺpco sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2

Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1740	19	3806	31	5405	44		
		3807	31	5406	45	76620	59
3360	19	3808	31	5407	46	76621	60
3366	19	3809	32	5408	47	76630	60
		3810	32	5409	48	76631	60
3400	20	3811	32	5410	49	76640	60
3401	20	3812	32	5411	50	76641	61
3402	21	3813	33	5412	51		
3403	21	3814	33	5414	52	76920	61
3404	22	3815	33	5416	53	76921	61
3405	22	3816	33	5430	53	76922	61
3406	23	3817	34	5431	54	76923	62
3407	23	3818	34	5433	54	76924	62
3408	23	3820	34	5434	55	76925	62
3409	24	3822	34	5435	55		
3410	24	3824	35			79000	63
3411	24	3826	35	45704	55	79001	63
3412	25	3850	35	45705	56		
3413	25	3851	36			79671	63
3414	26	3852	36	48706	56		
3415	26	3853	36	48707	56	85770	64
3416	26	3854	37				
3417	27	3855	37	55000	57	86620	64
3418	27	3856	37	55002	57	86621	64
3419	28	3857	38			86622	65
3420	28	3860	38	55710	57	86623	65
3421	29	3861	38			86624	65
3432	29	3862	39	57091	58	86625	66
		3863	39	57093	58	86630	66
3800	29	3865	39			86631	66
3801	30			57511	58		
3802	30	5401	40			87571	67
3803	30	5402	41	66800	59		
3804	30	5403	42			91908	67
3805	31	5404	43	68601	59	91909	67

Tabuľka 4

Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby.

Dopravné a stanovišťia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku, od – do hodín	Ako oddielo- vé návestidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5

Trať: Trenčín – Chynorany

Trenčianska Turná	46,1	V ✕ a ⑥ po vlaku 5414 od 19.40. V † okrem 25.XII., 1.I., po vlaku 1740 od 19.40. V ① – ⑥ okrem 24.,25.XII., 1.I. 23.,25.IV., do 4.20. V ⑦ a 24.,25.XII., 1.I., 23.,25.IV., do 5.20.		
Mníchova Lehota	36,0	V ✕ a ⑥ po vlaku 5414 od 19.40. V † okrem 25.XII., 1.I., po vlaku 1740 od 19.40. V ① – ⑥ okrem 24.,25.XII., 1.I. 23.,25.IV., do 4.00. V ⑦ a 24.,25.XII., 1.I., 23.,25.IV., do 5.20.		
Bánovce nad Bebravou	16,6	V ✕ a ⑥ po vlaku 5414 od 19.50. V † okrem 25.XII., 1.I., po vlaku 1740 od 19.50. V ① – ⑥ okrem 24.,25.XII., 1.I. 23.,25.IV., do 3.50. V ⑦ a 24.,25.XII., 1.I., 23.,25.IV., do 5.10.		
Rybany	10,5	V ✕ a ⑥ po vlaku 5414 od 20.00. V † okrem 25.XII., 1.I., po vlaku 1740 od 20.00. V ① – ⑥ okrem 24.,25.XII., 1.I. 23.,25.IV., do 3.40. V ⑦ a 24.,25.XII., 1.I., 23.,25.IV., do 5.00.		

Všetky hlavné návestidlá sú platné a návestia návestí Stoj. Počas výluky dopravnej služby nesmú ísť v stanici a ani v medzistaničných úsekoch susediacich so stanicou žiadne vlaky a nesmie sa vykonávať žiadny posun.“

T a b u ľ k a 5

Ustanovenia miestneho významu:

Trať: Nemšová - Lednické Rovne

Trať: Trenčianske Teplice - Trenčianska Teplá

Trať: Trenčín - Chynorany

T a b u l k a 6

Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV.**A. Prehľad normatívov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:**

Úsek	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu:			Poznámka
	735, 742	751, 752	770, 771	
Trenčín - Trenčianska Turná	S 1400 T 1500	S 1400 T 1500	S 1400	
Trenčianska Turná - Mníchova Lehota	S 500 T 530	S 500 T 550	S 600	
Mníchova Lehota – Bánovce n.B.	S 1400 T 1500	S 1400 T 1500	S 1400	
Bánovce n.B. - Dolné Naštice	S 850 T 900	S 900 T 950	S 950	
Dolné Naštice – Chynorany	S 1400 T 1500	S 1400 T 1500	S 1400	
Chynorany - Dolné Našice	S 1200 T 1400	S 1300 T 1400	S 1500 T 1600	
Dolné Naštice – Svinná	S 900	S 1000	S 1000	
Svinná - Mníchova Lehota	S 500 T 530	S 500 T 550	S 600 T 650	
Mníchova Lehota - Trenčín	S 1700 T 1800	S 1700 T 1800	S 1950 T 2100	
Trenčianska Teplá - Nemšová	S 1400		S 1850	
Nemšová – Horné Srnie	S 950		S 1000	
Horné Srnie - Vlárský prúsmyk CZ	S 900		S 1000	
Vlárský prúsmyk CZ - Trenčianska Teplá	T 1800 S 1700		T 2200 S 2000	

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návesťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h u elektrických rušňov,
 - 30 km/h u motorových rušňov.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť prisluča výhradne vodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Nie sú určené.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuľiek traťových pomerov.

Pokial' je dopravná hmotnosť vlaku menšia najviac rovná normatívu hmotnosti použitého vlakového hnacieho vozidla, neprislúcha a nepristavuje sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v záhlaví jeho tabuľného cestovného poriadku.

T a b u ľ k a 7

Služobné vlaky (Služ) – normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla.

Služobné vlaky idúce v zmysle tabuľky 7 považujte za vlaky pravidelne zastavujúce.

Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach; pri zastavení sa pripočítava prirázka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosťi cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpco 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirázka 0,5 min.

Brzdiace percentá uvedené v stĺpco 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravne a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delná jazdná doba	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Trenčín – Chynorany											
Trenčín	0										
Trenčianska Turná	B	12	30/24	9	40/26	7,5	50/31	6,5	60/41		
Mníchova Lehota	0	20,5		15,5		14,5		13			
Svinná		20		15		12		10,5			
Bánovce n. B.	0	20		15		12,5		10,5		9	
Rybany	B	12,5		9,5		7,5		6,5		5,5	
Chynorany	B	16		12		10		9		5,5	
Trať: Chynorany – Trenčín											
Chynorany	B		30/24		40/27		50/32		60/42		80/61
Rybany	B	16		12		10		9		7,5	
Bánovce n. B.	0	12,5		9,5		7,5		6,5		6	
Svinná		20		15		12,5		11		9,5	
Mníchova Lehota	0	19,5		15		13		11,5		–	
Trenčianska Turná	B	21		15,5		12,5		10,5		–	
Trenčín	0	11,5		8,5		7		6,5		–	

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Dopravne a stanovišťia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		70 km/h	
		Pravi- delná jazdná doba	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Trať: Trenčianska Teplá – Vlársky průsmyk CZ

Trenčianska Teplá	0	8	30/18	6	40/18	5	50/18	4,5	60/24	4,5	70/33
Nemšová	0	8	6,5	5	7	5,5	4,5	4	5,5	5	3,5
Horné Sŕnie	0	8	6,5	5	7	5,5	4,5	4	5,5	5	3,5
Vlársky Průsmyk CZ	11,5		8,5			7					

Trať: Vlársky průsmyk CZ – Trenčianska Teplá

Vlársky Průsmyk CZ	0	11	30/18	8,5	40/21	6,5	50/26	5,5	60/35	5	70/47
Horné Sŕnie	0	8,5	6,5	5	7	5,5	4,5	4	5,5	5	3,5
Nemšová	0	8,5	6,5	5	7	5,5	4,5	4	5,5	5	3,5
Trenčianska Teplá	0	7,5	5,5			5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Nemšová – Lednické Rovne											
Nemšová	0	20	30/20	15,5	40/28	13,5	50/41	13	60/61		
Pruské		16,5		12,5		11,5		10,5			
Lednické Rovne											

Trať: Lednické Rovne – Nemšová

Lednické Rovne		30/20	12,5	40/28	11	50/41	10	60/61			
Pruské		16,5		15,5		14		13			
Nemšová	0	20,5									

Pridelené čísla pre Služ vlaky:

Trenčín – Rybany	96680 – 96698
Rybany – Trenčín	96681 – 96699
Rybany – Chynorany	95710 – 95718
Chynorany – Rybany	97511 – 97519
Trenčianska Teplá – Horné Srnie	96650, 96652
Horné Srnie – Trenčianska Teplá	96651, 96653
Nemšová – Lednické Rovne	96670
Lednické Rovne – Nemšová	96671

Jazdy Služ vlakov pre prehliadku trakčného vedenia.

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiace Služ vlaky.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravné a stanovišťia	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r / %	
			min.	
1	2	3	4	
Trenčianska Teplá - - Trenčianske Teplice				
Trenčianska Teplá		40	30/22	Trenčianske Teplice
Trenčianske Teplice				Trenčianska Teplá

Dopravné a stanovišťia	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r / %	
			min.	
1	2	3	4	
Trenčianske Teplice - - Trenčianska Teplá				
Trenčianske Teplice		40	30/22	Trenčianska Teplá
Trenčianska Teplá				Trenčianske Teplice

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialosti medzi-staničného oddielu! O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice

90770, 90771

Rušiaci Zr 1740 ZSSK

Trenčianska Teplá - Trenčín - Chynorany - Nitra

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0↔		18 18		18 44	60/41
Trenčianska Turná.....	B	7			51	
Mníchova Lehota	0	12 ⁵			19 03 ⁵	★
Svinná nz.....		11	19 14 ⁵	1	15 ⁵	80/61
Bánovce nad Bebravou.....	0↔	10 ⁵	26	2	28	
Rybany	B	7	35	1	36	
Chynorany.....	B	8	19 44	9 ⁵	19 53 ⁵	
Spolu ...	56	+	4	= 1 h 0 min		

* = z Trenč. Jastrabia platí: 70/53

Os 3360 ZSSK §

Horné Srnie - Trenčianska Teplá - Nové Mesto nad Váhom

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0↔				4 25	70/44
Nemšová	0↔	4 ⁵	4 29 ⁵	0 ⁵	30	
Trenčianska Teplá	0↔	5	4 35	2	4 37	
Spolu ...		9⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 3800, nesmie ísiť vlak 3360 .

Os 3366 ZSSK

Horné Srnie - Trenčianska Teplá - Nové Mesto nad Váhom

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0↔				22 08	70/44
Nemšová	0↔	5	22 13	1	14	
Trenčianska Teplá	0↔	5	22 19	1	22 20	
Spolu ...	10	+	1	= 11 min		

Os 3400 ZSSK

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ⓠ		1				5 15⁵	30/22	
Trenč. Teplá obec z			2⁵	5 17⁵	▲	17⁵		
Trenč. Teplá zastávka z			3⁵	21	▲	21		
Kaňová z			3⁵ ♦	24⁵	▲	24⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			3	27⁵	▲	27⁵		
Trenč. Teplice zastávka z			2⁵	30	▲	30		
Trenčianske Teplice		1	3	5 33				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

♦ = od 1.IV. do 30.IX. zastavuje na znamenie

Os 3401 ZSSK

Ide v X a ⑥

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice		1				5 38⁵	30/22	
Trenč. Teplice zastávka z			2⁵	5 40⁵	▲	40⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			2	42⁵	▲	42⁵		
Kaňová z			3⁵ ♦	46	▲	46		
Trenč. Teplá zastávka z			3	49	▲	49		
Trenč. Teplá obec z			4	53	▲	53		
Trenčianska Teplá ⓠ		1	3	5 56				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

♦ = od 1.IV. do 30.IX. zastavuje na znamenie

Os 3402 ZSSK

Ide v ſ a ⑥

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá o		1	2 ⁵	6 07 ⁵	▲	6 05 ⁵	30/22	
Trenč. Teplá obec z						07 ⁵		
Trenč. Teplá zastávka z			3 ⁵	11	▲	11		
Kaňová z			3 ⁵ ♦	14 ⁵	▲	14 ⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			3	17 ⁵	▲	17 ⁵		
Trenč. Teplice zastávka z			2 ⁵	20	▲	20		
Trenčianske Teplice	1	3	6 23					
Spolu ...		18		+	0	= 18 min		

♦ = od 1.IV.do 30.IX. zastavuje na znamenie

Os 3403 ZSSK

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice		1	2 ⁵	6 31 ⁵	▲	6 29 ⁵	30/22	
Trenč. Teplice zastávka z						31 ⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			2	33 ⁵	▲	33 ⁵		
Kaňová z			3 ⁵ ♦	37	▲	37		
Trenč. Teplá zastávka z			4 ⁵ ♦	41 ⁵	▲	41 ⁵		
Trenč. Teplá obec z			2 ⁵	44	▲	44		
Trenčianska Teplá o	1	3	6 47					
Spolu ...		18		+	0	= 18 min		

♦ = od 1.IV. do 30.IX. zastavuje na znamenie

Os 3404 ZSSK

Ide v X a ⑥

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ⓠ		1	2 ⁵	7 27 ⁵	▲	7 25	30/22	
Trenč. Teplá obec z			3 ⁵	31	▲	27 ⁵		
Trenč. Teplá zastávka z			3 ⁵ x	34 ⁵	▲	31		
Kaňová z			3 ⁵	37 ⁵	▲	34 ⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			3	37	▲	37 ⁵		
Trenč. Teplice zastávka z			2 ⁵	40	▲	40		
Trenčianske Teplice	1	3	7 43					
Spolu ...		18	+ 0	= 18 min				

Os 3405 ZSSK

Ide v X a ⑥

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice		1	2 ⁵	7 52 ⁵	▲	7 50	30/22	
Trenč. Teplice zastávka z			2	54 ⁵	▲	52 ⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			3 ⁵ x	58	▲	54 ⁵		
Kaňová z			4 ⁵	8 02 ⁵	▲	58		
Trenč. Teplá zastávka z			2 ⁵	05	▲	8 02 ⁵		
Trenč. Teplá obec z			1	3	8 08	05		
Trenčianska Teplá ⓠ	1	3	8 08					
Spolu ...		18	+ 0	= 18 min				

Os 3406 ZSSK

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá o		1				8 25	30/22	
Trenč. Teplá obec z			2 ⁵	8 27 ⁵	▲	27 ⁵		
Trenč. Teplá zastávka z			3 ⁵	31	▲	31		
Kaňová z			3 ⁵ x	34 ⁵	▲	34 ⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			3	37 ⁵	▲	37 ⁵		
Trenč. Teplice zastávka z			2 ⁵	40	▲	40		
Trenčianske Teplice		1	3	8 43				
Spolu ...		18		+ 0	= 18 min			

Os 3407 ZSSK

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice		1				9 20	30/22	
Trenč. Teplice zastávka z			2 ⁵	9 22 ⁵	▲	22 ⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			2	24 ⁵	▲	24 ⁵		
Kaňová z			3 ⁵ x	28	▲	28		
Trenč. Teplá zastávka z			4 ⁵	32 ⁵	▲	32 ⁵		
Trenč. Teplá obec z			2 ⁵	35	▲	35		
Trenčianska Teplá o		1	3	9 38				
Spolu ...		18		+ 0	= 18 min			

Os 3408 ZSSK

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá o		1				10 25	30/22	
Trenč. Teplá obec z			2 ⁵	10 27 ⁵	▲	27 ⁵		
Trenč. Teplá zastávka z			3 ⁵	31	▲	31		
Kaňová z			3 ⁵ x	34 ⁵	▲	34 ⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			3	37 ⁵	▲	37 ⁵		
Trenč. Teplice zastávka z			2 ⁵	40	▲	40		
Trenčianske Teplice		1	3	10 43				
Spolu ...		18		+ 0	= 18 min			

Os 3409 ZSSK

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice		1				11 20	30/22	
Trenč. Teplice zastávka z			2 ⁵	11 22 ⁵	▲	22 ⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			2	24 ⁵	▲	24 ⁵		
Kaňová z			3 ⁵ x	28	▲	28		
Trenč. Teplá zastávka z			4 ⁵	32 ⁵	▲	32 ⁵		
Trenč. Teplá obec z			2 ⁵	35	▲	35		
Trenčianska Teplá ©		1	3	11 38				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Os 3410 ZSSK

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ©		1				12 25	30/22	
Trenč. Teplá obec z			2 ⁵	12 27 ⁵	▲	27 ⁵		
Trenč. Teplá zastávka z			3 ⁵	31	▲	31		
Kaňová z			3 ⁵ x	34 ⁵	▲	34 ⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			3	37 ⁵	▲	37 ⁵		
Trenč. Teplice zastávka z			2 ⁵	40	▲	40		
Trenčianske Teplice		1	3	12 43				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Os 3411 ZSSK

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice		1				12 47	30/22	
Trenč. Teplice zastávka z			2 ⁵	12 49 ⁵	▲	49 ⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			2	51 ⁵	▲	51 ⁵		
Kaňová z			3 ⁵ x	55	▲	55		
Trenč. Teplá zastávka z			4 ⁵	59 ⁵	▲	59 ⁵		
Trenč. Teplá obec z			2 ⁵	13 02	▲	13 02		
Trenčianska Teplá ©		1	3	13 05				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Os 3412 ZSSK

Ide v X

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá o		1	2 ⁵	13 17 ⁵	▲	13 15 ⁵	30/22	
Trenč. Teplá obec z						17 ⁵		
Trenč. Teplá zastávka z			3 ⁵	21	▲	21		
Kaňová z			3 ⁵ x	24 ⁵	▲	24 ⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			3	27 ⁵	▲	27 ⁵		
Trenč. Teplice zastávka z			2 ⁵	30	▲	30		
Trenčianske Teplice	1	3	13 33					
Spolu ...		18	+ 0	= 18 min				

Os 3413 ZSSK

Ide v X

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice		1				13 38	30/22	
Trenč. Teplice zastávka z			2 ⁵	13 40 ⁵	▲	40 ⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			2	42 ⁵	▲	42 ⁵		
Kaňová z			3 ⁵ x	46	▲	46		
Trenč. Teplá zastávka z			4 ⁵	50 ⁵	▲	50 ⁵		
Trenč. Teplá obec z			2 ⁵	53	▲	53		
Trenčianska Teplá o	1	3	13 56					
Spolu ...		18	+ 0	= 18 min				

Os 3414 ZSSK

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ⓠ		1				14 25	30/22	
Trenč. Teplá obec z			2 ⁵	14 27 ⁵	▲	27 ⁵		
Trenč. Teplá zastávka z			3 ⁵	31	▲	31		
Kaňová z			3 ⁵ x	34 ⁵	▲	34 ⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			3	37 ⁵	▲	37 ⁵		
Trenč. Teplice zastávka z			2 ⁵	40	▲	40		
Trenčianske Teplice		1	3	14 43				
Spolu ...	18		+	0	= 18 min			

Os 3415 ZSSK

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice		1				14 47	30/22	
Trenč. Teplice zastávka z			2 ⁵	14 49 ⁵	▲	49 ⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			2	51 ⁵	▲	51 ⁵		
Kaňová z			3 ⁵ x	55	▲	55		
Trenč. Teplá zastávka z			4 ⁵	59 ⁵	▲	59 ⁵		
Trenč. Teplá obec z			2 ⁵	15 02	▲	15 02		
Trenčianska Teplá ⓠ		1	3	15 05				
Spolu ...	18		+	0	= 18 min			

Os 3416 ZSSK

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ⓠ		1				15 25	30/22	
Trenč. Teplá obec z			2 ⁵	15 27 ⁵	▲	27 ⁵		
Trenč. Teplá zastávka z			3 ⁵	31	▲	31		
Kaňová z			3 ⁵ x	34 ⁵	▲	34 ⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			3	37 ⁵	▲	37 ⁵		
Trenč. Teplice zastávka z			2 ⁵	40	▲	40		
Trenčianske Teplice		1	3	15 43				
Spolu ...	18		+	0	= 18 min			

Os 3417 ZSSK

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice		1				15 50	30/22	
Trenč. Teplice zastávka z			2 ⁵	15 52 ⁵	▲	52 ⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			2	54 ⁵	▲	54 ⁵		
Kaňová z			3 ⁵	x 58	▲	58		
Trenč. Teplá zastávka z			4 ⁵	16 02 ⁵	▲	16 02 ⁵		
Trenč. Teplá obec z			2 ⁵	05	▲	05		
Trenčianska Teplá o		1	3	16 08				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Os 3418 ZSSK §

Ide v X

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá o		1				16 45	30/22	
Trenč. Teplá obec z			2 ⁵	16 47 ⁵	▲	47 ⁵		
Trenč. Teplá zastávka z			3 ⁵	51	▲	51		
Kaňová z			3 ⁵	54 ⁵	▲	54 ⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			3	57 ⁵	▲	57 ⁵		
Trenč. Teplice zastávka z			2 ⁵	17 00	▲	17 00		
Trenčianske Teplice		1	3	17 03				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 3419, nesmie íť vlak 3418 .

♦ = od 1.IV. do 30.IX. zastavuje na znamenie

Rušiaci Os 3419 ZSSK

Ide v ⑦

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice		1		2 ⁵ 16 55 ⁵		16 53 ⁵	30/22	
Trenč. Teplice zastávka z			2	57 ⁵	▲	55 ⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			3 ⁵ ◆	17 01	▲	17 01		
Kaňová z			4 ⁵	05 ⁵	▲	05 ⁵		
Trenč. Teplá zastávka z			2 ⁵	08	▲	08		
Trenč. Teplá obec z		1	3	17 11				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

◆ = od 1.IV. do 30.IX. zastavuje na znamenie

Os 3420 ZSSK

Ide v ⑦

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá o		1		2 ⁵ 17 16 ⁵		17 14 ⁵	30/22	
Trenč. Teplá obec z			3 ⁵	20	▲	16 ⁵		
Trenč. Teplá zastávka z			3 ⁵ ◆	23 ⁵	▲	20		
Kaňová z			3 ⁵	26 ⁵	▲	23 ⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			2 ⁵	29	▲	26 ⁵		
Trenč. Teplice zastávka z		1	3	17 32				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

◆ = od 1.IV. do 30.IX. zastavuje na znamenie

Os 3421 ZSSK

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice		1				17 35	30/22	
Trenč. Teplice zastávka z			2 ⁵	17 37 ⁵	▲	37 ⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			2	39 ⁵	▲	39 ⁵		
Kaňová z			3 ⁵ ♦	43	▲	43		
Trenč. Teplá zastávka z			4 ⁵	47 ⁵	▲	47 ⁵		
Trenč. Teplá obec z			2 ⁵	50	▲	50		
Trenčianska Teplá o		1	3	17 53				
Spolu ...		18		+	0	= 18 min		

♦ = od 1.IV. do 30.IX. zastavuje na znamenie

Os 3432 ZSSK

Ide v ⑧ a †

HDV r.411.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá o		1				16 32	30/22	
Trenč. Teplá obec z			2 ⁵	16 34 ⁵	▲	34 ⁵		
Trenč. Teplá zastávka z			3 ⁵	38	▲	38		
Kaňová z			3 ⁵ ♦	41 ⁵	▲	41 ⁵		
Trenč. Teplice sídlisko z			3	44 ⁵	▲	44 ⁵		
Trenč. Teplice zastávka z			2 ⁵	47	▲	47		
Trenčianske Teplice		1	3	16 50				
Spolu ...		18		+	0	= 18 min		

♦ = od 1.IV. do 30.IX. zastavuje na znamenie

Rušiaci Os 3800 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0♦				4 30	70/33
Nemšová	0♦	5	4 35	0 ⁵	35 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	4 40			
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3801 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0+					
Nemšová	0+	4 ⁵	6 09 ⁵	1	6 05 10 ⁵	70/44
Trenčianska Teplá	0	5 ⁵	6 16			
Spolu ...	10	+		1	= 11 min	

Os 3802 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0+					
Nemšová	0+	5	5 42	1	5 37 43	70/33
Horné Srnie	0	5	5 48			
Spolu ...	10	+		1	= 11 min	

Os 3803 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0+					
Nemšová	0+	4 ⁵	6 40 ⁵	0 ⁵	6 36 41	70/44
Trenčianska Teplá	0	5	6 46			
Spolu ...	9 ⁵	+		0 ⁵	= 10 min	

Os 3804 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0+					
Nemšová	0+	5	6 26	0 ⁵	6 21 26 ⁵	70/33
Horné Srnie	0	4 ⁵	6 31			
Spolu ...	9 ⁵	+		0 ⁵	= 10 min	

Os 3805 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0 ⁴					
Nemšová	0 ⁴	4 ⁵	10 09 ⁵	0 ⁵	10 05	70/44
Trenčianska Teplá	0	5	10 15		10	
Spolu ...	9 ⁵	+		0 ⁵	= 10 min	

Os 3806 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0 ⁴					
Nemšová	0 ⁴	5	9 52	0 ⁵	9 47	70/33
Horné Srnie	0	4 ⁵	9 57		52 ⁵	
Spolu ...	9 ⁵	+		0 ⁵	= 10 min	

Os 3807 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0 ⁴					
Nemšová	0 ⁴	4 ⁵	12 09 ⁵	0 ⁵	12 05	70/44
Trenčianska Teplá	0	5	12 15		10	
Spolu ...	9 ⁵	+		0 ⁵	= 10 min	

Os 3808 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0 ⁴					
Nemšová	0 ⁴	5	11 52	0 ⁵	11 47	70/33
Horné Srnie	0	4 ⁵	11 57		52 ⁵	
Spolu ...	9 ⁵	+		0 ⁵	= 10 min	

Os 3809 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0+				12 45	70/44
Nemšová	0+	4 ⁵	12 49 ⁵	0 ⁵	50	
Trenčianska Teplá	0	5	12 55			
Spolu ...	9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min		

Os 3810 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0+				12 25	70/33
Nemšová	0+	5	12 30	0 ⁵	30 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	12 35			
Spolu ...	9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min		

Os 3811 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0+				14 45	70/44
Nemšová	0+	4 ⁵	14 49 ⁵	0 ⁵	50	
Trenčianska Teplá	0	5	14 55			
Spolu ...	9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min		

Os 3812 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0+				14 25	70/33
Nemšová	0+	5	14 30	0 ⁵	30 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	14 35			
Spolu ...	9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min		

Os 3813 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0 4					
Nemšová	0 4	4 ⁵	17 49 ⁵	0 ⁵	17 45 50	70/44
Trenčianska Teplá	0	5	17 55			
Spolu ...	9 ⁵	+		0 ⁵	= 10 min	

Os 3814 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0 4					
Nemšová	0 4	5	16 10	0 ⁵	16 05 10 ⁵	70/33
Horné Srnie	0O	4 ⁵	16 15			
Spolu ...	9 ⁵	+		0 ⁵	= 10 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 3815 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0 4					
Nemšová	0 4	4 ⁵	19 49 ⁵	0 ⁵	19 45 50	70/44
Trenčianska Teplá	0	5	19 55			
Spolu ...	9 ⁵	+		0 ⁵	= 10 min	

Os 3816 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0 4					
Nemšová	0 4	5	16 55	0 ⁵	16 50 55 ⁵	70/33
Horné Srnie	0O	4 ⁵	17 00			
Spolu ...	9 ⁵	+		0 ⁵	= 10 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 3817 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0+					
Nemšová	0+	4 ⁵	23 08 ⁵	1	23 04 09 ⁵	70/44
Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	23 14			
Spolu ...	9	+		1	= 10 min	

Os 3818 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0+					
Nemšová	0+	5	18 10	0 ⁵	18 05 10 ⁵	70/33
Horné Srnie	0	4 ⁵	18 15			
Spolu ...	9 ⁵	+		0 ⁵	= 10 min	

Os 3820 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0+					
Nemšová	0+	5	19 00	0 ⁵	18 55 19 00 ⁵	70/33
Horné Srnie	0○	4 ⁵	19 05			
Spolu ...	9 ⁵	+		0 ⁵	= 10 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 3822 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0+					
Nemšová	0+	5	20 10	0 ⁵	20 05 10 ⁵	70/33
Horné Srnie	0	4 ⁵	20 15			
Spolu ...	9 ⁵	+		0 ⁵	= 10 min	

Os 3824 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0 ⁴				21 38	
Nemšová	0 ⁴	5	21 43	1	44	
Horné Srnie	0 ⁰	5	21 49			
Spolu ...	10	+		1	= 11 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 3826 ZSSK

Trenčín - Trenčianska Teplá - Horné Srnie

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0 ⁴		22 45		22 47	
Nemšová	0 ⁴	4⁵	22 51⁵	1	52⁵	
Horné Srnie	0	4⁵	22 57			
Spolu ...	9	+		1	= 10 min	

Os 3850 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0 ⁴				4 04	
Nemšová	0 ⁴	5	4 09	0 ⁵	09⁵	
Horné Srnie	0 ⁴	4⁵	14	3	17	
Nemšová št.hr.		6⁵			23⁵	
Vlárský průsmyk CZ		1⁵	4 25			
Spolu ...	17⁵	+		3 ⁵	= 21 min	

Os 3851 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský průsmyk CZ		1			4 37	70/47
Nemšová št.hr..	0+	6	4 44	0⁵	38	44⁵
Horné Srnie	0+	4⁵	49	0⁵	49⁵	
Nemšová	0+	5⁵	4 55			
Trenčianska Teplá	0					
Spolu ...	17	+	1	= 18 min		

Os 3852 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0+				7 00	70/33
Nemšová	0+	5	7 05	0⁵	05⁵	
Horné Srnie	0+	4⁵	10	2	12	
Nemšová št.hr..		6			18	
Vlárský průsmyk CZ		1	7 19			
Spolu ...	16⁵	+	2⁵	= 19 min		

Os 3853 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský průsmyk CZ					7 38	70/47
Nemšová št.hr..		1⁵			39⁵	
Horné Srnie	0+	4⁵	7 44	1	45	
Nemšová	0+	4⁵	49⁵	0⁵	50	
Trenčianska Teplá	0	5	7 55			
Spolu ...	15⁵	+	1⁵	= 17 min		

Os 3854 ZSSK

Trenčianska Teplá - Vlárský průsmyk CZ - Bylnice CZ

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0 ⁴				13 10 ⁵	70/33
Nemšová	0 ⁴	5	13 15	0 ⁵	15 ⁵	
Horné Srnie	0 ⁴	4 ⁵	20	3	23	
Nemšová št.hr.		5			28	
Vlárský průsmyk CZ		2	13 30	1	13 31	
Spolu ...	16 ⁵	+		3 ⁵	= 20 min	

Os 3855 ZSSK

Bylnice CZ - Vlárský průsmyk CZ - Trenčianska Teplá

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský průsmyk CZ			13 59		13 59	70/47
Nemšová št.hr.		1 ⁵			14 00 ⁵	
Horné Srnie	0 ⁴	4 ⁵	14 05	0 ⁵	05 ⁵	
Nemšová	0 ⁴	4 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Trenčianska Teplá	0	5	14 15 ⁵			
Spolu ...	15 ⁵	+		1	= 16.5 min	

Os 3856 ZSSK

Trenčianska Teplá - Vlárský průsmyk CZ - Bylnice CZ

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0 ⁴				15 08	70/33
Nemšová	0 ⁴	5	15 13	0 ⁵	13 ⁵	
Horné Srnie	0 ⁴	4 ⁵	18	1	19	
Nemšová št.hr.		5			24	
Vlárský průsmyk CZ		2	15 26	3	15 29	
Spolu ...	16 ⁵	+		1 ⁵	= 18 min	

Os 3857 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský prúsmky CZ					15 37 ⁵	70/47
Nemšová št.hr..		2 ⁵			39 ⁵	
Horné Srnie	0+	3 ⁵	15 43	2	45	
Nemšová	0+	4 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Trenčianska Teplá	0	5	15 55			
Spolu ...	15 ⁵	+	2 ⁵	= 18 min		

Os 3860 ZSSK

Trenčín - Trenčianska Teplá - Vlárský prúsmky CZ - Bylnice CZ

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0+		17 17		17 21	70/33
Nemšová	0+	5	17 26	0 ⁵	26 ⁵	
Horné Srnie	0+	4 ⁵	31	5	36	
Nemšová št.hr..		6 ⁵			42 ⁵	
Vlárský prúsmky CZ		2 ⁵	17 45	1	17 46	
Spolu ...	18 ⁵	+	5 ⁵	= 24 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 3862, nesmie ísť vlak 3860 .

Rušiaci Os / Os 3861 ZSSK

Bylnice CZ - Vlárský prúsmky CZ - Trenčianska Teplá - Trenčín

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský prúsmky CZ			16 06		16 07	70/47
Nemšová št.hr..		1 ⁵			08 ⁵	
Horné Srnie	0+	4 ⁵	16 13	5	18	
Nemšová	0+	4 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
Trenčianska Teplá	0+	5	16 28	2	16 30	
Spolu ...	15 ⁵	+	5 ⁵	= 21 min		

Rušiaci Os 3862 ZSSK

Trenčianska Teplá - Vlárský prúsmky CZ - Bylnice CZ

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0 ⁴				17 21	70/33
Nemšová	0 ⁴	5	17 26	0 ⁵	26 ⁵	
Horné Srnie	0 ⁴	4 ⁵	31	5	36	
Nemšová št.hr..		6 ⁵			42 ⁵	
Vlárský prúsmky CZ		2 ⁵	17 45	1	17 46	
Spolu ...	18 ⁵	+		5 ⁵	= 24 min	

Os 3863 ZSSK §

Bylnice CZ - Vlárský prúsmky CZ - Trenčianska Teplá

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský prúsmky CZ			16 06		16 07	70/47
Nemšová št.hr..			1 ⁵		08 ⁵	
Horné Srnie	0 ⁴	4 ⁵	16 13	15	28	
Nemšová	0 ⁴	4 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
Trenčianska Teplá	0	5	16 38			
Spolu ...	15 ⁵	+		15 ⁵	= 31 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 3861, nesmie íť vlak 3863.

Os 3865 ZSSK

Bylnice CZ - Vlárský prúsmky CZ - Trenčianska Teplá

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský prúsmky CZ			18 14		18 15	70/47
Nemšová št.hr..			1 ⁵		16 ⁵	
Horné Srnie	0 ⁴	4 ⁵	18 21	1	22	
Nemšová	0 ⁴	4 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Trenčianska Teplá	0	5	18 32			
Spolu ...	15 ⁵	+		1 ⁵	= 17 min	

Os 5401 ZSSK

Topoľčany - Chynorany - Trenčín

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		3 55		4 02	80/61
Ostratice nz		6	4 08	0 ⁵	08⁵	
Rybany	B~!	3⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Dolné Naštice nz		3⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Bánovce nad Bebravou.....	0~!±	4⁵	21	5	26	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	29⁵	0 ⁵	30	
Ruskovce nz.....		4	34	0 ⁵	34⁵	
Svinná nz.....		5⁵	40	0 ⁵	40⁵	70/33
Trenčianske Jastrabie nz.....		6	46⁵	0 ⁵	47	60/42
Mníchova Lehota	0~!±	7	54	1	55	
Soblahov z.....		8	5 03	0 ⁵	5 03⁵	
Trenčianska Turná.....	B~!	4⁵	08	1	09	
Trenčín predmestie z		4⁵	13⁵	0 ⁵	14	
Trenčín	0○	4	5 18			
Spolu ...		64⁵	+	11⁵	= 1 h 16 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koňaj

Os 5402 ZSSK

Trenčín - Chynorany - Topoľčany

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0 4				5 34	60/41
Trenčín predmestie z.....		3 ⁵	5 37 ⁵	0 ⁵	38	
Trenčianska Turná.....	B	5	43	0 ⁵	43 ⁵	
Soblahov z.....		5	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Mníchova Lehota	0 4	9 ⁵	58	11	6 09	
Trenčianske Jastrabie nz.....		6	6 15	0 ⁵	15 ⁵	70/53
Svinná nz.....		5	20 ⁵	1	21 ⁵	80/61
Ruskovce nz.....		5	26 ⁵	0 ⁵	27	
Horné Ozorovce nz.....		3 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Bánovce nad Bebravou.....	0 4	3 ⁵	34 ⁵	7	41 ⁵	
Dolné Naštice nz		4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Rybany	B	3 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
Ostratice nz		3	53 ⁵	0 ⁵	54	
Chynorany.....	B	6	7 00	16	7 16	
Spolu ...		62 ⁵	+	23 ⁵	= 1 h 26 min	

Os 5403 ZSSK

Chynorany - Trenčín - Trenčianska Teplá

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				5 19	80/61
Ostratice nz		5⁵	5 24⁵	0⁵	25	
Rybany	B	3⁵	28⁵	0⁵	29	
Dolné Naštice nz		3⁵	32⁵	0⁵	33	
Bánovce nad Bebravou.....	0♦	4	37	1	38	
Horné Ozorovce nz.....		3	41	0⁵	41⁵	
Ruskovce nz.....		4	45⁵	0⁵	46	
Svinná nz.....		5	51	0⁵	51⁵	70/33
Trenčianske Jastrabie nz.....		6	57⁵	0⁵	58	60/42
Mníchova Lehota	0♦	6⁵	6 04⁵	0⁵	6 05	
Soblahov z.....		7⁵	12⁵	▲	12⁵	
Trenčianska Turná.....	B	4⁵	17	0⁵	17⁵	
Trenčín predmestie z		4	21⁵	0⁵	22	
Trenčín	0♦	4	6 26	12	6 38	
Spolu ...		61	+	6	= 1 h 07 min	

Rušiaci Os 5404 ZSSK

Trenčín - Chynorany - Topoľčany

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0 ⁴				7 34	60/41
Trenčín predmestie z.....		3 ⁵	7 37 ⁵	0 ⁵	38	
Trenčianska Turná.....	B	5	43	0 ⁵	43 ⁵	
Soblahov z.....		5	48 ⁵	0 ⁵	49	
Mníchova Lehota	0 ⁴	9	58	0 ⁵	58 ⁵	
Trenčianske Jastrabie nz.....		6	8 04 ⁵	0 ⁵	8 05	70/53
Svinná nz.....		5	10	0 ⁵	10 ⁵	80/61
Ruskovce nz.....		4 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Bánovce nad Bebravou.....	0 ⁴	3	22 ⁵	1	23 ⁵	
Dolné Naštice nz		4	27 ⁵	0 ⁵	28	
Rybany	B	3 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Ostratice nz		3	35	0 ⁵	35 ⁵	
Chynorany.....	B	6 ⁵	8 42	1	8 43	
Spolu ...		61 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 08 min	

Os 5405 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany.....	B	5 ⁵	8 07 ⁵	0 ⁵	8 02	80/61
Ostratice nz.....					08	
Rybany	B	3 ⁵	11 ⁵	1	12 ⁵	
Dolné Naštice nz		3 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Bánovce nad Bebravou.....	0+	4	20 ⁵	5 ⁵	26	
Horné Ozorovce nz.....		3	29	0 ⁵	29 ⁵	
Ruskovce nz.....		4	33 ⁵	0 ⁵	34	
Svinná nz.....		5	39	0 ⁵	39 ⁵	70/33
Trenčianske Jastrabie nz.....		6	45 ⁵	0 ⁵	46	60/42
Mníchova Lehota	0+	6 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Soblahov z.....		7 ⁵	9 00 ⁵	0 ⁵	9 01	
Trenčianska Turná.....	B	4 ⁵	05 ⁵	1	06 ⁵	
Trenčín predmestie z		4	10 ⁵	0 ⁵	11	
Trenčín	0○	4	9 15			
Spolu ...		61	+	12	= 1 h 13 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5406 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0 4	3 ⁵	13 37 ⁵	0 ⁵	13 34	60/41
Trenčín predmestie z.....					38	
Trenčianska Turná.....	B	4 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Soblahov z.....		5 ⁵	48	▲ ⁵	48	
Mníchova Lehota	0 4	9 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Trenčianske Jastrabie nz.....		6 ⁵	14 04 ⁵	0 ⁵	14 05	70/53
Svinná nz.....		5 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	80/61
Ruskovce nz.....		5 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Horné Ozorovce nz.....		4 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Bánovce nad Bebravou.....	0 4	3 ⁵	24	1	25	
Dolné Naštice nz		4 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Rybany	B	3 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Ostratice nz		3 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Chynorany.....	B	6	14 44			
Spolu ...	64	+	6	= 1 h 10 min		

Os 5407 ZSSK

Topoľčany - Chynorany - Trenčín

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		12 59 ⁵		13 06⁵	80/61
Ostratice nz		7	13 13 ⁵	0 ⁵	14	
Rybany	B	3 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Dolné Naštice nz		3 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Bánovce nad Bebravou.....	0♦	4	26	1	27	
Horné Ozorovce nz.....		3	30	0 ⁵	30 ⁵	
Ruskovce nz.....		4	34 ⁵	0 ⁵	35	
Svinná nz.....		5	40	0 ⁵	40 ⁵	70/33
Trenčianske Jastrabie nz.....		6	46 ⁵	0 ⁵	47	60/42
Mníchova Lehota	0♦	6 ⁵	53 ⁵	9 ⁵	14 03	
Soblahov z.....		7 ⁵	14 10 ⁵	▲	10 ⁵	
Trenčianska Turná.....	B	5	15 ⁵	0 ⁵	16	
Trenčín predmestie z		4 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Trenčín	0○	4	14 25			
Spolu ...		63⁵	+	15	= 1 h 18.5 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5408 ZSSK §

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0+				14 44	60/41
Trenčín predmestie z.....		3 ⁵	14 47 ⁵	0 ⁵	48	
Trenčianska Turná.....	B	4 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Soblahov z.....		5	58	▲	58	
Mníchova Lehota	0+	9 ⁵	15 07 ⁵	0 ⁵	15 08	
Trenčianske Jastrabie nz.....		6 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	70/53
Svinná nz.....		5 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	80/61
Ruskovce nz.....		5	26	0 ⁵	26 ⁵	
Horné Ozorovce nz.....		4	30 ⁵	0 ⁵	31	
Bánovce nad Bebravou.....	0+	3	34	1	35	
Dolné Naštice nz		4 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Rybany	B	3 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Ostratice nz		3 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Chynorany.....	B	6	15 54			
Spolu ...	64	+	6	= 1 h 10 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 5409, čaká vlak 5408 v Bánovciach nad Bebravou.

Rušiaci Os / Os 5409 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany.....	B	5⁵	15 23⁵	0⁵	15 18	80/53
Ostratice nz		5⁵	15 23⁵	0⁵	24	
Rybany	B	3⁵	27⁵	0⁵	28	
Dolné Naštice nz		3⁵	31⁵	0⁵	32	75/53
Bánovce nad Bebravou.....	0♦	4	36	1	37	80/50
Horné Ozorovce nz.....		3	40	0⁵	40⁵	
Ruskovce nz.....		4	44⁵	0⁵	45	
Svinná nz.....		5	50	0⁵	50⁵	70/33
Trenčianske Jastrabie nz.....		6	56⁵	0⁵	57	60/42
Mníchova Lehota	0♦	6⁵	16 03⁵	0⁵	16 04	
Soblahov z.....		7⁵	11⁵	▲	11⁵	
Trenčianska Turná.....	B	4⁵	16	0⁵	16⁵	
Trenčín predmestie z		4	20⁵	0⁵	21	
Trenčín	0○	4	16 25			
Spolu ...		61	+	6	= 1 h 07 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5410 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0↔	3 ⁵	15 37 ⁵	0 ⁵	15 34	60/41
Trenčín predmestie z.....					38	
Trenčianska Turná.....	B	4 ⁵	42 ⁵	1	43 ⁵	
Soblahov z.....		5 ⁵	49	▲	49	
Mníchova Lehota	0↔	9 ⁵	58 ⁵	9 ⁵	16 08	
Trenčianske Jastrabie nz.....		6 ⁵	16 14 ⁵	0 ⁵	15	70/53
Svinná nz.....		5 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	80/61
Ruskovce nz.....		5	26	0 ⁵	26 ⁵	
Horné Ozorovce nz.....		4	30 ⁵	0 ⁵	31	
Bánovce nad Bebravou.....	0↔	3	34	1	35	
Dolné Naštice nz		4 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Rybany	B	3 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Ostratice nz		3 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Chynorany.....	B	5 ⁵	16 54			
Spolu ...	64	+	16	= 1 h 20 min		

Os 5411 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany.....	B	5⁵	17 24⁵	0⁵	17 19	80/61
Ostratice nz		5⁵	17 24⁵	0⁵	25	
Rybany	B	3⁵	28⁵	0⁵	29	
Dolné Naštice nz		3⁵	32⁵	0⁵	33	
Bánovce nad Bebravou.....	0♦	4	37	1	38	
Horné Ozorovce nz.....		3	41	0⁵	41⁵	
Ruskovce nz.....		4	45⁵	0⁵	46	
Svinná nz.....		5	51	0⁵	51⁵	70/33
Trenčianske Jastrabie nz.....		6	57⁵	0⁵	58	60/42
Mníchova Lehota	0♦	6⁵	18 04⁵	0⁵	18 05	
Soblahov z.....		7⁵	12⁵	▲	12⁵	
Trenčianska Turná.....	B	4⁵	17	0⁵	17⁵	
Trenčín predmestie z		4	21⁵	0⁵	22	
Trenčín	0○	4	18 26			
Spolu ...		61	+	6	= 1 h 07 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5412 ZSSK

Trenčín - Chynorany - Topoľčany

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0↔				16 47	60/41
Trenčín predmestie z.....		3 ⁵	16 50 ⁵	0 ⁵	51	
Trenčianska Turná.....	B	4 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Soblahov z.....		5 ⁵	17 01 ⁵	▲ 0 ⁵	17 01 ⁵	
Mníchova Lehota	0↔	9	10 ⁵	0 ⁵	11	
Trenčianske Jastrabie nz.....		6 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	70/53
Svinná nz.....		5 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	80/61
Ruskovce nz.....		5	29	0 ⁵	29 ⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Bánovce nad Bebravou.....	0↔	3	36 ⁵	3	39 ⁵	
Dolné Naštice nz		4 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵	
Rybany	B	3 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Ostratice nz		3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Chynorany.....	B	6	17 58 ⁵	1	17 59 ⁵	
Spolu ...		63 ⁵	+	8	= 1 h 11.5 min	

Os 5414 ZSSK §

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0+	3 ⁵	18 37 ⁵	0 ⁵	18 34	60/41
Trenčín predmestie z					38	
Trenčianska Turná.....	B	4 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Soblahov z.....		5	48	▲	48	
Mníchova Lehota	0+	9	57	1	58	
Trenčianske Jastrabie nz.....		6 ⁵	19 04 ⁵	0 ⁵	19 05	70/53
Svinná nz.....		5 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	80/61
Ruskovce nz.....		5	16	0 ⁵	16 ⁵	
Horné Ozorovce nz.....		4	20 ⁵	0 ⁵	21	
Bánovce nad Bebravou.....	0+	3	24	1	25	
Dolné Naštice nz		4 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Rybany	B	3 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Ostratice nz		3 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Chynorany.....	B	6	19 44			
Spolu ...		63 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 10 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1740, nesmie ísť vlak 5414.

Os 5416 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0↔				11 34	60/41
Trenčín predmestie z.....		3 ⁵	11 37 ⁵	0 ⁵	38	
Trenčianska Turná.....	B	4 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Soblahov z.....		5 ⁵	48	▲ ⁵	48	
Mníchova Lehota	0↔	9 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Trenčianske Jastrabie nz.....		6 ⁵	12 04 ⁵	0 ⁵	12 05	70/53
Svinná nz.....		5 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	80/61
Ruskovce nz.....		5 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Horné Ozorovce nz.....		4 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Bánovce nad Bebravou.....	0↔	3 ⁵	24	1	25	
Dolné Naštice nz		4 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Rybany	B	3 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Ostratice nz		3 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Chynorany.....	B	6	12 44			
Spolu ...	64	+	6	= 1 h 10 min		

Os 5430 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Bebravou	0~!↔				4 43	80/61
Dolné Naštice nz		4 ⁵	4 47 ⁵	0 ⁵	48	
Rybany	B~!	3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Ostratice nz		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Chynorany.....	BO	6	5 02			
Spolu ...	17 ⁵	+	1 ⁵	= 19 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5431 ZSSK §

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B	6	7 17	0 ⁵	17⁵	80/61
Ostratice nz		3⁵	21	0 ⁵	21⁵	
Rybany	B	3⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Dolné Naštice nz		4⁵	30	2	32	
Bánovce nad Bebravou.....	0+	3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Horné Ozorovce nz.....		4	40	0 ⁵	40⁵	
Ruskovce nz.....		5⁵	46	0 ⁵	46⁵	70/33
Svinná nz.....		6	52⁵	0 ⁵	53	60/42
Trenčianske Jastrabie nz.....	0+	7	8 00	1	8 01	
Mníchova Lehota		8	09	1	10	
Soblahov z.....		4⁵	14⁵	1	15⁵	
Trenčianska Turná.....	B	4⁵	20	1	21	
Trenčín	0○	4	8 25			
Spolu ...		64⁵	+	9 ⁵	= 1 h 14 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 5404, nesmie íť vlak 5431.

Os 5433 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B	5⁵	14 06⁵	0 ⁵	14 01	80/61
Ostratice nz		3	10	0 ⁵	10⁵	
Rybany	B	3	13⁵	0 ⁵	14	
Dolné Naštice nz		4	14 18			
Bánovce nad Bebravou	0					
Spolu ...		15⁵	+	1 ⁵	= 17 min	

Os 5434 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Bebravou	0 ⁴				16 15	
Dolné Naštice nz		4 ⁵	16 19 ⁵	0 ⁵	20	
Rybany	B	3 ⁵	23 ⁵	1	24 ⁵	
Ostratice nz		3	27 ⁵	0 ⁵	28	
Chynorany	B	6	16 34			
Spolu ...	17	+	2	= 19 min		

Os 5435 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				15 00	
Ostratice nz		5 ⁵	15 05 ⁵	0 ⁵	06	
Rybany	B	3	09	0 ⁵	09 ⁵	
Dolné Naštice nz		3	12 ⁵	0 ⁵	13	
Bánovce nad Bebravou	0	4	15 17			
Spolu ...	15 ⁵	+	1 ⁵	= 17 min		

Pn 45704 pp

Trenčianska Teplá - Vlárský průsmyk CZ - Horní Lideč CZ

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				15 30	
Nemšová	0	5 ⁵			35 ⁵	
Horné Srnie	0	5 ⁵	15 41	8	49	
Nemšová št.hr.		8 ⁵			57 ⁵	
Vlárský průsmyk CZ		2 ⁵	16 00	10	16 10	
Spolu ...	22	+	8	= 30 min		

Pn 45705 pp

Horní Lideč CZ - Vlárský průsmyk CZ - Trenčianska Teplá

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský průsmyk CZ			14 05		14 53	65/49
Nemšová št.hr..		1⁵			54⁵	
Horné Srnie	0	7⁵	15 02	3	15 05	
Nemšová	0	6	11	4	15	70/44
Trenčianska Teplá	0	6	15 21			
Spolu ...	21	+	7	= 28 min		

Pn 48706 LR

Nemšová - Trenčianska Teplá - Jestřebí CZ

HDV r.742. Normatív hmotnosti: U 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nemšová	0				22 00	70/38
Trenčianska Teplá	0	6	22 06	57	23 03	

Pn 48707 LR

Jestřebí CZ - Trenčianska Teplá - Nemšová

Privesené postrkové HDV

HDV r.742. Normatív hmotnosti: T 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0		11 36		12 32	70/34
Nemšová	0	10	12 42			

Pn 55000 pp

Trenčianska Teplá - Trenčín - Chynorany - Topoľčany

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: T 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0		10 08		10 19	60/48
Trenčianska Turná.....	B	8			27	
Mníchova Lehota	0	27	10 54	21	11 15	75/56★
Bánovce nad Bebravou.....	0	26			41	70/52
Rybany	B	7 ⁵			48 ⁵	75/54
Chynorany.....	B	9 ⁵	11 58	27	12 25	
Spolu ...	78	+		21	= 1 h 39 min	

★ = platí zo Svinnej

Pn 55002 pp

Trenčianska Teplá - Trenčín - Chynorany - Topoľčany

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: T 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0		11 27		12 15	60/48
Trenčianska Turná.....	B	8			23	
Mníchova Lehota	0	26			49	75/56★
Bánovce nad Bebravou.....	0	27	13 16	15	13 31	70/52
Rybany	B	9			40	75/54
Chynorany.....	B	10	13 50	25	14 15	
Spolu ...	80	+		15	= 1 h 35 min	

★ = platí zo Svinnej

Pn 55710 ZSCS pp

Nemšová - Trenčianska Teplá - Výh Š. Humence nz

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: U 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nemšová	0				3 05	70/38
Trenčianska Teplá	0	5 ⁵	3 10 ⁵	59 ⁵	4 10	

Pn 57091 pp

Topoľčany - Chynorany - Trenčín - Trenčianska Teplá

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				9 50⁵	80/57
Rybany	B	10			10 00⁵	70/52
Bánovce nad Bebravou.....	0	9	10 09⁵	15⁵	25	60/52
Mníchova Lehota	0	36			11 01	
Trenčianska Turná.....	B	17⁵			18⁵	
Trenčín	0	8⁵	11 27	62	12 29	
Spolu ...	81	+	15⁵	= 1 h 36.5 min		

Pn 57093 pp

Topoľčany - Chynorany - Trenčín - Trenčianska Teplá

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				18 24	80/57
Rybany	B	10			34	70/52
Bánovce nad Bebravou.....	0~	9	18 43	82	20 05	60/52
Mníchova Lehota	0~	36			41	
Trenčianska Turná.....	B~	15			56	
Trenčín	0	8	21 04	126	23 10	
Spolu ...	78	+	82	= 2 h 40 min		

Pn 57511 ZSCS pp

Výh Š. Humence nz - Trenčianska Teplá - Nemšová

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0		1 21		3 15	70/34
Nemšová	0	7	3 22			

Pn 66800 pp

Trenčianska Teplá - Trenčín - Chynorany - Topoľčany

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0		16 12		18 59	60/48
Trenčianska Turná.....	B	8			19 07	
Mníchova Lehota	0	27			34	75/56★
Bánovce nad Bebravou.....	0~	25 ⁵			59 ⁵	70/52
Rybany	B~	7 ⁵			20 07	75/54
Chynorany.....	B	11	20 18	12	20 30	
Spolu ...	79	+	0	= 1 h 19 min		

★ = platí zo Svinnej

Pn 68601 pp

Topoľčany - Chynorany - Trenčín - Trenčianska Teplá

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany.....	B				3 30	80/57
Rybany	B~!	10 ⁵			40 ⁵	70/52
Bánovce nad Bebravou.....	0~!	8 ⁵			49	60/52
Mníchova Lehota	0~!	34 ⁵			4 23 ⁵	
Trenčianska Turná.....	B~!	15			38 ⁵	
Trenčín	0	7 ⁵	4 46	51	5 37	
Spolu ...	76	+	0	= 1 h 16 min		

Rv 76620 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				8 50	70/33
Nemšová	0	4			54	
Horné Srnie	0	4	8 58			
Spolu ...	8	+	0	= 08 min		

Rv 76621 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				13 40	
Nemšová	0	4⁵			44⁵	
Trenčianska Teplá	0	4⁵	13 49			
Spolu ...	9	+		0	= 09 min	

Rv 76630 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová ⊖	0				13 00		60/61	
Pruské			13⁵			13⁵		
Lednické Rovne			10⁵	13 24				
Spolu ...	24	+		0	= 24 min			

Rv 76631 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne					13 40		60/61	
Pruské			10⁵			50⁵		
Nemšová ⊖	0		13⁵	14 04				
Spolu ...	24	+		0	= 24 min			

Rv 76640 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				12 00	60/58
Trenčianska Turná.....	B	7			07	
Mníchova Lehota	0	13	12 20	6	26	80/61*
Bánovce nad Bebravou.....	0	21			47	
Rybany	B	6			53	
Chynorany	B	8	13 01			
Spolu ...	55	+		6	= 1 h 01 min	

* = platí zo Svinnej

Rv 76641 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				10 20	80/61
Rybany	B	8			28	
Bánovce nad Bebravou	0	6	10 34	366	16 40	60/42★
Mníchova Lehota	0	20	17 00	45	17 45	
Trenčianska Turná	B	13			58	
Trenčín	0	8	18 06			
Spolu ...	55	+	411	= 7 h 46 min		

*= platí zo Svinnej

Rv 76920 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				11 05	70/33
Nemšová	0	4			09	
Horné Srnie	0	4	11 13			
Spolu ...	8	+	0	= 08 min		

Rv 76921 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				17 04	70/44
Nemšová	0	4 ⁵			08 ⁵	
Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	17 13			
Spolu ...	9	+	0	= 09 min		

Rv 76922 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová ◎	0				15 00	60/61		
Pruské			13 ⁵			13 ⁵		
Lednické Rovne			10 ⁵	15 24				
Spolu ...	24		+	0	= 24 min			

Rv 76923 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						15 40	60/61	
Pruské			10 ⁵			50 ⁵		
Nemšová ◎	0		13 ⁵	16 04				
Spolu ...	24		+ 0		= 24 min			

Rv 76924 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				9 39	60/41
Trenčianska Turná.....	B	7			46	
Mníchova Lehota	0	13			59	80/61★
Bánovce nad Bebravou.....	0	21	10 20	52	11 12	
Rybany	B	6			18	
Chynorany.....	B	8	11 26			
Spolu ...	55	+ 0	52	= 1 h 47 min		

★ = platí zo Svinnej

Rv 76925 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany.....	B				6 14	80/61
Rybany	B	7 ⁵			21 ⁵	
Bánovce nad Bebravou.....	0	6 ⁵	6 28	9	37	60/42★
Mníchova Lehota	0	20			57	
Trenčianska Turná.....	B	13	7 10	45	7 55	
Trenčín	0	8	8 03			
Spolu ...	55	+ 0	54	= 1 h 49 min		

★ = platí zo Svinnej

Rv 79000 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá o						1 00	30/22	
Trenčianske Teplice			16	1 16				

Rv 79001 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						1 30	30/22	
Trenčianska Teplá o			16	1 46				

Rv 79671 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0					21 00
Nemšová	0	4 ⁵				04 ⁵
Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	21 09			
Spolu ...		9	+	0	= 09 min	

Mn 85770 ZSCS

Bánovce nad Bebravou - Chynorany pp

Trenčianska Teplá - Trenčín - Chynorany

Trenčín - Mníchova Lehota privesené postrkové HDV

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Trenčín - Trenčianska Turná S 1400 ton
 Trenčianska Turná - Mníchova Lehota S 500 ton
 Mníchova Lehota - Bánovce nad Bebravou S 1400 ton
 Bánovce nad Bebravou - Dolné Naštice nz S 850 ton
 Dolné Naštice nz - Chynorany S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0		5 47		7 15	60/26
Trenčianska Turná.....	B	8	7 23	61	8 24	
Mníchova Lehota	0	19	8 43	17	9 00	55/35
Svinná nz.....		16	9 16	20	36	60/33
Bánovce nad Bebravou.....	0	15	51	50	10 41	
Rybany	B	11	10 52	10	11 02	
Chynorany.....	B	13	11 15			
Spolu ...	82	+	158	= 4 h 0 min		

Mn 86620 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Trenčianska Teplá - Nemšová S 1400 ton
 Nemšová - Horné Srnie S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				6 48	60/24
Nemšová	0	10	6 58	25	7 23	
Horné Srnie	0	11	7 34			
Spolu ...	21	+	25	= 46 min		

Mn 86621 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				9 10	60/32
Nemšová	0	8	9 18	75	10 33	
Trenčianska Teplá	0	8	10 41			
Spolu ...	16	+	75	= 1 h 31 min		

Mn 86622 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Trenčianska Teplá - Nemšová S 1400 ton
Nemšová - Horné Srnie S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				13 30	
Nemšová	0	10	13 40	36	14 16	60/24
Horné Srnie	0	11	14 27			
Spolu ...	21	+	36	= 57 min		

Mn 86623 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				16 40	
Nemšová	0	8	16 48	45	17 33	60/32
Trenčianska Teplá	0	8	17 41			
Spolu ...	16	+	45	= 1 h 01 min		

Mn 86624 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Trenčianska Teplá - Nemšová S 1400 ton
Nemšová - Horné Srnie S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				15 37	
Nemšová	0	9	15 46	164	18 30	60/24
Horné Srnie	0	11	18 41			
Spolu ...	20	+	164	= 3 h 04 min		

Mn 86625 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				19 20	60/32
Nemšová	0	8	19 28	5	33	
Trenčianska Teplá	0	8	19 41			
Spolu ...	16	+		5	= 21 min	

Mn 86630 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Trenčianska Teplá - Nemšová S 1400 ton

Nemšová - Pruské S 900 ton

Pruské - Lednické Rovne S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá	0					7 07	60/24	
Nemšová ○	0		10	7 17	5	22	50/33	
Pruské			16⁵	38⁵	10	48⁵	45/34	
Lednické Rovne			16⁵	8 05				
Spolu ...	43	+		15		= 58 min		

Mn 86631 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Lednické Rovne - Pruské S 800 ton

Pruské - Trenčianska Teplá S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						9 30	45/34	
Pruské			17	9 47	10	57		
Nemšová ○	0		19	10 16	28	10 44	60/26	
Trenčianska Teplá	0		8	10 52				
Spolu ...	44	+		38		= 1 h 22 min		

Mn 87571 ZSCS

Chynorany - Bánovce nad Bebravou pp

Chynorany - Trenčín - Trenčianska Teplá

Bánovce nad Bebravou - Mníchova Lehota privesené postrkové HDV

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Chynorany - Dolné Naštice nz S 1200 ton
 Dolné Naštice nz - Svináreň nz S 900 ton
 Svináreň nz - Mníchova Lehota S 500 ton
 Mníchova Lehota - Trenčín S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				11 30	60/33
Rybany	B	15	11 45	15	12 00	
Bánovce nad Bebravou.....	0	14	12 14	136	14 30	
Mníchova Lehota	0	28	14 58	17	15 15	55/36
Trenčianska Turná.....	B	17	15 32	128	17 40	60/26
Trenčín	0	12	17 52	70	19 02	
Spolu ...	86	+	296	= 6 h 22 min		

Služ 91908 ŽSR pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 100 ton

Normatív dĺžky: 150 m

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				7 00	70/33
Nemšová št.hr..		7			07	
Vlárský prúsmysk CZ		3	7 10			
Spolu ...	10	+	0	= 10 min		

Služ 91909 ŽSR pp

HDV r.810. Normatív hmotnosti: S 100 ton

Normatív dĺžky: 164 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský prúsmysk CZ					8 00	70/47
Nemšová št.hr..		2⁵			02⁵	
Horné Srnie	0	7⁵	8 10			
Spolu ...	10	+	0	= 10 min		

Príloha 1 k ZCP 130**Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov**

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú úvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
1740	ide v †, nejde 25.XII., 1.I.
3360	Horné Srnie - Trenčianska Teplá: ide v ✗, nejde 24.XII.-9.I. Trenčianska Teplá - Trenčín: ide v ✗ a ⑥ Trenčín - Nové Mesto nad Váhom: ide v ✗ a ⑥, nejde v období od 14.III.-3.X.
3366	nejde 24., 25., 31.XII.
3401	ide v ✗ a ⑥
3402	ide v ✗ a ⑥
3404	ide v ✗ a ⑥
3405	ide v ✗ a ⑥
3412	ide v ✗
3413	ide v ✗
3418	ide v ✗
3419	ide v ⑦
3420	ide v ⑦
3432	ide v ⑥ a †
3800	ide v ⑥, ⑦ a 24.-31.XII., 25.IV., 5.VII., 17.XI.
3809	ide v ✗
3810	ide v ✗
3811	ide v ✗
3812	ide v ✗
3816	ide v ✗
3817	ide v ✗, nejde 31.XII.
3820	ide v ✗
3824	nejde 24., 25., 31.XII.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
3826	ide v X , nejde 31.XII.
3850	Trenčianska Teplá - Horné Srnie: ide v ① - ⑤, nejde 24.-31.XII., 25.IV., 5.VII., 17.XI. Horné Srnie - Vlárský průsmyk CZ: ide v ① - ⑤, nejde 24.-31.XII., 25.IV., 5.,6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.
3851	Vlárský průsmyk CZ - Horné Srnie: ide v ① - ⑤, nejde 24.-31.XII., 25.IV., 5.,6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.
3854	Horné Srnie - Bylnice CZ: ide ⑥, ⑦ a 24.XII., 25.IV., 5.,6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.
3855	Bylnice CZ - Horné Srnie: ide ⑥, ⑦ a 24.XII., 25.IV., 5.,6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.
3856	Horné Srnie - Bylnice CZ: ide v ① - ⑤, nejde 24.XII., 25.IV., 5.,6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.
3857	Vlárský průsmyk CZ - Horné Srnie: ide v ① - ⑤, nejde 24.-31.XII., 25.IV., 5.,6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.
3860	ide v ⑦ a 25.IV., nejde 26.XII., 24.IV., 1.VII.-31.VIII.
3861	ide v ⑦ a 25.IV., nejde 26.XII., 24.IV., 1.VII.-31.VIII.
3862	ide v ⑦ od 1.VII - 31.VIII. a 26.XII.
3863	ide v ① - ⑤, nejde 24.XII., 25.IV., 5.,6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.
3865	ide v ⑦ od 1.VII - 31.VIII. a 26.XII.
5401	nejde v ⑦ a 24.-26.XII., 1.I., 23.-25.IV.
5402	Chynorany - Topoľčany: ide v X , nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
5404	ide v ⑥ a †
5405	ide v ⑥ a †
5407	Topoľčany - Chynorany: ide v ⑥ a †
5408	ide v X
5409	Chynorany - Bánovce nad Bebravou: ide v ⑥ a †
5410	ide v ⑥ a †
5412	ide v †, nejde 25.XII., 1.I.
5414	ide v X a ⑥
5416	ide v X , nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.

Vlak	Kalendárne obmedzenia
5430	nejde v ⑦ a 24.-26.XII., 1.I., 23.-25.IV.
5431	ide v ✕, nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
5433	ide v ✕, nejde 24.XII.-9.I.
5434	ide v ✕, nejde 24.XII.-9.I.
5435	ide v ✕
48706	ide 18./19..XII., od 29./30.I. v ⑥/⑦
48707	ide 16.XII. a od 27.I . v ④
79671	ide 24.-25.,31.XII.
85770	Trenčianska Teplá - Bánovce nad Bebravou: Ide: ✕
86620	Ide: ✕
86621	Ide: ✕
86622	Ide: ✕
86623	Ide: ✕
87571	Bánovce nad Bebravou - Trenčianska Teplá: Ide: ✕