



ČESKÉ DRÁHY, a. s.
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

704

pro trať

České Budějovice – Benešov u Prahy

Platí od 11. prosince 2005

Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování drážní dopavy
(č.j. 59 961/2005-O11)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Plzeň

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit
1	26. února 2006	
2	28. května 2006	

O b s a h

Tabulka		Strana
1	Vysvětlení zkratk a značek	3
2	Seznam vlaků	9
3	Ustanovení místního významu	11
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	12
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	20
	Tabelární jízdní řády	21

Vysvětlení zkratk a značek

1) Zkratky a značky v záhlaví tabelárního jízdního řádu

- a) Písmena nebo skupiny písmen před číslem vlaku vyjadřují druhovou zkratku vlaku v souladu s čl. 185 předpisu ČD D2.
- b) Značka § za číslem vlaku odkazuje na poznámku pod tabelárním jízdním řádem o rušení jízdy jiného vlaku, popř. na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 též jiným vlakem.
- c) Značka „pp” se uvádí u vlaků podle potřeby. U rušících a zvláštních vlaků se uvádí období jízdy buď značkou „pp” (jede-li vlak jen podle potřeby) nebo větou „Zavádějte v . . . ” při použití níže uvedených značek.

Těchto značek se používá i v dalších poznámkách. Nelze-li některé období zavedení vlaku nebo poznámku jednoznačně vyjádřit určenými značkami, je použito zčásti nebo plně slovního znění. Je-li vlak zaváděn nebo jede-li podle potřeby jen v určitém úseku trati, je vyznačen tento úsek názvy ohraničujících dopraven nebo zastávek.

Význam jednotlivých značek:

- ⌘ = pracovní dny
- † = dny pracovního klidu (tj. neděle a státem uznávané svátky)
- ① = pondělí (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ② = úterý (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ③ = středa (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ④ = čtvrtek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑤ = pátek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑥ = sobota (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑦ = neděle (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)

d) Význam dalších značek, uváděných v záhlaví tabelárního jízdního řádu:

- E = spojené a napájené žluté plnicí potrubí a elektrické topné spojky, spojený kabel UIC
- C = spojené a napájené žluté plnicí potrubí, spojený kabel UIC
- I = spojené a napájené elektrické topné spojky (jsou-li však v soupravě vlaku zařazeny též vozy vybavené žlutým plnicím potrubím, popř. kabelem UIC, je třeba u těchto vozů spojit, resp. v případě možnosti též napájet žluté plnicí potrubí a spojit kabel UIC)

e) Technický normativ hmotnosti platí pro vyznačené hnací vozidlo plánované řady při dodržení předpokládaného typu jízdního odporu a pro stanovené pravidelné jízdní doby. Normativ hmotnosti pro případ použití hnacího vozidla neplánované řady nebo při nedodržení plánovaného typu jízdního odporu je možno zjistit buď přímo v tabulce 4 příslušného sešitového jízdního řádu, popř. s využitím Tabulek traťových poměrů a tabulek hmotností tažených vozidel v předpisu ČD D2/1. Do normativu hmotnosti se nezapočítává hmotnost hnacích vozidel činných a to ani v případě, že se jedná o motorové vozy. Podrobnosti o typech jízdních odporů a třídách sklonů stanoví předpis ČD D 2/1. Není-li u motorových a elektrických vozů uveden technický normativ hmotnosti, znamená to ve smyslu předpisu ČD D2/1, že tento vůz je samotný.

Hlavička tabelárního jízdního řádu:

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy **podle předpisu ČD D3** a na tratích, na nichž se zjednodušené řízení drážní dopravy střídá s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2**:

Dopravní, stanoviště	zvláštní opatření	kolej	pravidelná jízdní doba	příjezd	pobyt	odjezd	r/%	stihne vlak číslo
			min.		min.			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 10.

Zjednodušená hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 3, 6, 10.

Hlavička tabelárního jízdního řádu zvláštního vlaku na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupec 2a.

2) Zkratky a značky ve sloupcích tabelárního jízdního řádu

Sloupec 1 „Dopravny, stanoviště“:

Zkratky a značky **před** názvy dopraven, stanovišť znamenají toto:

⋮	=	vyznačuje trať vybavenou automatickým blokem
x	=	vyznačuje mezistaniční úsek, v němž je dovolena jízda vlaku proti správnému směru
Výh	=	výhybna
Hr	=	hradlo
HI	=	hláska
Odb	=	odbočka

Zkratky a značky **za** názvy dopraven, stanovišť znamenají:

n	=	nákladiště
nz	=	nákladiště a zastávka
z	=	zastávka
z¹	=	zastávka s jednostranným nástupištěm na vícekolejných nebo souběžných tratích
⊙	=	sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D3
●	=	výprava vlaků s přepravou cestujících návštějí hlavního návštěidla (podle čl. 505 předpisu ČD D2)

Sloupec 2 „zvláštní opatření“:

- ⊖ = dopravna, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla s rychlostní návěstní soustavou
- P = dopravna, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla závislá
- ⚡ = povinnost jednat v dopravně D3 jako vlak druhý
- 3) = jízda na návěst omezující rychlost na 40 km/h rychlostí 30 km/h
- = stanice s mechanickými dvouramennými návěstidly bez zrcadlíku a bez ramen s odrazovou úpravou
- = pravidelný vjezd na obsazenou kolej
- = pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly
- ~ = výluka služby výpravčího
- S = dopravna se skupinovými odjezdovými nebo skupinovými cestovými návěstidly
- ▣ = ohlašovací povinnost zrušena

Sloupec 2a „kolej“:

V tabelárních jízdních řádech na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 vyjadřují číslice u pravidelných vlaků čísla vjezdových, u výchozích vlaků odjezdových kolejí v dopravnách D3.

V tabelárních jízdních řádech na trati Plzeň-Jižní předměstí – Cheb vyjadřují číslice u vlaků zastavujících pro výstup a nástup cestujících čísla pravidelných vjezdových kolejí v dopravnách, určených čl. 65 předpisu D46.

Sloupec 3 „pravidelná jízdní doba“

Sloupec 5 „příjezd“:

- + = vlak zastaví jen z dopravních důvodů
- ◆ = vlak zastaví v určitých dnech nebo v určitém období (rozsah omezeného zastavování je uveden v poznámce pod tabelárním jízdním řádem vlaku)
- × = vlak zastaví jen na znamení
- ◀ = vlak zastavuje jen pro vystupování
- ▶ = vlak zastavuje jen pro nastupování

Sloupec 6 „pobyt“:

- ▲ = pobyt kratší než půl minuty

Sloupec 7 „odjezd“**Sloupec 8 „r/%“:**

- r** = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rychlost vlaku v km/h
- %** = (číselný údaj ve jmenovateli) = normativ výměry potřebných brzdících procent

Pro určení, zda je vlak brzděn I. nebo II. způsobem brzdění (podle čl. 22 předpisu ČD V 15/I), je rozhodující označení druhu vlaku v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušného vlaku (viz čl. 262 téhož předpisu).

U vlaků brzděných I. způsobem brzdění je případný režim „R“, popř. „R + Mg“ nařízen poznámkou „Brzdy v poloze R“, popř. „Brzdy v poloze R + Mg“ v tabelárním jízdním řádu; pokud tato poznámka není uvedena, jsou tyto vlaky brzděny v režimu „P“.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků osobní dopravy a lokomotivních vlaků, uvedený ve sloupci 8 platí zásadně pro složení soupravy vlaku do 60 náprav. Pouze pro případ, že souprava vlaku je delší než 60 náprav, umísťuje se v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušná poznámka ve smyslu čl. 550 předpisu ČD V 15/I.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků nákladní dopravy, pokud jsou brzděny I. způsobem brzdění, uvedený ve sloupci 8 platí pro složení soupravy, které je v souladu se zněním poznámky v záhlaví jejich tabelárních jízdních řádů.

Je-li potřeba dopravit jakýkoliv vlak delší než odpovídá jeho tabelárnímu jízdnímu řádu, **je nutno** zjistit odpovídající normativ výměry potřebných brzdících procent podle čl. 260, 261, 263 předpisu ČD V 15/I.

Sloupec 10 „stihne vlak číslo“:

V tomto sloupci jsou v dopravnách D3 na tratích, provozovaných podle předpisu ČD D3, uvedena čísla vlaků podle zásad čl. 143 předpisu ČD D3.

Sloupec 10 je zařazen též ve všech jízdních řádech zvláštních vlaků, a to i pro tratě provozované podle předpisu ČD D2. V tomto případě se však uvádějí pouze vlaky, jejichž trasa je jízdou zvláštního vlaku rušena.

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
100	21	1830	50	8241	81		
101	22	1831	51	8243	81	46371	107
		1832	52	8250	81		
206	23	1833	53	8260	82	47501	108
207	24	1835	54	8262	82	47502	109
		1838	55	8264	83	47505	110
532	25			8265	84	47506	110
533	26	8200	56	8266	85	47513	111
		8201	57	8267	86	47514	112
630	27	8202	58	8268	87	47533	112
631	28	8203	59	8269	88	47534	113
632	29	8204	60	8270	89	47537	113
633	30	8205	61	8271	90	47538	114
634	31	8206	62	8272	91	47540	114
635	32	8207	63	8273	92	47543	115
636	33	8208	64	8274	93	47545	115
637	34	8209	65	8275	94	47546	116
638	35	8210	66	8276	95		
639	36	8211	67	8277	96	48157	152
640	37	8212	68	8278	97	48158	152
641	38	8213	69	8279	98	48161	153
642	39	8214	70	8280	98	48162	153
643	40	8215	71	8281	99	48166	154
644	41	8217	72	8282	99	48169	117
645	42	8220	73	8283	100	48170	118
646	43	8221	73	8284	101		
647	44	8222	74	8285	102	48514	119
660	45	8224	75	8286	102	48541	120
661	45	8230	75	8287	103		
662	46	8231	76			49500	121
663	46	8232	77	26120	103	49501	122
664	47	8233	77	26121	103		
665	47	8234	78	26122	104	58430	123
666	48	8235	78	26123	104	58432	124
667	48	8236	79	26191	104	58434	125
668	49	8237	79				
669	49	8238	80	44543	105	58670	126
		8239	80	44547	106		

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
58785	127	68300	133	85546	144	98420	148
		68302	134	85547	144	98421	148
62801	127			85548	145	98422	148
62803	128	68410	135	85549	145	98423	149
						98450	149
63801	128	68660	136	85801	146	98451	149
63803	129					98452	149
		68871	137	88420	146	98453	150
64811	130			88421	146	98454	150
		69573	138	88430	147	98455	150
66891	131	69574	139	88431	147	98456	150
						98457	151
67892	132	69910	140	88500	147	98460	151
		69911	141			98461	151
68200	132	69912	142	95560	148		
68202	133	69913	143	95561	148		

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu**A) Opatření pro žst České Budějovice**

Vlaková cesta vlaků 98453, 98455, 98457 končí u cestového návěstidla Sc102b nebo Sc101b. Další jízda bude uskutečněna jako posun bez posunové čety. Posunující díl musí zastavit před stojícími vozidly, nebude-li místo zastavení označeno jinak. Vlaková cesta nekončí u cestového návěstidla Sc102b nebo Sc101b v případě, že toto návěstidlo návěstí návěst dovolující jízdu vlaku.

B) Opatření pro jízdy vlaků objízdnou trasou

Tranzitní nákladní vlaky ve směru Vých Nemanice - České Budějovice - Včelná a opačně vedené v žst České Budějovice dle SJŘ přes obvod seřaďovacího nádraží (osobního nádraží) mohou jet bez předchozího zpravení (povolení zástupce ředitele odboru pro řízení RCP Plzeň - č.j. 67/2005-O11/12-2) přes obvod osobního nádraží (seřaďovacího nádraží) při zachování jízdních dob, stanovené rychlosti, brzdících procent i dalších údajů uvedených v tabelárním jízdním řádu příslušného vlaku.

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:

1) Vlaky Vn:

Úsek	Druh vlaku	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
		230, 240 242	362 363	2x230 2x240			
České Budějovice - Tábor	Vn	U 950 ¹	U 950 ¹	U ₄ 2000			¹ U ₄ =1000 tun
Tábor - Benešov u Prahy	Vn		U 950 ¹	U ₄ 2000			
Benešov u Prahy - Tábor	Vn		U 950	U ₄ 2000			
Tábor - České Budějovice	Vn	U 950	U 950	U ₄ 2000			

2) Vlaky Nex, Rn, Pn:

a) závislá trakce

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	230	240 242	362 363	2x230 2x240			
České Budějovice - - Vých Nemanice I po koleji 101c nebo 102b	T 1750 S 1600	T 1750 S 1600	T 1750 S 1600	T 2900 S 2800			Při průjezdu u odj. návštěvídla (L101c,L102b)
České Budějovice - - Vých Nemanice I po koleji 101c nebo 102b	T 1550 S 1400	T 1550 S 1400	T 1550 S 1400	T 2900 S 2800			
České Budějovice - - Vých Nemanice I po koleji 5b	T 2200 ¹ S 1950	T 2200 ¹ S 1950	T 2200 ¹ S 1950	T 2900 S 2800			¹ T ₄ =2400 ² T ₄ =2800
Vých Nemanice I - - Chotýčany	T 1300 S 1200	T 1300 S 1200	T 1300 S 1200	T 2600 ² S 2400			Při průjezdu celým úsekem
	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 2500 ² S 2200			
Chotýčany - - Veselí nad Lužnicí	T 2270 ¹ S 2000	T 2270 ¹ S 2000	T 2270 ¹ S 2000	T 2900 S 2800			

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. řady						Poznámky
	230	240 242	362 363	2x230 2x240			
Veselí nad Lužnicí - - Planá nad Lužnicí	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2900 S 2800			¹ T ₄ =1400 ² T ₄ =2800
Planá nad Lužnicí - - Tábor	T 1250 ¹ S 1100	T 1250 ¹ S 1100	T 1250 ¹ S 1100	T 2500 ² S 2200			Platí pro rozjezd kdekoliv v úseku
	T 1750 ³ S 1650	T 1750 ³ S 1650	T 1750 ³ S 1650	T 2900 S 2800			Platí při průjezdu rychlostí nejméně 40 km/h celým úsekem, včetně rozjezdu u vj. náv. žst Planá nad Lužnicí ³ T ₄ =1800
	T 2000 ⁴ S 1850	T 2000 ⁴ S 1850	T 2000 ⁴ S 1850	T 2900 S 2800			Platí jen při průj. celým úsekem, v žst Planá nad Lužnicí průjezd po koleji č. 1 nesníženou rychlostí ⁴ T ₄ =2200
Tábor - Střežimíř	T 1200 S 1050	T 1250 S 1100	T 1250 S 1100	T 2500 ² S 2200			Při průjezdu úsekem Hr Stoklasná Lhota - Střežimíř
	T 1020 S 900	T 1130 S 1000	T 1130 S 1000	T 2270 S 2000			Při rozjezdu v úseku Hr Stoklasná Lhota - Střežimíř
Střežimíř - - Benešov u Prahy			T 2270 ⁵ S 2000				Při průjezdu úsekem vj. náv. žst Bystřice u Ben.- Benešov u Prahy
			T 1600 S 1400				Při rozjezdu u vj. náv. žst Bystřice u Benešova
			T 1250 S 1100				Při rozjezdu v žst Bystřice u Benešova
Střežimíř - - Bystřice u Benešova	T 2270 ⁵ S 2000	T 2270 ⁵ S 2000		T 2900 S 2800			⁵ T ₄ =2400 tun při průjezdu úseky Heř- maničky - Votice a vj. náv. žst Bystřice u Ben.- Benešov u Prahy
Benešov u Prahy - - Střežimíř			T 1250 S 1100				Při průjezdu úsekem vj. náv. žst Benešov u Prahy - Střežimíř
			T 1020 S 900				Při rozjezdu kdekoliv v úseku

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. řady						Poznámky
	230	240 242	362 363	2x230 2x240			
Bystřice u Benešova - - Střeziměř	T 1020 S 900	T 1020 S 900		T 2050 ¹ S 1800			¹ T ₄ =2300 ² T ₄ =2400
Střeziměř - Tábor	T 2270 ² S 2000	T 2270 ² S 2000	T 2270 ² S 2000	T 2900 S 2800			
Tábor - Veselí nad Lužnicí	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2900 S 2800			
Veselí nad Lužnicí - - Horusice	T 2200 ³ S 1950	T 2200 ³ S 1950	T 2200 ³ S 1950	T 2900 S 2800			³ Při průjezdu celým úsekem mezi stani- cemi Veselí n.L. - Dynín platí T ₄ =2400
Horusice - Dynín	T 1980 ³ S 1750	T 1980 ³ S 1750	T 1980 ³ S 1750	T 2900 S 2800			
Dynín - Chotýčany	T 1400 S 1300	T 1400 S 1300	T 1400 S 1300	T 2900 S 2800			Při průjezdu úsekem Horusice - Chotýčany, rozjezd v žst Dynín povoleno Při rozjezdu v úseku
	T 1250 S 1100	T 1250 S 1100	T 1250 S 1100	T 2500 S 2200			
Chotýčany - - Výh Nemanice I	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2900 S 2800			
Výh Nemanice I - - České Budějovice po koleji 5b	T 2270 ² S 2000	T 2270 ² S 2000	T 2270 ² S 2000	T 2900 S 2800			
Výh Nemanice I - - České Budějovice po koleji 101c nebo 102b	T 2270 ² S 2000	T 2270 ² S 2000	T 2270 ² S 2000	T 2900 S 2800			Při průjezdu u vj. i cest. náv. (1S,2S, Sc5b,Sc101c, S101b,Sc102b)
	T 1800 S 1700	T 1800 S 1700	T 1800 S 1700	T 2900 S 2800			

T a b u l k a 4 - pokračování

2) Vlaky Nex, Rn, Pn:

b) nezávislá trakce

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	740 742	749 751 752	2x751 2x752 2x753	770 771	2x730 2x740 2x742		
České Budějovice - - Výh Nemanice I po koleji 101c nebo 102b	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 2500 S 2200	T 1600 S 1500	T 2500 S 2100		Při průjezdu u odj. náv. (L101c,L102b)
České Budějovice - - Výh Nemanice I po koleji 101c nebo 102b	T 1000 S 900	T 1000 S 900	T 2000 S 1800	T 1400 S 1800	T 2000 S 1750		
České Budějovice - - Výh Nemanice I po koleji 5b	T 1500 S 1400	T 1500 S 1400	T 2600 S 2300	T 2100 S 1950	T 2600 S 2300		
Výh Nemanice I - - Chotýčany	T 800 S 700		T 1600 ¹ S 1400		T 1470 ¹ S 1300		Při průjezdu celým úsekem
	T 740 S 650		T 1500 ¹ S 1300		T 1400 ¹ S 1250		Při rozjezdu kdekoliv v úseku
Chotýčany - - Veselí nad Lužnicí	T 2000 S 1800		T 2600 S 2200		T 2600 S 2200		¹ T _d =1800 ² T _d =1180 ³ T _d =1100
Veselí nad Lužnicí - - Planá nad Lužnicí	T 2200 S 2000		T 2600 S 2200		T 2600 S 2200		⁴ T _d =1320 ⁵ T _d =2280 ⁶ T _d =2130 ⁷ T _d =2500
Planá nad Lužnicí - - Tábor	T 1000 S 900		T 2000 S 1800		T 2500 S 1750		
Tábor - Střeziměř	T 900 ² S 800	T 900 ² S 800	T 1750 ⁵ S 1550		T 1750 ⁵ S 1550		Při průjezdu úsekem Hr Stoklasná Lhota - Střeziměř
	T 850 ³ S 750	T 850 ³ S 750	T 1650 ⁶ S 1450		T 1650 ⁶ S 1450		Při rozjezdu v úseku Hr Stoklasná Lhota - Střeziměř
Střeziměř - - Benešov u Prahy	T 1020 ⁴ S 900	T 1020 ⁴ S 900	T 1950 ⁷ S 1750		T 1950 ⁷ S 1750		
Benešov u Prahy - - Střeziměř	T 900 ² S 800	T 900 ² S 800	T 1750 ⁵ S 1550		T 1750 ⁵ S 1550		Při průjezdu úsekem vj. náv. žst Benešov u Prahy - Střeziměř
	T 850 ³ S 750	T 850 ³ S 750	T 1650 ⁶ S 1450		T 1650 ⁶ S 1450		Při rozjezdu kdekoliv v úseku

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	740 742	749 751 752	2x751 2x752 2x753	770 771	2x730 2x740 2x742		
Bystřice u Benešova - - Střezimíř	T 850 ¹ S 750	T 850 ¹ S 750	T 1650 ² S 1450		T 1650 S 1450		¹ T ₄ =1100 ² T ₄ =2130 ³ T ₄ =2400 ⁴ T ₄ =1900
Střezimíř - Tábor	T 2270 ³ S 2000	T 2270 ³ S 2000	T 2500 S 2200		T 2500 S 2200		
Tábor - - Veselí nad Lužnicí	T 2050 S 1800		T 2600 S 2200		T 2500 S 2200		
Veselí nad Lužnicí - - Horusice	T 1800 S 1600		T 2600 S 2200		T 2500 S 2200		
Horusice - Dynín	T 1130 S 1000		T 2500 S 2000		T 2500 S 1950		
Dynín - Chotýčany	T 850 S 750		T 1600 ⁴ S 1500		T 1600 ⁴ S 1400		Při průjezdu úsekem Horusice - Chotýčany, rozjezd v žst Dynín povolen
	T 800 S 700		T 1600 ⁴ S 1400		T 1530 ⁴ S 1350		Při rozjezdu kdekoliv v úseku
Chotýčany - - Výh Nemanice I	T 2000 S 1850		T 2500 S 2200		T 2500 S 2200		
Výh Nemanice I - - České Budějovice po koleji 5b	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 2400 S 2100	T 1600 S 1500	T 2400 S 2100		
Výh Nemanice I - - České Budějovice po koleji 101c nebo 102b	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1800 S 1600	T 1600 S 1500	T 2400 S 2100		Při průjezdu u vj. i cest. náv. (1S,2S, Sc5b,Sc101c, S101b,Sc102b)
	T 900 S 800	T 900 S 800	T 2500 S 2200	T 1300 S 1200	T 1750 S 1550		

T a b u l k a 4 - pokračování

3) Vlaky Mn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	210	740 742	751 752	708	714	
České Budějovice - Vých Nemanice I	S 1100	S 1000	S 1000	S 525	S 950	
Vých Nemanice I - Chotýčany	S 750	S 700	S 750	S 350	S 600	
Chotýčany - Dynín	S 2400	S 2200	S 2400	S 800	S 2200	
Dynín - Veselí nad Lužnicí	S 1800	S 1800	S 1850	S 650	S 1500	
Veselí nad Lužnicí - Planá nad Lužnicí	S 2200	S 2200	S 2400	S 800	S 2000	
Planá nad Lužnicí - Tábor	S 900	S 900	S 950	S 425	S 700	
Tábor - Čekanice	S 1300	S 1300	S 1350		S 1000	
Čekanice - Sudoměřice u Tábora	S 800	S 800	S 900		S 700	
Sudoměřice u Tábora - Střeziměř	S 750	S 750	S 800		S 600	
Střeziměř - Heřmaničky		S 2200	S 2400		S 2200	
Heřmaničky - Votice		S 1450	S 1450		S 1000	
Votice - Bystřice u Benešova		S 2200	S 2400		S 2200	
Bystřice u Benešova - Benešov u Prahy		S 1300	S 1350		S 1000	
Benešov u Prahy - Votice		S 750	S 800		S 600	
Votice - Heřmaničky		S 800	S 900		S 700	
Heřmaničky - Střeziměř		S 750	S 800		S 600	
Střeziměř - Planá nad Lužnicí	S 2400	S 2200	S 2400	S 800	S 2200	
Planá nad Lužnicí - Horusice	S 1800	S 1800	S 1850	S 650	S 1500	
Horusice - Dynín	S 1100	S 1000	S 1000	S 500	S 900	
Dynín - Chotýčany	S 800	S 750	S 800	S 350	S 600	
Chotýčany - Vých Nemanice I	S 2200	S 2200	S 2400	S 800	S 2000	
Vých Nemanice I - České Budějovice	S 1100	S 1000	S 1000	S 525	S 950	

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy, nelze ho použít v případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jen jeden dvounápravový vůz;
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy;
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku v úseku, který je zdoláván náběhem;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotiv a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu:

Úsek	Maximální hmotnost v tunách pro lok. řady				Poznámky
	230	240 242	362 363		
České Budějovice - - Výh Nemanice I po koleji 101c nebo 102b	T 1770 S 1650	T 1770 S 1650	T 1770 S 1650		Při průjezdu u odj. náv. (L101c,L102b)
České Budějovice - - Výh Nemanice I po koleji 101c nebo 102b	T 1570 S 1450	T 1570 S 1450	T 1570 S 1450		
České Budějovice - - Výh Nemanice I po koleji 5b	T 2270 ¹ S 2000	T 2270 ¹ S 2000	T 2270 ¹ S 2000		¹ T ₄ =2400
Výh Nemanice I - Chotýčany	T 1300 S 1200	T 1300 S 1200	T 1300 S 1200		Při průjezdu celým úsekem
Chotýčany - Planá nad Lužnicí	T 2400 S 2200	T 2400 S 2200	T 2400 S 2200		
Planá nad Lužnicí - Tábor	T 2050 ² S 1850	T 2050 ² S 1850	T 2050 ² S 1850		Platí při průjezdu celým úsekem, v žst Planá nad Lužnicí průjezd po koleji č. 1 nesníženou rychlostí ² T ₄ =2200
Tábor - Střeziměř	T 1300 S 1150	T 1300 T 1150	T 1350 T 1200		Při průjezdu úsekem Hr. Stoklasná Lhota - Střeziměř
Střeziměř - Benešov u Prahy			T 2600 S 2300		Při průjezdu úseky Heřmaničky - - Votice a vj. náv. žst Bystřice u Benešova - - Benešov u Prahy
Střeziměř - - Bystřice u Benešova	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300			
Benešov u Prahy - Střeziměř			T 1350 S 1200		Při průjezdu úsekem vj. náv. žst Benešov u Prahy - Střeziměř
Bystřice u Benešova - - Střeziměř	T 1130 S 1000	T 1130 S 1000			
Střeziměř - Tábor	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300		

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Maximální hmotnost v tunách pro lok. řady				Poznámky
	230	240 242	362 363		
Tábor - Veselí nad Lužnicí	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		
Veselí nad Lužnicí - Hrusice	T 2200 ¹ S 2000	T 2200 ¹ S 2000	T 2200 ¹ S 2000		¹ Při průjezdu celým úsekem Veselí nad Lužnicí - Dynín platí T ₄ =2400
Hrusice - Dynín	T 1980 ¹ S 1750	T 1980 ¹ S 1750	T 1980 ¹ S 1750		
Dynín - Chotýčany	T 1400 S 1300	T 1400 S 1300	T 1400 S 1300		Při průjezdu úsekem Hrusice - Chotýčany, rozjezd v žst Dynín povolen
Chotýčany - Vých Nemanice I	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100		
Vých Nemanice I - - České Budějovice po koleji 5b	T 2270 ² S 2000	T 2270 ² S 2000	T 2270 ² S 2000		² T ₄ =2400
Vých Nemanice I - - České Budějovice po koleji 101c nebo 102b	T 2270 ² S 2000	T 2270 ² S 2000	T 2270 ² S 2000		Při průjezdu u vj. i cest. náv. (1S,2S,Sc5b,Sc101b, Sc101c,Sc102b)

Při přejíždění místa styku trakčních systémů mezi ŽST Benešov u Prahy a ŽST Bystřice u Benešova musí být elektrické vytápění vlaku (centrální napájení vlaku elektrickou energií) vypnuto nejpozději v úrovni návesti 50 „Stáhněte sběrač“. Jeho opětovné zapnutí je dovoleno nejdříve v okamžiku, kdy celý vlak mine návest 52 resp. 53 „Začátek stejnosměrné resp. jednofázové trakční proudové soustavy“.

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravny a stanoviště	Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
75/50		0S	České Budějovice seř.n.		0S	5
		0	České Budějovice os.n.		0	
	5	0	Vých Nemanice I		0	5 75/50
	5	0	Hluboká na Vltavou-Záměstí		0	4
	4		Odb Dobřevovice			3
70/47	3	0	x Chotýčany x		0	4 70/48
	4	0	x Ševětín x		0	7
75/49	7	0	x Dynín x		0	4
	4	0	Horusice		0	5
	5	0	Veselí nad Lužnicí		0	5 75/45
	5	0	Soběslav		0	5
	5	0	Roudná		0	5
80/48	5	0	Planá nad Lužnicí		0	6 80/50
	6	0oS	Tábor		0oS	3
	3	0~	Vých Čekanice		0~	5
	5	0	Chotoviny		0	4
75/45	4	→S	Sudoměřice u Tábora		→S	6
70/48	6	0	Střeziměř		0	4 70/48
	4	0	Ješetice		0	4
	4	→S	Heřmaničky		S	4 80/48
	4	→S	Votice		→S	3
	3	0	Olbramovice		0	4
	4	0	Tomice		0	5
	5	0	Bystřice u Benešova		0	5
	5	0O	Benešov u Prahy		0	75/49

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

České Budějovice seř.n. - Benešov u Prahy a zpět čísla 78400 až 78403

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy a zpět čísla 78404 až 78409

České Budějovice seř.n. - Tábor a zpět čísla 78410 až 78414

České Budějovice os.n. - Tábor a zpět čísla 78419 až 78423

Tábor - Benešov u Prahy a zpět čísla 78430 až 78436

Chotýčany - Dynín a zpět čísla 78440 až 78460

Střeziměř - Benešov u Prahy - Praha Libeň sudá čísla 78550 až 78578

Benešov u Prahy - Střeziměř lichá čísla 78551, 78553

Ex 100 "Jóže Plečnik"

Ljubljana - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0		18 54		19 05	100/103
! Výň Nemanice I.....	0	5			10	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	5			15	
x Odb Dobřejovice		2			17	
x Chotýčany	0	4			21	
x Ševětín.....	0	3 ⁵			24 ⁵	
x Dynín.....	0	4 ⁵			29	
Horusice.....	0	2			31	
Veselí nad Lužnicí	0	4 ⁵	19 35 ⁵	2	37 ⁵	
Soběslav	0	6			43 ⁵	
Roudná	0	4 ⁵ +	48	▲	48	
Planá nad Lužnicí	0	4 ⁵			52 ⁵	
Tábor	0S	6	58 ⁵	2	20 00 ⁵	
Výň Čekanice.....	0~	3 ⁵			04	
Chotoviny	0	3			07	
Sudoměřice u Tábora	→S	3 ⁵			10 ⁵	
Střeziměř.....	0	6			16 ⁵	
Ješetice.....	0	4			20 ⁵	
Heřmaničky	→S	3			23 ⁵	
Votice	→S	4			27 ⁵	
Olbramovice	0	2 ⁵			30	
Tomice	0	3			33	
Bystřice u Benešova	0	3 ⁵			36 ⁵	
Benešov u Prahy	0	4 ⁵	20 41		20 43	
Úhrnem ...		92	+	4	= 1 h 36 min	

Ex 101 "Jóže Plečnik"

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n. - Ljubljana

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		7 15		7 16	100/103
Bystřice u Benešova	0	5			21	
Tomice	0	3 ⁵			24 ⁵	
Olbramovice	0	3			27 ⁵	
Votice	→S	2 ⁵			30	
Heřmaničky	S	4 ⁵			34 ⁵	
Ješetice	0	3			37 ⁵	
Střezimíř	0	3 ⁵			41	
Sudoměřice u Tábora	→S	6			47	
Chotoviny	0	3 ⁵			50 ⁵	
Vých Čekanice	0~	4			54 ⁵	
Tábor	0S	3	7 57 ⁵	2 ⁵	8 00	
Planá nad Lužnicí	0	6 ⁵			06 ⁵	
Roudná	0	4			10 ⁵	
Soběslav	0	3 ⁵			14	
Veselí nad Lužnicí	0	5	8 19	1 ⁵	20 ⁵	
Horusice	0	5			25 ⁵	
x Dynín	0	3			28 ⁵	
x Ševětín	0	4 ⁵			33	
x Chotýčany	0	3 ⁵			36 ⁵	
x Odb Dobřejovice		2 ⁵			39	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	3			42	
! Vých Nemanice I	0	5			47	
! České Budějovice os.n.	0	4	8 51		9 02	
Úhrnem ...		91	+	4	= 1 h 35 min	

R 206Salzburg - **České Budějovice os.n.** - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

Na střídavém napájecím systému vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0		8 19		8 30	100/103
! Výh Nemanice I.	0	4			34	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	6 +	8 40	3	43	
x Odb Dobřejovice		3			46	
x Chotýčany	0	4			50	
x Ševětín	0	3⁵			53⁵	
x Dynín	0	5			58⁵	
Horusice	0	3			9 01⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	3⁵			05	
Soběslav	0	4⁵			09⁵	
Roudná	0	4			13⁵	
Planá nad Lužnicí	0	4			17⁵	
Tábor	0S	6	9 23⁵	1 ⁵	25	
Výh Čekanice	0~	2⁵			27⁵	
Chotoviny	0	3			30⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	3⁵			34	
Sťezimíř	0	6			40	
Ješetice	0	4			44	
Heřmaničky	→S	3			47	
Votice	→S	4			51	
Olbramovice	0	2⁵			53⁵	
Tomice	0	3			56⁵	
Bystřice u Benešova	0	3⁵			10 00	
Benešov u Prahy	0	4			10 04	
Úhrnem ...		89⁵	+	4 ⁵	= 1 h 34 min	

R 207Praha hl.n. - **Benešov u Prahy** - **České Budějovice os.n.** - Salzburg

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

Na střídavém napájecím systému vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				18 45	100/103
Bystřice u Benešova	0	4			49	
Tomice	0	3⁵			52⁵	
Olbramovice	0	3			55⁵	
Votice	→S	2⁵			58	
Heřmaničky	S	4⁵			19 02⁵	
Ješetice	0	3			05⁵	
Střezimíř	0	4⁵	+ 19 10	5	15	
Sudoměřice u Tábora	→S	6⁵			21⁵	
Chotoviny	0	3⁵			25	
Vých Čekanice	0~	3⁵			28⁵	
Tábor	0S	3⁵	32	4	36	
Planá nad Lužnicí	0	6			42	
Roudná	0	5	+ 47	1 ⁵	48⁵	
Soběslav	0	5⁵			54	
Veselí nad Lužnicí	0	4⁵			58⁵	
Horusice	0	4			20 02⁵	
x Dynín	0	3			05⁵	
x Ševětín	0	4⁵			10	
x Chotýčany	0	3⁵			13⁵	
x Odb Dobřejovice		2⁵			16	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	3			19	
! Vých Nemanice I	0	5⁵			24⁵	
! České Budějovice os.n.	0	4⁵	20 29		20 40	
Úhrnem ...		93⁵	+	10 ⁵	= 1 h 44 min	

Ex 532 "Budvar"

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.....	0				6 08	100/103
! Výh Nemanice I	0	4 ⁵			12 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	5			17 ⁵	
x Odb Dobřejevice		2 ⁵			20	
x Chotýčany	0	3			23	
x Ševětín	0	3			26	
x Dynín	0	4 ⁵			30 ⁵	
Horusice	0	3			33 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4	6 37 ⁵	2	39 ⁵	
Soběslav	0	5 ⁵			45	
Roudná	0	4			49	
Planá nad Lužnicí	0	4			53	
Tábor	0S	5 ⁵	58 ⁵	2	7 00 ⁵	
Výh Čekanice	0~	3			03 ⁵	
Chotoviny	0	3			06 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	3 ⁵			10	
Střeziměř	0	6			16	
Ješetice	0	4			20	
Heřmaničky	→S	3			23	
Votice	→S	4 ⁵ +	7 27 ⁵	3	30 ⁵	
Olbramovice	0	2 ⁵			33	
Tomice	0	3			36	
Bystřice u Benešova	0	3 ⁵			39 ⁵	
Benešov u Prahy	0	3 ⁵			7 43	
Úhrnem ...		88	+	7	= 1 h 35 min	

Ex 533 "Budvar"

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				16 15	100/103
Bystřice u Benešova	0	4			19	
Tomice	0	3⁵			22⁵	
Olbramovice	0	3			25⁵	
Votice	→S	2⁵			28	
Heřmaničky	S	4⁵			32⁵	
Ješetice	0	3			35⁵	
Střezimíř	0	3⁵			39	
Sudoměřice u Tábora	→S	5⁵			44⁵	
Chotoviny	0	3⁵			48	
Vých Čekanice	0~	3⁵			51⁵	
Tábor	0S	3	16 54⁵	1	55⁵	
Planá nad Lužnicí	0	6			17 01⁵	
Roudná	0	4			05⁵	
Soběslav	0	4			09⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	5	17 14⁵	1	15⁵	
Horusice	0	4⁵			20	
x Dynín	0	3			23	
x Ševětín	0	4⁵			27⁵	
x Chotýčany	0	3			30⁵	
x Odb Dobřejevice	0	3			33⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	3			36⁵	
! Vých Nemanice I	0	4⁵			41	
! České Budějovice os.n.	0	4	17 45			
Úhrnem ...		88	+	2	= 1 h 30 min	

R 630

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				4 02	100/103
! Výh Nemanice I.....	0	4 ⁵			06 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	5			11 ⁵	
x Odb Dobřejšovice		2			13 ⁵	
x Chotýčany	0	4			17 ⁵	
x Ševětín.....	0	3			20 ⁵	
x Dynín.....	0	5			25 ⁵	
Horusice.....	0	3			28 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4	4 32 ⁵	1	33 ⁵	
Soběslav	0	5 ⁵	39	1	40	
Roudná	0	5			45	
Planá nad Lužnicí	0	4 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Hr Sezimovo Ústí z		2 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Tábor	0S	4	57	1 ⁵	58 ⁵	
Výh Čekanice.....	0~	3 ⁵			5 02	
Chotoviny	0	3			05	
Sudoměřice u Tábora	→S	3 ⁵			08 ⁵	
Střezimíř.....	0	6			14 ⁵	
Ješetice.....	0	4			18 ⁵	
Heřmaničky	S	3			21 ⁵	
Votice	→S	4 ⁵			26	
Olbramovice	0	2 ⁵	5 28 ⁵	1	29 ⁵	
Tomice	0	4			33 ⁵	
Bystřice u Benešova	0	3 ⁵			37	
Benešov u Prahy	0	4	5 41		5 43	
Úhrnem ...		93⁵	+	5⁵	= 1 h 39 min	

R 631Hradec Králové hl.n. - **Benešov u Prahy** - České Budějovice os.n.Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		8 15		8 16	100/103
Bystřice u Benešova	0	4 ⁵			20 ⁵	
Tomice	0	3 ⁵			24	
Olbramovice	0	3 ⁵	8 27 ⁵	2 ⁵	30	
Votice	→S	3 ⁵			33 ⁵	
Heřmaničky	S	4			37 ⁵	
Ješetice	0	3			40 ⁵	
Střezimíř	0	3 ⁵			44	
Sudoměřice u Tábora	→S	5 ⁵			49 ⁵	
Chotoviny	0	3			52 ⁵	
Vých Čekanice	0~	3 ⁵			56	
Tábor	0S	3	59	2	9 01	
Planá nad Lužnicí	0	6 ⁵			07 ⁵	
Roudná	0	4 ⁵ +	9 12	2	14	
Soběslav	0	5	19	0 ⁵	19 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	5 ⁵	25	1 ⁵	26 ⁵	
Horusice	0	4 ⁵			31	
x Dynín	0	3			34	
x Ševětín	0	4			38	
x Chotýčany	0	4			42	
x Odb Dobřejovice		3			45	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	3 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Vých Nemanice I	0	5			54	
České Budějovice os.n.	0	4	9 58			
Úhrnem ...		93	+	9	= 1 h 42 min	

R 632

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.....	0				5 02	100/103
! Výh Nemanice I	0	4⁵			06⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	5			11⁵	
x Odb Dobřejevice		2			13⁵	
x Chotýčany	0	4			17⁵	
x Ševětín	0	3			20⁵	
x Dynín	0	5			25⁵	
Horusice	0	3			28⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4	5 32⁵	2⁵	35	
Soběslav	0	5⁵	40⁵	1	41⁵	
Roudná	0	5			46⁵	
Planá nad Lužnicí	0	4			50⁵	
Tábor	0S	5⁵	56	2⁵	58⁵	
Výh Čekanice	0~	3⁵			6 02	
Chotoviny	0	3			05	
Sudoměřice u Tábora	→S	3⁵			08⁵	
Střezimíř	0	6			14⁵	
Ješetice	0	4			18⁵	
Heřmaničky	→S	3			21⁵	
Votice	→S	4⁵			26	
Olbramovice	0	2⁵	6 28⁵	1	29⁵	
Tomice	0	4			33⁵	
Bystřice u Benešova	0	3⁵			37	
Benešov u Prahy	0	4	6 41		6 43	
Úhrnem ...		92	+	7	= 1 h 39 min	

R 633Praha hl.n. - **Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		10 15		10 16	100/103
Bystřice u Benešova	0	5			21	
Tomice	0	3 ⁵			24 ⁵	
Olbramovice	0	3 ⁵	10 28	0 ⁵	28 ⁵	
Votice	→S	3 ⁵			32	
Heřmaničky	S	4			36	
Ješetice	0	2 ⁵			38 ⁵	
Střeziměř	0	4			42 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	5 ⁵			48	
Chotoviny	0	3 ⁵			51 ⁵	
Vých Čekanice	0~	3 ⁵			55	
Tábor	0S	3	58	2 ⁵	11 00 ⁵	
Planá nad Lužnicí	0	6 ⁵	11 07	0 ⁵	07 ⁵	
Roudná	0	5			12 ⁵	
Soběslav	0	4 ⁵	17	1	18	
Veselí nad Lužnicí	0	6	24	2	26	
Horusice	0	4 ⁵			30 ⁵	
x Dynín	0	3			33 ⁵	
x Ševětín	0	4 ⁵			38	
x Chotýčany	0	4			42	
x Odb Dobřejovice		2 ⁵			44 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámstf.	0	3 ⁵ ↗	48	0 ⁵	48 ⁵	
Vých Nemanice I.	0	5 ⁵			54	
České Budějovice os.n.	0	4	11 58			
Úhrnem ...		95	+	7	= 1 h 42 min	

↗ zastavuje od 15.IV. do 5.XI.

R 634

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.....	0				7 02	100/103
! Výh Nemanice I	0	4 ⁵			06 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	5			11 ⁵	
x Odb Dobřejevice		2 ⁵			14	
x Chotýčany	0	3 ⁵			17 ⁵	
x Ševětín	0	3			20 ⁵	
x Dynín	0	5 ⁵			26	
Horusice	0	2 ⁵			28 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4	7 32 ⁵	2	34 ⁵	
Soběslav	0	5 ⁵	40	1	41	
Roudná	0	5			46	
Planá nad Lužnicí	0	4			50	
Tábor	0S	5 ⁵	55 ⁵	3	58 ⁵	
Výh Čekanice	0~	3 ⁵			8 02	
Chotoviny	0	3			05	
Sudoměřice u Tábora	→S	3 ⁵			08 ⁵	
Střezimíř	0	6			14 ⁵	
Ješetice	0	4			18 ⁵	
Heřmaničky	→S	3			21 ⁵	
Votice	→S	4 ⁵			26	
Olbramovice	0	2 ⁵	8 28 ⁵	1	29 ⁵	
Tomice	0	4			33 ⁵	
Bystřice u Benešova	0	3 ⁵			37	
Benešov u Prahy	0	4	8 41		8 43	
Úhrnem ...		92	+	7	= 1 h 39 min	

R 635

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		11 15		11 16	100/103
Bystřice u Benešova	0	5			21	
Tomice	0	3 ⁵			24 ⁵	
Olbramovice	0	3 ⁵	11 28	2 ⁵	30 ⁵	
Votice	→S	3 ⁵			34	
Heřmaničky	S	4			38	
Ješetice	0	3			41	
Střezimíř	0	3 ⁵			44 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	5 ⁵			50	
Chotoviny	0	3			53	
Vých Čekanice	0~	3 ⁵			56 ⁵	
Tábor	0S	3	59 ⁵	2	12 01 ⁵	
Planá nad Lužnicí	0	6 ⁵			08	
Roudná	0	4			12	
Soběslav	0	4 ⁵	12 16 ⁵	1	17 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	6	23 ⁵	2	25 ⁵	
Horusice	0	4 ⁵			30	
x Dynín	0	3			33	
x Ševětín	0	4 ⁵			37 ⁵	
x Chotýčany	0	4			41 ⁵	
x Odb Dobřejovice		3			44 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	3 ⁵			48	
! Vých Nemanice I	0	6			54	
! České Budějovice os.n.	0	4	12 58			
Úhrnem ...		94 ⁵	+	7 ⁵	= 1 h 42 min	

R 636**České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				10 02	100/103
! Výh Nemanice I	0	4⁵			06⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	5			11⁵	
x Odb Dobřejevice		2⁵			14	
x Chotýčany	0	3⁵			17⁵	
x Ševětín	0	3			20⁵	
x Dynín	0	5			25⁵	
Horusice	0	3			28⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4	10 32⁵	2	34⁵	
Soběslav	0	5⁵	40	1	41	
Roudná	0	5			46	
Planá nad Lužnicí	0	4⁵	50⁵	1	51⁵	
Tábor	0S	6	57⁵	2	59⁵	
Výh Čekanice	0~	3⁵			11 03	
Chotoviny	0	3			06	
Sudoměřice u Tábora	→S	3⁵			09⁵	
Střezimíř	0	6			15⁵	
Ješetice	0	4⁵			20	
Heřmaničky	→S	3			23	
Votice	→S	4⁵			27⁵	
Olbramovice	0	2⁵			30	
Tomice	0	3			33	
Bystřice u Benešova	0	3⁵			36⁵	
Benešov u Prahy	0	4⁵	11 41		11 43	
Úhrnem ...		93	+	6	= 1 h 39 min	

R 637

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		13 15		13 16	100/103
Bystřice u Benešova	0	4 ⁵			20 ⁵	
Tomice	0	3 ⁵			24	
Olbramovice	0	3 ⁵	13 27 ⁵	2	29 ⁵	
Votice	→S	3 ⁵			33	
Heřmaničky	S	4			37	
Ješetice	0	3			40	
Střezimíř	0	3 ⁵			43 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	5 ⁵			49	
Chotoviny	0	3			52	
Vých Čekanice	0~	3 ⁵			55 ⁵	
Tábor	0S	3	58 ⁵	3	14 01 ⁵	
Planá nad Lužnicí	0	6 ⁵			08	
Roudná	0	4			12	
Soběslav	0	4 ⁵	14 16 ⁵	1	17 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	6	23 ⁵	2	25 ⁵	
Horusice	0	4 ⁵			30	
x Dynín	0	3			33	
x Ševětín	0	4 ⁵			37 ⁵	
x Chotýčany	0	4			41 ⁵	
x Odb Dobřejovice		3			44 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	3 ⁵			48	
! Vých Nemanice I	0	6			54	
! České Budějovice os.n.	0	4	14 58			
Úhrnem ...		94	+	8	= 1 h 42 min	

R 638**České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				12 02	100/103
! Výh Nemanice I	0	4⁵			06⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	5			11⁵	
x Odb Dobřejevice		2⁵			14	
x Chotýčany	0	3⁵			17⁵	
x Ševětín	0	3			20⁵	
x Dynín	0	5			25⁵	
Horusice	0	3	+ 12 28⁵	2	30⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	5	35⁵	1	36⁵	
Soběslav	0	5⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Roudná	0	5			47⁵	
Planá nad Lužnicí	0	4			51⁵	
Tábor	0S	5⁵	57	1 ⁵	58⁵	
Výh Čekanice	0~	3⁵			13 02	
Chotoviny	0	3			05	
Sudoměřice u Tábora	→S	3⁵			08⁵	
Střezimíř	0	6			14⁵	
Ješetice	0	4			18⁵	
Heřmaničky	→S	3			21⁵	
Votice	→S	4⁵			26	
Olbramovice	0	2⁵	13 28⁵	0 ⁵	29	
Tomice	0	4			33	
Bystřice u Benešova	0	3⁵			36⁵	
Benešov u Prahy	0	4⁵	13 41		13 43	
Úhrnem ...		93⁵	+	5⁵	= 1 h 39 min	

R 639Praha hl.n. - **Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		15 15		15 16	100/103
Bystřice u Benešova	0	4 ⁵			20 ⁵	
Tomice	0	3 ⁵			24	
Olbramovice	0	3 ⁵	15 27 ⁵	2	29 ⁵	
Votice	→S	3 ⁵			33	
Heřmaničky	S	4			37	
Ješetice	0	3			40	
Střezimíř	0	3 ⁵			43 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	5 ⁵			49	
Chotoviny	0	3			52	
Vých Čekanice	0~	3 ⁵			55 ⁵	
Tábor	0S	3	58 ⁵	1 ⁵	16 00	
Planá nad Lužnicí	0	6 ⁵			06 ⁵	
Roudná	0	4			10 ⁵	
Soběslav	0	4 ⁵	16 15	0 ⁵	15 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	6	21 ⁵	1 ⁵	23	
Horusice	0	5 +	28	2	30	
x Dynín	0	3 ⁵			33 ⁵	
x Ševětín	0	4 ⁵			38	
x Chotýčany	0	4			42	
x Odb Dobřejovice		3			45	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	3 ⁵			48 ⁵	
! Vých Nemanice I	0	5 ⁵			54	
! České Budějovice os.n.	0	4	16 58			
Úhrnem ...		94 ⁵	+	7 ⁵	= 1 h 42 min	

R 640

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.....	0				13 02	100/103
! Výh Nemanice I	0	4 ⁵			06 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	5			11 ⁵	
x Odb Dobřejevice		2 ⁵			14	
x Chotýčany	0	3 ⁵			17 ⁵	
x Ševětín	0	3			20 ⁵	
x Dynín	0	5			25 ⁵	
Horusice	0	3			28 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4	13 32 ⁵	2	34 ⁵	
Soběslav	0	5 ⁵	40	1	41	
Roudná	0	5			46	
Planá nad Lužnicí	0	4			50	
Tábor	0S	5 ⁵	55 ⁵	4	59 ⁵	
Výh Čekanice	0~	3			14 02 ⁵	
Chotoviny	0	3			05 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	3 ⁵			09	
Střezimíř	0	6			15	
Ješetice	0	4			19	
Heřmaničky	→S	3			22	
Votice	→S	4 ⁵			26 ⁵	
Olbramovice	0	2 ⁵	14 29	0 ⁵	29 ⁵	
Tomice	0	4			33 ⁵	
Bystřice u Benešova	0	3 ⁵			37	
Benešov u Prahy	0	4	14 41		14 43	
Úhrnem ...		91 ⁵	+		7 ⁵	= 1 h 39 min

R 641Praha hl.n. - **Benešov u Prahy** - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		17 15		17 16	100/103
Bystřice u Benešova	0	5			21	
Tomice	0	3 ⁵			24 ⁵	
Olbramovice	0	3 ⁵	17 28	1	29	
Votice	→S	3 ⁵			32 ⁵	
Heřmaničky	S	4			36 ⁵	
Ješetice	0	3			39 ⁵	
Střezimíř	0	3 ⁵			43	
Sudoměřice u Tábora	→S	5 ⁵			48 ⁵	
Chotoviny	0	3			51 ⁵	
Vých Čekanice	0~	3 ⁵			55	
Tábor	0S	3	58	2	18 00	
Planá nad Lužnicí	0	6 ⁵			06 ⁵	
Roudná	0	4			10 ⁵	
Soběslav	0	4 ⁵	18 15	0 ⁵	15 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	6	21 ⁵	1 ⁵	23	
Horusice	0	5 +	28	2	30	
x Dynín	0	3 ⁵			33 ⁵	
x Ševětín	0	4 ⁵			38	
x Chotýčany	0	3 ⁵			41 ⁵	
x Odb Dobřejovice		3 ⁵			45	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	3 ⁵			48 ⁵	
! Vých Nemanice I	0	5 ⁵			54	
! České Budějovice os.n.	0	4	18 58			
Úhrnem ...		95	+	7	= 1 h 42 min	

R 642

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Hradec Králové hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				14 02	100/103
! Výh Nemanice I	0	4⁵			06⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	5			11⁵	
x Odb Dobřejevice		2⁵			14	
x Chotýčany	0	3⁵			17⁵	
x Ševětín	0	3			20⁵	
x Dynín	0	5			25⁵	
Horusice	0	3	+ 14 28⁵	2	30⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	5	35⁵	1	36⁵	
Soběslav	0	5⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Roudná	0	5			47⁵	
Planá nad Lužnicí	0	4			51⁵	
Tábor	0S	5⁵	57	2	59	
Výh Čekanice	0~	3			15 02	
Chotoviny	0	3			05	
Sudoměřice u Tábora	→S	3⁵			08⁵	
Střezimíř	0	6			14⁵	
Ješetice	0	4			18⁵	
Heřmaničky	→S	3			21⁵	
Votice	→S	4⁵			26	
Olbramovice	0	2⁵	15 28⁵	0 ⁵	29	
Tomice	0	4			33	
Bystřice u Benešova	0	3⁵			36⁵	
Benešov u Prahy	0	4⁵	15 41		15 43	
Úhrnem ...		93	+	6	= 1 h 39 min	

R 643Praha hl.n. - **Benešov u Prahy** - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		18 15		18 16	100/103
Bystřice u Benešova	0	5			21	
Tomice	0	3⁵			24⁵	
Olbramovice	0	3⁵	18 28	1	29	
Votice	→S	3⁵			32⁵	
Heřmaničky	S	4			36⁵	
Ješetice	0	3			39⁵	
Střezimíř	0	3⁵			43	
Sudoměřice u Tábora	→S	5⁵			48⁵	
Chotoviny	0	3			51⁵	
Vých Čekanice	0~	3⁵			55	
Tábor	0S	3	58	2	19 00	
Planá nad Lužnicí	0	6⁵			06⁵	
Roudná	0	4			10⁵	
Soběslav	0	4⁵	19 15	0 ⁵	15⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	6	21⁵	2 ⁵	24	
Horusice	0	5 +	29	2 ⁵	31⁵	
x Dynín	0	3⁵			35	
x Ševětín	0	4⁵			39⁵	
x Chotýčany	0	3⁵			43	
x Odb Dobřejovice		3			46	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	3			49	
! Vých Nemanice I	0	5			54	
! České Budějovice os.n.	0	4	19 58			
Úhrnem ...		93⁵	+	8 ⁵	= 1 h 42 min	

R 644

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.....	0				16 02	100/103
! Výh Nemanice I	0	4 ⁵			06 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	5	16 11 ⁵	0 ⁵	12	
x Odb Dobřejské		3 ⁵			15 ⁵	
x Chotýčany	0	3 ⁵			19	
x Ševětín	0	3			22	
x Dynín	0	4 ⁵			26 ⁵	
Horusice	0	3			29 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4	33 ⁵	1	34 ⁵	
Soběslav	0	5 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
Roudná	0	5			45 ⁵	
Planá nad Lužnicí	0	4			49 ⁵	
Tábor	0S	5 ⁵	55	2	57	
Výh Čekanice	0~	3 ⁵			17 00 ⁵	
Chotoviny	0	3			03 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	3 ⁵			07	
Střezimíř	0	6			13	
Ješetice	0	4			17	
Heřmaničky	→S	3			20	
Votice	→S	4 ⁵			24 ⁵	
Olbramovice	0	2 ⁵	17 27	2 ⁵	29 ⁵	
Tomice	0	4			33 ⁵	
Bystřice u Benešova	0	3 ⁵			37	
Benešov u Prahy	0	4	17 41		17 43	
Úhrnem ...		92 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 39 min	

R 645Praha hl.n. - **Benešov u Prahy** - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		20 15		20 16	100/103
Bystřice u Benešova	0	5			21	
Tomice	0	3⁵			24⁵	
Olbramovice	0	3⁵	20 28	2 ⁵	30⁵	
Votice	→S	3⁵			34	
Heřmaničky	S	4			38	
Ješetice	0	3			41	
Střezimíř	0	3⁵			44⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	5⁵			50	
Chotoviny	0	3			53	
Vých Čekanice	0~	3⁵			56⁵	
Tábor	0S	3	59⁵	2	21 01⁵	
Planá nad Lužnicí	0	6⁵			08	
Roudná	0	4			12	
Soběslav	0	4⁵	21 16⁵	1	17⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	6	23⁵	1 ⁵	25	
Horusice	0	4⁵			29⁵	
x Dynín	0	3			32⁵	
x Ševětín	0	4⁵			37	
x Chotýčany	0	4			41	
x Odb Dobřejovice		2⁵			43⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	4	47⁵	1	48⁵	
! Vých Nemanice I	0	5⁵			54	
! České Budějovice os.n.	0	4	21 58			
Úhrnem ...		94	+	8	= 1 h 42 min	

R 646

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				18 02	100/103
Vých Nemanice I.....	0	4 ⁵			06 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	5	↔ 18 11 ⁵	0 ⁵	12	
x Odb Dobřežovice		3 ⁵			15 ⁵	
x Chotýčany	0	3 ⁵			19	
x Ševětín.....	0	3			22	
x Dynín.....	0	4 ⁵			26 ⁵	
Horusice.....	0	3			29 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4	33 ⁵	2	35 ⁵	
Soběslav	0	5 ⁵	41	1	42	
Roudná	0	5			47	
Planá nad Lužnicí	0	4			51	
Tábor	0S	5 ⁵	56 ⁵	2 ⁵	59	
Vých Čekanice.....	0~	3			19 02	
Chotoviny	0	3			05	
Sudoměřice u Tábora	→S	3 ⁵			08 ⁵	
Střeziměř.....	0	6			14 ⁵	
Ješetice	0	4			18 ⁵	
Heřmaničky	→S	3			21 ⁵	
Votice	→S	4 ⁵			26	
Olbramovice	0	2 ⁵	19 28 ⁵	0 ⁵	29	
Tomice	0	4			33	
Bystřice u Benešova	0	3 ⁵			36 ⁵	
Benešov u Prahy	0	4 ⁵	19 41		19 43	
Úhrnem ...		92 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 39 min	

↔ zastavuje od 15.IV. do 5.XI.

R 647Praha hl.n. - **Benešov u Prahy** - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		22 15		22 16	100/103
Bystřice u Benešova	0	5			21	
Tomice	0	3⁵			24⁵	
Olbramovice	0	3⁵	22 28	1	29	
Votice	→S	3⁵			32⁵	
Heřmaničky	S	4⁵			37	
Ješetice	0	3			40	
Střezimíř	0	3⁵			43⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	5⁵			49	
Chotoviny	0	3			52	
Vých Čekanice	0~	3⁵			55⁵	
Tábor	0S	3	58⁵	2 ⁵	23 01	
Planá nad Lužnicí	0	6⁵	23 07⁵	0 ⁵	08	
Roudná	0	5			13	
Soběslav	0	4⁵	17⁵	1	18⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	6	24⁵	2	26⁵	
Horusice	0	4⁵			31	
x Dynín	0	3			34	
x Ševětín	0	4⁵			38⁵	
x Chotýčany	0	4			42⁵	
x Odb Dobřejovice		2⁵			45	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	3⁵			48⁵	
! Vých Nemanice I	0	5⁵			54	
! České Budějovice os.n.	0	4	23 58			
Úhrnem ...		95	+	7	= 1 h 42 min	

R 660Jihlava - **Veselí nad Lužnicí** - **České Budějovice os.n.** - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 230, 240. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		7 15		7 16	100/103
Horusice.....	0	4			20	
x Dynín.....	0	3			23	
x Ševětín.....	0	4			27	
x Chotýčany.....	0	4			31	
x Odb Dobřejovice.....		2⁵			33⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	3			36⁵	
! Výh Nemanice I.....	0	5			41⁵	
! České Budějovice os.n.	0	4⁵	7 46		8 03	
Úhrnem ...		30	+	0	= 30 min	

R 661Plzeň hl.n.os.n. - **České Budějovice os.n.** - **Veselí nad Lužnicí** - Brno hl.n.

Lok. ř. 230, 240. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
! České Budějovice os.n.	0		13 57		14 13	100/101
! Výh Nemanice I.....	0	4⁵			17⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	4⁵	14 22	1	23	
x Odb Dobřejovice.....		3			26	
x Chotýčany.....	0	3⁵			29⁵	
x Ševětín.....	0	3			32⁵	
x Dynín.....	0	4⁵			37	
Horusice.....	0	3			40	
Veselí nad Lužnicí	0	4	14 44		14 45	
Úhrnem ...		30	+	1	= 31 min	

R 662 "Rožmberk"

Bohumín os.n. - Veselí nad Lužnicí - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 230, 240. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		11 11		11 15	100/103
Horusice	0	4			19	
x Dynín	0	3			22	
x Ševětín	0	4			26	
x Chotýčany	0	4			30	
x Odb Dobřejovice		2 ⁵			32 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	3 ⁵	11 36	0 ⁵	36 ⁵	
! Výh Nemanice I	0	5			41 ⁵	
! České Budějovice os.n.	0	4 ⁵	11 46		12 03	
Úhrnem ...		30⁵	+	0 ⁵	= 31 min	

R 663 "Rožmberk"

Plzeň hl.n.os.n. - České Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí - Bohumín os.n.

Lok. ř. 230, 240. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0		15 57		16 13	100/101
! Výh Nemanice I	0	4 ⁵			17 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	5			22 ⁵	
x Odb Dobřejovice		2 ⁵			25	
x Chotýčany	0	3 ⁵			28 ⁵	
x Ševětín	0	3			31 ⁵	
x Dynín	0	4 ⁵			36	
Horusice	0	3			39	
Veselí nad Lužnicí	0	4	16 43		16 45	
Úhrnem ...		30	+	0	= 30 min	

R 664 "Petrov"

Brno hl.n. - **Veselí nad Lužnicí** - **České Budějovice os.n.** - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 230, 240. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		15 15		15 16	100/103
Horusice.....	0	4			20	
x Dynín.....	0	3			23	
x Ševětín.....	0	4			27	
x Chotýčany.....	0	4			31	
x Odb Dobřejovice.....	0	2⁵			33⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	3			36⁵	
! Výh Nemanice I.....	0	5			41⁵	
! České Budějovice os.n.	0	4⁵	15 46		16 03	
Úhrnem ...		30	+	0	= 30 min	

R 665 "Petrov"

Plzeň hl.n.os.n. - **České Budějovice os.n.** - **Veselí nad Lužnicí** - Brno hl.n.

Lok. ř. 230, 240. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
! České Budějovice os.n.	0		11 57		12 13	100/101
! Výh Nemanice I.....	0	4⁵			17⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	5			22⁵	
x Odb Dobřejovice.....	0	2⁵			25	
x Chotýčany.....	0	3⁵			28⁵	
x Ševětín.....	0	3			31⁵	
x Dynín.....	0	4⁵			36	
Horusice.....	0	3			39	
Veselí nad Lužnicí	0	4	12 43		12 45	
Úhrnem ...		30	+	0	= 30 min	

R 666Brno hl.n. - **Veselí nad Lužnicí** - **České Budějovice os.n.** - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 230, 240. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		17 17		17 21	100/103
Horusice	0	4			25	
x Dynín	0	3			28	
x Ševětín	0	4 ⁵			32 ⁵	
x Chotýčany	0	3			35 ⁵	
x Odb Dobřejovice		3			38 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	3			41 ⁵	
! Výh Nemanice I	0	4 ⁵			46	
! České Budějovice os.n.	0	5	17 51		18 03	
Úhrnem ...		30	+	0	= 30 min	

R 667Strakonice - **České Budějovice os.n.** - **Veselí nad Lužnicí** - Brno hl.n.

Lok. ř. 230, 240. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
! České Budějovice os.n.	0		5 57		6 13	100/101
! Výh Nemanice I	0	4 ⁵			17 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	5			22 ⁵	
x Odb Dobřejovice		2 ⁵			25	
x Chotýčany	0	3 ⁵			28 ⁵	
x Ševětín	0	3			31 ⁵	
x Dynín	0	4 ⁵			36	
Horusice	0	3			39	
Veselí nad Lužnicí	0	4	6 43		6 45	
Úhrnem ...		30	+	0	= 30 min	

R 668 "Junák"

Brno hl.n. - **Veselí nad Lužnicí - České Budějovice os.n.** - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 230, 240. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		19 11		19 16	100/103
Horusice.....	0	4			20	
x Dynín.....	0	3			23	
x Ševětín.....	0	4⁵			27⁵	
x Chotýčany.....	0	3⁵			31	
x Odb Dobřejovice.....	0	2⁵			33⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	3			36⁵	
! Výh Nemanice I.....	0	5			41⁵	
! České Budějovice os.n.	0	4⁵	19 46		20 03	
Úhrnem ...		30	+	0	= 30 min	

R 669 "Junák"

Plzeň hl.n.os.n. - **České Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí** - Brno hl.n.

Lok. ř. 230, 240. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
! České Budějovice os.n.	0		7 57		8 12	100/101
! Výh Nemanice I.....	0	4⁵			16⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	5			21⁵	
x Odb Dobřejovice.....	0	2⁵			24	
x Chotýčany.....	0	3⁵			27⁵	
x Ševětín.....	0	2⁵			30	
x Dynín.....	0	5			35	
Horusice.....	0	3			38	
Veselí nad Lužnicí	0	4	8 42		8 45	
Úhrnem ...		30	+	0	= 30 min	

Sp 1830

Tábor - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				5 11	100/103
Vých Čekanice	0~	2			13	
Chotoviny	0	3⁵	5 16⁵	1	17⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	4⁵	22	1	23	
Hr Mezno z		4	27	0 ⁵	27⁵	
Střezimíř	0	4⁵	32	1	33	
Červený Újezd u Votic z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Ješetice	0	2⁵	38⁵	1	39⁵	
Heřmaničky	→S	4	43⁵	1	44⁵	
Votice	→S	5	49⁵	1	50⁵	
Olbramovice	0	3⁵	54	1	55	
Tomice	0	4	59	0 ⁵	59⁵	
Bystřice u Benešova	0	4⁵	6 04	1	6 05	
Benešov u Prahy	0	6	6 11		6 13	
Úhrnem ...		50⁵	+	9⁵	= 1 h 0 min	

Sp 1831

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		1 15		1 16	95/83
Bystřice u Benešova	0	4 ⁵			20 ⁵	100/85
Tomice	0	3 ⁵			24	
Olbramovice	0	3	1 27	0 ⁵	27 ⁵	
Votice	→S	3	30 ⁵	0 ⁵	31	95/81
Heřmaničky	S	5	36	0 ⁵	36 ⁵	100/85
Ješetice	0	3 ⁵			40	
Střezimřf	0	4	44	0 ⁵	44 ⁵	95/91
Sudoměřice u Tábora	→S	6			50 ⁵	
Chotoviny	0	3 ⁵			54	
Výh Čekanice	0~	3			57	
Tábor	0S	3	2 00	2	2 02	
Hr Sezimovo Ústí z		4	06	0 ⁵	06 ⁵	
Planá nad Lužnicí	0	3	09 ⁵	0 ⁵	10	100/90
Roudná	0	5			15	
Soběslav	0	4	19	0 ⁵	19 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	5 ⁵	25	1	26	
Horusice	0	4			30	
x Dynín	0	2 ⁵			32 ⁵	
x Ševětín	0	4 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
x Chotýčany	0	4 ⁵			42	95/91
x Odb Dobřejovice		2 ⁵			44 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	3			47 ⁵	
Výh Nemanice I.	0	4 ⁵			52	
! České Budějovice os.n.	0	4	2 56			
Úhrnem ...		93	+	7	= 1 h 40 min	

Sp 1832

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				15 00	95/85
České Budějovice severní zastávka z....		3 ⁵	15 03 ⁵	0 ⁵	04	
Vých Nemanice I.....	0	1 ⁵			05⁵	100/88
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	5			10⁵	
x Odb Dobřejšovice		2 ⁵			13	
x Chotýčany	0	4			17	95/89
x Ševětín	0	4	21	0 ⁵	21⁵	
x Dynín.....	0	5 ⁵			27	
Horusice	0	3			30	100/91
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		1 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Veselí nad Lužnicí	0	3 ⁵	35⁵	1	36⁵	
Soběslav	0	5 ⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Roudná.....	0	4			46⁵	
Planá nad Lužnicí.....	0	4 ⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Hr Sezimovo Ústí z		3	54⁵	0 ⁵	55	
Tábor	0S	4	15 59			
Úhrnem ...		55	+	4	= 59 min	

Sp 1833

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Heřmaničky	S				4 46	100/85
Ješetice.....	0	4	4 50	1	51	
Červený Újezd u Votic z.....		2⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Střezimřf.....	0	2⁵	56⁵	1	57⁵	95/91
Hr Mezno z.....		4	5 01⁵	0 ⁵	5 02	
Sudoměřice u Tábora	→S	3⁵	05⁵	4	09⁵	
Chotoviny	0	4⁵	14	4	18	
Výh Čekanice.....	0~	4			22	
Tábor	0S	3	25	3 ⁵	28⁵	
Hr Sezimovo Ústí z		4	32⁵	0 ⁵	33	
Planá nad Lužnicí	0	3	36	3	39	100/90
Doubí u Tábora z		3	42	0 ⁵	42⁵	
Roudná	0	2⁵	45	2	47	
Soběslav	0	5	52	1	53	
Řípec z.....		3	56	0 ⁵	56⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	3	59⁵	2 ⁵	6 02	
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		3	6 05	0 ⁵	05⁵	
Horusice.....	0	2			07⁵	
x Dynín.....	0	2⁵			10	
x Ševětín.....	0	4⁵	14⁵	1	15⁵	
x Chotýčany	0	4			19⁵	95/91
x Odb Dobřejovice		3⁵	23	2 ⁵	25⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	4	29⁵	0 ⁵	30	
Výh Nemanice I.....	0	4⁵			34⁵	
České Budějovice severní zastávka z ...		1⁵	36	0 ⁵	36⁵	
České Budějovice os.n.	0	3⁵	6 40			
Úhrnem ...		84⁵	+	29⁵	= 1 h 54 min	

Sp 1835Praha hl.n. - **Benešov u Prahy - Tábor**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		9 15		9 17	95/83
Bystřice u Benešova	0	5	9 22	0 ⁵	22⁵	100/85
Tomice	0	4⁵	27	1	28	
Olbramovice	0	4	32	1 ⁵	33⁵	
Votice	→S	3⁵	37	1	38	95/81
Heřmaničky	S	5	43	5	48	100/85
Ješetice	0	4	52	0 ⁵	52⁵	
Červený Újezd u Votic z		2⁵	55	0 ⁵	55⁵	
Střezimíf	0	3	58⁵	1	59⁵	95/91
Hr Mezno z		4	10 03⁵	0 ⁵	10 04	
Sudoměřice u Tábora	→S	3	07	1	08	
Chotoviny	0	4⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Vých Čekanice	0~	4			17	
Tábor	0S	3	10 20			
Úhrnem ...		50	+	13	= 1 h 03 min	

Sp 1838

České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				21 05	95/85
České Budějovice severní zastávka z ...		4	21 09	0 ⁵	09 ⁵	
Vých Nemanice I.....	0	1 ⁵			11	100/88
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	4 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
x Odb Dobřejiovice		3			19	
x Chotýčany	0	4			23	95/89
x Ševětín	0	3 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
x Neplachov z		3 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
x Dynín.....	0	3 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Horusice.....	0	3 ⁵			38 ⁵	100/91
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		1 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
Veselí nad Lužnicí.....	0	3 ⁵	44	1 ⁵	45 ⁵	
Soběslav	0	5 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Roudná	0	5	56 ⁵	0 ⁵	57	
Planá nad Lužnicí	0	5	22 02	0 ⁵	22 02 ⁵	
Hr Sezimovo Ústí z		3	05 ⁵	0 ⁵	06	
Tábor	0S	4	10	2	12	
Vých Čekanice.....	0~	3			15	
Chotoviny	0	3	18	0 ⁵	18 ⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	3 ⁵			22	
Střeziměř.....	0	6			28	95/91
Ješetice.....	0	3 ⁵			31 ⁵	
Heřmaničky	→S	3 +	34 ⁵	3 ⁵	38	
Votice	→S	4	42	0 ⁵	42 ⁵	
Olbramovice	0	3	45 ⁵	0 ⁵	46	
Tomice	0	3 ⁵			49 ⁵	
Bystřice u Benešova	0	3 ⁵			53	
Benešov u Prahy	0	4	22 57		22 59	
Úhrnem ...		98 ⁵	+	13 ⁵	= 1 h 52 min	

Os 8200

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.....	0				5 38	90/75
České Budějovice severní zastávka z....		3	5 41	0 ⁵	41⁵	
Vých Nemanice I.....	0	1⁵			43	95/77
Hrdějovice z.....		1⁵	44⁵	0 ⁵	45	
Hosín z.....		2	47	0 ⁵	47⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	3	50⁵	2 ⁵	53	
xOdb Dobřejičovice.....		3⁵			56⁵	
xChotýčany.....	0	4	6 00⁵	1	6 01⁵	90/79
xŠevětín.....	0	4	05⁵	1	06⁵	
xNeplachov z.....		3⁵	10	0 ⁵	10⁵	
xDynín.....	0	3	13⁵	1	14⁵	
Horusice.....	0	3⁵	18	1	19	95/80
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		2⁵	21⁵	1	22⁵	
Veselí nad Lužnicí.....	0	3	25⁵	38	7 03⁵	
Řípec z.....		3	7 06⁵	0 ⁵	07	
Soběslav.....	0	3⁵	10⁵	1	11⁵	
Roudná.....	0	5	16⁵	0 ⁵	17	
Doubí u Tábora z.....		3	20	0 ⁵	20⁵	
Planá nad Lužnicí.....	0	3	23⁵	1	24⁵	
Hr Sezimovo Ústí z.....		3	27⁵	1	28⁵	
Tábor.....	0S	4⁵	7 33			
Úhrnem ...		63	+	52	= 1 h 55 min	

Os 8201

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				4 39	90/78
Hr Sezimovo Ústí z.....		4	4 43	0 ⁵	43⁵	
Planá nad Lužnicí.....	0	3⁵	47	4 ⁵	51⁵	95/79
Doubí u Tábora z.....		3	54⁵	0 ⁵	55	
Roudná.....	0	2⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Soběslav.....	0	5	5 03	1	5 04	
Řípec z.....		3	07	0 ⁵	07⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4	11⁵	8 ⁵	20	
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		3	23	1	24	
Horusice.....	0	2⁵	26⁵	2 ⁵	29	
x Dynín.....	0	3⁵	32⁵	0 ⁵	33	
x Neplachov z.....		3	36	0 ⁵	36⁵	
x Ševětín.....	0	3	39⁵	0 ⁵	40	
x Chotýčany.....	0	4	44	0 ⁵	44⁵	85/72
x Odb Dobřejovice.....		3⁵			48	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	3⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Hosín z.....		3	55	0 ⁵	55⁵	
Hrdějovice z.....		2	57⁵	0 ⁵	58	
! Výh Nemanice I.....	0	1⁵			59⁵	90/75
! České Budějovice severní zastávka z....		1⁵	6 01	0 ⁵	6 01⁵	
! České Budějovice os.n.	0	3⁵	6 05			
Úhrnem ...		62⁵	+	23⁵	= 1 h 26 min	

Os 8202

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.....	0				11 11	90/75
České Budějovice severní zastávka z		3 ⁵	11 14 ⁵	0 ⁵	15	
Vých Nemanice I	0	1 ⁵			16 ⁵	95/77
Hrdějovice z		1 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Hosín z		2	20 ⁵	0 ⁵	21	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	3	24	0 ⁵	24 ⁵	
x Odb Dobřejiovice		3			27 ⁵	
x Chotýčany	0	3 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	90/79
x Ševětín	0	3 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
x Neplachov z		4	39 ⁵	0 ⁵	40	
x Dynín	0	3	43	1	44	
Horusice	0	3 ⁵	47 ⁵	1	48 ⁵	95/80
Veselí nad Lužnicí zastávka z		2 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	3 ⁵	55	29 ⁵	12 24 ⁵	
Řípec z		3	12 27 ⁵	0 ⁵	28	
Soběslav	0	3	31	0 ⁵	31 ⁵	
Roudná	0	5	36 ⁵	0 ⁵	37	
Doubí u Tábora z		2 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Planá nad Lužnicí	0	3	43	0 ⁵	43 ⁵	
Hr Sezimovo Ústí z		3	46 ⁵	0 ⁵	47	
Tábor	0S	4	12 51			
Úhrnem ...		61 ⁵	+	38 ⁵	= 1 h 40 min	

Os 8203

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

V X C

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				6 00	90/78
Hr Sezimovo Ústí z.....		4	6 04	0 ⁵	04⁵	
Planá nad Lužnicí.....	0	3	07⁵	1	08⁵	95/79
Doubí u Tábora z.....		3	11⁵	0 ⁵	12	
Roudná.....	0	2⁵	14⁵	3	17⁵	
Soběslav.....	0	5	22⁵	1	23⁵	
Řípec z.....		3	26⁵	0 ⁵	27	
Veselí nad Lužnicí	0	4	31	18	49	
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		3	52	1	53	
Horusice.....	0	2⁵	55⁵	1	56⁵	
x Dynín.....	0	3⁵	7 00	1	7 01	
x Neplachov z.....		3	04	0 ⁵	04⁵	
x Ševětín.....	0	3	07⁵	1	08⁵	
x Chotýčany.....	0	4	12⁵	1	13⁵	85/72
x Odb Dobřejovice.....		3			16⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	4	20⁵	0 ⁵	21	
Hosín z.....		3	24	0 ⁵	24⁵	
Hrdějovice z.....		2	26⁵	0 ⁵	27	
! Výh Nemanice I.....	0	1⁵			28⁵	90/75
! České Budějovice severní zastávka z....		1⁵	30	0 ⁵	30⁵	
! České Budějovice os.n.	0	3⁵	7 34			
Úhrnem ...		62	+	32	= 1 h 34 min	

Os 8204

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				12 25	90/75
České Budějovice severní zastávka z ...		3⁵	12 28⁵	0⁵	29	
Vých Nemanice I.	0	1⁵			30⁵	95/77
Hrdějovice z		1⁵	32	0⁵	32⁵	
Hosín z		2	34⁵	0⁵	35	
Hluboká nad Vltavou-Zámostf.	0	3	38	0⁵	38⁵	
x Odb Dobřevovice		3			41⁵	
x Chotýčany	0	4	45⁵	1	46⁵	90/79
x Ševětín	0	4	50⁵	1	51⁵	
x Neplachov z		3⁵	55	0⁵	55⁵	
x Dynín	0	3	58⁵	4	13 02⁵	
Horusice	0	3⁵	13 06	0⁵	06⁵	95/80
Veselí nad Lužnicí zastávka z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	3	12⁵	2	14⁵	
Řípec z		3	17⁵	0⁵	18	
Soběslav	0	3	21	3	24	
Roudná	0	5	29	0⁵	29⁵	
Doubí u Tábora z		3	32⁵	0⁵	33	
Planá nad Lužnicí	0	3	36	0⁵	36⁵	
Hr Sezimovo Ústí z		3	39⁵	0⁵	40	
Tábor	0S	4	13 44			
Úhrnem ...		62	+	17	= 1 h 19 min	

Os 8205

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				7 00	90/78
Hr Sezimovo Ústí z.....		4	7 04	0 ⁵	04⁵	
Planá nad Lužnicí.....	0	3	07⁵	1	08⁵	95/79
Doubí u Tábora z.....		3	11⁵	0 ⁵	12	
Roudná.....	0	2⁵	14⁵	3 ⁵	18	
Soběslav.....	0	5	23	1	24	
Řípec z.....		3	27	0 ⁵	27⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	4	31⁵	4 ⁵	36	
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		3	39	0 ⁵	39⁵	
Horusice.....	0	2⁵	42	0 ⁵	42⁵	
x Dynín.....	0	3⁵	46	0 ⁵	46⁵	
x Neplachov z.....		3	49⁵	0 ⁵	50	
x Ševětín.....	0	3	53	0 ⁵	53⁵	
x Chotýčany.....	0	4	57⁵	0 ⁵	58	85/72
x Odb Dobřejovice.....		3			8 01	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	4	8 05	0 ⁵	05⁵	
Hosín z.....		2⁵	08	0 ⁵	08⁵	
Hrdějovice z.....		2	10⁵	0 ⁵	11	
! Výh Nemanice I.....	0	1			12	90/75
! České Budějovice severní zastávka z....		1⁵	13⁵	0 ⁵	14	
! České Budějovice os.n.	0	4	8 18			
Úhrnem ...		61⁵	+	16⁵	= 1 h 18 min	

Os 8206

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				14 25	90/75
České Budějovice severní zastávka z ...		3 ⁵	14 28 ⁵	0 ⁵	29	
Vých Nemanice I.	0	1 ⁵			30 ⁵	95/77
Hrdějovice z		1 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Hosín z		2	34 ⁵	0 ⁵	35	
Hluboká nad Vltavou-Zámostf.	0	3	38	0 ⁵	38 ⁵	
x Odb Dobřevovice		3			41 ⁵	
x Chotýčany	0	4	45 ⁵	1	46 ⁵	90/79
x Ševětín	0	4	50 ⁵	1	51 ⁵	
x Neplachov z		3 ⁵	55	0 ⁵	55 ⁵	
x Dynín	0	3	58 ⁵	3 ⁵	15 02	
Horusice	0	3	15 05	0 ⁵	05 ⁵	95/80
Veselí nad Lužnicí zastávka z		2 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	3	11 ⁵	6	17 ⁵	
Řípec z		3	20 ⁵	0 ⁵	21	
Soběslav	0	3	24	2 ⁵	26 ⁵	
Roudná	0	5	31 ⁵	0 ⁵	32	
Doubí u Tábora z		3	35	0 ⁵	35 ⁵	
Planá nad Lužnicí	0	3	38 ⁵	1	39 ⁵	
Hr Sezimovo Ústí z		3	42 ⁵	0 ⁵	43	
Tábor	0S	4	15 47			
Úhrnem ...		61 ⁵	+	20 ⁵	= 1 h 22 min	

Os 8207

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				9 07	90/78
Hr Sezimovo Ústí z.....		4	9 11	0 ⁵	11⁵	
Planá nad Lužnicí.....	0	3	14⁵	3 ⁵	18	95/79
Doubí u Tábora z.....		3	21	0 ⁵	21⁵	
Roudná.....	0	2⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Soběslav.....	0	5	29⁵	1	30⁵	
Řípec z.....		3	33⁵	0 ⁵	34	
Veselí nad Lužnicí	0	3	37	3	40	
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		3	43	0 ⁵	43⁵	
Horusice.....	0	2⁵	46	0 ⁵	46⁵	
x Dynín.....	0	3⁵	50	0 ⁵	50⁵	
x Neplachov z.....		3	53⁵	0 ⁵	54	
x Ševětín.....	0	3	57	0 ⁵	57⁵	
x Chotýčany.....	0	4	10 01⁵	0 ⁵	10 02	85/72
x Odb Dobřejovice.....		3			05	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	4	09	3 ⁵	12⁵	
Hosín z.....		3	15⁵	0 ⁵	16	
Hrdějovice z.....		1⁵	17⁵	0 ⁵	18	
! Výh Nemanice I.....	0	1⁵			19⁵	90/75
! České Budějovice severní zastávka z....		1⁵	21	0 ⁵	21⁵	
! České Budějovice os.n.	0	3⁵	10 25	0 ⁵		
Úhrnem ...		60⁵	+	17⁵	= 1 h 18 min	

Os 8208

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.....	0				15 23	90/75
České Budějovice severní zastávka z....		3 ⁵	15 26 ⁵	0 ⁵	27	
Vých Nemanice I.....	0	1 ⁵			28 ⁵	95/77
Hrdějovice z.....		1 ⁵	30	▲	30	
Hosín z.....		1 ⁵	31 ⁵	▲	31 ⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	3	34 ⁵	2 ⁵	37	
x Odb Dobřejovice.....		3			40	
x Chotýčany.....	0	4	44	1	45	90/79
x Ševětín.....	0	4	49	1	50	
x Neplachov z.....		3 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Dynín.....	0	3	57	1	58	
Horusice.....	0	3 ⁵	16 01 ⁵	0 ⁵	16 02	95/80
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		2 ⁵	04 ⁵	1	05 ⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	3 ⁵	09	13 ⁵	22 ⁵	
Řípec z.....		3	25 ⁵	▲	25 ⁵	
Soběslav.....	0	3	28 ⁵	1	29 ⁵	
Roudná.....	0	5	34 ⁵	0 ⁵	35	
Doubí u Tábora z.....		3	38	▲	38	
Planá nad Lužnicí.....	0	3	41	0 ⁵	41 ⁵	
Hr Sezimovo Ústí z.....		3	44 ⁵	0 ⁵	45	
Tábor	0S	4	16 49			
Úhrnem ...		62	+	24	= 1 h 26 min	

Os 8209

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				12 09	90/78
Hr Sezimovo Ústí z.....		4	12 13	0 ⁵	13⁵	
Planá nad Lužnicí.....	0	3	16⁵	1	17⁵	95/79
Doubí u Tábora z.....		3	20⁵	0 ⁵	21	
Roudná.....	0	2⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Soběslav.....	0	5	29	14	43	
Řípec z.....		3	46	0 ⁵	46⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	3	49⁵	1 ⁵	51	
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		3	54	0 ⁵	54⁵	
Horusice.....	0	2⁵	57	1	58	
x Dynín.....	0	3⁵	13 01⁵	0 ⁵	13 02	
x Neplachov z.....		3	05	0 ⁵	05⁵	
x Ševětín.....	0	3	08⁵	1	09⁵	
x Chotýčany.....	0	4	13⁵	1	14⁵	85/72
x Odb Dobřejovice.....		3			17⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	4	21⁵	1	22⁵	
Hosín z.....		2⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Hrdějovice z.....		2	27⁵	0 ⁵	28	
! Výh Nemanice I.....	0	1⁵			29⁵	90/75
! České Budějovice severní zastávka z....		1⁵	31	0 ⁵	31⁵	
! České Budějovice os.n.	0	3⁵	13 35			
Úhrnem ...		60⁵	+	25⁵	= 1 h 26 min	

Os 8210

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.....	0				16 26	90/75
České Budějovice severní zastávka z		3⁵	16 29⁵	0 ⁵	30	
Vých Nemanice I	0	1⁵			31⁵	95/77
Hosín z.....		2⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	3	37⁵	0 ⁵	38	
x Odb Dobřejovice		3			41	
x Chotýčany	0	4	45	0 ⁵	45⁵	90/79
x Ševětín.....	0	4	49⁵	0 ⁵	50	
x Neplachov z		3⁵	53⁵	0 ⁵	54	
x Dynín.....	0	3	57	0 ⁵	57⁵	
Horusice.....	0	3⁵	17 01	0 ⁵	17 01⁵	95/80
Veselí nad Lužnicí zastávka z		2⁵	04	0 ⁵	04⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	3	07⁵	12 ⁵	20	
Řípec z.....		3	23	▲	23	
Soběslav	0	3	26	1	27	
Roudná	0	5	32	0 ⁵	32⁵	
Doubí u Tábora z		3	35⁵	▲	35⁵	
Planá nad Lužnicí	0	3	38⁵	1	39⁵	
Hr Sezimovo Ústí z		3	42⁵	0 ⁵	43	
Tábor	0S	4	17 47			
Úhrnem ...		61	+	20	= 1 h 21 min	

Os 8211

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				14 11	90/78
Hr Sezimovo Ústí z.....		4	14 15	1	16	
Planá nad Lužnicí.....	0	3	19	0 ⁵	19⁵	95/79
Doubí u Tábora z.....		3	22⁵	0 ⁵	23	
Roudná.....	0	2⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Soběslav.....	0	5	31	12	43	
Řípec z.....		3	46	0 ⁵	46⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	3	49⁵	2	51⁵	
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		3	54⁵	0 ⁵	55	
Horusice.....	0	2⁵	57⁵	0 ⁵	58	
x Dynín.....	0	3	15 01	0 ⁵	15 01⁵	
x Neplachov z.....		3	04⁵	0 ⁵	05	
x Ševětín.....	0	3	08	0 ⁵	08⁵	
x Chotýčany.....	0	4	12⁵	0 ⁵	13	85/72
x Odb Dobřejovice.....		2⁵			15⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	4	19⁵	0 ⁵	20	
Hosín z.....		2⁵	22⁵	0 ⁵	23	
Hrdějovice z.....		2	25	0 ⁵	25⁵	
! Výh Nemanice I.....	0	1			26⁵	90/75
! České Budějovice severní zastávka z....		1⁵	28	0 ⁵	28⁵	
! České Budějovice os.n.	0	4⁵	15 33			
Úhrnem ...		60	+	22	= 1 h 22 min	

Os 8212

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.....	0				17 10	90/75
České Budějovice severní zastávka z....		3 ⁵	17 13 ⁵	0 ⁵	14	
Vých Nemanice I.....	0	1 ⁵			15 ⁵	95/77
Hrdějovice z.....		1 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Hosín z.....		2	19 ⁵	0 ⁵	20	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	3	23	3	26	
x Odb Dobřejičovice.....		3			29	
x Chotýčany.....	0	4	33	3 ⁵	36 ⁵	90/79
x Ševětín.....	0	4	40 ⁵	1	41 ⁵	
x Neplachov z.....		3 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
x Dynín.....	0	3	48 ⁵	0 ⁵	49	
Horusice.....	0	3 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	95/80
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		2 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Veselí nad Lužnicí.....	0	3 ⁵	59 ⁵	6 ⁵	18 06	
Řípec z.....		3	18 09	0 ⁵	09 ⁵	
Soběslav.....	0	3 ⁵	13	14	27	
Roudná.....	0	5	32	0 ⁵	32 ⁵	
Doubí u Tábora z.....		3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Planá nad Lužnicí.....	0	3	39	0 ⁵	39 ⁵	
Hr Sezimovo Ústí z.....		3	42 ⁵	0 ⁵	43	
Tábor.....	0S	4	18 47			
Úhrnem ...		63	+	34	= 1 h 37 min	

Os 8213

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				16 07	90/78
Hr Sezimovo Ústí z.....		4	16 11	0 ⁵	11⁵	
Planá nad Lužnicí.....	0	3	14⁵	0 ⁵	15	95/79
Doubí u Tábora z.....		3	18	0 ⁵	18⁵	
Roudná.....	0	2⁵	21	1	22	
Soběslav.....	0	5	27	14 ⁵	41⁵	
Řípec z.....		3	44⁵	0 ⁵	45	
Veselí nad Lužnicí	0	3⁵	48⁵	4 ⁵	53	
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		3	56	0 ⁵	56⁵	
Horusice.....	0	2⁵	59	3	17 02	
x Dynín.....	0	3⁵	17 05⁵	0 ⁵	06	
x Neplachov z.....		3	09	0 ⁵	09⁵	
x Ševětín.....	0	3	12⁵	0 ⁵	13	
x Chotýčany.....	0	4	17	0 ⁵	17⁵	85/72
x Odb Dobřejovice.....		3⁵			21	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	3⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Hosín z.....		3	28	0 ⁵	28⁵	
Hrdějovice z.....		2	30⁵	0 ⁵	31	
! Výh Nemanice I.....	0	1⁵			32⁵	90/75
! České Budějovice severní zastávka z....		1⁵	34	0 ⁵	34⁵	
! České Budějovice os.n.	0	3⁵	17 38			
Úhrnem ...		61⁵	+	29⁵	= 1 h 31 min	

Os 8214

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.....	0				18 22	90/75
České Budějovice severní zastávka z....		3 ⁵	18 25 ⁵	0 ⁵	26	
Vých Nemanice I.....	0	1 ⁵			27 ⁵	95/77
Hrdějovice z.....		1 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Hosín z.....		2	31 ⁵	0 ⁵	32	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	3	35	0 ⁵	35 ⁵	
x Odb Dobřejičovice.....		3			38 ⁵	
x Chotýčany.....	0	4	42 ⁵	0 ⁵	43	90/79
x Ševětín.....	0	4	47	0 ⁵	47 ⁵	
x Neplachov z.....		3 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
x Dynín.....	0	3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Horusice.....	0	3 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	95/80
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		2 ⁵	19 01 ⁵	0 ⁵	19 02	
Veselí nad Lužnicí	0	3 ⁵	05 ⁵	2	07 ⁵	
Řípec z.....		3 ⁵	11	▲	11	
Soběslav.....	0	3	14	2	16	
Roudná.....	0	5	21	0 ⁵	21 ⁵	
Doubí u Tábora z.....		3	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Planá nad Lužnicí.....	0	3	27 ⁵	0 ⁵	28	
Hr Sezimovo Ústí z.....		2 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Tábor	0S	4	19 35			
Úhrnem ...		62 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 13 min	

Os 8215

Lok. ř. 230, 240, 242, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				18 06	90/78
Hr Sezimovo Ústí z.....		4	18 10	0 ⁵	10⁵	
Planá nad Lužnicí.....	0	3	13⁵	0 ⁵	14	95/79
Doubí u Tábora z.....		3⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Roudná.....	0	2⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Soběslav.....	0	4⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Řípec z.....		2⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Veselí nad Lužnicí	0	4	33	9	42	
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		3	45	0 ⁵	45⁵	
Horusice.....	0	2⁵	48	0 ⁵	48⁵	
x Dynín.....	0	3⁵	52	0 ⁵	52⁵	
x Neplachov z.....		3⁵	56	0 ⁵	56⁵	
x Ševětín.....	0	3⁵	19 00	0 ⁵	19 00⁵	
x Chotýčany.....	0	4	04⁵	0 ⁵	05	85/72
x Odb Dobřejovice.....		3⁵			08⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	3⁵	12	3 ⁵	15⁵	
Hosín z.....		3	18⁵	0 ⁵	19	
Hrdějovice z.....		1⁵	20⁵	0 ⁵	21	
! Výh Nemanice I.....	0	1⁵			22⁵	90/75
! České Budějovice severní zastávka z....		1⁵	24	0 ⁵	24⁵	
! České Budějovice os.n.	0	3⁵	19 28			
Úhrnem ...		62	+	20	= 1 h 22 min	

Os 8217

Lok. ř. 230, 240, 242, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

V † C

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				19 42	90/78*
Hr Sezimovo Ústí z		4	19 46	0 ⁵	46⁵	
Planá nad Lužnicí.....	0	3⁵	50	3 ⁵	53⁵	95/79*
Doubí u Tábora z		3	56⁵	0 ⁵	57	
Roudná.....	0	2⁵	59⁵	0 ⁵	20 00	
Soběslav	0	5	20 05	0 ⁵	05⁵	
Řípec z		3	08⁵	0 ⁵	09	
Veselí nad Lužnicí	0	4	13	5	18	
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		3	21	0 ⁵	21⁵	
Horusice	0	2⁵	24	0 ⁵	24⁵	
x Dynín	0	3⁵	28	0 ⁵	28⁵	
x Neplachov z		3	31⁵	0 ⁵	32	
x Ševětín	0	3	35	0 ⁵	35⁵	
x Chotýčany	0	4	39⁵	0 ⁵	40	85/72*
x Odb Dobřejovice		3⁵			43⁵	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	3⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Hosín z.....		2⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Hrdějovice z		2	52⁵	0 ⁵	53	
! Výh Nemanice I.....	0	1⁵			54⁵	90/75*
! České Budějovice severní zastávka z....		1⁵	56	0 ⁵	56⁵	
! České Budějovice os.n.	0	3⁵	21 00			
Úhrnem ...		62	+	16	= 1 h 18 min	

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/64

Os 8220

Lok. ř. 230, 240, 242, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				6 38	90/75
České Budějovice severní zastávka z....		3⁵	6 41⁵	0⁵	42	
Vých Nemanice I.....	0	1⁵			43⁵	95/77
Hrdějovice z.....		1⁵	45	0⁵	45⁵	
Hosín z.....		2	47⁵	0⁵	48	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	3	51	1	52	
x Odb Dobřejevice.....		3⁵			55⁵	
x Chotýčany.....	0	4	59⁵	1	7 00⁵	90/79
x Ševětín.....	0	4	7 04⁵	1	05⁵	
x Neplachov z.....		4	09⁵	0⁵	10	
x Dynín.....	0	3	13	1	14	
Horusice.....	0	3⁵	17⁵	3	20⁵	95/80
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		2⁵	23	0⁵	23⁵	
Veselí nad Lužnicí.....	0	3⁵	7 27			
Úhrnem ...		39⁵	+	9⁵	= 49 min	

Os 8221

Lok. ř. 230, 240, 242, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí.....	0				4 20	95/79
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		3	4 23	0⁵	23⁵	
Horusice.....	0	2⁵	26	3⁵	29⁵	
x Dynín.....	0	3⁵	33	1⁵	34⁵	
x Neplachov z.....		3	37⁵	1	38⁵	
x Ševětín.....	0	3	41⁵	1⁵	43	
x Chotýčany.....	0	4	47	0⁵	47⁵	85/72
x Odb Dobřejevice.....		3⁵			51	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	3⁵	54⁵	1⁵	56	
Hosín z.....		3	59	0⁵	59⁵	
Hrdějovice z.....		2	5 01⁵	1	5 02⁵	
Vých Nemanice I.....	0	1⁵	04	3	07	90/75
České Budějovice severní zastávka z ...		1⁵	08⁵	0⁵	09	
České Budějovice os.n.	0	4	5 13			
Úhrnem ...		38	+	15	= 53 min	

Os 8222

Lok. ř. 230, 240, 242, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				20 24	90/75
České Budějovice severní zastávka z....		3⁵	20 27⁵	0⁵	28	
Vých Nemanice I.....	0	1⁵			29⁵	95/77
Hrdějovice z		1⁵	31	0⁵	31⁵	
Hosín z		2	33⁵	0⁵	34	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	3	37	0⁵	37⁵	
x Odb Dobřejovice		3			40⁵	
x Chotýčany	0	3⁵	44	0⁵	44⁵	90/79
x Ševětín	0	4	48⁵	0⁵	49	
x Neplachov z		3⁵	52⁵	0⁵	53	
x Dynín.....	0	3	56	0⁵	56⁵	
Horusice	0	3⁵	21 00	0⁵	21 00⁵	95/80
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		2⁵	03	0⁵	03⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	3⁵	21 07			
Úhrnem ...		38	+	5	= 43 min	

Os 8224

Lok. ř. 230, 240, 242, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

V † C

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0				22 41	90/75*
České Budějovice severní zastávka z....		3⁵	22 44⁵	0⁵	45	
Vých Nemanice I.....	0	1⁵			46⁵	95/77*
Hrdějovice z.....		1⁵	48	0⁵	48⁵	
Hosín z.....		2	50⁵	0⁵	51	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	2⁵	53⁵	0⁵	54	
x Odb Dobřejšovice.....		3			57	
x Chotýčany.....	0	4	23 01	0⁵	23 01⁵	90/79*
x Ševětín.....	0	4	05⁵	0⁵	06	
x Neplachov z.....		3⁵	09⁵	0⁵	10	
x Dynín.....	0	4	14	0⁵	14⁵	
Horusice.....	0	3⁵	18	0⁵	18⁵	95/80*
Veselí nad Lužnicí zastávka z.....		2⁵	21	0⁵	21⁵	
Veselí nad Lužnicí.....	0	3⁵	23 25			
Úhrnem ...		39	+	5	= 44 min	

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/62

Os 8230

Lok. ř. 230, 240, 242, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

C

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí.....	0				5 19	95/80
Řípec z.....		3	5 22	▲	22	
Soběslav.....	0	3⁵	25⁵	0⁵	26	
Roudná.....	0	5	31	0⁵	31⁵	
Doubí u Tábora z.....		3	34⁵	▲	34⁵	
Planá nad Lužnicí.....	0	3	37⁵	1	38⁵	
Hr Sezimovo Ústí z.....		3	41⁵	0⁵	42	
Tábor.....	0S	4	5 46			
Úhrnem ...		24⁵	+	2⁵	= 27 min	

Os 8231

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				5 13	90/73
Bystřice u Benešova	0	5	5 18	0 ⁵	18⁵	95/74
Tomice	0	4⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Olbramovice	0	4	27⁵	3 ⁵	31	
Votice	→S	3⁵	34⁵	1	35⁵	90/71
Heřmaničky	S	5⁵	41	4 ⁵	45⁵	95/74
Ješetice	0	4	49⁵	1	50⁵	
Červený Újezd u Votic z		2⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Střezimíř	0	2⁵	56	1	57	85/72
Hr Mezno z		4	6 01	0 ⁵	6 01⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	3	04⁵	5	09⁵	
Chotoviny	0	4⁵	14	1	15	
Výh Čekanice	0~	4			19	90/78
Tábor	0S	3	22	11	33	
Hr Sezimovo Ústí z		4	37	0 ⁵	37⁵	
Planá nad Lužnicí	0	3	40⁵	0 ⁵	41	95/79
Doubí u Tábora z		3	44	0 ⁵	44⁵	
Roudná	0	2⁵	47	2 ⁵	49⁵	
Soběslav	0	4⁵	54	1	55	
Řípec z		3	58	▲	58	
Veselí nad Lužnicí	0	3	7 01			
Úhrnem ...		73	+	35	= 1 h 48 min	

Os 8232

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0				6 03	95/80
Řípec z		3	6 06	0 ⁵	06⁵	
Soběslav	0	3⁵	10	1	11	
Roudná	0	5	16	0 ⁵	16⁵	
Doubí u Tábora z		3	19⁵	0 ⁵	20	
Planá nad Lužnicí	0	3	23	1	24	
Hr Sezimovo Ústí z		3	27	0 ⁵	27⁵	
Tábor	0S	4⁵	6 32			
Úhrnem ...		25	+	4	= 29 min	

Os 8233

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				11 08	90/78
Hr Sezimovo Ústí z		4	11 12	0 ⁵	12⁵	
Planá nad Lužnicí	0	3⁵	16	1	17	95/79
Doubí u Tábora z		3	20	0 ⁵	20⁵	
Roudná	0	2⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Soběslav	0	5	28⁵	1	29⁵	
Řípec z		3⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	3⁵	11 37			
Úhrnem ...		25	+	4	= 29 min	

Os 8234

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0				7 56	95/80
Řípec z		3	7 59	0 ⁵	59⁵	
Soběslav	0	3	8 02⁵	1	8 03⁵	
Roudná	0	5⁵	09	2 ⁵	11⁵	
Doubí u Tábora z		3	14⁵	0 ⁵	15	
Planá nad Lužnicí	0	3	18	0 ⁵	18⁵	
Hr Sezimovo Ústí z		3	21⁵	0 ⁵	22	
Tábor	0S	4	8 26			
Úhrnem ...		24⁵	+	5 ⁵	= 30 min	

Os 8235

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				13 02	90/78
Hr Sezimovo Ústí z		4	13 06	0 ⁵	06⁵	
Planá nad Lužnicí	0	3⁵	10	1	11	95/79
Doubí u Tábora z		3	14	0 ⁵	14⁵	
Roudná	0	2⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Soběslav	0	5	22⁵	1	23⁵	
Řípec z		3⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	3⁵	13 31			
Úhrnem ...		25	+	4	= 29 min	

Os 8236

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0				14 24	95/80
Řípec z		3	14 27	▲	27	
Soběslav	0	3	30	2	32	
Roudná	0	4⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Doubí u Tábora z		3	40	▲	40	
Planá nad Lužnicí	0	3	43	0 ⁵	43⁵	
Hr Sezimovo Ústí z		3	46⁵	0 ⁵	47	
Tábor	0S	4	14 51			
Úhrnem ...		23⁵	+	3 ⁵	= 27 min	

Os 8237

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				15 04	90/78
Hr Sezimovo Ústí z		4	15 08	1	09	
Planá nad Lužnicí	0	3⁵	12⁵	1	13⁵	95/79
Doubí u Tábora z		3	16⁵	0 ⁵	17	
Roudná	0	2⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Soběslav	0	5	25	1	26	
Řípec z		3⁵	29⁵	0 ⁵	30	
Veselí nad Lužnicí	0	3	15 33			
Úhrnem ...		24⁵	+	4 ⁵	= 29 min	

Os 8238

Lok. ř. 230, 240, 242, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0				20 20	95/80*
Řípec z		3	20 23	0 ⁵	23⁵	
Soběslav	0	3⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Roudná	0	4⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Doubí u Tábora z		3	35⁵	0 ⁵	36	
Planá nad Lužnicí	0	3	39	0 ⁵	39⁵	
Hr Sezimovo Ústí z		3	42⁵	0 ⁵	43	
Tábor	0S	4	20 47			
Úhrnem ...		24	+	3	= 27 min	

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/54

Os 8239

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				17 04	90/78
Hr Sezimovo Ústí z		4	17 08	0 ⁵	08⁵	
Planá nad Lužnicí	0	3⁵	12	0 ⁵	12⁵	95/79
Doubí u Tábora z		3	15⁵	0 ⁵	16	
Roudná	0	2⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Soběslav	0	5	24	4	28	
Řípec z		3⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Veselí nad Lužnicí	0	3	17 35			
Úhrnem ...		24⁵	+	6⁵	= 31 min	

Os 8241

Lok. ř. 230, 240, 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				19 06	90/78
Hr Sezimovo Ústí z		4	19 10	0 ⁵	10⁵	
Planá nad Lužnicí	0	3⁵	14	0 ⁵	14⁵	95/79
Doubí u Tábora z		3	17⁵	▲	17⁵	
Roudná	0	2⁵	20	2 ⁵	22⁵	
Soběslav	0	5	27⁵	0 ⁵	28	
Řípec z		3⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Veselí nad Lužnicí	0	3	19 35			
Úhrnem ...		24⁵	+	4 ⁵	= 29 min	

Os 8243

Motorový vůz ř. 809, 810.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				22 35	80/61
Hr Sezimovo Ústí z		4	22 39	0 ⁵	39⁵	
Planá nad Lužnicí	0	3⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Doubí u Tábora z		3	46⁵	0 ⁵	47	
Roudná	0	2⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Soběslav	0	4⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Řípec z		3⁵	58⁵	0 ⁵	59	
Veselí nad Lužnicí	0	3	23 02			
Úhrnem ...		24	+	3	= 27 min	

Os 8250

Motorový vůz ř. 809, 810.

1	2	3	5	6	7	8
Horusice	0				5 03	80/54
Veselí nad Lužnicí zastávka z		2⁵	5 05⁵	1	06⁵	
Veselí nad Lužnicí	0	3⁵	5 10			
Úhrnem ...		6	+	1	= 07 min	

Os 8260

Motorový vůz ř. 809, 810.

1	2	3	5	6	7	8
Heřmaničky	S				3 45	80/64
Votice	→S	5	3 50	1	51	
Olbramovice	0	3⁵	54⁵	1	55⁵	
Tomice	0	4	59⁵	0 ⁵	4 00	
Bystřice u Benešova	0	4⁵	4 04⁵	1	05⁵	
Benešov u Prahy	00	5⁵	4 11			
Úhrnem ...		22⁵	+	3 ⁵	= 26 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8262

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				4 03	100/90
Výh Čekanice	0~	3			06	
Chotoviny	0	4	4 10	0 ⁵	10⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	4⁵	15	0 ⁵	15⁵	
Hr Mezno z.		3	18⁵	0 ⁵	19	
Střeziměř	0	4	23	1	24	
Červený Újezd u Votic z		2⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Ješetice	0	2⁵	29⁵	0 ⁵	30	
Heřmaničky	→S	4	34	3	37	
Votice	→S	4⁵	41⁵	1	42⁵	
Olbramovice	0	3	45⁵	1	46⁵	
Tomice	0	4	50⁵	0 ⁵	51	
Bystřice u Benešova	0	4⁵	55⁵	1	56⁵	
Benešov u Prahy	00	5⁵	5 02			
Úhrnem ...		49	+	10	= 59 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8264

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				6 06	95/79
Výh Čekanice	0~	3			09	
Chotoviny.....	0	3⁵	6 12⁵	3⁵	16	85/72
Sudoměřice u Tábora.....	→S	4	20	1	21	
Hr Mezno z		3	24	0⁵	24⁵	
Střezimíř	0	4	28⁵	1	29⁵	
Červený Újezd u Votic z		2⁵	32	0⁵	32⁵	
Ješetice	0	3	35⁵	5	40⁵	
Heřmaničky.....	→S	4	44⁵	1	45⁵	
Votice.....	→S	5	50⁵	1	51⁵	
Olbramovice	0	3⁵	55	1	56	
Tomice.....	0	4	7 00	1	7 01	
Bystřice u Benešova	0	4⁵	05⁵	1	06⁵	
Benešov u Prahy	00	5⁵	7 12			
Úhrnem ...		49⁵	+	16⁵	= 1 h 06 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8265

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				5 57	80/64
Bystřice u Benešova	0	6	6 03	2 ⁵	6 05⁵	
Tomice	0	6	11⁵	0 ⁵	12	
Olbramovice	0	5⁵	17⁵	1	18⁵	
Votice	→S	4⁵	23	4	27	
Heřmaničky	S	5⁵	32⁵	1	33⁵	
Ješetice	0	5⁵	39	1	40	
Červený Újezd u Votic z.....		3	43	0 ⁵	43⁵	
Střezimíř	0	4	47⁵	1	48⁵	
Hr Mezno z.....		4⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	3⁵	57	1	58	
Chotoviny	0	5	7 03	4	7 07	
Vých Čekanice	0~	5			12	
Tábor	0S	3	7 15			
Úhrnem ...		61	+	17	= 1 h 18 min	

Os 8266

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				8 05	80/64
Vých Čekanice	0~	3 ⁵			08⁵	
Chotoviny	0	5	8 13 ⁵	0 ⁵	14	
Sudoměřice u Tábora	→S	6 ⁵	20 ⁵	2 ⁵	23	
Hr Mezno z.....		3 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Střezimíř	0	5	32	0 ⁵	32⁵	
Červený Újezd u Votic z.....		3	35 ⁵	▲	35⁵	
Ješetice	0	2 ⁵	38	3 ⁵	41⁵	
Heřmaničky	→S	4 ⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Votice	→S	5	51 ⁵	0 ⁵	52	
Olbramovice	0	3 ⁵	55 ⁵	1	56⁵	
Tomice	0	5	9 01 ⁵	0 ⁵	9 02	
Bystřice u Benešova	0	5	07	0 ⁵	07⁵	
Benešov u Prahy	00	6 ⁵	9 14			
Úhrnem ...		58 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 09 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8267

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				7 32	90/73
Bystřice u Benešova	0	5	7 37	3 ⁵	40⁵	95/74
Tomice	0	4⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Olbramovice	0	4	49⁵	2 ⁵	52	
Votice	→S	3	55	0 ⁵	55⁵	90/71
Heřmaničky	S	5	8 00⁵	1	8 01⁵	95/74
Ješetice	0	4	05⁵	0 ⁵	06	
Červený Újezd u Votic z.....		2⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Střezimíř.....	0	2⁵	11⁵	3 ⁵	15	85/72
Hr Mezno z.....		3⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Sudoměřice u Tábora	→S	3	22	0 ⁵	22⁵	
Chotoviny	0	4⁵	27	1	28	
Vých Čekanice.....	0~	4			32	
Tábor	0S	3	8 35			
Úhrnem ...		48⁵	+	14⁵	= 1 h 03 min	

Os 8268

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				10 04	95/79
Vých Čekanice	0~	3			07	
Chotoviny	0	3⁵	10 10⁵	3⁵	14	85/72
Sudoměřice u Tábora	→S	4	18	1	19	
Hr Mezno z		3	22	0⁵	22⁵	
Střezimíř	0	4	26⁵	1	27⁵	
Červený Újezd u Votic z		2⁵	30	0⁵	30⁵	
Ješetice	0	2⁵	33	6⁵	39⁵	
Heřmaničky	→S	4	43⁵	1	44⁵	
Votice	→S	5	49⁵	1	50⁵	
Olbramovice	0	3	53⁵	1	54⁵	
Tomice	0	4	58⁵	0⁵	59	
Bystřice u Benešova	0	4⁵	11 03⁵	1	11 04⁵	
Benešov u Prahy	00	5⁵	11 10			
Úhrnem ...		48⁵	+	17⁵	= 1 h 06 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8269

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				10 23	80/64
Bystřice u Benešova	0	6	10 29	0 ⁵	29⁵	
Tomice	0	6⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Olbramovice	0	6	42⁵	1	43⁵	
Votice	→S	4⁵	48	3	51	
Heřmaničky	S	6	57	0 ⁵	57⁵	
Ješetice	0	5⁵	11 03	0 ⁵	11 03⁵	
Červený Újezd u Votic z.....		3	06⁵	0 ⁵	07	
Střezimíř	0	4	11	5	16	
Hr Mezno z.....		4⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	3⁵	24⁵	1	25⁵	
Chotoviny	0	4⁵	30	1	31	
Vých Čekanice	0~	5			36	
Tábor	0S	3	11 39			
Úhrnem ...		62	+	14	= 1 h 16 min	

Os 8270

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				12 05	95/79*
Vých Čekanice	0~	4			09	
Chotoviny	0	5	12 14	0 ⁵	14⁵	85/72*
Sudoměřice u Tábora	→S	5	19⁵	0 ⁵	20	
Hr Mezno z.....		4⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Střezimřf.....	0	5	30	0 ⁵	30⁵	
Červený Újezd u Votic z.....		3	33⁵	0 ⁵	34	
Ješetice	0	2⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Heřmaničky	→S	4⁵	41⁵	3 ⁵	45	
Votice	→S	4	49	0 ⁵	49⁵	
Olbramovice	0	3⁵	53	1	54	
Tomice	0	5	59	0 ⁵	59⁵	
Bystřice u Benešova	0	5	13 04⁵	1	13 05⁵	
Benešov u Prahy	0O	6⁵	13 12			
Úhrnem ...		57⁵	+	9⁵	= 1 h 07 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 810 nebo je-li ve vlaku řazen vůz Btax, BDTax, platí 80/64

Os 8271

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				12 20	90/73
Bystřice u Benešova	0	5	12 25	0 ⁵	25⁵	95/74
Tomice	0	4⁵	30	0 ⁵	30⁵	
Olbramovice	0	4	34⁵	0 ⁵	35	
Votice	→S	3	38	0 ⁵	38⁵	90/71
Heřmaničky	S	5	43⁵	1	44⁵	95/74
Ješetice	0	4	48⁵	1	49⁵	
Červený Újezd u Votic z.....		2⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Střezimíř.....	0	2⁵	55	1	56	85/72
Hr Mezno z.....		4	13 00	0 ⁵	13 00⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	3	03⁵	6	09⁵	
Chotoviny	0	4	13⁵	1	14⁵	
Vých Čekanice.....	0~	4⁵			19	
Tábor	0S	3	13 22			
Úhrnem ...		49	+	13	= 1 h 02 min	

Os 8272

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				13 06	95/79
Výh Čekanice	0~	3			09	
Chotoviny.....	0	3⁵	13 12⁵	3	15⁵	85/72
Sudoměřice u Tábora.....	→S	4	19⁵	1	20⁵	
Hr Mezno z		3	23⁵	0 ⁵	24	
Střezimíř	0	4	28	1	29	
Červený Újezd u Votic z		2⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Ješetice	0	2⁵	34⁵	6 ⁵	41	
Heřmaničky.....	→S	4	45	1	46	
Votice.....	→S	5	51	0 ⁵	51⁵	
Olbramovice	0	3⁵	55	1	56	
Tomice.....	0	4	14 00	1	14 01	
Bystřice u Benešova	0	4⁵	05⁵	3	08⁵	
Benešov u Prahy	00	5⁵	14 14			
Úhrnem ...		49	+	19	= 1 h 08 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8273

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				13 27	80/64
Bystřice u Benešova	0	6	13 33	5	38	
Tomice	0	6⁵	44⁵	0 ⁵	45	
Olbramovice	0	6	51	6	57	
Votice	→S	4⁵	14 01⁵	1	14 02⁵	
Heřmaničky	S	6	08⁵	1	09⁵	
Ješetice	0	5⁵	15	5	20	
Červený Újezd u Votic z.....		3	23	0 ⁵	23⁵	
Střezimíř	0	4	27⁵	4	31⁵	
Hr Mezno z.....		4⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	3⁵	40	1	41	
Chotoviny	0	5	46	1	47	
Vých Čekanice	0~	5			52	
Tábor	0OS	3	14 55			
Úhrnem ...		62⁵	+	25⁵	= 1 h 28 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8274

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				14 10	95/79
Výh Čekanice	0~	3			13	
Chotoviny.....	0	3⁵	14 16⁵	1	17⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	4	21⁵	1	22⁵	
Hr Mezno z		3	25⁵	0 ⁵	26	
Střezimíř	0	4	30	1	31	85/72
Červený Újezd u Votic z		3	34	0 ⁵	34⁵	
Ješetice	0	3	37⁵	1	38⁵	
Heřmaničky.....	→S	4	42⁵	1	43⁵	
Votice.....	→S	5	48⁵	4	52⁵	
Olbramovice	0	3	55⁵	1	56⁵	
Tomice.....	0	4	15 00⁵	0 ⁵	15 01	
Bystřice u Benešova	0	4	05	0 ⁵	05⁵	
Benešov u Prahy	00	5⁵	15 11			
Úhrnem ...		49	+	12	= 1 h 01 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8275

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				14 29	90/73
Bystřice u Benešova	0	5	14 34	4	38	95/74
Tomice	0	4⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Olbramovice	0	4	47	1	48	
Votice	→S	3	51	1	52	90/71
Heřmaničky	S	5	57	1	58	95/74
Ješetice	0	4	15 02	1	15 03	
Červený Újezd u Votic z.....		2⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Střezimíř.....	0	2⁵	08⁵	6 ⁵	15	85/72
Hr Mezno z.....		4	19	▲	19	
Sudoměřice u Tábora	→S	3	22	0 ⁵	22⁵	
Chotoviny	0	4⁵	27	1	28	
Vých Čekanice.....	0~	4			32	
Tábor	0S	3	15 35			
Úhrnem ...		49	+	17	= 1 h 06 min	

Os 8276

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				15 05	80/64
Vých Čekanice	0~	3⁵			08⁵	
Chotoviny	0	5	15 13⁵	0 ⁵	14	
Sudoměřice u Tábora	→S	6⁵	20⁵	2 ⁵	23	
Hr Mezno z.....		3⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Střeziměř	0	4⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Červený Újezd u Votic z.....		3	35	▲	35	
Ješetice	0	2⁵	37⁵	3	40⁵	
Heřmaničky	→S	4⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Votice	→S	5⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Olbramovice	0	3⁵	55	1	56	
Tomice	0	4⁵	16 00⁵	0 ⁵	16 01	
Bystřice u Benešova	0	5	06	0 ⁵	06⁵	
Benešov u Prahy	00	6⁵	16 13			
Úhrnem ...		58	+	10	= 1 h 08 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8277

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				15 28	90/73
Bystřice u Benešova	0	5	15 33	4	37	95/74
Tomice	0	4	41	0 ⁵	41⁵	
Olbramovice	0	4	45⁵	1	46⁵	
Votice	→S	3	49⁵	3	52⁵	90/71
Heřmaničky	S	5	57⁵	0 ⁵	58	95/74
Ješetice	0	4	16 02	0 ⁵	16 02⁵	
Červený Újezd u Votic z.....		2⁵	05	0 ⁵	05⁵	
Sťezimíř.....	0	2⁵	08	0 ⁵	08⁵	85/72
Hr Mezno z.....		4	12⁵	0 ⁵	13	
Sudoměřice u Tábora	→S	3	16	1	17	
Chotoviny	0	4	21	1	22	
Vých Čekanice.....	0~	4			26	
Tábor	0S	3	16 29			
Úhrnem ...		48	+	13	= 1 h 01 min	

Os 8278

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				16 04	95/79
Výh Čekanice	0~	3			07	
Chotoviny.....	0	3⁵	16 10⁵	0⁵	11	85/72
Sudoměřice u Tábora.....	→S	4	15	3	18	
Hr Mezno z		3	21	0⁵	21⁵	
Střezimíř	0	4	25⁵	0⁵	26	
Červený Újezd u Votic z		2⁵	28⁵	0⁵	29	
Ješetice	0	2⁵	31⁵	5	36⁵	
Heřmaničky.....	→S	4	40⁵	0⁵	41	
Votice.....	→S	5	46	3	49	
Olbramovice	0	3⁵	52⁵	1	53⁵	
Tomice.....	0	4	57⁵	0⁵	58	
Bystřice u Benešova	0	4⁵	17 02⁵	1	17 03⁵	
Benešov u Prahy	00	5⁵	17 09			
Úhrnem ...		49	+	16	= 1 h 05 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8279

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				16 23	90/73*
Bystřice u Benešova	0	6	16 29	0 ⁵	29⁵	95/74*
Tomice	0	6⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Olbramovice	0	6	42⁵	1	43⁵	
Votice	→S	4⁵	48	0 ⁵	48⁵	90/71*
Heřmaničky	S	6	54⁵	1	55⁵	95/74*
Ješetice	0	5⁵	17 01	0 ⁵	17 01⁵	
Červený Újezd u Votic z		3	04⁵	0 ⁵	05	
Střezimíř	0	4	09	5	14	85/72*
Hr Mezno z		3⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Sudoměřice u Tábora	→S	3⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Chotoviny	0	4⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Vých Čekanice	0~	5			32	
Tábor	0S	3	17 35			
Úhrnem ...		61	+	11	= 1 h 12 min	

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/64

Os 8280

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				17 07	80/53
Vých Čekanice	0~	3			10	
Chotoviny	0	4	17 14	0 ⁵	14⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	5	19⁵	3 ⁵	23	
Hr Mezno z		3⁵ ^x	26⁵	▲	26⁵	
Střezimíř	0	3⁵	17 30			
Úhrnem ...		19	+	4	= 23 min	

Os 8281

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Střeziměř	0				18 28	80/64
Hr Mezno z.....		4 ⁵ x	18 32 ⁵	▲	32 ⁵	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	3 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
Chotoviny.....	0	4 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Vých Čekanice.....	0~	5			46 ⁵	
Tábor	0oS	2 ⁵	18 49			
Úhrnem ...		20	+	1	= 21 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8282

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				18 04	95/79
Vých Čekanice.....	0~	3			07	
Chotoviny.....	0	3 ⁵	18 10 ⁵	0 ⁵	11	85/72
Sudoměřice u Tábora.....	→S	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Hr Mezno z.....		3	18 ⁵	0 ⁵	19	
Střeziměř.....	0	4	23	0 ⁵	23 ⁵	
Červený Újezd u Votic z.....		2 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Ješetice.....	0	2 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Heřmaničky.....	→S	4	33 ⁵	3 ⁵	37	
Votice.....	→S	5	42	2 ⁵	44 ⁵	
Olbramovice	0	3 ⁵	48	8 ⁵	56 ⁵	
Tomice.....	0	4	19 00 ⁵	0 ⁵	19 01	
Bystřice u Benešova.....	0	4 ⁵	05 ⁵	1	06 ⁵	
Benešov u Prahy	0O	4 ⁵	19 11			
Úhrnem ...		48	+	19	= 1 h 07 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8283

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				18 25	90/73
Bystřice u Benešova	0	5	18 30	0 ⁵	30⁵	95/74
Tomice	0	4⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Olbramovice	0	4	39⁵	0 ⁵	40	
Votice	→S	3	43	0 ⁵	43⁵	90/71
Heřmaničky	S	5	48⁵	0 ⁵	49	95/74
Ješetice	0	4	53	0 ⁵	53⁵	
Červený Újezd u Votic z.....		2⁵	56	▲	56	
Střezimíř.....	0	2⁵	58⁵	0 ⁵	59	85/72
Hr Mezno z.....		4	19 03	▲	19 03	
Sudoměřice u Tábora	→S	3	06	3	09	
Chotoviny	0	3⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Vých Čekanice.....	0~	4			17	
Tábor	0S	3	19 20			
Úhrnem ...		48	+	7	= 55 min	

Os 8284

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				20 07	80/64
Vých Čekanice	0~	3			10	
Chotoviny	0	4	20 14	0 ⁵	14⁵	
Sudoměřice u Tábora	→S	4	18⁵	0 ⁵	19	
Hr Mezno z.....		3⁵ x	22⁵	▲	22⁵	
Střezimíř	0	3⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Červený Újezd u Votic z.....		2⁵ x	29	▲	29	
Ješetice	0	2⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Heřmaničky	→S	4	36	3	39	
Votice	→S	5	44	0 ⁵	44⁵	
Olbramovice	0	3⁵	48	1	49	
Tomice	0	4⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Bystřice u Benešova	0	4⁵	58⁵	0 ⁵	59	
Benešov u Prahy	00	5	21 04			
Úhrnem ...		49⁵	+	7⁵	= 57 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8285

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				20 29	90/73
Bystřice u Benešova	0	4 ⁵	20 33⁵	4	37 ⁵	95/74
Tomice	0	4 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Olbramovice	0	4	46⁵	3 ⁵	50	
Votice	→S	3	53	0 ⁵	53⁵	90/71
Heřmaničky	S	5	58⁵	0 ⁵	59	95/74
Ješetice	0	4	21 03	0 ⁵	21 03⁵	
Červený Újezd u Votic z.....		2 ⁵	06	▲	06	
Střezimíř	0	2 ⁵	08⁵	0 ⁵	09	85/72
Hr Mezno z.....		4	13	▲	13	
Sudoměřice u Tábora	→S	3	16	0 ⁵	16⁵	
Chotoviny	0	4	20⁵	0 ⁵	21	
Vých Čekanice	0~	4			25	
Tábor	0S	3	21 28			
Úhrnem ...		48	+	11	= 59 min	

Os 8286

Motorový vůz ř. 809, 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				22 41	80/53
Vých Čekanice	0~	4			45	
Chotoviny	0	5	22 50	3	53	
Sudoměřice u Tábora	→S	6 ⁵	59⁵	0 ⁵	23 00	
Hr Mezno z.....		4 ⁵ ×	23 04⁵	▲	04⁵	
Střezimíř	0	4 ⁵	23 09			
Úhrnem ...		24⁵	+	3 ⁵	= 28 min	

Os 8287

Motorový vůz ř. 809, 810.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				22 45	80/57
Bystřice u Benešova	0	5 ⁵	22 50 ⁵	3 ⁵	54	
Tomice	0	5	59	0 ⁵	59⁵	
Olbramovice	0	5	23 04 ⁵	1	23 05⁵	
Votice	→S	3 ⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Heřmaničky	S	5	14 ⁵	0 ⁵	15	
Ješetice	0	4	19	0 ⁵	19⁵	
Červený Újezd u Votic z.....		2	x 21 ⁵	▲	21⁵	
Střeziměř	0	3 ⁵	23 25			
Úhrnem ...		33 ⁵	+	6 ⁵	= 40 min	

Os 26120

Motorový vůz ř. 809, 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Votice	S				7 47	80/64
Olbramovice	0	3 ⁵	7 50 ⁵	1	51⁵	
Tomice	0	6	57 ⁵	1	58⁵	
Bystřice u Benešova	0	5	8 03 ⁵	1	8 04⁵	
Benešov u Prahy	0○	6 ⁵	8 11			
Úhrnem ...		21	+	3	= 24 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 26121

Sedlčany - Olbramovice - Votice

Motorový vůz ř. 809, 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Olbramovice	0		6 52		7 02	80/48
Votice	→S	5	7 07			

Os 26122

Heřmaničky - Olbramovice - Sedlčany

Motorový vůz ř. 809, 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Heřmaničky	S				15 08	80/64
Votice	→S	5⁵	15 13⁵	0⁵	14	
Olbramovice	0	4	15 18		15 32	
Úhrnem ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 26123

Motorový vůz ř. 809, 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				14 01	80/57
Bystřice u Benešova	0	6	14 07	0⁵	07⁵	
Tomice	0	7	14⁵	0⁵	15	
Olbramovice	0	6	21	9	30	
Votice	→S	4⁵	34⁵	0⁵	35	
Heřmaničky	S	6	14 41			
Úhrnem ...		29⁵	+	10⁵	= 40 min	

Sv 26191

Čerčany - Benešov u Prahy - Olbramovice

Motorový vůz ř. 809, 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				12 34	80/57
Bystřice u Benešova	0	6			40	
Tomice	0	5			45	
Olbramovice	00	5	12 50			
Úhrnem ...		16	+	0	= 16 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rn 44543Nymburk vjezd.n. - **Benešov u Prahy - České Budějovice seř.n.** - ÖBB

Benešov u Prahy - Střezimíř zavěšený postrk ř. 363

Dynín - Chotýčany zavěšený postrk ř. 230, 240

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				2 59	75/54
Bystřice u Benešova	0	5			3 04	85/60
Tomice	0	4			08	
Olbramovice	0	4			12	
Votice	→S	3			15	75/52
Heřmaničky	S	5			20	85/60
Ješetice	0	4			24	
Střezimíř	0	5	3 29	5	34	70/56
Sudoměřice u Tábora	→S	10			44	
Chotoviny	0	5			49	
Výh Čekanice	0~	5			54	75/54
Tábor	0S	5	59	4	4 03	70/52
Planá nad Lužnicí	0	8			11	80/57
Roudná	0	6			17	
Soběslav	0	5			22	
Veselí nad Lužnicí	0	8	4 30	17	47	
Horusice	0	5			52	
x Dynín	0	5	57	5	5 02	85/60
x Ševětín	0	6			08	
x Chotýčany	0	5	5 13	3	16	70/56
x Odb Dobřejovice		3			19	
! Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	4			23	
! Výh Nemanice I.	0	7			30	75/56
! České Budějovice seř.n.	0	8	5 38		5 57	
Úhrnem ...		125	+	34	= 2 h 39 min	

Rn 44547Nymburk vjezd.n. - **Benešov u Prahy - České Budějovice seř.n.** - ÖBB

Benešov u Prahy - Střezimíř zavěšený postrk ř. 363

Dynín - Chotýčany zavěšený postrk ř. 230, 240

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		7 52		8 27	75/54
Bystřice u Benešova	0	7	8 34	4	38	85/60
Tomice	0	4			42	
Olbramovice	0	4			46	
Votice	→S	4	50	3	53	75/52
Heřmaničky	S	6			59	85/60
Ješetice	0	4			9 03	
Střezimíř	0	5	9 08	4	12	70/56
Sudoměřice u Tábora	→S	9			21	
Chotoviny	0	6	27	4	31	
Vých Čekanice	0~	5			36	75/54
Tábor	0S	4	40	5	45	70/52
Planá nad Lužnicí	0	9			54	80/57
Roudná	0	6			10 00	
Soběslav	0	5			05	
Veselí nad Lužnicí	0	7			12	
Horusice	0	5			17	
x Dynín	0	5	10 22	6	28	85/60
x Ševětín	0	7			35	
x Chotýčany	0	4	39	5	44	70/56
x Odb Dobřejšovice	0	5			49	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	4			53	
! Vých Nemanice I	0	7			11 00	75/56
! České Budějovice seř.n.	0	8	11 08		11 34	
Úhrnem ...		130	+	31	= 2 h 41 min	

Nex 46371

Kolín seř.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice seř.n. - SNCF

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				21 20	80/63
Bystřice u Benešova	0	5			25	90/70
Tomice	0	4			29	
Olbramovice	0	4			33	
Votice	→S	3			36	80/61
Heřmaničky	S	5			41	90/70
Ješetice	0	4			45	
Střezimř	0	4			49	75/65
Sudoměřice u Tábora	→S	8			57	
Chotoviny	0	4			22 01	
Vých Čekanice	0~	5			06	80/70
Tábor	0S	5	22 11	4	15	
Planá nad Lužnicí	0	8			23	85/67
Roudná	0	6			29	
Soběslav	0	5			34	
Veselí nad Lužnicí	0	7			41	
Horusice	0	5			46	
x Dynín	0	3			49	90/70
x Ševětín	0	5			54	
x Chotýčany	0	4			58	75/65
x Odb Dobřejšovice		4			23 02	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	4			06	
! Vých Nemanice I	0	9			15	80/66
! České Budějovice seř.n.	0	9	23 24		0 05	
Úhrnem ...		120	+	4	= 2 h 04 min	

Pn 47501 ppKarviná-Doly - **Veselí nad Lužnicí** - České Budějovice seř.n. - ÖBB

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		13 38		14 16	70/46
Horusice	0	7	14 23	24	47	
x Dynín	0	6			53	75/51
x Ševětín	0	8			15 01	
x Chotýčany	0	6	15 07	30	37	65/51
x Odb Dobřejovice		5			42	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	5			47	
! Výh Nemanice I	0	8			55	70/53
! České Budějovice seř.n.	0	9	16 04		16 54	
Úhrnem ...		54	+	54	= 1 h 48 min	

Vn 47502 pp

ÖBB - České Budějovice seř.n. - Benešov u Prahy - Karviná-Doly

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		2 53		3 37	90/75
! Výh Nemanice I.	0	9			46	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	7	3 53	4	57	
x Odb Dobřejsovice		4			4 01	
x Chotýčany	0	4			05	85/70
x Ševětín	0	5			10	
x Dynín	0	5			15	90/73
Horusice	0	5	4 20	14	34	
Veselí nad Lužnicí	0	6			40	
Soběslav	0	9	49	16	5 05	
Roudná	0	6			11	
Planá nad Lužnicí	0	5			16	95/74
Tábor	0S	6	5 22	4	26	
Výh Čekanice	0~	4			30	
Chotoviny	0	4			34	
Sudoměřice u Tábora	→S	2			36	90/69
Střezimíř	0	7			43	85/72
Ješetice	0	5	48	4	52	
Heřmaničky	→S	5			57	
Votice	→S	5			6 02	
Olbramovice	0	3			05	
Tomice	0	4	6 09	12	21	
Bystřice u Benešova	0	5			26	
Benešov u Prahy	0	5			6 31	
Úhrnem ...		120	+	54	= 2 h 54 min	

Pn 47505

Karviná-Doly - Veselí nad Lužnicí - České Budějovice seř.n. - ÖBB

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		20 01		20 07	70/46
Horusice	0	6			13	
x Dynín	0	4			17	75/51
x Ševětín	0	7			24	
x Chotýčany	0	5	20 29	16	45	65/51
x Odb Dobřejevice		4			49	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	4			53	
! Výh Nemanice I	0	7			21 00	70/53
! České Budějovice seř.n.	0	9	21 09		21 15	
Úhrnem ...		46	+	16	= 1 h 02 min	

Vn 47506 pp

ÖBB - České Budějovice seř.n. - Veselí nad Lužnicí - Karviná-Doly

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
! České Budějovice seř.n.	0		0 37		0 42	90/75
! Výh Nemanice I	0	9			51	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	5			56	
x Odb Dobřejevice		3			59	
x Chotýčany	0	4			1 03	85/70
x Ševětín	0	4			07	
x Dynín	0	6			13	90/73
Horusice	0	3			16	
Veselí nad Lužnicí	0	6	1 22		1 25	
Úhrnem ...		40	+	0	= 40 min	

Pn 47513 ppKarviná-Doly - **Benešov u Prahy - České Budějovice seř.n.** - ÖBB

Benešov u Prahy - Střezimíř zavěšený postrk ř. 363

Dynín - Chotýčany zavěšený postrk ř. 230, 240

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		18 00		18 32	70/52
Bystřice u Benešova	0	7			39	75/51
Tomice	0	5			44	
Olbramovice	0	5	18 49	11	19 00	
Votice	→S	5			05	70/50
Heřmaničky	S	5			10	75/51
Ješetice	0	5	19 15	5	20	
Střezimíř	0	8	28	5	33	65/51
Sudoměřice u Tábora	→S	12			45	
Chotoviny	0	5			50	
Vých Čekanice	0~	5			55	70/52
Tábor	0S	3	58	4	20 02	65/48
Planá nad Lužnicí	0	10			12	75/53
Roudná	0	6			18	
Soběslav	0	7	20 25	4	29	
Veselí nad Lužnicí	0	9			38	70/46
Horusice	0	5			43	
x Dynín	0	5	48	14	21 02	75/51
* Ševětín	0	8			10	
x Chotýčany	0	7			17	65/51
* Odb Dobřejovice		5			22	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	5	21 27	4	31	
! Vých Nemanice I	0	6			37	70/53
! České Budějovice seř.n.	0	9	21 46		22 50	
Úhrnem ...		147	+	47	= 3 h 14 min	

Vn 47514 pp

ÖBB - České Budějovice seř.n. - Veselí nad Lužnicí - Karviná-Doly

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		22 10		22 29	90/75
! Výh Nemanice I.....	0	9			38	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	6	22 44	24	23 08	
x Odb Dobřejevice		4			12	
x Chotýčany	0	5			17	85/70
x Ševětín	0	5			22	
x Dynín.....	0	6	23 28	7	35	90/73
Horusice	0	4			39	
Veselí nad Lužnicí	0	6	23 45		0 01	
Úhrnem ...		45	+	31	= 1 h 16 min	

Pn 47533

Důl ČSM sever - Veselí nad Lužnicí - České Budějovice seř.n. - ÖBB

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		1 06		1 41	70/46
Horusice	0	6			47	
x Dynín.....	0	4			51	
x Ševětín	0	7			58	
x Chotýčany	0	4			2 02	60/43
x Odb Dobřejevice		4			06	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	5			11	
! Výh Nemanice I.....	0	8			19	65/44
! České Budějovice seř.n.	0	8	2 27		2 31	
Úhrnem ...		46	+	0	= 46 min	

Vn 47534

ÖBB - České Budějovice seř.n. - Veselí nad Lužnicí - Důl ČSM sever

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
! České Budějovice seř.n.....	0		1 24		1 29	90/75
! Výh Nemanice I.....	0	9			38	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	6			44	
x Odb Dobřejovice		3			47	
x Chotýčany	0	4			51	85/70
x Ševětín.....	0	4			55	
x Dynín.....	0	6			2 01	90/73
Horusice.....	0	3			04	
Veselí nad Lužnicí.....	0	5	2 09		2 12	
Úhrnem ...		40	+	0	= 40 min	

Pn 47537

Karviná-Doly - Veselí nad Lužnicí - České Budějovice seř.n. - ÖBB

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí.....	0		7 28		7 46	70/46
Horusice.....	0	6			52	
x Dynín.....	0	4			56	
x Ševětín.....	0	7			8 03	
x Chotýčany	0	5			08	60/43
x Odb Dobřejovice		4			12	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	7	8 19	4	23	
! Výh Nemanice I.....	0	8			31	65/44
! České Budějovice seř.n.....	0	9	8 40		9 08	
Úhrnem ...		50	+	4	= 54 min	

Vn 47538

ÖBB - České Budějovice seř.n. - Veselí nad Lužnicí - Karviná-Doly

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		8 41		8 49	90/75
! Výh Nemanice I.....	0	9			58	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	6			9 04	
x Odb Dobřejevice		2			06	
x Chotýčany	0	5			11	85/70
x Ševětín	0	4			15	
x Dynín.....	0	7			22	90/73
Horusice	0	4	9 26	6	32	
Veselí nad Lužnicí	0	6	9 38		9 41	
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Vn 47540

ÖBB - České Budějovice seř.n. - Veselí nad Lužnicí - Důl Paskov

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		16 29		16 59	90/75
! Výh Nemanice I.....	0	9			17 08	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	6			14	
x Odb Dobřejevice		2			16	
x Chotýčany	0	4			20	85/70
x Ševětín	0	5			25	
x Dynín.....	0	7			32	90/73
Horusice	0	4			36	
Veselí nad Lužnicí	0	6	17 42		17 59	
Úhrnem ...		43	+	0	= 43 min	

Pn 47543Důl Paskov - **Veselí nad Lužnicí - České Budějovice seř.n.** - ÖBB

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		12 06		12 58	70/46
Horusice	0	7	13 05	11	13 16	
x Dynín	0	6	22	4	26	
x Ševětín	0	8			34	
x Chotýčany	0	4			38	60/43
x Odb Dobřejovice		4			42	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	5			47	
! Výh Nemanice I	0	8			55	65/44
! České Budějovice seř.n.	0	9	14 04		14 25	
Úhrnem ...		51	+	15	= 1 h 06 min	

Pn 47545Karviná-Doly - **Veselí nad Lužnicí - České Budějovice seř.n.** - ÖBB

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		18 59		19 07	70/46
Horusice	0	6			13	
x Dynín	0	5	19 18	21	39	
x Ševětín	0	7			46	
x Chotýčany	0	4			50	60/43
x Odb Dobřejovice		4			54	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	5			59	
! Výh Nemanice I	0	8			20 07	65/44
! České Budějovice seř.n.	0	9	20 16		20 23	
Úhrnem ...		48	+	21	= 1 h 09 min	

Vn 47546ÖBB - **České Budějovice seř.n.** - **Veselí nad Lužnicí** - Karviná-Doly

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		20 09		20 28	90/75
! Výh Nemanice I.....	0	9			37	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	8	20 45	9	54	
x Odb Dobřejovice		3			57	
x Chotýčany	0	5			21 02	85/70
x Ševětín	0	4			06	
x Dynín.....	0	7			13	90/73
Horusice	0	5	21 18	27	45	
Veselí nad Lužnicí	0	6	21 51		22 05	
Úhrnem ...		47	+	36	= 1 h 23 min	

Nex 48169

Mladá Boleslav město - Benešov u Prahy - České Budějovice seř.n. - FS

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0					2 27	85/74
Bystřice u Benešova	0	5				32	90/70
Tomice	0	4				36	
Olbramovice	0	4				40	
Votice	→S	3				43	85/72
Heřmaničky	S	5				48	90/70
Ješetice	0	4				52	
Střezimř	0	4				56	75/65
Sudoměřice u Tábora	→S	7				3 03	80/73
Chotoviny	0	4				07	75/65
Výh Čekanice	0~	4				11	85/74
Tábor	0S	4	3 15		3	18	80/70
Planá nad Lužnicí	0	8				26	90/73
Roudná	0	5				31	
Soběslav	0	5				36	
Veselí nad Lužnicí	0	6				42	85/67
Horusice	0	5				47	
x Dynín	0	4				51	90/70
x Ševětín	0	5				56	
x Chotýčany	0	4				4 00	75/65
x Odb Dobřejovice			3			03	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	5	4 08		4	12	
! Výh Nemanice I	0	6				18	80/66
! České Budějovice seř.n.	0	9	4 27			4 54	
Úhrnem ...		113	+		7	= 2 h 0 min	

Nex 48170 pp

FS - České Budějovice seř.n. - Benešov u Prahy - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.....	0			3 54		4 19	80/66
! Výh Nemanice I.....	0	9				28	90/75
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	6				34	
x Odb Dobřejovice		2				36	
* Chotýčany	0	6	4 42		13	55	80/73
x Ševětín.....	0	5				5 00	
* Dynín.....	0	9				09	85/74
Horusice.....	0	3				12	
Veselí nad Lužnicí	0	6	5 18		24	42	
Soběslav	0	8	50		4	54	
Roudná	0	5				59	
Planá nad Lužnicí	0	6	6 05		4	6 09	90/70
Tábor	0S	8	17		8	25	
Výh Čekanice.....	0~	4				29	
Chotoviny	0	4				33	
Sudoměřice u Tábora	→S	3				36	85/67
Sťezimíř.....	0	9	45		12	57	80/75
Ješetice.....	0	6				7 03	
Heřmaničky	→S	3				06	
Votice	→S	5				11	
Olbramovice	0	4	7 15		57	8 12	
Tomice	0	6	8 18		7	25	
Bystřice u Benešova	0	6	31		12	43	
Benešov u Prahy	0	7				8 50	
Úhrnem ...		130	+		141	= 4 h 31 min	

Pn 48514

ÖBB - **České Budějovice os.n.** - **Benešov u Prahy** - Mladá Boleslav hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice os.n.	0		0 05		0 28	90/75
! Výh Nemanice I.....	0	8			36	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	7			43	
x Odb Dobřejšovice		3			46	
x Chotýčany	0	5			51	85/70
x Ševětín.....	0	5			56	
x Dynín.....	0	6			1 02	90/73
Horusice.....	0	4			06	
Veselí nad Lužnicí	0	6			12	
Soběslav	0	7			19	
Roudná	0	4			23	
Planá nad Lužnicí	0	6			29	
Tábor	0S	8	1 37	4	41	
Výh Čekanice.....	0~	4			45	
Chotoviny.....	0	6	51	4	55	
Sudoměřice u Tábora	→S	4			59	
Střezimíř.....	0	7			2 06	85/72
Ješetice.....	0	6			12	
Heřmaničky	→S	4			16	
Votice	→S	6			22	
Olbramovice	0	4			26	
Tomice	0	7	2 33	4	37	
Bystřice u Benešova	0	6			43	
Benešov u Prahy	0	7			2 50	
Úhrnem ...		130	+	12	= 2 h 22 min	

Nex 48541

Mladá Boleslav město - **Benešov u Prahy** - České Budějovice seř.n. - ÖBB

Lok. ř. 363 Benešov u Prahy - Tábor. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363, 230, 240 Tábor - České Budějovice seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				19 18	85/74
Bystřice u Benešova	0	6			24	90/70
Tomice	0	5	19 29	5	34	
Olbramovice	0	7			41	
Votice	→S	3			44	85/72
Heřmaničky	S	6			50	90/70
Ješetice	0	3			53	
Střezimíř	0	5			58	75/65
Sudoměřice u Tábora	→S	8	20 06	14	20 20	80/73
Chotoviny	0	5			25	75/65
Vých Čekanice	0~	5			30	85/74
Tábor	0S	4	34	18	52	80/70
Planá nad Lužnicí	0	8			21 00	90/73
Roudná	0	5			05	
Soběslav	0	4			09	
Veselí nad Lužnicí	0	7			16	85/67
Horusice	0	5			21	
x Dynín	0	4			25	90/70
x Ševětín	0	5			30	
x Chotýčany	0	4			34	75/65
x Odb Dobřejšovice	0	3			37	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	4			41	
! Vých Nemanice I	0	6			47	80/66
! České Budějovice seř.n.	0	9	21 56		22 14	
Úhrnem ...		121	+	37	= 2 h 38 min	

Rn 49500 ppÖBB - **Veselí nad Lužnicí - Benešov u Prahy** - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		21 46		22 13	80/54
Soběslav	0	7			20	
Roudná	0	6	22 26	4	30	
Planá nad Lužnicí	0	8	38	6	44	
Tábor	0S	11	55	26	23 21	
Vých Čekanice	0~	5			26	
Chotoviny	0	5			31	
Sudoměřice u Tábora	→S	4			35	
Střezimř	0	8			43	70/48
Ješetice	0	5			48	
Heřmaničky	→S	3			51	75/55
Votice	→S	5			56	70/48
Olbramovice	0	4			0 00	
Tomice	0	4			04	
Bystřice u Benešova	0	5			09	
Benešov u Prahy	0	6			0 15	
Úhrnem ...		86	+	36	= 2 h 02 min	

Vn 49501 pp

Hněvice seř.n. - Benešov u Prahy - Veselí nad Lužnicí - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				3 14	95/83
Bystřice u Benešova	0	5			19	100/85
Tomice	0	4			23	
Olbramovice	0	3			26	
Votice	→S	4	3 30	8	38	95/81
Heřmaničky	S	5			43	100/85
Ješetice	0	3			46	
Střeziměř	0	4			50	90/81
Sudoměřice u Tábora	→S	7			57	
Chotoviny	0	6	4 03	8	4 11	
Vých Čekanice	0~	6			17	95/83
Tábor	0S	3	20	7	27	90/78
Planá nad Lužnicí	0	8			35	95/76
Roudná	0	6	41	6	47	
Soběslav	0	6			53	
Veselí nad Lužnicí	0	6	4 59		5 47	
Úhrnem ...		76	+	29	= 1 h 45 min	

Rn 58430

České Budějovice seř.n. - Benešov u Prahy - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
! České Budějovice seř.n.	0S				13 17	70/53
! Výh Nemanice I	0	10	13 27	3	30	75/55
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	7			37	
x Odb Dobřejšovice		3			40	
* Chotýčany	0	5			45	70/59
x Ševětín	0	4			49	
* Dynín	0	7			56	
Horusice	0	4			14 00	75/59
Veselí nad Lužnicí	0	7	14 07	43	50	
Soběslav	0	8			58	
Roudná	0	5			15 03	
Planá nad Lužnicí	0	8	15 11	4	15	
Tábor	0S	10	25	12	37	
Výh Čekanice	0~	5			42	
Chotoviny	0	6	48	6	54	
Sudoměřice u Tábora	→S	10	16 04	19	16 23	
Střeziměř	0	13	36	4	40	65/51
Ješetice	0	7			47	
Heřmaničky	→S	4	51	5	56	70/59
Votice	→S	8			17 04	65/51
Olbramovice	0	5			09	
Tomice	0	4			13	
Bystřice u Benešova	0	5	17 18	41	59	
Benešov u Prahy	0	8			18 07	
Úhrnem ...		153	+	137	= 4 h 50 min	

Rn 58432

České Budějovice seř.n. - Benešov u Prahy - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.....	0S				0 17	70/53
Vých Nemanice I.....	0	9			26	75/55
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	7			33	
x Odb Dobřejovice		3			36	
x Chotýčany	0	5			41	70/59
x Ševětín.....	0	5			46	
x Dynín.....	0	6			52	
Horusice.....	0	5			57	75/59
Veselí nad Lužnicí	0	7	1 04	48	1 52	
Soběslav	0	9	2 01	3	2 04	
Roudná	0	8	12	4	16	
Planá nad Lužnicí	0	7			23	
Tábor	0S	9	32	12	44	
Vých Čekanice.....	0~	4			48	
Chotoviny	0	5			53	
Sudoměřice u Tábora	→S	6	59	5	3 04	
Sťezimíř.....	0	12			16	65/51
Ješetice.....	0	6	3 22	4	26	
Heřmaničky	→S	5			31	70/59
Votice.....	→S	6			37	65/51
Olbramovice	0	4			41	
Tomice	0	4			45	
Bystřice u Benešova	0	5			50	
Benešov u Prahy	0	7	3 57		4 06	
Úhrnem ...		144	+	76	= 3 h 40 min	

Rn 58434

České Budějovice seř.n. - Benešov u Prahy - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
! České Budějovice seř.n.	0S				19 56	70/53
! Výh Nemanice I	0	9	20 05	3	20 08	75/55
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	9	17	4	21	
x Odb Dobřejšovice		5			26	
x Chotýčany	0	7	33	19	52	70/59
x Ševětín	0	6			58	
x Dynín	0	7			21 05	
Horusice	0	4			09	75/59
Veselí nad Lužnicí	0	5	21 14	45	59	
Soběslav	0	8			22 07	
Roudná	0	5			12	
Planá nad Lužnicí	0	8	22 20	4	24	
Tábor	0S	10	34	31	23 05	
Výh Čekanice	0~	4			09	
Chotoviny	0	5			14	
Sudoměřice u Tábora	→S	5			19	
Střeziměř	0	9			28	65/51
Ješetice	0	5			33	
Heřmaničky	→S	4			37	70/59
Votice	→S	5			42	65/51
Olbramovice	0	4			46	
Tomice	0	4			50	
Bystřice u Benešova	0	5			55	
Benešov u Prahy	0	6			0 01	
Úhrnem ...		139	+	106	= 4 h 05 min	

Vn 58670 pp

Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. - Benešov u Prahy - Most nové n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		21 11		22 20	80/76
! Výh Nemanice I.	0	9			29	85/80
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	7			36	
x Odb Dobřejšovice		3			39	
x Chotýčany	0	4			43	80/83
x Ševětín	0	5			48	
x Dynín	0	6			54	
Horusice	0	4			58	85/85
Veselí nad Lužnicí	0	6	23 04	24	23 28	
Soběslav	0	8			36	
Roudná	0	6			42	
Planá nad Lužnicí	0	5			47	
Tábor	0S	8	55	10	0 05	
Výh Čekanice	0~	5			10	
Chotoviny	0	4			14	
Sudoměřice u Tábora	→S	4			18	
Střezimíř	0	6			24	80/85
Ješetice	0	5			29	
Heřmaničky	→S	3			32	
Votice	→S	6			38	
Olbramovice	0	3			41	
Tomice	0	4			45	
Bystřice u Benešova	0	4			49	
Benešov u Prahy	0	7	0 56		1 28	
Úhrnem ...		122	+	34	= 2 h 36 min	

Vn 58785

Tábor - Planá nad Lužnicí pp

Tábor - Výh Nemanice II - Nové Sedlo u Lokte

Lok. ř. 242, 230, 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				14 58	80/81
Planá nad Lužnicí	0	8	15 06	47	15 53	85/82
Roudná	0	8			16 01	
Soběslav	0	4			05	
Veselí nad Lužnicí	0	8	16 13	120	18 13	
Horusice	0	6			19	
x Dynín	0	3			22	
* Ševětín	0	8			30	
x Chotýčany	0	5	18 35	12	47	80/85
* Odb Dobřejovice		4			51	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	4			55	
Výh Nemanice II	0	7	19 02		19 07	
Úhrnem ...		65	+	179	= 4 h 04 min	

Pn 62801Brno-Maloměřice - **Veselí nad Lužnicí** - České Budějovice seř.n.

Dynín - Chotýčany zavěšený postrk ř. 230, 240

Lok. ř. 230, 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		10 18		11 31	70/46
Horusice	0	7	11 38	11	49	
x Dynín	0	6	55	6	12 01	
* Ševětín	0	7			08	
x Chotýčany	0	6	12 14	11	25	60/43
* Odb Dobřejovice		5			30	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	6	36	3	39	
! Výh Nemanice I	0	9			48	65/44
! České Budějovice seř.n.	0	9	12 57			
Úhrnem ...		55	+	31	= 1 h 26 min	

Pn 62803Brno-Maloměřice - **Veselí nad Lužnicí** - České Budějovice seř.n.

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		23 35		1 25	70/46
Horusice	0	7			32	
x Dynín	0	4			36	
x Ševětín	0	6			42	
x Chotýčany	0	5			47	60/43
x Odb Dobřejovice		3			50	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	5			55	
, Výh Nemanice I	0	8			2 03	65/44
! České Budějovice seř.n.	0	9	2 12			
Úhrnem ...		47	+	0	= 47 min	

Pn 63801 ppPardubice hl.n. - **Veselí nad Lužnicí** - Výh Nemanice II - Plzeň hl.n. lobežské koleje

Lok. ř. 230, 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		7 28		8 09	70/46
Horusice	0	6			15	
x Dynín	0	4			19	
x Ševětín	0	8	8 27	12	39	
x Chotýčany	0	7			46	60/43
x Odb Dobřejovice		4			50	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	6	56	9	9 05	
Výh Nemanice II	0	10	9 15		9 31	
Úhrnem ...		45	+	21	= 1 h 06 min	

Rušící Pn 63803 § pp

Pardubice hl.n. - **Veselí nad Lužnicí** - **Vých Nemanice II** - Plzeň hl.n. lobežské koleje

Lok. ř. 230, 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		20 01		20 07	70/46
Horusice	0	6			13	
x Dynín	0	4			17	
x Ševětín	0	7			24	
x Chotýčany	0	5	20 29	16	45	60/43
x Odb Dobřejovice	0	4			49	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	4			53	
Vých Nemanice II	0	9	21 02		21 30	
Úhrnem ...		39	+	16	= 55 min	

§ jede-li rušící vlak 63803, čeká vlak 47505 ve Veselí nad Lužnicí

Pn 64811Praha-Libeň - **Benešov u Prahy - České Budějovice seř.n.**

Benešov u Prahy - Střezimíř zavěšený postrk ř. 363

Dynín - Chotýčany zavěšený postrk ř. 230, 240

Lok. ř. 363 Benešov u Prahy - Tábor. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230, 240, 363 Tábor - České Budějovice seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		19 54		21 27	65/43
Bystřice u Benešova	0	7			34	70/50
Tomice	0	4			38	
Olbramovice	0	5			43	
Votice	→S	3			46	
Heřmaničky	S	6			52	
Ješetice	0	4			56	
Střezimíř	0	5	22 01	6	22 07	60/43
Sudoměřice u Tábora	→S	11	18	5	23	65/49
Chotoviny	0	7			30	60/43
Vých Čekanice	0~	6			36	65/48
Tábor	0S	3	39	181	1 40	
Planá nad Lužnicí	0	11			51	70/46
Roudná	0	6			57	
Soběslav	0	6			2 03	
Veselí nad Lužnicí	0	8	2 11	108	3 59	
Horusice	0	7			4 06	
x Dynín	0	5	4 11	5	16	
x Ševětín	0	8			24	
x Chotýčany	0	6	30	4	34	60/43
x Odb Dobřejšovice		5			39	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	5			44	
! Vých Nemanice I	0	8			52	65/44
! České Budějovice seř.n.	0	9	5 01			
Úhrnem ...		145	+	309	= 7 h 34 min	

Pn 66891 ppMost nové n. - **Benešov u Prahy - České Budějovice seř.n.** - Horní Dvořiště

Benešov u Prahy - Střezimíř přípřež ř. 363

Dynín - Chotýčany zavěšený postrk ř. 230, 240

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				16 53	65/43
Bystřice u Benešova	0	8	17 01	48	17 49	70/50
Tomice	0	9			58	
Olbramovice	0	5			18 03	
Votice	→S	3			06	
Heřmaničky	S	5			11	
Ješetice	0	4			15	
Střezimíř	0	6	18 21	60	19 21	60/43
Sudoměřice u Tábora	→S	13			34	65/49
Chotoviny	0	5			39	60/43
Vých Čekanice	0~	5			44	65/48
Tábor	0S	4	19 48	22	20 10	
Planá nad Lužnicí	0	11	20 21	60	21 21	70/46
Roudná	0	9			30	
Soběslav	0	5			35	
Veselí nad Lužnicí	0	8	21 43	9	52	
Horusice	0	8	22 00	12	22 12	
x Dynín	0	5	17	6	23	
* Ševětín	0	8			31	
x Chotýčany	0	5	36	4	40	60/43
* Odb Dobřejuvice		5			45	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	6	51	4	55	
! Vých Nemanice I	0	7			23 02	65/44
! České Budějovice seř.n.	0	9	23 11		23 41	
Úhrnem ...		153	+	225	= 6 h 18 min	

Pn 67892

Planá nad Lužnicí - Tábor pp

Nové Sedlo u Lokte - **Vých Nemanice II - Tábor**

Vých Nemanice II - Chotýčany zavěšený postrk ř. 230, 240

Lok. ř. 242, 230, 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vých Nemanice II	0		12 44		12 54	70/44
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	8			13 02	
x Odb Dobřejovice		3			05	
x Chotýčany	0	6	13 11	11	22	65/49
x Ševětín	0	6			28	
x Dynín.....	0	7			35	
Horusice	0	4			39	70/48
Veselí nad Lužnicí	0	5			44	
Soběslav	0	6			50	
Roudná.....	0	6			56	
Planá nad Lužnicí.....	0	9	14 05	16	14 21	
Tábor	0S	12	14 33			
Úhrnem ...		72	+	27	= 1 h 39 min	

Pn 68200

České Budějovice seř.n. - Veselí nad Lužnicí - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230, 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0S				0 06	65/44
Vých Nemanice I.....	0	9			15	70/44
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	7			22	
x Odb Dobřejovice		3			25	
x Chotýčany	0	5			30	65/49
x Ševětín.....	0	5			35	
x Dynín.....	0	6			41	
Horusice.....	0	5			46	70/48
Veselí nad Lužnicí	0	7	0 53		1 08	
Úhrnem ...		47	+	0	= 47 min	

Pn 68202

České Budějovice seř.n. - Veselí nad Lužnicí - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
! České Budějovice seř.n.	0S				12 15	65/44
! Výh Nemanice I	0	9			24	70/44
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	8	12 32	17	49	
x Odb Dobřejojvice		4			53	
x Chotýčany	0	5			58	65/49
x Ševětín	0	6			13 04	
x Dynín	0	7			11	
Horusice	0	4			15	70/48
Veselí nad Lužnicí.....	0	7	13 22		13 55	
Úhrnem ...		50	+	17	= 1 h 07 min	

Pn 68300 pp

Plzeň hl.n. lobežské koleje - Výh Nemanice II - Veselí nad Lužnicí - Pardubice hl.n.

Lok. ř. 242, 230, 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Výh Nemanice II	0		5 02		5 31	70/44
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	9			40	
x Odb Dobřejojvice		3			43	
x Chotýčany	0	5			48	65/49
x Ševětín.....	0	4			52	
x Dynín.....	0	7			59	
Horusice.....	0	5	6 04	5	6 09	70/48
Veselí nad Lužnicí.....	0	7	6 16		7 51	
Úhrnem ...		40	+	5	= 45 min	

Pn 68302 ppPlzeň hl.n. Iobezské koleje - **Vých Nemanice II** - **Veselí nad Lužnicí** - Pardubice hl.n.

Lok. ř. 242, 230, 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vých Nemanice II	0		16 40		16 54	70/44
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	9			17 03	
x Odb Dobřejovice		3			06	
x Chotýčany	0	6	17 12	33	45	65/49
x Ševětín	0	5			50	
x Dynín.....	0	7			57	
Horusice	0	5			18 02	70/48
Veselí nad Lužnicí	0	5	18 07		18 21	
Úhrnem ...		40	+	33	= 1 h 13 min	

Pn 68410

České Budějovice seř.n. - Benešov u Prahy - Praha-Libeň

Lok. ř. 230, 240, 363 České Budějovice seř.n. - Tábor. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Tábor - Benešov u Prahy. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0S				21 35	65/44
! Výh Nemanice I	0	10	21 45	10	55	70/44
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	7			22 02	
x Odb Dobřejevice		3			05	
x Chotýčany	0	5			10	65/49
x Ševětín	0	4			14	
x Dynín	0	8			22	
Horusice	0	5			27	70/48
Veselí nad Lužnicí	0	6	22 33	90	0 03	
Soběslav	0	8			11	
Roudná	0	6			17	
Planá nad Lužnicí	0	6			23	
Tábor	0S	8	0 31	90	2 01	
Výh Čekanice	0~	5			06	
Chotoviny	0	5			11	
Sudoměřice u Tábora	→S	5			16	
Střezimíř	0	7			23	60/43
Ješetice	0	6			29	
Heřmaničky	→S	4			33	65/49
Votice	→S	7	2 40	4	44	60/43
Olbramovice	0	4			48	
Tomice	0	5			53	
Bystřice u Benešova	0	6	59	6	3 05	
Benešov u Prahy	0	7	3 12		3 36	
Úhrnem ...		137	+	200	= 5 h 37 min	

Pn 68660 pp

Horní Dvořiště - **České Budějovice seř.n.** - **Benešov u Prahy** - Děčín hl.n.nákl.n.

Vých Nemanice I - Chotýčany zavěšený postrk ř. 230, 240

Tábor - Střezimř zavěšený postrk ř. 230, 240

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		4 53		5 47	65/44
Vých Nemanice I.....	0	10	5 57	4	6 01	70/44
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	7			08	
x Odb Dobřejovice		3			11	
x Chotýčany	0	5	6 16	19	35	65/49
x Ševětín	0	5			40	
x Dynín.....	0	7			47	
Horusice.....	0	5	52	11	7 03	70/48
Veselí nad Lužnicí	0	7			10	
Soběslav	0	10	7 20	5	25	
Roudná.....	0	7			32	
Planá nad Lužnicí.....	0	7			39	
Tábor	0S	8	47	50	8 37	
Vých Čekanice	0~	6			43	
Chotoviny	0	6	8 49	5	54	
Sudoměřice u Tábora.....	→S	6			9 00	
Střezimř.....	0	9	9 09	5	14	60/43
Ješetice	0	7			21	
Heřmaničky	→S	5			26	65/49
Votice	→S	7	33	6	39	60/43
Olbramovice	0	5			44	
Tomice	0	6	50	11	10 01	
Bystřice u Benešova	0	6			07	
Benešov u Prahy	0	7	10 14		10 28	
Úhrnem ...		151	+	116	= 4 h 27 min	

Pn 68871 pp

Nová Ves nad Lužnicí - **Veselí nad Lužnicí** - **Vých Nemanice II** - Plzeň hl.n. lobežské koleje

Lok. ř. 230, 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		15 38		17 26	70/46
Horusice	0	7	17 33	8	41	
x Dynín	0	5			46	
x Ševětín	0	7			53	
x Chotýčany	0	6			59	60/43
x Odb Dobřejovice		4			18 03	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	6	18 09	5	14	
Vých Nemanice II	0	10	18 24		18 50	
Úhrnem ...		45	+	13	= 58 min	

Rušící Pn 69573 § pp

UNIPETROL

Kralupy nad Vltavou-KAUČUK - Benešov u Prahy - České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště

Lok. ř. 2 x 740, 2 x 730, 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				10 35	65/43
Bystřice u Benešova	0	9			44	70/50
Tomice	0	10	10 54	7	11 01	
Olbramovice	0	14			15	
Votice	→S	9	11 24	16	40	
Heřmaničky	S	8			48	
Ješetice	0	9			57	
Střezimíř	0	10			12 07	60/43
Sudoměřice u Tábora	→S	11	12 18	3	21	65/49
Chotoviny	0	6			27	60/43
Vých Čekanice	0~	6			33	65/48
Tábor	0S	4	37	31	13 08	
Planá nad Lužnicí	0	11			19	70/46
Roudná	0	8	13 27	3	30	
Soběslav	0	9	39	14	53	
Veselí nad Lužnicí	0	10	14 03	5	14 08	
Horusice	0	7			15	
x Dynín	0	4			19	
x Ševětín	0	11	30	22	52	
x Chotýčany	0	6			58	60/43
x Odb Dobřejovice		4			15 02	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	6	15 08	4	12	
Vých Nemanice I.	0	8			20	65/44
České Budějovice seř.n.	0	9	15 29		16 08	
Úhrnem ...		189	+	105	= 4 h 54 min	

§ jede-li rušící vlak 69573, čeká rušící vlak 69574 ve Střezimíři, vlak 98421 v Táboře

Rušící Pn 69574 § pp

UNIPETROL

Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. - Benešov u Prahy - Kralupy nad Vltavou-KAUČUK

Lok. ř. 2 x 740, 2 x 730, 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		8 49		9 08	65/44
! Výh Nemanice I	0	9			17	70/44
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	9			26	
x Odb Dobřejšovice		5			31	
x Chotýčany	0	9	9 40	3	43	65/49
x Ševětín	0	8			51	
x Dynín	0	10			10 01	
Horusice	0	6	10 07	11	18	70/48
Veselí nad Lužnicí	0	6			24	
Soběslav	0	7			31	
Roudná	0	4			35	
Planá nad Lužnicí	0	8			43	
Tábor	0S	8	51	15	11 06	
Vých Čekanice	0~	6			12	
Chotoviny	0	7	11 19	13	32	
Sudoměřice u Tábora	→S	10	42	9	51	
Střezimíř	0	12			12 03	60/43
Ješetice	0	6			09	
Heřmaničky	→S	4			13	65/49
Votice	→S	6			19	60/43
Olbramovice	0	4			23	
Tomice	0	5	12 28	3	31	
Bystřice u Benešova	0	7	38	3	41	
Benešov u Prahy	0	9			12 50	
Úhrnem ...		165	+	57	= 3 h 42 min	

§ jede-li rušící vlak 69574, čeká vlak 88421 v Ševětíně, rušící vlak 69911 ve Voticích

§ jede-li rušící vlak 69573, čeká rušící vlak 69574 ve Střezimíři

Pn 69910 pp

České Budějovice seř.n. - Benešov u Prahy - Bílina

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.....	0S				23 41	65/44
Vých Nemanice I.....	0	10	23 51	4	55	70/44
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	12			0 07	
x Odb Dobřejovice		6			13	
x Chotýčany	0	8			21	65/49
x Ševětín.....	0	5			26	
x Dynín.....	0	6			32	
Horusice.....	0	4			36	70/48
Veselí nad Lužnicí	0	7			43	
Soběslav	0	8			51	
Roudná	0	5			56	
Planá nad Lužnicí	0	6			1 02	
Tábor	0S	9	1 11	11	22	
Vých Čekanice.....	0~	6			28	
Chotoviny	0	9			37	
Sudoměřice u Tábora	→S	10	47	38	2 25	
Sťezimíř.....	0	15			40	60/43
Ješetice.....	0	7	2 47	6	53	
Heřmaničky	→S	6			59	65/49
Votice.....	→S	6			3 05	60/43
Olbramovice	0	5	3 10	17	27	
Tomice	0	6			33	
Bystřice u Benešova	0	6			39	
Benešov u Prahy	0	7	3 46		4 24	
Úhrnem ...		169	+	76	= 4 h 05 min	

Rušící Pn 69911 § pp

Bílina - Benešov u Prahy - České Budějovice seř.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		11 01		11 45	65/43
Bystřice u Benešova	0	9			54	70/50
Tomice	0	8			12 02	
Olbramovice	0	9			11	
Votice	→S	5			16	
Heřmaničky	S	8			24	
Ješetice	0	7	12 31	27	58	
Střezimřív.....	0	11	13 09	21	13 30	60/43
Sudoměřice u Tábora	→S	8			38	65/49
Chotoviny	0	5			43	60/43
Vých Čekanice	0~	5			48	65/48
Tábor	0S	3	51	26	14 17	
Planá nad Lužnicí	0	11			28	70/46
Roudná	0	7	14 35	13	48	
Soběslav	0	8	56	11	15 07	
Veselí nad Lužnicí	0	10	15 17	20	37	
Horusice	0	7			44	
x Dynín	0	5			49	
x Ševětín	0	9			58	
x Chotýčany	0	8	16 06	18	16 24	60/43
x Odb Dobřejšovice		4			28	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	6	34	5	39	
! Vých Nemanice I.....	0	8			47	65/44
! České Budějovice seř.n.	0	9	16 56			
Úhrnem ...		170	+	141	= 5 h 11 min	

§ jede-li rušící vlak 69911, čeká vlak 69912 v Sudoměřicích u Tábora, vlak 67892 v Plané nad Lužnicí

§ jede-li rušící vlak 69574, čeká rušící vlak 69911 ve Voticích

Pn 69912 pp

České Budějovice seř.n. - Benešov u Prahy - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0S				10 17	65/44
! Výh Nemanice I.	0	9			26	70/44
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	9			35	
x Odb Dobřejšovice		5			40	
x Chotýčany	0	8			48	65/49
x Ševětín	0	5			53	
x Dynín	0	6			59	
Horusice	0	5			11 04	70/48
Veselí nad Lužnicí	0	6	11 10	29	39	
Soběslav	0	9			48	
Roudná	0	5			53	
Planá nad Lužnicí	0	9	12 02	17	12 19	
Tábor	0S	11	30	8	38	
Výh Čekanice	0~	6			44	
Chotoviny	0	9			53	
Sudoměřice u Tábora	→S	9	13 02	24	13 26	
Střezimř	0	15	41	4	45	60/43
Ješetice	0	7			52	
Heřmaničky	→S	5	57	13	14 10	65/49
Votice	→S	9	14 19	39	58	60/43
Olbramovice	0	6			15 04	
Tomice	0	5			09	
Bystřice u Benešova	0	7	15 16	32	48	
Benešov u Prahy	0	8			15 56	
Úhrnem ...		173	+	166	= 5 h 39 min	

Pn 69913 pp

Děčín hl.n.nákl.n. - Benešov u Prahy - České Budějovice seř.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		22 57		23 05	65/43
Bystřice u Benešova	0	9			14	70/50
Tomice	0	8			22	
Olbramovice	0	9			31	
Votice	→S	7	23 38	19	57	
Heřmaničky	S	8			0 05	
Ješetice	0	7			12	
Střezimř	0	9	0 21	5	26	60/43
Sudoměřice u Tábora	→S	10			36	65/49
Chotoviny	0	5			41	60/43
Výh Čekanice	0~	5			46	65/48
Tábor	0S	3	49	24	1 13	
Planá nad Lužnicí	0	12	1 25	5	30	70/46
Roudná	0	9			39	
Soběslav	0	6			45	
Veselí nad Lužnicí	0	6			51	
Horusice	0	7	58	7	2 05	
x Dynín	0	6			11	
x Ševětín	0	9			20	
x Chotýčany	0	6			26	60/43
x Odb Dobřejovice		4			30	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	5			35	
! Výh Nemanice I	0	8			43	65/44
! České Budějovice seř.n.	0	9	2 52			
Úhrnem ...		167	+	60	= 3 h 47 min	

Mn 85546

Střezimř - Ješetice pp

Olbramovice - Benešov u Prahy pp

Lok. ř. 714, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Střezimř	0				10 44	60/43
Ješetice	0	8	10 52	12	11 04	
Heřmaničky	→S	5	11 09	3	12	65/49
Votice	→S	8	20	24	44	60/43
Olbramovice	0	6	50	70	13 00	
Tomice	0	7	13 07	2	09	
Bystřice u Benešova	0	8	17	25	42	
Benešov u Prahy	00	10	13 52			
Úhrnem ...		52	+	136	= 3 h 08 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85547

Benešov u Prahy - Olbramovice pp

Lok. ř. 714, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				11 23	65/43
Bystřice u Benešova	0	7	11 30	8	38	70/41
Tomice	0	7	45	7	52	
Olbramovice	0	7	59	215	15 34	
Votice	→S	6	15 40			
Úhrnem ...		27	+	230	= 4 h 17 min	

Mn 85548

Lok. ř. 714, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Votice	S				16 31	60/43
Olbramovice	0	6	16 37	59	17 36	
Tomice	0	6			42	
Bystřice u Benešova	0	6			48	
Benešov u Prahy	00	8	17 56			
Úhrnem ...		26	+	59	= 1 h 25 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85549

Ješetice - Střezimíř pp

Čerčany - Benešov u Prahy - Střezimíř

Lok. ř. 714, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0		5 27		7 22	65/43
Bystřice u Benešova	0	8	7 30	16	46	
Tomice	0	10	56	3	59	
Olbramovice	0	10	8 09	26	8 35	
Votice	→S	8	43	69	9 52	
Heřmaničky	S	8			10 00	
Ješetice	0	7	10 07	6	13	
Střezimíř	0	11	10 24			
Úhrnem ...		62	+	120	= 3 h 02 min	

Mn 85801

Lok. ř. 210, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Střezimíř	0				10 56	60/43
Sudoměřice u Tábora.....	→S	10	11 06	7	11 13	65/49
Chotoviny	0	7	20	21	41	60/43
Vých Čekanice	0~	7			48	65/43
Tábor	0oS	3	11 51			
Úhrnem ...		27	+	28	= 55 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 88420

Chotýčany - Ševětín pp

Lok. ř. 210*. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Chotýčany	0				10 07	65/49*
x Ševětín.....	0	6	10 13	16	29	
*Dynín.....	0	10	39	57	11 36	
Horusice.....	0	5			41	70/48*
Veselí nad Lužnicí	0	6	11 47			
Úhrnem ...		27	+	73	= 1 h 40 min	

* v obráceném postavení platí 30/15

Mn 88421

Ševětín - Chotýčany pp

Lok. ř. 210*. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0				8 43	70/46*
Horusice	0	7			50	
x Dynín.....	0	6	8 56	26	9 22	
*Ševětín	0	10	9 32	12	44	
Chotýčany	0	7	9 51			
Úhrnem ...		30	+	38	= 1 h 08 min	

* v obráceném postavení platí 30/15

Mn 88430

Roudná - Planá nad Lužnicí pp

Lok. ř. 210*. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0				14 56	70/48*
Soběslav	0	9	15 05	5	15 10	
Roudná	0	8	18	5	23	
Planá nad Lužnicí	0	8	15 31			
Úhrnem ...		25	+	10	= 35 min	

* v obráceném postavení platí 30/15

Mn 88431

Planá nad Lužnicí - Roudná pp

Lok. ř. 210*. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Planá nad Lužnicí	0				16 24	70/42*
Roudná	0	9	16 33	14	47	
Soběslav	0	8	55	60	17 55	
Veselí nad Lužnicí	0	9	18 04			
Úhrnem ...		26	+	74	= 1 h 40 min	

* v obráceném postavení platí 30/15

Mn 88500

Lok. ř. 210, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				9 41	70/46
Výh Čekanice	0~	4			45	
Chotoviny	0	8	9 53	4	57	
Sudoměřice u Tábora	→S	9	10 06	19	10 25	
Střezimíř	0	12	10 37			
Úhrnem ...		33	+	23	= 56 min	

Mn 95560

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bystřice u Benešova	0				2 33	60/43
Benešov u Prahy	00	8	2 41			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 95561

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy	0				2 14	65/43
Bystřice u Benešova	0	8	2 22			

Mn 98420

Lok. ř. 210*, 708, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Planá nad Lužnicí	0				15 26	70/41*
Tábor	00S	12	15 38			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* v obráceném postavení platí **30/15****Mn 98421**

Lok. ř. 210*, 708, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Tábor	0S				13 10	65/48*
Planá nad Lužnicí	0	11	13 21			

* v obráceném postavení platí **30/15****Mn 98422**

Lok. ř. 210*, 708, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Planá nad Lužnicí	0				21 50	70/41*
Tábor	00S	12	22 02			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* v obráceném postavení platí **30/15**

Mn 98423

Lok. ř. 210*, 708, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Tábor.....	0S				20 27	65/48*
Planá nad Lužnicí	0	11	20 38			

* v obráceném postavení platí 30/15

Mn 98450

Lok. ř. 708, 714, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.....	0S				11 40	65/44
Výh Nemanice I.....	0	11	11 51	4	55	70/44
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	8	12 03			
Úhrnem ...		19	+	4	= 23 min	

Mn 98451

Lok. ř. 708, 714, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0				13 12	60/43
Výh Nemanice I.....	0	8			20	65/44
České Budějovice seř.n.....	0	10	13 30			
Úhrnem ...		18	+	0	= 18 min	

Mn 98452

Lok. ř. 708, 714, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.....	0S				14 17	65/44*
Výh Nemanice I.....	0	10	14 27			

* pro sunutý vlak platí 30/15

Mn 98453

Lok. ř. 708, 714, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
! Výh Nemanice I	0				15 14	65/44*
! České Budějovice seř.n.....	0☆	10	15 24			

* pro sunutý vlak platí 30/15

☆ viz ustanovení tabulky 3

Mn 98454

Lok. ř. 708, 714, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
! České Budějovice seř.n.....	0S				16 30	65/44*
! Výh Nemanice I.....	0	10	16 40			

* pro sunutý vlak platí 30/15

Mn 98455

Lok. ř. 708, 714, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
! Výh Nemanice I.....	0				17 25	65/44*
! České Budějovice seř.n.....	0☆	10	17 35			

* pro sunutý vlak platí 30/15

☆ viz ustanovení tabulky 3

Mn 98456

Lok. ř. 708, 714, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
! České Budějovice seř.n.....	0S				19 10	65/44*
! Výh Nemanice I.....	0	10	19 20			

* pro sunutý vlak platí 30/15

Mn 98457

Lok. ř. 708, 714, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
! Výh Nemanice I	0				19 40	65/44*
! České Budějovice seř.n.....	0 [☆]	10	19 50			

* pro sunutý vlak platí 30/15

☆ viz ustanovení tabulky 3

Mn 98460 pp

Lok. ř. 708, 714, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0				12 05	70/44
x Odb Dobřejovice		4			09	
x Chotýčany	0	4	12 13			
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Mn 98461 pp

Lok. ř. 708, 714, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Chotýčany.....	0				12 51	60/43
x Odb Dobřejovice		5			56	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	4	13 00			
Úhrnem ...		9	+	0	= 09 min	

Nex 48157Kolín seř.n. - **Veselí nad Lužnicí** - České Budějovice seř.n. - FS

Lok. ř. 230, 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0				5 43	85/67
Horusice	0	5			48	
x Dynín	0	3			51	90/70
x Ševětín	0	4			55	
x Chotýčany	0	4			59	80/75
x Odb Dobřejovice		3			6 02	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	4	6 06	17	23	
! Výh Nemanice I	0	6			29	
! České Budějovice seř.n.	0	9	6 38		6 45	
Úhrnem ...		38	+	17	= 55 min	

Nex 48158FS - **České Budějovice seř.n.** - **Veselí nad Lužnicí** - Kolín seř.n.

Lok. ř. 230, 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
! České Budějovice seř.n.	0		19 56		20 42	80/66
! Výh Nemanice I	0	9	20 51	10	21 01	90/75
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	6			07	
x Odb Dobřejovice		3			10	
x Chotýčany	0	5	21 15	30	45	80/73
x Ševětín	0	5			50	
x Dynín	0	8			58	85/74
Horusice	0	4			22 02	
Veselí nad Lužnicí	0	6	22 08		22 15	
Úhrnem ...		46	+	40	= 1 h 26 min	

Nex 48161

Kolín seř.n. - Veselí nad Lužnicí - České Budějovice seř.n. - FS

Lok. ř. 230, 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí	0		2 59		3 32	85/67
Horusice.....	0	6			38	
x Dynín.....	0	3			41	90/70
* Ševětín.....	0	5			46	
x Chotýčany.....	0	4			50	80/75
* Odb Dobřejšovice.....		2			52	
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	4			56	
! Výh Nemanice I.....	0	8	4 04	3	4 07	
! České Budějovice seř.n.	0	9	4 16		4 24	
Úhrnem ...		41	+	3	= 44 min	

Nex 48162

FS - České Budějovice seř.n. - Veselí nad Lužnicí - Kolín seř.n.

Lok. ř. 230, 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
! České Budějovice seř.n.	0		21 11		21 16	80/66
! Výh Nemanice I.....	0	9			25	90/75
Hluboká nad Vltavou-Zámostí.....	0	5			30	
x Odb Dobřejšovice.....		3			33	
x Chotýčany.....	0	5	21 38	17	55	80/73
x Ševětín.....	0	6			22 01	
x Dynín.....	0	6			07	85/74
Horusice.....	0	4			11	
Veselí nad Lužnicí	0	6	22 17		22 25	
Úhrnem ...		44	+	17	= 1 h 01 min	

Nex 48166FS - **České Budějovice seř.n.** - **Veselí nad Lužnicí** - Kolín seř.n.

Lok. ř. 230, 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		18 23		18 31	80/66
! Výh Nemanice I.	0	9			40	90/75
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	0	6	18 46	14	19 00	
x Odb Dobřejovice		4			04	
x Chotýčany	0	5			09	80/73
x Ševětín	0	5			14	
x Dynín	0	7	19 21	15	36	85/74
Horusice	0	5			41	
Veselí nad Lužnicí	0	6	19 47		20 03	
Úhrnem ...		47	+	29	= 1 h 16 min	