Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

322 nákladní

pro tratě

Retz – Okříšky
Moravské Budějovice – Jemnice
Brno hl.n. / (Brno-Maloměřice) – Jihlava

Platí od 14. prosince 2008

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 66/08-OJ)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Olomouc

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravil

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	7
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	10
5a	Jízdy katalogových nákladních vlaků	13
	Tabelární jízdní řády	14

Tabulka 2

Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
43078	14			66271	23	82723	27
43079	14	62230	17			82724	27
				68271	24	82725	27
44052	14	62670	18			82726	28
44053	15			76572	24	82727	28
44054	15	62870	19	76573	24	82740	29
44055	15			76574	25	82741	29
44056	16	62918	20	76575	25		
44058	16	62919	20			82940	29
		62932	21	82452	25	82941	29
52241	16	62933	21	82470	26		
		62944	21	82471	26	85291	30
59544	17	62945	22				
59545	17			82720	26		

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu

Trať: **Brno hl.n. (Brno-Maloměřice) – Jihlava**

A. Vedení vlaků objízdnými trasami

Neinformování strojvedoucího o jízdě po objízdné trase

O jízdě vlaku po objízdné trase nemusí být strojvedoucí informován v těchto případech:

- u všech vlaků po objízdných trasách Brno-Horní Heršpice – Brno hl. n. po 3. traťové koleji a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Brno-Horní Heršpice – Brno hl. n. po 1. a 2. traťové koleji a opačně.

(Na základě čl. 542 SŽDC (ČD) D2 povoleno ředitelem RCP Brno)

Objízdné trasy pro vlaky bez přepravy cestujících

Trasa vlaku dle GVD	Objízdná trasa	Číslo tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Brno-Horní Heršpice – Brno hl. n.	Brno-Horní Heršpice – (trať. kolej 1, 2) – Brno hl.n.	**N26**	
Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – (spoj. kolej 90) – Brno dolní n. – Brno-Maloměřice	Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Brno-Horní Heršpice – (trať. kolej 1, 2) – Brno hl.n. – Brno-Maloměřice	**N26**	
Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – (spoj. kolej 90) – Brno dolní n.	Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Brno-Horní Heršpice – Brno dolní n.	**N27**	
Brno-Horní Heršpice – Brno hl. n. – Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	**N27**	
Brno-Horní Heršpice – Brno hl. n.	Brno-Horní Heršpice – Brno dolní n. – Brno-Maloměřice – Brno hl. n.	**N27**	c
Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Brno-Horní Heršpice – Brno dolní n.	Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – (spoj. kolej 90) – Brno dolní n.	**N28**	
Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Brno-Horní Heršpice – Brno hl. n.	Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – (spoj. kolej 90) – Brno dolní n. – Brno-Maloměřice – Brno hl. n.	**N28**	c
Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Brno-Horní Heršpice – Brno hl. n. – Brno-Maloměřice	Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – (spoj. kolej 90) – Brno dolní n. – Brno-Maloměřice	**N28**	
Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Brno-Horní Heršpice	Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Brno dolní n. – Brno-Horní Heršpice	**N29**	
Brno-Horní Heršpice – Brno hl. n.	Brno-Horní Heršpice – (traťová kolej 3) – Brno hl. n.	**N35**	

Poznámky:
c ... v úseku a ve směru Brno-Maloměřice – Brno hl. n. doplňte číslo vlaku písmenným indexem „z“ zařazeným za číslo vlaku

Tabulka 3 – pokračování

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdicích procent pro vlaky bez přepravy cestujících při objízdných trasách

N26. **Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n.** po 1. a 2. traťové koleji
Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Brno-Maloměřice přes Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n. po 1. a 2. traťové koleji

8	3	2		1		2	3	8
60/41		0		Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice		0	**3**	
80/42	**2**	0		Brno-Horní Heršpice		0	**5**	**60**/26
70/41	**5**	PS	↓	Brno hl. n.	↑	PS	**5**	**80**/42
	5	0		Odb Brno-Židenice z		0	**5**	
	5	0		Brno-Maloměřice		0		**70**/50

N27. **Brno-Horní Heršpice – Brno-Maloměřice** přes Brno dolní n.
Brno-Horní Heršpice – Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.
Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Brno dolní n. přes Brno-Horní Heršpice

8	3	2		1		2	3	8
60/41		0		Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice		0	**3**	
65/48	**2**	0		Brno-Horní Heršpice		0	**4**	**60**/26
	5	0	↓	Brno dolní n.	↑	0	**5**	
	5	0		Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská		0	**2**	
70/41	**2**	0		Odb Brno-Židenice z		0	**5**	**65**/43
	5	0		Brno-Maloměřice		0		**70**/50

N28. **Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Brno dolní n.** po 90. spojovací koleji
Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Brno-Maloměřice po 90. spojovací koleji, přes Brno dolní n.

8	3	2		1		2	3	8
65/48		0		Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice		0	**7**	
	6	0		Brno dolní n.		0	**5**	**70**/42
	5	0	↓	Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská	↑	0	**2**	
70/41	**2**	0		Odb Brno-Židenice z		0	**5**	**65**/43
	5	0		Brno-Maloměřice		0		**70**/50

N29. **Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Brno-Horní Heršpice** po 90. spojovací koleji a s úvratí v Brně dolním n.

8	3	2		1		2	3	8
65/46		0		Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice		0	**9**	
	7	0	↓	Brno dolní n.	↑	0	**8**	**70**/42
	7	0		Brno-Horní Heršpice		0		**65**/43

Tabulka 3 – pokračování

N35. **Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Brno hl.n.** po 3. traťové koleji

8	3	2		1		2	3	8
60/41		0		Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice		0	**3**	
	2	0	↓	Brno-Horní Heršpice	↑	0	**5**	
	5	PS		Brno hl. n.		PS		**60**/29

Tabulka 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:

1. Vlaky Rn, Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámky
	741 742	2x741 2x742	749, 751 753.7	2x751 2x753.7	
Retz – Šatov Šatov – Znojmo	S 900 S 900	S 1800 S 1800	S 900 S 900	S 1800 S 1800	
Znojmo – Šatov Šatov – Retz	S 1100 S 900	S 2000 S 1800	S 1100 S 900	S 2000 S 1800	
Znojmo – Jihlava	T 740 S 650	T 1400 S 1200	T 800 S 700	T 1500 S 1300	
Jihlava – Znojmo	T 740 S 650	T 1400 S 1200	T 850 S 750	T 1500 S 1400	
Brno-Maloměřice – Brno dolní n.	T 1350 S 1200	T 2600 S 2300	T 1350 S 1200	T 2600 S 2300	
Brno dolní n. – Střelice	T 800 S 800	T 1500 S 1500	T 800 S 800	T 1500* S 1500	* T_4 = 1800 tun
Střelice – Zastávka u Brna	T 850 S 800	T 1600 S 1500	T 850 S 800	T 1600 S 1500	
Zastávka u Brna – Rapotice	T 340 S 300	T 650 S 600	T 370 S 350	T 650 S 600	
Rapotice – Kralice nad Oslavou	T 1800 S 1600	T 2600 S 2300	T 1800 S 1600	T 2600 S 2300	
Kralice nad Oslavou – Krahulov	T 450 S 400	T 800 S 750	T 450 S 400	T 800 S 750	
Krahulov – Okříšky	T 1600 S 1400	T 2600 S 2300	T 1600 S 1400	T 2600 S 2300	
Okříšky – Krahulov	T 1020 S 900	T 1900 S 1700	T 1080 S 950	T 1900 S 1700	
Krahulov – Vladislav	T 1530 S 1350	T 2900 S 2500	T 1530 S 1350	T 2900 S 2500	
Vladislav – Studenec	T 450 S 400	T 800 S 750	T 450 S 400	T 800 S 750	
Studenec – Náměšť nad Oslavou	T 1530 S 1350	T 2900 S 2500	T 1530 S 1350	T 2900 S 2500	
Náměšť nad Oslavou – Rapotice	T 340 S 300	T 650 S 600	T 370 S 350	T 650 S 600	
Rapotice – Střelice	T 1530 S 1350	T 2900 S 2500	T 1530 S 1350	T 2900 S 2500	
Střelice – Brno dolní n.	T 2000 S 1900 U 1600	T 3000 S 3000 U 2500	T 2100 S 2000 U 1600	T 3000 S 3000 U 2500	
Brno dolní n. – Brno-Maloměřice	T 1150 S 1000 U 950	T 2200 S 1900 U 1800	T 1150 S 1000 U 950	T 2200 S 1900 U 1800	

Tabulka 4 – pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámky
	741 742	2x741 2x742	749, 751 753.7	2x751 2x753.7	
Moravské Budějovice – Jemnice	S 400	S 700	S 450	S 800	
Jemnice – Moravské Budějovice	S 400	S 700	S 450	S 800	

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy, nelze ho použít v případech:

- je-li ve vlaku řazen byť i jen jeden dvounápravový vůz
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje

2. Vlaky Mn, Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	708	731 741 742	749 751	2x731 2x741 2x742	2x749 2x751	
Šatov – Znojmo		S 900		S 1700	S 1700	
Znojmo – Šatov		S 1100		S 2100	S 2100	
Znojmo – Šumná		S 700	S 700	S 1300	S 1300	
Šumná – Grešlové Mýto		S 1750	S 1750	S 3000	S 3000	
Grešlové Mýto – Moravské Budějovice		S 750	S 750	S 1400	S 1400	
Moravské Budějovice – Jaroměřice nad Rokytnou		S 1750	S 1750	S 3000	S 3000	
Jaroměřice nad Rokytnou – Stařeč		S 700	S 700	S 1300	S 1300	
Stařeč – Okříšky		S 1750	S 1750	S 3000	S 3000	
Okříšky – Bransouze		S 1750	S 1750	S 3000	S 3000	
Bransouze – Luka nad Jihlavou		S 900	S 900	S 1700	S 1700	
Luka nad Jihlavou – Jihlava	S 500	S 700	S 700	S 1300	S 1300	
Jihlava – Luka nad Jihlavou	S 1000	S 1750	S 1750	S 3000	S 3000	
Luka nad Jihlavou – Bransouze		S 1000	S 1000	S 1900	S 1900	
Bransouze – Okříšky		S 750	S 750	S 1400	S 1400	

Tabulka 4 – pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	708	731 741 742	749 751	2x731 2x741 2x742	2x749 2x751	
Okříšky – Kojetice na Moravě		S 700	S 700	S 1300	S 1300	
Kojetice na Moravě – Jaroměřice nad Rokytnou		S 1750	S 1750	S 3000	S 3000	
Jaroměřice nad Rokytnou – Moravské Budějovice		S 1100	S 1100	S 2100	S 2100	
Moravské Budějovice – Grešlové Mýto		S 1750	S 1750	S 3000	S 3000	
Grešlové Mýto – Šumná		S 750	S 750	S 1400	S 1400	
Šumná – Znojmo		S 1750	S 1750	S 3000	S 3000	
Moravské Budějovice – Jemnice	S 200	S 400	S 400	S 700	S 700	
Jemnice – Moravské Budějovice	S 200	S 400	S 400	S 700	S 700	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	731 741 742	749 751	2x731 2x741 2x742	2x749 2x751	210	
Brno-Maloměřice – Zastávka u Brna	S 800[1)]		S 1500[1)]		S 800[2)]	
Zastávka u Brna – Rapotice	S 350		S 600			
Rapotice – Kralice nad Oslavou	S 1600		S 3000			
Kralice nad Oslavou – Studenec	S 400		S 700			
Studenec – Třebíč	S 400	S 400	S 700	S 700		
Třebíč – Krahulov	S 500	S 500	S 900	S 900		
Krahulov – Okříšky	S 1600	S 1600	S 3000	S 3000		
Okříšky – Vladislav	S 950	S 950	S 1800	S 1800		
Vladislav – Studenec	S 400	S 400	S 700	S 700		
Studenec – Náměšť nad Oslavou	S 1600		S 3000			
Náměšť nad Oslavou – Rapotice	S 350		S 600			
Rapotice – Střelice	S 1300		S 2500			
Střelice – Brno dolní n.	S 1100		S 2100			
Brno dolní n. – Brno-Maloměřice	S 1000		S 1900			

1) při rozjezdu v úseku Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Střelice, Tetčice – Zastávka u Brna platí pro lok. ř. 731/2x731//S 740/S 1380

2) platí pro úsek Brno-Maloměřice – Brno dolní n.

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření		Dopravny a stanoviště		Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
60/26		PS		**Brno hl. n.**		PoS	**3**	
	3	03o		**Brno-Horní Heršpice**		03o	**2**	
80/54	**2**	0		xx Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice xx		0	**8**	**60**/35
	8	PS		xx **Střelice** xx		PS	**6**	
	6	0		Tetčice		0	**4**	
60/54	**4**	0		Zastávka u Brna		0	**10**	**75**/55
	10	0		Rapotice		0	**5**	
	5	0		Kralice nad Oslavou		0	**6**	
	6	0	↓	Náměšť nad Oslavou	↑	0	**7**	
	7	0		**Studenec**		0	**9**	
	9	0		Vladislav		0	**8**	
	8	0		Třebíč		0	**7**	
	7	0		Krahulov		0	**7**	
75/55	**7**	0		**Okříšky**		0	**8**	**60**/55
80/54	**8**	0		Bransouze		0	**8**	**80**/48
	8	0		Luka nad Jihlavou		0	**10**	
	10	0		**Jihlava**		0		**75**/55

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD Cargo:
Brno-Maloměřice – **Okříšky – Jihlava** a zpět čísla 73136 – 73137

KATALOGOVÉ TRASY:
Brno hl.n. – Jihlava a zpět čísla 76560 – 76563
Brno-Maloměřice – **Okříšky – Jihlava** a zpět čísla 76564 – 76567
Brno hl.n. – Brno-Horní Heršpice a zpět čísla 76950 – 76955

Sune

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření		Dopravny a stanoviště		Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
30/11		PS	↓	**Brno hl. n.**	↑	PoS	**4**	
	4	0o		**Brno-Horní Heršpice**		0		**30**/11

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:
Brno hl.n. – Brno-Horní Heršpice a zpět čísla 76950 – 76959

Tabulka 5 – pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření		Dopravny a stanoviště		Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
75/49		0		**Brno-Maloměřice**		0	**3**	
	3	0		Odb Brno-Židenice z		0	**1**	**80**/48
	1	0		Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		0	**3**	**70**/45
80/50	**3**	0		Brno dolní n.		0	**2**	
	2	0○		**Brno-Horní Heršpice**		0○	**2**	**75**/49
80/54	**2**	0		Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice		0	**8**	**70**/44
	8	PS		**Střelice**		PS	**6**	
	6	0	↓	Tetčice	↑	0	**4**	
60/54	**4**	0		Zastávka u Brna		0	**10**	**75**/55
	10	0		Rapotice		0	**5**	
	5	0		Kralice nad Oslavou		0	**6**	
	6	0		Náměšť nad Oslavou		0	**7**	
	7	0		**Studenec**		0	**9**	
	9	0		Vladislav		0	**8**	
	8	0		Třebíč		0	**7**	
	7	0		Krahulov		0	**7**	
	7	0		**Okříšky**		0		**60**/55

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:
Brno-Maloměřice – Brno dolní n. a zpět čísla 73092 – 73093
Brno-Maloměřice – Okříšky – Jihlava a zpět čísla 73136 – 73137

KATALOGOVÉ TRASY:
Brno-Maloměřice – Okříšky – Jihlava a zpět čísla 76564 – 76567
Brno-Maloměřice – Brno-Horní Heršpice a zpět čísla 76640 – 76649
Brno-Maloměřice – Brno dolní n. a zpět čísla 76650 – 76659

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření		Dopravny a stanoviště		Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/34		PS	↓	**Brno hl.n.**	↑	P○S	**4**	
	4	0○		**Brno-Horní Heršpice**		0		**80**/34

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:
Brno hl.n. – Brno-Horní Heršpice a zpět čísla 76620 – 76629

Tabulka 5 – pokračování

Sune

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření		Dopravny a stanoviště		Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
30/10		PS	↓	x **Brno hl.n.** x	↑	POS	**5**	
	5	0○	↓	x **Brno-Horní Heršpice** x	↑	0		**30**/10

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:
Brno hl.n. – Brno-Horní Heršpice a zpět čísla 76630 – 76639

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření		Dopravny a stanoviště		Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/48		PS		**Znojmo**		POS	**12**	
	12	0		Olbramkostel		0	**6**	
75/55	**6**	→S		Šumná		→S	**7**	**75**/55
80/55	**7**	0		Grešlové Mýto		0	**9**	**80**/48
	9	→S		**Moravské Budějovice**		→S	**7**	
	7	→S	↓	Jaroměřice nad Rokytnou	↑	→S	**7**	
75/55	**7**	→S	↓	Kojetice na Moravě	↑	→S	**6**	
	6	→S		Stařeč		S	**8**	**75**/55
	8	0		**Okříšky**		0	**8**	
80/54	**8**	0		Bransouze		0	**8**	**80**/48
	8	0		Luka nad Jihlavou		0	**10**	
	10	0		**Jihlava**		0		**75**/55

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:
Brno-Maloměřice – **Okříšky – Jihlava** a zpět čísla 73136 – 73137
Znojmo – Jihlava a zpět čísla 73141 – 73142

KATALOGOVÉ TRASY:
Brno-Maloměřice – **Okříšky – Jihlava** a zpět čísla 76564 – 76567
Znojmo – Jihlava a zpět čísla 76568 – 76571

T a b u l k a 5a

Jízdy katalogových nákladních vlaků

Vlaky dle tabulky 5a jsou nabídkové trasy provozovatele dráhy. Při zavedení této trasy musí být přidělena kapacita dopravní cesty v souladu s platným Prohlášením o Dráze vydaným SŽDC, s.o.

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření		Dopravny a stanoviště		Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
70/59		0	↓	**Retz**	↑	0	**9**	
	11	0		Šatov		0	**17**	**65**/53
	17	PS		**Znojmo**		PS		**70**/59

Retz – Znojmo a zpět čísla 43080 – 43089, 44080 – 44089, 49080 – 49089

Pn 43078 pp

ÖBB - **Retz - Znojmo**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Retz	0		*10 46*		**11 54**	**75**/55
Šatov	0	**12**			**12 06**	**70**/44
Znojmo	PS	**17**	**12 23**			
Úhrnem ...		**29**	+	0	= 29 min	

Pn 43079 pp

Znojmo - Retz - ÖBB

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	PS				**9 11**	**70**/47
Šatov	0	**17**			**28**	**75**/57
Retz	0	**9**	**9 37**		*11 26*	
Úhrnem ...		**26**	+	0	= 26 min	

Rn 44052

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Retz	0				**9 48**	**75**/55
Šatov	0	**12**			**10 00**	**70**/44
Znojmo	PS	**17**	**10 17**			
Úhrnem ...		**29**	+	0	= 29 min	

Rn 44053

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	PS				**8 05**	**70**/47
Šatov	0	**18**	**8 23**	4	**27**	**75**/57
Retz	0	**12**	**8 39**			
Úhrnem ...		**30**	+	4	= 34 min	

Rn 44054

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Retz	0				**15 49**	**75**/55
Šatov	0	**12**			**16 01**	**70**/44
Znojmo	PS	**17**	**16 18**			
Úhrnem ...		**29**	+	0	= 29 min	

Rn 44055

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	PS				**13 13**	**70**/47
Šatov	0	**17**			**30**	**75**/57
Retz	0	**9**	**13 39**			
Úhrnem ...		**26**	+	0	= 26 min	

Rn 44056

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Retz	0				**16 52**	**75**/55
Šatov	0	**13**	**17 05**	4	**17 09**	**70**/44
Znojmo	PS	**19**	**17 28**			
Úhrnem ...		**32**	+	4	= 36 min	

Rn 44058

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Retz	0				**19 25**	**75**/55
Šatov	0	**12**			**37**	**70**/44
Znojmo	PS	**17**	**19 54**			
Úhrnem ...		**29**	+	0	= 29 min	

Rn 52241

Havlíčkův Brod - **Jihlava - Znojmo**

Moravské Budějovice - Znojmo zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 742, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Jihlava	0		*6 45*		**7 54**	**70**/59
Luka nad Jihlavou	0	**15**	**8 09**	7	**8 16**	
Bransouze	0	**11**			**27**	**75**/51
Okříšky	0	**13**	**40**	15	**55**	
Stařeč	S	**15**			**9 10**	**70**/59
Kojetice na Moravě	→S	**9**			**19**	
Jaroměřice nad Rokytnou	→S	**8**			**27**	**75**/53
Moravské Budějovice	→S	**10**	**9 37**	81	**10 58**	**70**/59
Grešlové Mýto	0	**13**			**11 11**	**75**/51
Šumná	→S	**10**	**11 21**	13	**34**	**70**/59
Olbramkostel	0	**9**			**43**	
Znojmo	PS	**13**	**11 56**			
Úhrnem ...		**126**	+	116	= 4 h 02 min	

KST-FRI-Žilinská univerzita

Rn 59544 pp

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Horní Heršpice	0				**2 32**	**80**/48
x Brno-Horní Heršpice zhl. Státní silnice	0	**2**			**34**	**85**/56
x **Střelice**	PS	**15**	**2 49**			
Úhrnem ...		**17**	+	0	= 17 min	

Rn 59545 pp

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x **Střelice**	PS				**17 49**	**80**/62
x Brno-Horní Heršpice zhl. Státní silnice	0	**9**			**58**	
Brno-Horní Heršpice	0	**2**	**18 00**			
Úhrnem ...		**11**	+	0	= 11 min	

Pn 62230

Znojmo - Jihlava - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	PS				**0 17**	**70**/41
Olbramkostel	0	**22**			**39**	
Šumná	→S	**11**			**50**	**65**/49
Grešlové Mýto	0	**8**			**58**	**70**/50
Moravské Budějovice	→S	**15**			**1 13**	
Jaroměřice nad Rokytnou	→S	**8**			**21**	
Kojetice na Moravě	→S	**11**			**32**	**65**/49
Stařeč	→S	**9**			**41**	
Okříšky	0	**10**	**1 51**	29	**2 20**	
Bransouze	0	**11**			**31**	**70**/48
Luka nad Jihlavou	0	**9**			**40**	
Jihlava	0	**14**	**2 54**		*3 14*	
Úhrnem ...		**128**	+	29	= 2 h 37 min	

Pn 62670 pp

Břeclav os.n. - **Znojmo - Jihlava** - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	PS		*12 27*		**13 20**	**70**/41
Olbramkostel	0	**29**			**49**	
Šumná	→S	**14**	**14 03**	37	**14 40**	**65**/49
Grešlové Mýto	0	**11**	**51**	18	**15 09**	**70**/50
Moravské Budějovice	→S	**21**			**30**	
Jaroměřice nad Rokytnou	→S	**8**			**38**	
Kojetice na Moravě	→S	**13**			**51**	**65**/49
Stařeč	→S	**14**	**16 05**	38	**16 43**	
Okříšky	0	**12**	**55**	20	**17 15**	
Bransouze	0	**12**			**27**	**70**/48
Luka nad Jihlavou	0	**13**	**17 40**	122	**19 42**	
Jihlava	0	**20**	**20 02**		*20 41*	
Úhrnem ...		**167**	+	235	= 6 h 42 min	

Pn 62870 pp

Brno-Maloměřice - Jihlava - Horní Dvořiště

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x **Brno-Maloměřice**	0				**23 59**	**70**/50
xx Odb Brno-Židenice z	0	**4**			**0 03**	**65**/43
xx Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	**2**			**05**	
xx Brno dolní n.	0	**4**			**09**	**70**/48
x **Brno-Horní Heršpice**	0	**3**			**12**	
x Brno-Horní Heršpice zhl. Státní silnice	0	**3**			**15**	
x **Střelice**	PS	**12**			**27**	
Tetčice	0	**7**			**34**	
Zastávka u Brna	0	**5**			**39**	**60**/32
Rapotice	0	**19**			**58**	**45**/45
Kralice nad Oslavou	0	**8**			**1 06**	**50**/49
Náměšť nad Oslavou	0	**9**			**15**	**60**/26
Studenec	0	**9**			**24**	**50**/46
Vladislav	0~	**12**			**36**	**60**/35
Třebíč	0	**8**			**44**	
Krahulov	0	**9**			**53**	
Okříšky	0	**8**	**2 01**	77	**3 18**	**65**/49
Bransouze	0	**12**			**30**	**70**/48
Luka nad Jihlavou	0	**9**			**39**	
Jihlava	0	**16**	**3 55**		*4 34*	
Úhrnem ...		**159**	+	77	= 3 h 56 min	

Pn 62918 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	PS				**19 18**	**70**/41
Olbramkostel	0	**28**			**46**	
Šumná	→S	**14**			**20 00**	**65**/49
Grešlové Mýto	0	**10**	**20 10**	5	**15**	**70**/50
Moravské Budějovice	→S	**22**			**37**	
Jaroměřice nad Rokytnou	→S	**8**			**45**	
Kojetice na Moravě	→S	**13**			**58**	**65**/49
Stařeč	→S	**12**			**21 10**	
Okříšky	0	**11**	**21 21**	29	**50**	
Bransouze	0	**12**			**22 02**	**70**/48
Luka nad Jihlavou	0	**10**			**12**	
Jihlava	0	**17**	**22 29**			
Úhrnem ...		**157**	+	34	= 3 h 11 min	

Pn 62919 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Jihlava	0				**2 00**	**65**/49
Luka nad Jihlavou	0	**14**			**14**	
Bransouze	0	**11**	**2 25**	7	**32**	**70**/41
Okříšky	0	**17**	**49**	32	**3 21**	
Stařeč	S	**15**			**36**	**65**/49
Kojetice na Moravě	→S	**9**			**45**	
Jaroměřice nad Rokytnou	→S	**9**			**54**	**70**/42
Moravské Budějovice	→S	**9**			**4 03**	**65**/49
Grešlové Mýto	0	**12**			**15**	**70**/41
Šumná	→S	**12**			**27**	**65**/49
Olbramkostel	0	**9**	**4 36**	7	**43**	
Znojmo	PS	**16**	**4 59**			
Úhrnem ...		**133**	+	46	= 2 h 59 min	

Pn 62932 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Moravské Budějovice ⊙	S					**21 00**	**40**/46	
Třebelovice	◪		**26**			**26**	**50**/48	
Jemnice.....			**10**	**21 36**				
Úhrnem ...			**36**	+	0	= 36 min		

Pn 62933 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jemnice.....						**22 10**	**45**/41	
Třebelovice			**11**	**22 21**	3	**24**	**40**/46	
Moravské Budějovice ⊙	S		**27**	**22 51**				
Úhrnem ...			**38**	+	3	= 41 min		

Pn 62944 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x **Brno-Maloměřice**.....	0				**21 16**	**70**/50
x x Odb Brno-Židenice z	0	**4**			**20**	**65**/43
x x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	**2**			**22**	
x x Brno dolní n.....	0	**5**			**27**	**70**/48
x **Brno-Horní Heršpice**.....	0	**3**			**30**	
x Brno-Horní Heršpice zhl. Státní silnice ..	0	**3**			**33**	
x **Střelice**	PS	**13**	**21 46**	23	**22 09**	
Tetčice	0	**9**			**18**	
Zastávka u Brna.....	0	**5**	**22 23**	11	**34**	**60**/32
Rapotice.....	0	**19**	**53**	10	**23 03**	**45**/45
Kralice nad Oslavou.....	0	**8**			**11**	**50**/49
Náměšť nad Oslavou	0	**9**			**20**	**60**/26
Studenec.....	0	**9**			**29**	**50**/46
Vladislav.....	0~	**12**			**41**	**60**/35
Třebíč.....	0	**8**			**49**	
Krahulov.....	0	**8**			**57**	
Okříšky.....	0	**8**	**0 05**			
Úhrnem ...		**125**	+	44	= 2 h 49 min	

Pn 62945 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Okříšky	0				**21 52**	**60**/33★
Krahulov	0	**8**			**22 00**	
Třebíč	0	**8**			**08**	**50**/44
Vladislav	0~	**8**			**16**	**55**/46
Studenec	0	**14**			**30**	**50**/44
Náměšť nad Oslavou	0	**9**			**39**	**55**/47
Kralice nad Oslavou	0	**9**			**48**	**60**/31
Rapotice	0	**11**			**59**	**45**/46
Zastávka u Brna	0	**13**	**23 12**	3	**23 15**	**65**/49
Tetčice	0	**6**			**21**	
x **Střelice**	PS	**8**			**29**	
x Brno-Horní Heršpice zhl. Státní silnice ..	0	**9**			**38**	
x **Brno-Horní Heršpice**	0	**3**	**41**	21	**0 02**	
x x Brno dolní n.	0	**4**	**0 06**	4	**10**	
x x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	**4**			**14**	
x x Odb Brno-Židenice z	0	**2**			**16**	**70**/41
x **Brno-Maloměřice**	0	**4**	**0 20**			
Úhrnem ...		**120**	+	28	= 2 h 28 min	

★ z km 54.200 platí **55**/44

Pn 66271 pp

Děčín hl.n.nákl.n. - **Jihlava - Znojmo** - Břeclav os.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Jihlava	0		*1 28*		**2 19**	**65**/49
Luka nad Jihlavou	0	**17**	**2 36**	5	**41**	
Bransouze	0	**13**			**54**	**70**/41
Okříšky	0	**16**	**3 10**	54	**4 04**	
Stařeč	S	**14**			**18**	**65**/49
Kojetice na Moravě	→S	**10**			**28**	
Jaroměřice nad Rokytnou	→S	**9**			**37**	**70**/42
Moravské Budějovice	→S	**9**			**46**	**65**/49
Grešlové Mýto	0	**14**	**5 00**	3	**5 03**	**70**/41
Šumná	→S	**16**			**19**	**65**/49
Olbramkostel	0	**9**	**28**	20	**48**	
Znojmo	PS	**16**	**6 04**		*7 25*	
Úhrnem ...		**143**	+	82	= 3 h 45 min	

Pn 68271 pp

Horní Dvořiště - **Jihlava - Brno-Maloměřice**

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Jihlava	0		*6 27*		**6 55**	**65**/49
Luka nad Jihlavou	0	**16**	**7 11**	4	**7 15**	
Bransouze	0	**12**			**27**	**70**/41
Okříšky	0	**14**	**41**	99	**9 20**	**60**/33★
Krahulov	0	**9**	**9 29**	6	**35**	
Třebíč	0	**10**			**45**	**50**/44
Vladislav	0~[1]	**8**			**53**	**55**/46
Studenec	0	**15**	**10 08**	9	**10 17**	**50**/44
Náměšť nad Oslavou	0	**11**	**28**	18	**46**	**55**/47
Kralice nad Oslavou	0	**10**			**56**	**60**/31
Rapotice	0	**11**	**11 07**	96	**12 43**	**45**/46
Zastávka u Brna	0	**13**			**56**	**65**/49
Tetčice	0	**5**	**13 01**	8	**13 09**	
x **Střelice**	PS	**9**			**18**	
x Brno-Horní Heršpice zhl. Státní silnice	0	**10**			**28**	
x **Brno-Horní Heršpice**	0	**2**	**30**	6	**36**	
x x Brno dolní n.	0	**4**	**40**	5	**45**	
x x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	**4**			**49**	
x x Odb Brno-Židenice z	0	**2**			**51**	**70**/41
x **Brno-Maloměřice**	0	**4**	**13 55**			
Úhrnem ...		**169**	+	251	= 7 h 0 min	

~[1] platí v ⑥ a †

★ z km 54.200 platí **55**/44

Lv 76572 pp

1	2	3	5	6	7	8
Šatov	0				**19 56**	**70**/44
Znojmo	PS	**12**	**20 08**			

Lv 76573 pp

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	PS				**19 20**	**70**/47
Šatov	0	**12**	**19 32**			

Lv 76574 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Moravské Budějovice ⊙	S					**2 20**	**50**/55	
Třebelovice	◪		**19**			**39**		
Jemnice			**9**	**2 48**				
Úhrnem ...			**28**	+	0	= 28 min		

Lv 76575 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jemnice						**3 00**	**50**/55	
Třebelovice			**9**	**3 09**	3	**12**		
Moravské Budějovice ⊙	→S		**19**	**3 31**				
Úhrnem ...			**28**	+	3	= 31 min		

Mn 82452

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	PS				**7 34**	**70**/41
Olbramkostel	0	**26**	**8 00**	32	**8 32**	
Šumná	→S	**14**	**46**	54	**9 40**	**65**/49
Grešlové Mýto	0	**10**	**9 50**	25	**10 15**	**70**/41
Moravské Budějovice	→S	**21**	**10 36**			
Úhrnem ...		**71**	+	111	= 3 h 02 min	

Mn 82471 /82470

Jemnice - Moravské Budějovice / Moravské Budějovice - Jihlava - Havlíčkův Brod

Okříšky - Jihlava přípřež ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jemnice		1				**11 05**	**45**/41	
Třebelovice		1	**11**	**11 16**	5	**21**	**40**/46	
Moravské Budějovice ⊙	S		**29**	**50**	50	**12 40**	**70**/50	
Jaroměřice nad Rokytnou	→S		**11**	**12 51**	29	**13 20**		
Kojetice na Moravě	→S		**15**	**13 35**	30	**14 05**	**65**/49	
Stařeč	→S		**13**	**14 18**	22	**40**		
Okříšky	0		**12**	**52**	72	**16 04**		
Bransouze	0		**12**	**16 16**	55	**17 11**	**70**/48	
Luka nad Jihlavou	0		**12**	**17 23**	27	**50**		
Jihlava	0		**15**	**18 05**		*21 27*		
Úhrnem ...			**130**	+	290	= 7 h 0 min		

Mn 82720

Přípřež ř. 731

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x **Brno-Maloměřice**	0				**20 57**	**70**/50
xx Odb Brno-Židenice z	0	**4**			**21 01**	**65**/43
xx Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	**2**			**03**	
xx Brno dolní n.	0	**4**			**07**	**70**/48
x **Brno-Horní Heršpice**	0	**4**			**11**	
x Brno-Horní Heršpice zhl. Státní silnice	0	**3**			**14**	
x **Střelice**	PS	**15**			**29**	
Tetčice	0	**9**	**21 38**	7	**45**	
Zastávka u Brna	0	**7**	**52**	23	**22 15**	**60**/32
Rapotice	0	**17**			**32**	**45**/45
Kralice nad Oslavou	0	**8**	**22 40**	18	**58**	**50**/49
Náměšť nad Oslavou	0	**10**	**23 08**			
Úhrnem ...		**83**	+	48	= 2 h 11 min	

Mn 82723

Náměšť nad Oslavou - Střelice - Oslavany

Přípřež ř. 731

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Náměšť nad Oslavou	0				**23 45**	**55**/47
Kralice nad Oslavou	0	**11**	**23 56**	14	**0 10**	**60**/31
Rapotice	0	**14**			**24**	**45**/46
Zastávka u Brna	0	**12**	**0 36**	16	**52**	**65**/49
Tetčice	0	**7**	**59**	4	**1 03**	
Střelice	PS	**9**	**1 12**		*1 35*	
Úhrnem ...		**53**	+	34	= 1 h 27 min	

Mn 82724

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Studenec	0				**11 16**	**50**/46
Vladislav	0	**13**	**11 29**	18	**47**	**60**/35
Třebíč	0	**10**	**57**	45	**12 42**	
Krahulov	0	**14**	**12 56**	22	**13 18**	
Okříšky	0	**9**	**13 27**			
Úhrnem ...		**46**	+	85	= 2 h 11 min	

Mn 82725

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Okříšky	0				**8 25**	**60**/33★
Krahulov	0	**10**	**8 35**	28	**9 03**	
Třebíč	0	**9**	**9 12**	43	**55**	**50**/44
Vladislav	0	**10**	**10 05**	20	**10 25**	**55**/46
Studenec	0	**17**	**10 42**			
Úhrnem ...		**46**	+	91	= 2 h 17 min	

★ z km 54.200 platí **55**/44

Mn 82726

Lok. ř. 210 Brno-Maloměřice - Brno dolní n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Lok. ř. 731 Brno dolní n. - Tetčice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x **Brno-Maloměřice**	0				**5 41**	**70**/50
xx Odb Brno-Židenice z	0	**3**			**44**	**65**/43
xx Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	**2**			**46**	
xx Brno dolní n.	0	**4**	**5 50**	187	**8 57**	**70**/48
x **Brno-Horní Heršpice**	0	**4**	**9 01**	4	**9 05**	
x Brno-Horní Heršpice zhl. Státní silnice ..	0	**3**			**08**	
x **Střelice**	PS	**17**	**25**	65	**10 30**	
Tetčice	0	**10**	**10 40**			
Úhrnem ...		**43**	+	256	= 4 h 59 min	

Mn 82727

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Tetčice	0				**11 10**	**65**/49
x **Střelice**	PS	**10**	**11 20**	7	**27**	
x Brno-Horní Heršpice zhl. Státní silnice ..	0	**10**			**37**	
x **Brno-Horní Heršpice**	0	**3**	**40**	4	**44**	
xx Brno dolní n.	0	**4**	**48**	295	**16 43**	
xx Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	**4**			**47**	
xx Odb Brno-Židenice z	0	**2**			**49**	**70**/41
x **Brno-Maloměřice**	0	**4**	**16 53**			
Úhrnem ...		**37**	+	306	= 5 h 43 min	

Mn 82741 /82740

Havlíčkův Brod - **Jihlava - Moravské Budějovice / Moravské Budějovice - Jemnice**

Jihlava - Okříšky přípřež ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jihlava	0			*3 39*		**4 24**	**65**/49	
Luka nad Jihlavou	0		**16**	**4 40**	31	**5 11**		
Bransouze	0		**13**	**5 24**	14	**38**	**70**/41	
Okříšky	0		**15**	**53**	72	**7 05**		
Stařeč	S		**15**	**7 20**	10	**30**	**65**/49	
Kojetice na Moravě	→S		**11**	**41**	17	**58**		
Jaroměřice nad Rokytnou	→S		**11**	**8 09**	31	**8 40**	**70**/42	
Moravské Budějovice ⊙	→S		**12**	**52**	65	**9 57**	**40**/46	
Třebelovice	◪	1	**26**			**10 23**	**50**/48	
Jemnice		1	**10**	**10 33**				
Úhrnem ...			**129**	+	240	= 6 h 09 min		

Rušící Mn 82940 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	PS				**5 47**	**70**/41
Olbramkostel	0	**26**	**6 13**	26	**6 39**	
Šumná	→S	**14**	**53**	47	**7 40**	**65**/49
Grešlové Mýto	0	**11**	**7 51**	25	**8 16**	**70**/41
Moravské Budějovice	→S	**21**	**8 37**			
Úhrnem ...		**72**	+	98	= 2 h 50 min	

Mn 82941 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Moravské Budějovice	S				**12 17**	**65**/49
Grešlové Mýto	0	**15**	**12 32**	20	**52**	**70**/41
Šumná	→S	**14**	**13 06**	29	**13 35**	**65**/49
Olbramkostel	0	**10**	**45**	33	**14 18**	
Znojmo	PS	**15**	**14 33**			
Úhrnem ...		**54**	+	82	= 2 h 16 min	

Lv 85291 ÖBB

1	2	3	5	6	7	8
Znojmo	PS				**18 07**	**70**/50
Šatov	0	**12**	**18 19**	5	**24**	
Retz	0	**7**	**18 31**			
Úhrnem ...		**19**	+	5	= 24 min	