

7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati:		Jaroměř		(km 39,699)	
Konec trati:		Liberec		(km 160,359)	
Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Jaroměř					
P5226	40,463	PZS 3ZBI	II/299	Jaroměř DK	40,463=0,283 trati Jaroměř - Trutnov hl.n.; (40,463), návěst
P5227	40,769	PZS 3ZBI	Místní	Jaroměř DK	(40,769), návěst
Jaroměř zastávka z					
P5228	42,930	PZS 3ZBI	I/37	Jaroměř DK	(42,931)
P5229	43,395	PZS 3SBI	Účelová	Jaroměř DK	(43,395)
P5230	47,327	PZS 3SBI	Účelová	Jaroměř DK	(47,327)
AHr Kuks z					
P5231	48,673	PZS 3ZBI	III/29915	Stará Paka DK	(48,673)
P5232	50,415	PZS 3SBI	III/2854	Stará Paka DK	(50,415)
Žireč z					
Dvůr Králové n.Labem					
P5233	54,535	PZS 3ZBI	III/30011	Stará Paka DK	(54,535), návěst ↓↑
P5235	56,742	PZS 3ZBI	II/300	Stará Paka DK	(56,742)
P5236	58,873	PZS 3SBI	II/325	Stará Paka DK	(58,873)
P5237	60,256	kd	Místní		Přechod pro pěší
P5238	60,441	PZS 3SBI	Účelová	Stará Paka DK	(60,441), návěst ↓↑
Bílá Třemešná					
P5239	60,988	PZS 3SBI	Účelová	Stará Paka DK	návěst ↓↑
P5240	67,035	PZS 3ZBI	Účelová	Stará Paka DK	(67,035), návěst ↓↑
Mostek					
P5241	67,577	kd	Účelová		Přechod pro pěší
P5242	69,419	PZS 3SBI	Účelová	Stará Paka DK	(69,419)
P5243	69,854	PZS 3SBI	Účelová	Stará Paka DK	(69,854)
Borovnička z					
P5245	70,384	PZS 3SBI	Místní	Stará Paka DK	(70,384)
Km 73,600					
P5248	73,850	PZS 3SBI	Místní	Stará Paka DK	(73,850)
Borovnice z					
P5249	73,977	kd	Místní		Přechod pro pěší
P5250	74,505	PZS 3SBI	III/32546	Stará Paka DK	(74,505)
Km 75,400					
P5251	76,028	PZS 3SBI	Účelová	Stará Paka DK	
Horka u Staré Paky					
P5252	77,719	PZS 3SBI	Účelová	Stará Paka DK	návěst ↓↑
P5253	78,043	PZM 2	Účelová	Stará Paka DK	přejezd trvale uzavřen, klíč držen v EZ v místě přejezdu

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Km 79,920					
Levínská Olešnice z					
P5254	80,605	PZS 3SBI	Účelová	Stará Paka DK	(80,605)
P5255	81,227	PZS 3SBI	Účelová	Stará Paka DK	(81,227)
P5256	82,714	PZS 3SBI	Účelová	Stará Paka DK	(82,714)
P5257	83,793	PZS 3SBI	Účelová	Stará Paka DK	(83,793), návěst ↓↑
Stará Paka					
P3067	86,749	PZS 3SBI	Účelová	Stará Paka DK	86,749=71,959 trati Mladá Boleslav - Stará Paka, návěst ↓↑, , ekm 86,750
P3068	87,064	PZS 3SBI	Účelová	Stará Paka DK	87,064=71,640 trati Mladá Boleslav - Stará Paka, , ekm 87,065
P3069	87,196	PZS 3SBI	Účelová	Stará Paka DK	87,196=71,507 trati Mladá Boleslav - Stará Paka, , ekm 87,197
P3070	89,400	PZS 3SBI	Místní	Stará Paka DK	ekm 89,407
Bělá u Staré Paky z					
P3072	91,652	PZM 2	Účelová		přejezd uzamčen, klíč od PZZ držén v EZ v místě, , ekm 91,658
P3073	92,565	PZS 3ZBI	II/283	Stará Paka DK	ekm 92,572
P3074	92,751	PZM 2	Účelová		přejezd uzavřen, klíč od PZZ držén v EZ v místě, , ekm 92,753
Libštát z					
P3075	93,092	PZS 3ZBI	III/28311	Stará Paka DK	ekm 93,097
Košťálov					
P3076	94,856	PZS 3ZBI	II/286	Stará Paka DK	ekm 94,861
P3077	95,312	PZS 3ZBI	Místní	Stará Paka DK	ekm 95,315
Nedvězí z					
P3079	100,160	PZS 3SBI	Místní	Stará Paka DK	ekm 100,163
P3080	100,328	PZS 3SBI	Účelová	Stará Paka DK	Přechod pro pěší, , ekm 100,329
P3081	101,053	PZS 3SBI	Účelová	Stará Paka DK	ekm 101,055
P3082	101,229	PZS 3SBI	Účelová	Stará Paka DK	ekm 101,231
P3083	102,015	PZS 3ZBI	III/2891	Stará Paka DK	ekm 102,017
Semily					
P3084	102,540	PZS 3ZBI	III/2829	Stará Paka DK	ekm 102,544
Železný Brod					
Líšný z					
P3086	115,178	kd	Účelová		Přechod pro pěší, , ekm 115,172
P3087	115,290	PZS 3SNI	III/28216	Malá Skála DK	návěst ↓↑, , ekm 115,285

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
P3088	115,383	PZS 3SNI	III/2832	Malá Skála DK	návěst ↓↑, , ekm 115,378
Malá Skála					
P3089	117,112	kd	Účelová		Přechod pro pěší přejezd uzavřen, na požádání otevře ST Liberec (OŘHKR)
P3090	117,372	PZM2U	Účelová		
P3092	120,600	PZS 3SBI	Místní	Turnov DK	
Dolánky z					
P3093	120,685	PZS 3SBI	Místní	Turnov DK	Přechod pro pěší Přechod pro pěší
P3094	122,545	kd	Účelová		
P3095	123,144	kd	Místní		
Turnov vých. č. 1					
Turnov					
Turnov stavědlo 4					
P3096	127,065	PZS 3SBI	III/2797	Turnov DK	návěst ↑ Op3, návěst ↑
P3097	128,260	PZS 3SBI	Místní	Turnov DK	
P3098	128,531	PZS 3ZBI	III/2797	Turnov DK	
AHr Doubí u Turn. z					
P3099	129,604	PZS 3SBI	III/2797	Turnov DK	
P3100	130,103	PZS 3SBI	Účelová	Turnov DK	
Sychrov					
Sedlejšíovice z					
P3101	135,885	PZS 3SBI	Účelová	Hodkovice n.Mohelkou DK	
P3102	136,252	PZS 3ZBI	III/03527	Hodkovice n.Mohelkou DK	
Hodkovice n.Mohelkou					
P3103	142,710	k	Účelová		
Rychnov u Jabl.n.N.					
P3104	143,856	kd	Místní		Přechod pro pěší
Rádlo z					
P3105	147,492	PZS 3ZBI	III/2876	Jeřmanice DK	
Jeřmanice					
P3106	150,432	PZS 3SNI	Účelová	Jeřmanice DK	návěst ↓↑ návěst ↓↑
P3107	150,556	PZS 3ZNI	III/27814	Jeřmanice DK	
P3108	152,785	PZS 3ZBI	III/2789	Liberec DK	
P3109	153,297	PZS 3ZBI	III/27810	Liberec DK	
P3110	155,421	PZS 3ZBI	Místní	Liberec DK	
AHr Pilínkov z					
P3111	155,664	PZS 3SBI	Místní	Liberec DK	návěst ↓ návěst ↓ ovl. v DK, výluka při posunu na St.3
P3112	155,961	PZS 3SBI	Místní	Liberec DK	
P3113	158,680	PZS 3SBI	Účelová	Liberec DK	
Liberec					