

TTP					Trat' 536A
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: Mariánské Lázně (<i>km 0,390</i>)			Konec trati: Karlovy Vary d.n (<i>km 53,687</i>)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Mariánské Lázně					
1,023; MK P 348	PZS 3SBLI	JOP Mar.Lázně			(1,023)
1,423	PK-X142				
2,386; MK P 349	PZS 3ZBLI	JOP Mar.Lázně			(2,386)
2,790	PK-X280				
2,839; ÚK P 350	PZS 3SBLI				(2,836)
3,118; MK P 351	k				
3,240	PK-X324				
5,512; MK P 352	k				
6,654; ÚK P 353	k				
Vlkovice					
7,098; ÚK P 354	k				
9,596; ÚK P 356	k				
10,210; III./19831 P 357	k				
11,481; ÚK P 359	k				
Ovesné Kladruby					
11,970; ÚK P 360	k				
13,305; ÚK P 361	k				
14,214; ÚK P 362	k				
15,450; III./19829 P 363	k				
16,638; III./19829 P 365	k				
Teplá					
18,260	PK- X183				
18,842	OPK-OX189				

1	2	3	4	5	6
18,850; II./198 P 366	PZS 3SNL	JOP Bečov n/Teplou,DK Teplá			Kolejová deska umístěna na chodbě st.budovy Teplá (18,850)
18,865	OPK-OX188				
19,260	PK - X192				
20,739; ÚK P 367	k				
21,094; III./19830 P 368	k				
24,012	PK-X241				
24,420; II./210 P 369	PZS 3SNL	JOP Bečov n/Teplou			*) ↑ (24,420)
24,494 Poutnov	OPK-OX244				
25,005	PKN-X250				
26,074; ÚK P 370	k				
27,692; II./230 P 371	PZS 3ZBI	JOP Bečov n/Teplou			(27,692)
29,652; II./230 P 372	PZS 3ZBI	JOP Bečov n/Teplou			(29,652)
31,058; ÚK P 373	k				
32,303; ÚK P 374	k				
Bečov nad Teplou					
33,445; II./230 P 375	PZS 3ZBI	JOP Bečov n/Teplou			(33,445)
33,822; ÚK P 376	k				
34,996; ÚK P 377	k				
Krásný Jez					
37,928; MK P 378	k				
38,109	PK-X381				
38,507	OPK-OX385				
38,524; III./0205 P 379	PZS 3SBL	JOP Bečov n/Teplou			(38,524)
38,546	OPK-OX386				
38,930	PK-X390				
40,945	PK-X409				
41,300	OPK-OX413				
41,350; MK P 380	PZS 3SBL	JOP Bečov n/Teplou			(41,350)
41,492	OPK-OX414				
41,730; MK P 381	k				

X

1	2	3	4	5	6
41,820	PK-X418				
Teplička u Karlových Varů					
43,018; III./2093	k				
P 382					
43,657; MK	kzp				Uzamykatelná zábrana utevřovaná jen na požadání. Podmínky pro otevření jsou uvedeny v PN D3. Mimo období používání viz ČSN 736380 čl. 4.2
P 383					
44,044; MK	k				
P 384					
44,849; MK	k				
P 385					
45,305; MK	k				
P 386					
45,708; MK	k				
P 387					
48,143; MK	k				
P 388					
K. Vary-Březová					
48,587; MK	k				
P 389					
49,225	PK - X493				
49,815; MK	PZS 3ZBI	Bez ovládacích a indikačních prvků			(49,815)
P 390					
49,821	OPK - OX498				
50,221	PK - X502				
50,380; MK	k				
P 391					
51,312; ÚK	k				
P 392					
52,180; MK	k				
P 393					
52,314; MK	PZS 3ZBI	DK K. Vary d.n.			*) ↓↑ (52,314)
P 394					
52,399; MK	k				
P 395					
52,696; ÚK	k				(ev. km 52,732)
P 8433					
Karlovy Vary dolní nádraží					

X