



**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

710/711a nákladní

pro tratě

**Horažd'ovice předměstí – Domažlice
Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín**

Platí od 13. prosince 2009

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 46101/09-OJ)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Plzeň

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	4
	Tabelární jízdní řády	7

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
68950	7	78110	10	88030	13	88343	15
68951	7	78111	10	88031	13		
68952	7	78112	11	88050	13	88920	15
68953	8	78113	11	88051	14	88921	16
		78130	11	88053	14		
78100	8	78131	12			98910	16
78101	9	78132	12	88192	14	98911	16
78102	9	78133	12			98912	17
78103	10			88342	15	98913	17

T a b u l k a 4

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:

1) Vlaký Nex, Pn, Vn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámky
	742	2x742	750 754		
Horažďovice předměstí - Sušice	T 970 ¹ S 850 ¹	T 1800 S 1600	T 970 ¹ S 850 ¹		¹ Při průjezdu ŽST Horažďovice platí pro úsek Horažďovice př. - Velké Hydčice T 1600/S 1400 ² T ₄ =1900 ³ T ₄ =880 ⁴ T ₄ =1770
Sušice - Malonice nz	T 680 S 600	T 1540 S 1200	T 680 S 600		
Malonice nz - Klatovy	T 1700 S 1500	T 2600 S 2500	T 1700 S 1500		
Klatovy - Janovice nad Úhlavou	T 1470 ² S 1300 U ₄ 1100	T 2600 S 2500 U ₄ 1900	T 1470 ² S 1300 U ₄ 1100		
Janovice nad Úhlavou - Domažlice	T 680 ³ S 600 U ₄ 550	T 1350 ⁴ S 1200 U ₄ 1000	T 680 ³ S 600 U ₄ 550		
Domažlice - Dobříkov na Šumavě nz	T 680 ³ S 600 U ₄ 550	T 1350 ⁴ S 1200 U ₄ 1000	T 680 ³ S 600 U ₄ 550		
Dobříkov na Šumavě nz - Klatovy	T 1700 ² S 1500 U ₄ 1100	T 2600 S 2500 U ₄ 1900	T 1700 ² S 1500 U ₄ 1100		
Klatovy - Hl Luby u Klatov nz	T 850 S 750	T 1700 S 1500	T 850 S 750		
Hl Luby u Klatov nz - Malonice nz	T 620 S 550	T 1150 S 1000	T 620 S 550		

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámky
	742	2x742	750 754		
Malonice nz - Sušice	T 2300 S 2200	T 2600 S 2500	T 2300 S 2200		
Sušice - Horažďovice předměstí	T 1250 S 1100	T 2270 S 2000	T 1250 S 1100		
Klatovy - Janovice nad Úhlavou	T 1470 S 1300		T 1470 S 1300		
Janovice nad Úhlavou - Špičák	T 570 S 500		T 570 S 500		
Špičák - Železná Ruda-Alžbětín	T 1900 S 1700		T 1900 S 1700		
Železná Ruda-Alžbětín - Špičák	T 510 S 450		T 510 S 450		
Špičák - Klatovy	T 1470 S 1300		T 1450 S 1300		

2) Vlaky Mn, Vleč:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady			Poznámky
	742	750		
Horažďovice předměstí - Horažďovice	S 1700	S 1700		¹ Při průjezdu ŽST Horažďovice platí pro úsek Horažďovice - Velké Hydčice S 1400 tun
Horažďovice - Sušice	S 850 ¹	S 850 ¹		
Sušice - Hrádek u Sušice	S 800	S 800		
Hrádek u Sušice - Malonince nz	S 600	S 600		
Malonince nz - Klatovy	S 2200	S 2200		
Klatovy - Janovice nad Úhlavou	S 1300	S 1300		
Janovice nad Úhlavou - Dobříkov na Šumavě nz	S 600	S 600		
Dobříkov na Šumavě nz - Domažlice	S 750	S 750		
Domažlice - Dobříkov na Šumavě nz	S 650	S 650		
Dobříkov na Šumavě nz - Janovice nad Úhlavou	S 2200	S 2200		

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady			Poznámky
	742	750		
Janovice nad Úhlavou - Klatovy	S 2400	S 2400		
Klatovy - Hl Luby u Klatov nz	S 800	S 800		
Hl Luby u Klatov nz - Malonice nz	S 550	S 550		
Malonice nz - Sušice	S 2000	S 2000		
Sušice - Horažďovice předměstí	S 1100	S 1100		
Klatovy - Janovice nad Úhlavou	S 1300	S 1300		
Janovice nad Úhlavou - Nýrsko	S 700	S 700		
Nýrsko - Špičák	S 500	S 500		
Špičák - Železná Ruda-Alžbětín	S 1700	S 1700		
Železná Ruda-Alžbětín - Špičák	S 450	S 450		
Špičák - Nýrsko	S 1300	S 1300		
Nýrsko - Klatovy	S 2000	S 2000		

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy, nelze ho použít v případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jen jeden dvounápravový vůz;
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy;
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Pn 68950 ppPlzeň hl.n.os.n. - **Klatovy - Domažlice**

Janovice nad Úhlavou - Domažlice zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Klatovy	0		5 52		7 30	70/44
Janovice nad Úhlavou	PS	10			40	60/48
Pocinovice.....	→S	17	7 57	25	8 22	
Kdyně.....	PS	17			39	
Domažlice	0	19	8 58			
Úhrnem ...		63	+	25	= 1 h 28 min	

Pn 68951 pp**Domažlice - Klatovy** - Plzeň hl.n.os.n.

Domažlice - Pocinovice zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Domažlice	0				11 20	60/48
Kdyně.....	→S	18			38	
Pocinovice.....	→S	19			57	
Janovice nad Úhlavou	PS	11	12 08	3	12 11	75/60
Klatovy	0	10	12 21		13 29	
Úhrnem ...		58	+	3	= 1 h 01 min	

Pn 68952 ppPlzeň hl.n.os.n. - **Klatovy - Domažlice**

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Klatovy	0		21 42		22 02	85/59
Janovice nad Úhlavou	PS	11			13	60/40
Pocinovice.....	→S	14			27	
Kdyně.....	PS	25			52	
Domažlice	0	19	23 11			
Úhrnem ...		69	+	0	= 1 h 09 min	

Pn 68953 pp**Domažlice - Klatovy - Plzeň hl.n.os.n.**

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Domažlice	0				19 10	60/48
Kdyně	→S	18			28	
Pocinovice	→S	19			47	
Janovice nad Úhlavou	PS	11			58	70/50
Klatovy	0	10	20 08		20 36	
Úhrnem ...		58	+	0	= 58 min	

Lv 78100 pp

1	2	3	5	6	7	8
Horažďovice předměstí	0				8 03	65/46
Horažďovice	0	3			06	
Velké Hydčice	0	5			11	
Žichovice	0	5	8 16	8	24	
Sušice	0	6			30	
Hrádek u Sušice	0	5	35	3	38	
Kolinec	0	7			45	
Nemilkov	PS	9			54	
Běšiny	0	6			9 00	
Klatovy	0	13	9 13			
Úhrnem ...		59	+	11	= 1 h 10 min	

Lv 78101 pp

1	2	3	5	6	7	8
Klatovy	0				12 14	65/46
Běšiny	0	13			27	
Nemilkov	PS	6			33	
Kolinec	0	10			43	
Hrádek u Sušice.....	0	6			49	
Sušice	0	5			54	
Žichovice.....	0	6			13 00	
Velké Hydčice	0	5	13 05	3	08	
Horažďovice	0	5	13	8	21	
Horažďovice předměstí	0	4	13 25			
Úhrnem ...		60	+	11	= 1 h 11 min	

Lv 78102 pp

1	2	3	5	6	7	8
Horažďovice předměstí	0				12 59	65/46
Horažďovice	0	3			13 02	
Velké Hydčice	0	5			07	
Žichovice	0	5			12	
Sušice	0	6			18	
Hrádek u Sušice	0	5			23	
Kolinec	0	7			30	
Nemilkov	PS	9			39	
Běšiny	0	6			45	
Klatovy	0	13	13 58			
Úhrnem ...		59	+	0	= 59 min	

Lv 78103 pp

1	2	3	5	6	7	8
Klatovy	0				19 00	65/46
Běšiny	0	13			13	
Nemilkov	PS	6			19	
Kolinec	0	10			29	
Hrádek u Sušice	0	6			35	
Sušice	0	5			40	
Žichovice	0	6			46	
Velké Hydčice	0	5			51	
Horaždovice	0	5			56	
Horaždovice předměstí	0	4	20 00			
Úhrnem ...		60	+	0	= 1 h 0 min	

Lv 78110 pp

1	2	3	5	6	7	8
Klatovy	0				5 20	80/51
Janovice nad Úhlavou	PS	7			27	60/40
Pocinovice	→S	9			36	
Kdyně	PS	11			47	
Domažlice	0	14	6 01			
Úhrnem ...		41	+	0	= 41 min	

Lv 78111 pp

1	2	3	5	6	7	8
Domažlice	0				6 43	60/40
Kdyně	→S	13	6 56	4	7 00	
Pocinovice	→S	12			12	
Janovice nad Úhlavou	PS	9			21	80/55
Klatovy	0	7	7 28			
Úhrnem ...		41	+	4	= 45 min	

Lv 78112 pp

1	2	3	5	6	7	8
Klatovy	0				17 37	80/51
Janovice nad Úhlavou	PS	7			44	60/40
Pocinovice.....	→S	9			53	
Kdyně	PS	11			18 04	
Domažlice	0	14	18 18			
Úhrnem ...		41	+	0	= 41 min	

Lv 78113 pp

1	2	3	5	6	7	8
Domažlice	0				20 18	60/40
Kdyně	→S	13			31	
Pocinovice.....	→S	12	20 43	6	49	
Janovice nad Úhlavou	PS	9			58	80/55
Klatovy	0	7	21 05			
Úhrnem ...		41	+	6	= 47 min	

Lv 78130 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Klatovy	0					4 00	80/51	
Janovice nad Úhlavou	PS		7			07		
Nýrsko			6	4 13	1	14	70/40	
Hamry-Hojsova Stráž.....	PS		17	31	4	35		
Špičák			9	44	1	45	65/53	
Železná Ruda město			4	49	1	50		
Železná Ruda-Alžbětín o	0		5	4 55				
Úhrnem ...			48	+	7	= 55 min		

Lv 78131 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda-Alžbětín o.....	0					6 23	70/33	
Železná Ruda město	☑		5			28		
Špičák			4	6 32	2	34	65/51	
Hamry-Hojsova Stráž	PS		9	43	1	44		
Nýrsko			18	7 02	42	7 44	75/57	
Janovice nad Úhlavou	S		7			51	80/55	
Klatovy	0		7	7 58				
Úhrnem ...			50	+	45	= 1 h 35 min		

Lv 78132 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Klatovy	0					13 35	80/51	
Janovice nad Úhlavou	PS		7	13 42	5	47		
Nýrsko			6	53	49	14 42	70/40	
Hamry-Hojsova Stráž	PS		17	14 59	4	15 03		
Špičák			9	15 12	1	13	65/53	
Železná Ruda město			4	17	1	18		
Železná Ruda-Alžbětín o.....	0		5	15 23				
Úhrnem ...			48	+	60	= 1 h 48 min		

Lv 78133 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda-Alžbětín o.....	0					20 00	70/33	
Železná Ruda město	☑		5			05		
Špičák			4	20 09	2	11	65/51	
Hamry-Hojsova Stráž	PS		9	20	1	21		
Nýrsko			18	39	3	42	75/57	
Janovice nad Úhlavou	S		7			49	80/55	
Klatovy	0		7	20 56				
Úhrnem ...			50	+	6	= 56 min		

Mn 88030

Pocinovice - Kdyně pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Pocinovice.....	S				9 07	60/40
Dobříkov na Šumavě nz.....		11	9 18	3	21	
Kdyně.....	PS	7	28	3	31	
Kout na Šumavě nz.....		6	37	17	54	
Domažlice	0	13	10 07			
Úhrnem ...		37	+	23	= 1 h 0 min	

Mn 88031

Kdyně - Pocinovice pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Domažlice	0				8 07	60/38
Kdyně	→S	19	8 26	14	40	
Pocinovice	→S	20	9 00			
Úhrnem ...		39	+	14	= 53 min	

Mn 88050

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Horažďovice předměstí	0				6 22	65/37
Horažďovice	0	5	6 27	38	7 05	
Velké Hydčice	0	7	7 12	23	35	
Žichovice	0	8	43	20	8 03	
Sušice	0	10	8 13	45	58	
Hrádek u Sušice	0	9	9 07	24	9 31	
Kolinec	0	13	9 44			
Úhrnem ...		52	+	150	= 3 h 22 min	

Mn 88051

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Sušice.....	0				9 44	65/37
Žichovice.....	0	10	9 54	38	10 32	
Velké Hydčice.....	0	9	10 41	24	11 05	
Horažďovice.....	0	8	11 13	22	35	
Horažďovice předměstí.....	0	6	11 41			
Úhrnem ...		33	+	84	= 1 h 57 min	

Mn 88053

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolinec.....	0				11 35	65/46
Hrádek u Sušice.....	0	9	11 44	14	58	
Sušice.....	0	7	12 05	25	12 30	
Žichovice.....	0	9	39	10	49	
Velké Hydčice.....	0	8	57	35	13 32	
Horažďovice.....	0	8	13 40	30	14 10	
Horažďovice předměstí.....	0	5	14 15			
Úhrnem ...		46	+	114	= 2 h 40 min	

Vleč 88192Kolinec - Malonice nz **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolinec	0				10 13	30/22 50/30
Malonice nz		14	10 27	45	11 12	
Kolinec	0	13	11 25			
Úhrnem ...		27	+	45	= 1 h 12 min	

Mn 88342

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Klatovy	0				17 00	75/44
Janovice nad Úhlavou	PS	12	17 12	38	50	80/48
Nýrsko		18	18 08			
Úhrnem ...		30	+	38	= 1 h 08 min	

Mn 88343

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nýrsko					19 05	70/50
Janovice nad Úhlavou	S	11	19 16	14	30	75/47
Klatovy	0	10	19 40			
Úhrnem ...		21	+	14	= 35 min	

Mn 88920 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Horažďovice předměstí	0				17 35	65/46
Horažďovice	0	5	17 40	10	50	
Velké Hydčice	0	9	59	13	18 12	
Žichovice	0	8	18 20	17	37	
Sušice	0	7	44	10	54	
Hrádek u Sušice	0	11	19 05	5	19 10	
Kolinec	0	14	24	56	20 20	60/48
Nemilkov	PS	18	20 38	20	58	
Běšiny	0	9	21 07	20	21 27	
Klatovy	0	17	21 44			
Úhrnem ...		98	+	151	= 4 h 09 min	

Mn 88921 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Klatovy	0				19 41	65/36
Běšiny	0	24	20 05	14	20 19	
Nemilkov	PS	17	36	11	47	60/48
Kolinec	0	18	21 05	5	21 10	
Hrádek u Sušice	0	9	19	35	54	65/48
Sušice	0	7	22 01	10	22 11	
Žichovice	0	10	21	3	24	
Velké Hydčice	0	8	32	3	35	
Horažďovice	0	7	42	3	45	
Horažďovice předměstí	0	6	22 51			
Úhrnem ...		106	+	84	= 3 h 10 min	

Mn 98910 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Klatovy	0					5 39	70/50	
Janovice nad Úhlavou	PS		9	5 48	26	6 14		
Nýrsko			10	6 24	63	7 27		
Hamry-Hojsova Stráž	PS		33	8 00	4	8 04		
Špičák			17	21	4	25	55/49	
Železná Ruda město			5	30	3	33	50/44	
Železná Ruda-Alžbětín o.	0		8	8 41				
Úhrnem ...			82	+	100	= 3 h 02 min		

Mn 98911 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda-Alžbětín o.	0					9 50	70/41	
Železná Ruda město	☑		10	10 00	3	10 03		
Špičák			7	10	15	25	55/47	
Hamry-Hojsova Stráž	PS		12	37	10	47		
Nýrsko			24	11 11	9	11 20	60/45	
Janovice nad Úhlavou	S		10			30	70/50	
Klatovy	0		9	11 39				
Úhrnem ...			72	+	37	= 1 h 49 min		

Mn 98912 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Klatovy	Ø					10 40	70/50	
Janovice nad Úhlavou	PS		9	10 49	17	11 06		
Nýrsko			10	11 16	34	50		
Hamry-Hojsova Stráž	PS		33	12 23	57	13 20		
Špičák			17	13 37	9	46	55/49	
Železná Ruda město			5	51	9	14 00	50/44	
Železná Ruda-Alžbětín o	Ø		8	14 08				
Úhrnem ...			82	+	126	= 3 h 28 min		

Mn 98913 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda-Alžbětín o	Ø					15 46	70/41	
Železná Ruda město	☑		10	15 56	3	59		
Špičák			7	16 06	8	16 14	55/47	
Hamry-Hojsova Stráž	PS		12	26	22	48		
Nýrsko			24	17 12	13	17 25	60/45	
Janovice nad Úhlavou	S		10	35	36	18 11	70/50	
Klatovy	Ø		9	18 20				
Úhrnem ...			72	+	82	= 2 h 34 min		