



Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

315/326 nákladní

pro tratě

Nezamyslice – Brno hl.n. – (Brno-Maloměřice)
Holubice – Blažovice – (Brno hl.n.)
(Brno-Maloměřice)
(Brno hl.n.) – Odb Brno-Židenice – Svitavy

Platí od 13. prosince 2009

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 46101/09-OJ)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Olomouc

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	7
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	12
	Tabelární jízdní řády	15

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
47532	15	52332	33	62101	45	79102	54
47535	16	52334	33	62103	46	79103	55
47536	17	52370	34	62111	47		
47539	18					79946	55
47540	19	55261	34	62236	47	79947	56
47543	20	55263	35	62237	48	79952	56
47544	21			62240	48	79953	56
47547	22	59064	35	62241	49		
47568	23					82220	57
		60260	36	62560	49	82221	57
49040	24	60270	37	62562	50		
49043	25					82320	58
		60894	38	62940	50	82323	58
50228	26			62941	51	82325	58
50230	27	61200	39	62950	51	82327	59
50232	28	61202	40	62951	51		
		61210	41			92240	59
52029	29			63271	52	92241	59
52031	30	61938	42				
52033	31	61939	43	68095	53	93163	60
52061	32					93164	60
		62061	44	69065	54		
52330	32						

Ustanovení místního významu

Vedení vlaků objízdnými trasami

Neinformování strojvedoucího o jízdě po objízdné trase

O jízdě vlaku po objízdné trase nemusí být strojvedoucí informován v těchto případech:

- u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St 3 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St 3 po traťových kolejích T1A, T2A a opačně;
- u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St 6 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St 6 po traťových kolejích T1, T2 a opačně;
- u vlaků bez přepravy cestujících po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n. – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví a opačně;
- u všech vlaků po objízdných trasách Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. po 1. a 2. traťové koleji a opačně.

(Na základě čl. 542 SŽDC (ČD) D2 povoleno ředitelem RCP Brno)

Objízdné trasy pro vlaky bez přepravy cestujících

Trasa vlaku podle GVD	Objízdná trasa	Tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Holubice - Chrlice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice; Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhl. Táborská - Brno-Maloměřice	N 21	
Holubice - Chrlice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice; Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhl. Táborská - Brno-Maloměřice	Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	N 22	
Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhl. Táborská - Brno-Maloměřice	Holubice - Chrlice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	N 23	
Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	Holubice - Chrlice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	N 23	
Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - - Brno dolní n. - Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - - Brno hl. n. - Odb Brno-Židenice z	N 26	
Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - - Brno hl. n. - Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - - Brno dolní n. - Odb Brno-Židenice z	N 27	
Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1A, T2A) - - Brno-Maloměřice St. 3	Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - - Brno-Maloměřice St. 3	N 31	
Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1, T2) - - Brno-Maloměřice St. 6	Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - - Brno-Maloměřice St. 6	N 32	
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno- Maloměřice St. 3	Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1A, T2A) - - Brno-Maloměřice St. 3	N 33	
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno- Maloměřice St. 6	Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1, T2) - - Brno-Maloměřice St. 6	N 34	

**Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdicích procent
pro vlaky bez přepravy cestujících při objízdných trasách**

N 21. Holubice - Brno-Maloměřice přes Blažovice a Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská
Odb Brno-Černovice - Brno-Maloměřice přes Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská

8	3	2		1		2	3	8
70/44		0		Holubice		0	7	
65/49	10	0		Blažovice		0	9	60/43
70/44	8	0		Šlapanice		0	5	65/44
60/47	9	0		Brno-Slatina		0	8	60/48
	5	0	↓	Odb Brno-Černovice	↑	0	1	70/41
65/48	1	0		Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská		0	2	60/35
70/41	2	0		Odb Brno-Židenice z		0	5	65/43
	5	0		Brno-Maloměřice		0		70/50

N 22. Holubice - Brno-Maloměřice přes Blažovice a po „komárovské spoje“
Odb Brno-Černovice - Brno-Maloměřice po „komárovské spoje“

8	3	2		1		2	3	8
70/44		0		Holubice		0	7	
65/49	10	0		Blažovice		0	9	60/43
70/44	8	0		Šlapanice		0	5	65/44
60/47	9	0		Brno-Slatina		0	8	60/48
65/43	5	0	↓	Odb Brno-Černovice	↑	0	10	
70/41	10	PS		Brno hl.n.		PS	5	
	5	0		Odb Brno-Židenice z		0	5	
	5	0		Brno-Maloměřice		0		70/50

N 23. Holubice - Brno-Maloměřice přes Chrlice a Brno hl.n.

8	3	2		1		2	3	8
70/48		0		Holubice		0	5	
	5	0		Křenovice horní nádraží		0	9	
	9	0		Sokolnice-Telnice		0	7	
	7	0	↓	Chrlice	↑	0	12	
	10	PS		Brno hl.n.		PS	5	
	5	0		Odb Brno-Židenice z		0	5	
	5	0		Brno-Maloměřice		0		70/50

N 26. Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Odb Brno-Židenice z přes Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n. po 1. a 2. traťové koleji

8	3	2		1		2	3	8
80/42		0		Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		0	1	
	2	0	↓	Brno-Horní Heršpice	↑	0	4	
70/41	4	PS		Brno hl. n.		PS	5	80/42
	5	0		Odb Brno-Židenice z		0		70/50

N 27. Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.

8	3	2		1		2	3	8
80/48		0		Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		0	1 ⁵	
	1 ⁵	0	↓	Brno-Horní Heršpice výh. č.651	↑	0	0 ⁵	
65/48	1 ⁵	0		Brno dolní n.		0	4	80/39
	4	0		Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská		0	2	
	2	0		Odb Brno-Židenice z		0		65/43

N 31. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
70/41		0		Odb Brno-Židenice z		0	5	
60/33	5	0	↓	Brno-Maloměřice	↑	0	2	70/50
	3	0		Brno-Maloměřice St. 3		0		60/33

N 32. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St.6 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
70/41		0		Odb Brno-Židenice z		0	5	
60/33	5	0	↓	Brno-Maloměřice	↑	0	4	70/50
	4	0		Brno-Maloměřice St. 6		0		60/33

N 33. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 3 po traťové koleji T1A , T2A

8	3	2		1		2	3	8
70/41		0		Odb Brno-Židenice z		0	3	
	3	0	↓	Brno-Maloměřice St. 3	↑	0		65/43

N 34. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 6 po traťové koleji T1, T2

8	3	2		1		2	3	8
80/46		0		Odb Brno-Židenice z		0	5	
	5	0	↓	Brno-Maloměřice St. 6	↑	0		80/46

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích :

1. vlaky Nex, Rn, Vn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	230★	362	363	2 x 230★	2 x 240★	740, 741 742	
Nezamyslice - Holubice	T 2050 S 1800 U 900	T 1850 S 1600 U 700	T 2050 S 1800 U 900	T 2800 S 2700 U 1800	T 2700 S 2600 U 1800	T 1200 S 1100 U 1000	
Holubice - Blažovice	T 1130 S 1000 U 900	T 930 S 800 U 700	T 1130 S 1000 U 900	T 2100 S 1900 U 1800	T 2000 S 1800 U 1800	T 700 S 700 U 600	
Blažovice - Brno-Slatina	T 1000 S 1000 U 900	T 800 S 700 U 700	T 1000 S 1000 U 900	T 2000 S 1800 U 1800	T 1900 S 1800 U 1800	T 600 S 600 U 500	
Brno-Slatina - Brno-Maloměřice	T 2500 S 2200 U 900	T 2300 S 2000 U 700	T 2500 S 2200 U 900	T 3000 S 3000 U 1800	T 3000 S 2900 U 1800	T 1200 S 1100 U 700	
Brno-Maloměřice - Blažovice	T 1130 S 1000 U 900	T 930 S 800 U 700	T 1130 [◇] S 1000 U 900	T 2100 S 1900 U 1800	T 2000 S 1800 U 1800	T 700 S 700 U 500	◇ T ₄ 1200 tun
Blažovice - Holubice	T 2600 S 2300 U 900	T 2400 S 2100 U 700	T 2600 S 2300 U 900	T 3000 S 3000 U 1800	T 3000 S 3000 U 1800	T 1600 S 1500 U 1400	
Holubice - Nezamyslice	T 1800 S 1600 U 900	T 1600 S 1400 U 700	T 1800 S 1600 U 900	T 2600 S 2500 U 1800	T 2500 S 2400 U 1800	T 1000 S 1000 U 1000	

★ normativy hmotnosti platí z / do Ivanovic na Hané

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	230★	362	363	2 x 230★	2 x 240★	
Holubice - - Brno hl.n.	T 2050 S 1800 U 900	T 1850 S 1600 U 700	T 2050 S 1800 U 900	T 2800 S 2700 U 1800	T 2700 S 2600 U 1800	
Brno hl.n. - - Holubice	T 1800 S 1600 U 900	T 1600 S 1400 U 700	T 1800 S 1600 U 900	T 2600 S 2500 U 1800	T 2500 S 2400 U 1800	
Brno-Maloměřice - - Brno-hl.n.	T 1800 S 1600 U 900	T 1600 S 1400 U 900	T 1800 S 1600 U 900	T 2600 S 2500 U 1800	T 2500 S 2400 U 1800	
Brno-hl.n. - - Brno-Maloměřice	T 2050 [■] S 1800 [■] U 900	T 1850 [■] S 1600 [■] U 700	T 2050 [■] S 1800 [■] U 900	T 2800 S 2700 U 1800	T 2700 S 2600 U 1800	■ T/S 1800/1600 tun při rozjezdu v Brně hl.n.
Brno hl.n. - Odb Brno-Černovice	T 1800 S 1600 U 900	T 1600 S 1400 U 700	T 1800 S 1600 U 900	T 2600 S 2500 U 1800	T 2500 S 2400 U 1800	
Odb Brno Černovice - Brno hl.n.	T 2050 S 1800 U 900	T 1850 S 1600 U 700	T 2050 S 1800 U 900	T 2800 S 2700 U 1800	T 2700 S 2600 U 1800	

★ normativy hmotnosti platí z / do Ivanovic na Hané

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	230★	362 363	740 741 742	755 752.6 753.7	2 x 740 2 x 741 2 x 742	2 x 755 2 x 752.6 2 x 753.7	
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - Svitavy	T 1500 S 1500 U 1100	T 1500 S 1500 [△] U 1100	T 1100 S 1050 U 750	T 1150 S 1100 U 950	T 2100 [◇] S 2000 U 1400	T 2200 [◇] S 2100 U 1800	◇ T ₄ 2300 tun △ pro lok. ř. 362 platí S 1400 tun
Svitavy - Brno-Maloměřice	T 2100 S 2000 U 1400	T 2100 [☆] S 2000 U 1500	T 1200 S 1100 U 900	T 1250 S 1200 U 950	T 2300 [◆] S 2100 U 1700	T 2400 [◆] S 2300 U 1800	☆ T ₄ 2200 tun ◆ T ₄ 2500 tun

★ normativy hmotnosti platí z / do Březové nad Svitavou

T a b u l k a 4 - pokračování

9

2. vlaky Pn, Mn, Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210★	230★	362 ^x 363	2 x 230★	2 x 240★	731	740,741 742	
Trať: Nezamyslice - Brno-Maloměřice a zpět								
Nezamyslice - - Holubice	T ₄ 1500 T 1450 S 1400	T ₄ 2100 T 2050 S 1800	T ₄ 2100 T 2050 S 1800	T ₄ 2900 T 2800 S 2700	T ₄ 2800 T 2700 S 2600	T ₄ 1250 T 1200 S 1100°	T ₄ 1400 T 1300 S 1200	° pro lok. ř. 708 v úseku Nezamyslice - -Vyškov platí S 700 tun ★ pro lok. ř. 740 platí S 800 tun
Holubice - - Blažovice	T ₄ 850 T 820 S 800	T ₄ 1200 T 1130 S 1000	T ₄ 1200 T 1130 S 1000	T ₄ 2200 T 2100 S 1900	T ₄ 2100 T 2000 S 1800	T ₄ 800 T 750 S 700	T ₄ 800 T 750 S 700★	
Blažovice - - Brno-Slatina	T ₄ 650 T 620 S 600	T ₄ 1050 T 1000 S 1000 [^]	T ₄ 1050 T 1000 S 1000	T ₄ 2050 T 2000 S 1800	T ₄ 2000 T 1900 S 1800	T ₄ 650 T 620 S 600	T ₄ 680 T 660 S 650	
Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150	T ₄ 2550 T 2500 S 2200★	T ₄ 2550 T 2500 S 2200	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 1200 T 1130 S 1000	T ₄ 1250 T 1200 S 1150	
Brno-Maloměřice - - Blažovice	T ₄ 850 T 820 S 800	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 [^]	T ₄ 1200 T 1130 S 1000	T ₄ 2200 T 2100 S 1900	T ₄ 2100 T 2000 S 1800	T ₄ 670 T 650 S 650	T ₄ 750 T 730 S 700	★ pro lok. ř. 240 platí S 950 tun
Blažovice - - Holubice	T ₄ 2100 T 2050 S 2000	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 1800 T 1700 S 1600	T ₄ 1800 T 1700 S 1600	
Holubice - - Nezamyslice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150	T ₄ 1850 T 1800 S 1600	T ₄ 1850 T 1800 S 1600	T ₄ 2700 T 2600 U 2500	T ₄ 2600 T 2500 U 2400	T ₄ 1100 T 1050 U1000°	T ₄ 1150 T 1100 S 1050	° pro lok. ř. 708 v úseku Vyškov – Nezamyslice platí S 800 tun
Holubice - - Brno hl.n.	T ₄ 2000 T 1900 S 1800	T ₄ 2650 T 2500 S 2200	T ₄ 2650 T 2500 S 2200	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 1700 T 1650 S 1600	T ₄ 1700 T 1650 S 1600	
Brno hl.n. - - Holubice	T ₄ 1550 T 1500 S 1450	T ₄ 2050 T 2000 S 1850	T ₄ 2100 T 2050 S 1950	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 1550 T 1500 S 1400	T ₄ 1550 T 1500 S 1450	
Brno-Maloměřice - - Brno-hl.n.	T ₄ 2100 T 2000 S 1800	T ₄ 2550 T 2500 S 2200	T ₄ 2550 T 2500 S 2200	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 2200 T 2100 S 1800	T ₄ 2300 T 2200 S 2000	
Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150	T ₄ 2550 T 2500 S 2200	T ₄ 2550 T 2500 S 2200	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 2900	T ₄ 1400 T 1350 S 1200	T ₄ 1600 T 1550 S 1500	Platí při průjezdu v Brně hl.n.
	T ₄ 1200 T 1150 S 1100	T ₄ 1900 T 1800 S 1600	T ₄ 1900 T 1800 S 1600	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 2900	T ₄ 1050 T 970 S 850	T ₄ 1200 T 1150 S 1100	Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200 T 1150 S 1100	T ₄ 2550 T 2500 S 2200	T ₄ 2550 T 2500 S 2200	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 2900	T ₄ 1200 T 1130 S 1000	T ₄ 1250 T 1200 S 1150	

* normativy hmotnosti platí z / do Ivanovic na Hané

^x pro lok. ř. 362 platí normativ hmotnosti snížený o 200 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210*	230*	362 ^x 363	2 x 230*	2 x 240*	731	740,741 742	
Brno hl.n. - Odb. Brno-Černovice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150	T ₄ 2400 T 1950 S 1700	T ₄ 2400 T 1950 S 1700	T ₄ 3000 T 3000 S 2700	T ₄ 3000 T 2900 S 2600	T ₄ 1050 T 1030 S 1000	T ₄ 1250 T 1200 S 1150	
Odb. Brno-Černovice - Brno hl.n.	T ₄ 2000 T 1900 S 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 1800 T 1700 S 1600	T ₄ 2000 T 1900 S 1800	
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět								
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T ₄ 1200 T 1100 S 1000	T ₄ 1850 T 1800 S 1600	T ₄ 1850 T 1800 S 1600					
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1400 T 1300 S 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200					

* normativy hmotnosti platí z / do Březové nad Svitavou

^x pro lok. ř. 362 platí normativ hmotnosti snížený o 200 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	730 731	740 741 742	749– 754	755 752.6 753.7	770 771	2 x 740 2 x 741 2 x 742	2 x 755 2 x 752.6 2 x 753.7	
	Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T ₄ 1050 T 1030 S 1000	T ₄ 1250 T 1200 S 1100	T ₄ 1250 T 1200 S 1150	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 1500 T 1470 S 1300	T ₄ 2400 T 2300 S 2100	T ₄ 2500 T 2400 S 2300	
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1350 T 1280 S 1250	T ₄ 1600 T 1470 S 1450	T ₄ 1600 T 1500 S 1450	T ₄ 1650 T 1550 S 1500	T ₄ 2000 T 1900 S 1800	T ₄ 3000 T 2840 S 2800	T ₄ 3000 T 3000 S 2900	

Technický normativ hmotnosti T₄ platí jen pro ložené podvozkové vozy.

Nelze ho použít v případech :

- je-li ve vlaku řazen byt' i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy,
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti, platný při rozjezdu vlaku, se musí uplatnit ve všech případech, kdy :

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/hod.,
- je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší, než stanovená rychlost vlaku v úseku, který je zdoláván náběhem,
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/hod., pokud pro některou řadu lokomotiv a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	210★	230★	362	363	2 x 230★	2 x 240★	Poznámky
Trať: Nezamyslice - Brno-Maloměřice a zpět							
Nezamyslice - Holubice	T ₄ 1550 T 1500 S 1450	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 3300 T 3250 S 3200	T ₄ 3200 T 3150 S 3100	
Holubice - Blažovice	T ₄ 880 T 850 S 830	T ₄ 1250 T 1200 S 1100	T ₄ 1050 T 1000 S 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1100	T ₄ 2400 T 2300 S 2200	T ₄ 2300 T 2200 S 2100	
Blažovice - Brno-Slatina	T ₄ 680 T 650 S 630	T ₄ 1150 T 1130 S 1030	T ₄ 950 T 930 S 800	T ₄ 1150 T 1130 S 1030	T ₄ 2250 T 2150 S 2000	T ₄ 2150 T 2050 S 1900	
Brno-Slatina - Brno-Maloměřice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2400 T 2350 S 2030	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 3550 T 3500 S 3200	T ₄ 3450 T 3400 S 3100	
Brno-Maloměřice - Blažovice	T ₄ 880 T 850 S 830	T ₄ 1250 T 1200 S 1100	T ₄ 1050 T 1000 S 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1100	T ₄ 2250 T 2200 S 2100	T ₄ 2150 T 2100 S 2000	
Blažovice - Holubice	T ₄ 2200 T 2150 S 2050	T ₄ 2800 T 2700 S 2600	T ₄ 2900 T 2850 S 2600	T ₄ 3100 T 3050 S 2800	T ₄ 3500 T 3400 S 3200	T ₄ 3400 T 3300 S 3100	
Holubice - Nezamyslice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 1900 T 1830 S 1630	T ₄ 1750 T 1650 S 1450	T ₄ 1950 T 1850 S 1650	T ₄ 3200 T 3100 S 2800	T ₄ 3100 T 3000 S 2700	
Holubice - Brno hl.n.	T ₄ 2050 T 2000 S 1900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 3300 T 3250 S 3200	T ₄ 3200 T 3150 S 3100	
Brno hl.n. - Holubice	T ₄ 1650 T 1600 S 1550	T ₄ 2100 T 2050 S 1900	T ₄ 2000 T 1950 S 1800	T ₄ 2200 T 2150 S 2000	T ₄ 3300 T 3250 S 3200	T ₄ 3200 T 3150 S 3100	
Brno-hl.n. - Brno-Maloměřice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2400 T 2350 S 2030	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 3400 T 3300 S 3200	T ₄ 3300 T 3200 S 3100	
Brno-Maloměřice - Brno-hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2600 T 2550 S 2250	T ₄ 2400 T 2350 S 2030	T ₄ 2600 T 2550 S 2250	T ₄ 3400 T 3300 S 3200	T ₄ 3300 T 3200 S 3100	
Brno hl.n. - Odb Brno-Černovice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2500 T 1980 S 1750	T ₄ 2300 T 1800 S 1550	T ₄ 2500 T 2000 S 1750	T ₄ 3150 T 3100 S 2800	T ₄ 3050 T 3000 S 2700	
Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.	T ₄ 2050 T 2000 S 1900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 3300 T 3250 S 3200	T ₄ 3200 T 3150 S 3100	

★ platí z / do Ivanovic na Hané

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	210★	230★	362	363			Poznámky
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - Svitavy	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2100 T 1900 S 1850	T ₄ 1900 T 1700 S 1650	T ₄ 2100 T 1900 S 1850			
Svitavy - Brno-Maloměřice	T ₄ 1600 T 1500 S 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2600 S 2300			

★ platí z / do Březové nad Svitavou

T a b u l k a 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravny a stanoviště		Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující							
80/48	4	0	Nezamyslice		0	6	
	6	0	Ivanovice na Hané		0	6	
75/49	6	00	Vyškov na Moravě		00	6	
	6	0	Luleč		0	4	75/47
	4	00	Komořany u Vyškova		00	3	
	3	0	Rousínov		0	3	
	3	0	Holubice		0	4	
	4	0	Křenovice horní n.		0	7	
	7	0	Sokolnice-Telnice		0	5	80/48
	5	0	Chrlice		0	9	
80/48	9	PoS	Brno hl.n.		PoS	3	
	3	0	* Odb Brno-Židenice		0	3	
	3	0	* Brno-Maloměřice		0		75/47

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Ostrava hl.n. - **Nezamyslice - Holubice** - Brno-Maloměřice a zpět čísla 72200 - 72213

Olomouc hl.n. - **Nezamyslice - Holubice** - Brno-Maloměřice a zpět čísla 72220 a 72221

KATALOGOVÉ TRASY:

Přerov přednádraží - **Nezamyslice - Brno hl.n.** a zpět čísla 76400 a 76401

Přerov přednádraží - **Nezamyslice - Holubice** - Brno-Maloměřice a zpět čísla 76402 a 76403

Přerov os.n. - **Nezamyslice - Holubice** - Brno-Maloměřice a zpět čísla 76404 a 76405

Vyškov na Moravě - Holubice - Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. a zpět 76406 a 76407

Nezamyslice - Holubice - Brno-Maloměřice a zpět čísla 76408 a 76409

Nezamyslice - Vyškov na Moravě a zpět čísla 76416 a 76417

Holubice - Brno-Maloměřice a zpět čísla 76428 a 76429

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
70/42		0	↓	Odb Brno-Černovice	↑	0	8	
	8	PoS		Brno hl.n.		PS		70/39

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Vyškov na Moravě - Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. a zpět čísla 76406 a 76407

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravny a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
70/47		0	↓	Holubice	↑	0	4	
	4	0		x Blažovice x		0	6	70/48
75/44	6	0		x Šlapanice x		0	4	75/50
65/44	4	0		x Brno-Slatina x		0	4	65/46
60/33	4	0		x Odb Brno-Černovice x		0	1	80/48
70/45	1	0		x Odb Brno-Černovice zhl.Táborská x		0	1	60/30
80/48	1	0		x Odb Brno-Židenice z x		0	3	
	3	0		x Brno-Maloměřice x		0		75/49

ČD-CARGO:

Ostrava hl.n. - Holubice - Brno-Maloměřice a zpět čísla 72200 - 72213

Olomouc hl.n. - Holubice - Brno-Maloměřice a zpět čísla 72220 a 72221

KATALOGOVÉ TRASY:

Přerov přednádraží - Holubice - Brno-Maloměřice a zpět čísla 76402 a 76403

Přerov os.n. - Holubice - Brno-Maloměřice a zpět čísla 76404 a 76405

Vyškov na Moravě - Holubice - Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. a zpět 76406 a 76407

Nezamyslice - Holubice - Brno-Maloměřice a zpět čísla 76408 a 76409

Holubice - Brno-Maloměřice a zpět čísla 76422 - 76427

Tabulka 5 - pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravny a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
60/29		0	↓	Brno-Maloměřice St. 6	↑	0	2	
75/49	2	0		Brno-Maloměřice		0	3	60/29
	3	0		x Odb Brno-Židenice z		0	1	80/48
	1	0		x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská		0	3	70/45
80/34	3	0		x Brno dolní n.		0	1	75/49
	1	0		x Brno-Horní Heršpice výh. č.651		0	1	
	1	0		x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		0	1	
	1	0		x Brno-Horní Heršpice		0		80/39
		0						

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St. 6 - Česká Třebová a zpět čísla 73250 - 73256

KATALOGOVÉ TRASY:

Brno-Horní Heršpice - Odb Brno-Židenice z - Česká Třebová a zpět čísla 76686, 76687

Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St. 6 - Česká Třebová a zpět čísla 76688, 76689

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravny a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/48		PS	↓	Brno hl. n.	↑	PoS	3	
	3	0		x Odb Brno-Židenice z		0	2	
	2	0		x Brno-Maloměřice St. 6		0	9	
	9	0		x Adamov		0	7	
	7	0		x Blansko		0	6	
	6	0		x Rájec-Jestřebí		0	8	
	8	0S		x Skalice nad Svitavou		0S	8	
	8	00		x Letovice		00	8	
	8	0		x Březová nad Svitavou		0	13	
	13	0		x Svitavy		0		75/50

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St. 6 - Svitavy - Česká Třebová a zpět čísla 73250 - 73256

KATALOGOVÉ TRASY:

Brno hl.n. - Svitavy - Česká Třebová a zpět čísla 76680 - 76683

Brno-Horní Heršpice - Odb Brno-Židenice z - Svitavy - Česká Třebová a zpět čísla 76686, 76687

Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St. 6 - Svitavy - Česká Třebová a zpět čísla 76688, 76689

Pn 47532

Důl ČSM sever - **Nezamyslice** - **Brno-Maloměřice** - ÖBB

Holubice - Brno-Maloměřice zavěšený postrk ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0		15 51		16 20	80/53
Ivanovice na Hané	0	10			30	
Vyškov na Moravě.....	0	9	16 39	6	45	
Luleč.....	0	10			55	75/49
Komořany u Vyškova	0	4			59	
Rousínov	0	3			17 02	
Holubice	0	5	17 07	18	25	70/47
^x Blažovice	0	6	31	12	43	
^x Šlapanice	0	7			50	80/51
^x Brno-Slatina	0	4			54	70/51
^x Odb Brno-Černovice	0	4			58	60/33
^x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1			59	75/53
^x Odb Brno-Židenice z	0	1			18 00	80/48
^x Brno-Maloměřice	0	4	18 04		19 52	
Úhrnem ...		68	+	36	= 1 h 44 min	

Vn 47535

ÖBB - **Brno-Maloměřice - Nezamyslice** - Důl ČSM sever

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0		10 40		11 09	80/57
x Odb Brno-Židenice z	0	3			12	
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	1 ⁵			13 ⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice	0	0 ⁵			14	80/68
x Brno-Slatina	0	4			18	
x Šlapanice	0	4			22	
x Blažovice	0	5			27	70/48
Holubice	0	4			31	95/74
Rousínov	0	3			34	90/71
Komořany u Vyškova	0	3			37	
Luleč	0	4	11 41	46	12 27	
Vyškov na Moravě	0	7			34	
Ivanovice na Hané	0	7			41	
Nezamyslice	0	5			12 46	
Úhrnem ...		51	+	46	= 1 h 37 min	

Pn 47536

Karviná-Doly - **Nezamyslice** - **Brno-Maloměřice** - ÖBB

Holubice - Brno-Maloměřice zavěšený postrk ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0				22 12	80/53
Ivanovice na Hané	0	6			18	
Vyškov na Moravě.....	0	7			25	
Luleč.....	0	5			30	75/49
Komořany u Vyškova	0	4			34	
Rousínov	0	3			37	
Holubice	0	4	22 41	14	55	70/47
^x Blažovice	0	6			23 01	
^x Šlapanice	0	6			07	80/51
^x Brno-Slatina	0	4			11	70/51
^x Odb Brno-Černovice	0	4			15	60/33
^x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1			16	75/53
^x Odb Brno-Židenice z	0	1			17	80/48
^x Brno-Maloměřice	0	4	23 21		0 31	
Úhrnem ...		55	+	14	= 1 h 09 min	

Vn 47539ÖBB - **Brno-Maloměřice - Nezamyslice** - Karviná-Doly

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0		17 57		18 36	80/57
x Odb Brno-Židenice z	0	3			39	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1 ⁵			40 ⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice	0	0 ⁵			41	80/68
x Brno-Slatina	0	5			46	
x Šlapanice	0	4			50	
x Blažovice	0	5			55	70/48
Holubice	0	4			59	95/74
Rousínov	0	3			19 02	90/71
Komořany u Vyškova	0	3			05	
Luleč	0	3			08	
Vyškov na Moravě	0	7	19 15	6	21	
Ivanovice na Hané	0	8			29	
Nezamyslice	0	6			19 35	
Úhrnem ...		53	+	6	= 59 min	

Pn 47540

Důl ČSM sever - **Nezamyslice - Brno-Maloměřice** - ÖBB

Holubice - Brno-Maloměřice zavěšený postrk ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0				2 49	80/53
Ivanovice na Hané	0	6			55	
Vyškov na Moravě.....	0	7			3 02	
Luleč.....	0	8	3 10	6	16	75/49
Komořany u Vyškova	0	6			22	
Rousínov	0	4			26	
Holubice	0	4	30	12	42	70/47
^x Blažovice	0	6			48	
^x Šlapanice	0	6			54	80/51
^x Brno-Slatina	0	4			58	70/51
^x Odb Brno-Černovice	0	4			4 02	60/33
^x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1			03	75/53
^x Odb Brno-Židenice z	0	1			04	80/48
^x Brno-Maloměřice	0	4	4 08		4 39	
Úhrnem ...		61	+	18	= 1 h 19 min	

Vn 47543ÖBB - **Brno-Maloměřice - Nezamyslice** - Důl ČSM sever

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0		23 09		23 52	80/57
x Odb Brno-Židenice z	0	3			55	
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	1⁵			56⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			57	80/68
x Brno-Slatina	0	4			0 01	
x Šlapanice	0	4			05	
x Blažovice	0	5			10	70/48
Holubice	0	4			14	95/74
Rousínov	0	3			17	90/71
Komořany u Vyškova	0	3			20	
Luleč	0	3			23	
Vyškov na Moravě	0	5			28	
Ivanovice na Hané	0	6			34	
Nezamyslice	0	5			0 39	
Úhrnem ...	47	+	0	= 47 min		

Pn 47544

Karviná-Doly - **Nezamyslice** - **Brno-Maloměřice** - ÖBB

Holubice - Brno-Maloměřice zavěšený postrk ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0		8 14		8 24	80/53
Ivanovice na Hané	0	10			34	
Vyškov na Moravě.....	0	8			42	
Luleč.....	0	6			48	75/49
Komořany u Vyškova	0	4			52	
Rousínov	0	4			56	
Holubice	0	5	9 01	74	10 15	70/47
^x Blažovice	0	6			21	
^x Šlapanice	0	6			27	80/51
^x Brno-Slatina	0	4			31	70/51
^x Odb Brno-Černovice	0	4			35	60/33
^x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1			36	75/53
^x Odb Brno-Židenice z	0	1			37	80/48
^x Brno-Maloměřice	0	4	10 41		11 52	
Úhrnem ...	63	+		74	= 2 h 17 min	

Vn 47547

ÖBB - **Brno-Maloměřice - Nezamyslice** - Karviná-Doly

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0		4 11		4 33	80/57
x Odb Brno-Židenice z	0	3			36	
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	1 ⁵			37 ⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice	0	0 ⁵			38	80/68
x Brno-Slatina	0	4			42	
x Šlapanice	0	4			46	
x Blažovice	0	6	4 52	6	58	70/48
Holubice	0	4			5 02	95/74
Rousínov	0	3			05	90/71
Komořany u Vyškova	0	3			08	
Luleč	0	3			11	
Vyškov na Moravě	0	6	5 17	69	6 26	
Ivanovice na Hané	0	10	6 36	19	55	
Nezamyslice	0	7	7 02		7 12	
Úhrnem ...		55	+	94	= 2 h 29 min	

Pn 47568

Karviná-Doly - **Nezamyslice** - **Brno-Maloměřice** - ÖBB

Lok. ř. 363 Nezamyslice - Holubice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 240 Holubice - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0				10 57	90/69
Ivanovice na Hané	0	5			11 02	
Vyškov na Moravě.....	0	7			09	
Luleč.....	0	5			14	85/65
Komořany u Vyškova	0	4			18	
Rousínov	0	5	11 23	23	46	
Holubice	0	7	53	46	12 39	70/37
^x Blažovice	0	6			45	80/66
^x Šlapanice	0	6			51	
^x Brno-Slatina	0	4			55	
^x Odb Brno-Černovice	0	4			59	60/33
^x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská.....	0	1			13 00	80/61
^x Odb Brno-Židenice z	0	1			01	
^x Brno-Maloměřice	0	4	13 05		13 37	
Úhrnem ...		59	+	69	= 2 h 08 min	

Rušící Vn 49040

PKP - **Nezamyslice** - **Brno-Maloměřice** - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0		18 18		18 26	90/69
Ivanovice na Hané.....	0	6			32	
Vyškov na Moravě.....	0	8	18 40	4	44	
Luleč.....	0	6			50	85/65
Komořany u Vyškova	0	3			53	
Rousínov	0	3			56	
Holubice	0	4			19 00	70/37
x Blažovice	0	4			04	80/66
x Šlapanice.....	0	5			09	
x Brno-Slatina.....	0	4			13	
x Odb Brno-Černovice.....	0	3			16	60/33
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1			17	80/61
x Odb Brno-Židenice z	0	1			18	
x Brno-Maloměřice	0	4	19 22		19 48	
Úhrnem ...	52	+		4	= 56 min	

Rn 49043

ÖBB - **Brno-Maloměřice - Nezamyslice** - PKP

Lok. ř. 2 x 240 Brno-Maloměřice - Blažovice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Blažovice - Nezamyslice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Brno-Maloměřice	0		18 09		18 29	80/57
^x Odb Brno-Židenice z	0	2 ⁵			31 ⁵	
^x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	2			33 ⁵	60/30
^x Odb Brno-Černovice	0	0 ⁵			34	80/68
^x Brno-Slatina	0	4			38	
^x Šlapanice	0	4			42	
^x Blažovice	0	6	18 48	17	19 05	70/48
Holubice	0	4			09	90/64
Rousínov	0	4			13	
Komořany u Vyškova	0	4			17	
Luleč	0	5	19 22	7	29	85/63
Vyškov na Moravě	0	7			36	90/70
Ivanovice na Hané	0	8	44	10	54	
Nezamyslice	0	8	20 02		20 06	
Úhrnem ...		59	+	34	= 1 h 33 min	

Rušící Rn 50228

BIOCEL Paskov závod - **Nezamyslice** - **Brno-Maloměřice** - Ždírec nad Doubravou

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8	
Nezamyslice	0				20 56	90/73	
Ivanovice na Hané.....	0	5			21 01		
Vyškov na Moravě.....	0	6			07		
Luleč.....	0	5			12		
Komořany u Vyškova	0	4			16		
Rousínov	0	4	21 20	10	30	70/37	
Holubice	0	5			35		
x Blažovice	0	4			39		80/66
x Šlapanice.....	0	5			44		
x Brno-Slatina.....	0	4			48		60/33
x Odb Brno-Černovice.....	0	4			52		
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1			53	80/61	
x Odb Brno-Židenice z	0	1			54		
x Brno-Maloměřice	0	4	21 58		23 30		
Úhrnem ...		52	+	10	= 1 h 02 min		

Rn 50230

Ostrava levé n. - **Nezamyslice - Brno-Maloměřice**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0		9 18		9 26	85/56
Ivanovice na Hané	0	7			33	
Vyškov na Moravě.....	0	7	9 40	4	44	80/57
Luleč.....	0	8			52	
Komořany u Vyškova	0	4			56	
Rousínov	0	3			59	
Holubice	0	4			10 03	70/37
^x Blažovice	0	4			07	75/55
^x Šlapanice	0	6			13	80/51
^x Brno-Slatina	0	4			17	75/58
^x Odb Brno-Černovice	0	3			20	60/33
^x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská.....	0	1			21	75/53
^x Odb Brno-Židenice z	0	1			22	80/48
^x Brno-Maloměřice	0	4	10 26			
Úhrnem ...		56	+	4	= 1 h 0 min	

Rn 50232Ostrava levé n. - **Nezamyslice - Brno-Maloměřice**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0		21 46		21 54	85/56
Ivanovice na Hané.....	0	7			22 01	
Vyškov na Moravě.....	0	7			08	80/57
Luleč.....	0	5			13	
Komořany u Vyškova	0	4			17	
Rousínov	0	3			20	
Holubice	0	4			24	70/37
x Blažovice	0	4			28	75/55
x Šlapanice.....	0	6			34	80/51
x Brno-Slatina.....	0	4			38	75/58
x Odb Brno-Černovice.....	0	4			42	60/33
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1			43	75/53
x Odb Brno-Židenice z	0	1			44	80/48
x Brno-Maloměřice	0	4	22 48			
Úhrnem ...	54	+	0	= 54 min		

Rn 52029

Ždírec nad Doubravou - **Brno-Maloměřice** - **Nezamyslice** - BIOCEL Paskov závod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0		22 51		23 11	80/57
x Odb Brno-Židenice z	0	3			14	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1⁵			15⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			16	80/48
x Brno-Slatina	0	5			21	75/60
x Šlapanice	0	4			25	80/58
x Blažovice	0	6			31	70/48
Holubice	0	4			35	85/56
Rousínov	0	3			38	
Komořany u Vyškova	0	3			41	
Luleč.....	0	4			45	80/55
Vyškov na Moravě.....	0	6			51	
Ivanovice na Hané	0	7			58	
Nezamyslice	0	6			0 04	
Úhrnem ...		53	+	0	= 53 min	

Rn 52031**Brno-Maloměřice - Nezamyslice** - Ostrava hl.n. OMH

Brno-Maloměřice - Blažovice příprež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				2 30	80/57
x Odb Brno-Židenice z	0	3			33	
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	1⁵			34⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			35	80/48
x Brno-Slatina	0	5			40	75/60
x Šlapanice	0	4			44	80/58
x Blažovice	0	5	2 49	9	58	70/48
Holubice	0	5			3 03	85/56
Rousínov	0	4			07	
Komořany u Vyškova	0	3			10	
Luleč	0	4			14	80/55
Vyškov na Moravě	0	6			20	
Ivanovice na Hané	0	7			27	
Nezamyslice	0	5			3 32	
Úhrnem ...		53	+	9	= 1 h 02 min	

Rn 52033

Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Ostrava hl.n. OMH

Brno-Maloměřice - Blažovice příprěž ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				12 30	80/57
^x Odb Brno-Židenice z	0	3			33	
^x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1⁵			34⁵	60/30
^x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			35	80/48
^x Brno-Slatina	0	5			40	75/60
^x Šlapanice	0	4			44	80/58
^x Blažovice	0	6	12 50	11	13 01	70/48
Holubice	0	5			06	85/56
Rousínov	0	4			10	
Komořany u Vyškova	0	4			14	
Luleč	0	4			18	80/55
Vyškov na Moravě	0	6			24	
Ivanovice na Hané	0	7			31	
Nezamyslice	0	6	13 37		13 40	
Úhrnem ...	56	+		11	= 1 h 07 min	

Vn 52061Brno-Maloměřice - Blažovice **pp****Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Třinec kol. TŽ**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				18 46	80/57
x Odb Brno-Židenice z	0	3			49	
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	1⁵			50⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			51	80/68
x Brno-Slatina	0	5			56	
x Šlapanice	0	4			19 00	
x Blažovice	0	7	19 07	43	50	70/48
Holubice	0	5			55	90/71
Rousínov	0	3			58	
Komořany u Vyškova	0	3			20 01	
Luleč	0	4	20 05	3	08	
Vyškov na Moravě	0	8	16	3	19	
Ivanovice na Hané	0	8	27	7	34	
Nezamyslice	0	6			20 40	
Úhrnem ...		58	+	56	= 1 h 54 min	

Rn 52330**Brno-Maloměřice - Svitavy - Česká Třebová vjezd.sk.**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				0 18	60/31
x Brno-Maloměřice St.6	0	4			22	90/48
x Adamov	0	11			33	
x Blansko	0	7			40	
x Rájec-Jestřebí	0	5			45	
x Skalice nad Svitavou	0 S	7			52	
x Letovice	0	9			1 01	
x Březová nad Svitavou	0	8			09	
x Svitavy	0	13			1 22	
Úhrnem ...		64	+	0	= 1 h 04 min	

Rn 52332

Brno-Maloměřice - Svitavy - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				8 01	60/31
x Brno-Maloměřice St.6	0	4			05	90/48
x Adamov	0	11			16	
x Blansko	0	7			23	
x Rájec-Jestřebí	0	5			28	
x Skalice nad Svitavou	0S	7			35	
x Letovice	0	10			45	
x Březová nad Svitavou	0	10			55	
x Svitavy	0	16			9 11	
Úhrnem ...		70	+	0	= 1 h 10 min	

Rn 52334

Brno-Maloměřice - Svitavy - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				15 01	60/31
x Brno-Maloměřice St.6	0	4			05	90/48
x Adamov	0	11			16	
x Blansko	0	7			23	
x Rájec-Jestřebí	0	5			28	
x Skalice nad Svitavou	0S	7			35	
x Letovice	0	10			45	
x Březová nad Svitavou	0	8	15 53	6	59	
x Svitavy	0	19			16 18	
Úhrnem ...		71	+	6	= 1 h 17 min	

Vn 52370 pp

Blažovice - Svitavy - Řečany nad Labem

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Blažovice	0				8 01	80/66
x Šlapanice	0	6			07	
x Brno-Slatina	0	4			11	
x Odb Brno-Černovice	0	4			15	60/33
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	1			16	80/61
x Odb Brno-Židenice z	0	1			17	
x Brno-Maloměřice	0	4	8 21	96	9 57	60/29
x Brno-Maloměřice St.6	0	2			59	100/57
x Adamov	0	10			10 09	
x Blansko	0	7			16	
x Rájec-Jestřebí	0	4			20	
x Skalice nad Svitavou	0 S	7	10 27	3	30	
x Letovice	0	7			37	
x Březová nad Svitavou	0	7			44	
x Svitavy	0	12			10 56	
Úhrnem ...		76	+	99	= 2 h 55 min	

Vn 55261 pp

Beroun seř.n. - **Brno-Maloměřice - Blažovice**

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0		16 09		16 30	80/63
x Odb Brno-Židenice z	0	3			33	
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	1⁵			34⁵	60/32
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			35	80/50
x Brno-Slatina	0	5			40	75/72
x Šlapanice	0	5			45	80/66
x Blažovice	0	6	16 51			
Úhrnem ...		21	+	0	= 21 min	

Vn 55263

Beroun seř.n. - **Brno-Maloměřice - Blažovice**

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0		3 09		3 35	80/63
x Odb Brno-Židenice z	0	3			38	
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská.....	0	1 ⁵			39 ⁵	60/32
x Odb Brno-Černovice	0	0 ⁵			40	80/50
x Brno-Slatina	0	5			45	75/72
x Šlapanice	0	4			49	80/66
x Blažovice	0	7	3 56			
Úhrnem ...		21	+	0	= 21 min	

Vn 59064 pp

Mosty u Jablunkova - **Nezamyslice - Brno-Maloměřice** - Lanžhot

Ivanovice na Hané - Luleč, Holubice - Blažovice a Odb Brno-Černovice - Brno-Maloměřice zavěšený
postrk ř. 740

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0				22 23	70/65
Ivanovice na Hané	0	6			29	
Vyškov na Moravě.....	0	9			38	
Luleč.....	0	6			44	
Komořany u Vyškova	0	5			49	
Rousínov	0	5	22 54	6	23 00	
Holubice	0	5			05	
x Blažovice	0	5			10	
x Šlapanice	0	6			16	
x Brno-Slatina	0	4			20	
x Odb Brno-Černovice	0	4			24	60/40
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská.....	0	1			25	70/57
x Odb Brno-Židenice z	0	1			26	
x Brno-Maloměřice	0	4	23 30		0 00	
Úhrnem ...		61	+	6	= 1 h 07 min	

Pn 60260

Blažovice - Brno-Maloměřice pp

Třinec - **Nezamyslice** - Brno-Maloměřice

Komořany u Vyškova - Brno-Maloměřice přípřež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0				4 18	85/56
Ivanovice na Hané	0	6	4 24	20	44	
Vyškov na Moravě	0	11			55	80/57
Luleč	0	6			5 01	
Komořany u Vyškova	0	5	5 06	42	48	
Rousínov	0	5			53	
Holubice	0	4			57	70/37
x Blažovice	0	6	6 03	3	6 06	75/55
x Šlapanice	0	7			13	80/51
x Brno-Slatina	0	6	19	11	30	75/58
x Odb Brno-Černovice	0	5			35	60/33
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	1			36	75/53
x Odb Brno-Židenice z	0	1			37	80/48
x Brno-Maloměřice	0	4	6 41			
Úhrnem ...		67	+	76	= 2 h 23 min	

Pn 60270 pp

Karviná-Doly - **Nezamyslice** - **Brno-Maloměřice**

Holubice - Brno-Maloměřice přípřež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0				5 08	85/56
Ivanovice na Hané	0	6			14	
Vyškov na Moravě.....	0	6			20	80/57
Luleč.....	0	7	5 27	24	51	
Komořany u Vyškova	0	5			56	
Rousínov	0	3			59	
Holubice	0	5	6 04	8	6 12	70/37
^x Blažovice	0	6	18	26	44	75/55
^x Šlapanice	0	7			51	80/51
^x Brno-Slatina	0	4			55	75/58
^x Odb Brno-Černovice	0	4			59	60/33
^x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1			7 00	75/53
^x Odb Brno-Židenice z	0	1			01	80/48
^x Brno-Maloměřice	0	4	7 05			
Úhrnem ...	59	+		58	= 1 h 57 min	

Pn 60894 pp

Petrovice u Karviné - **Nezamyslice** - **Brno-Maloměřice** - Strakonice

Lok. ř. 363 Nezamyslice - Komořany u Vyškova. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 230 Komořany u Vyškova - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0		23 15		23 23	85/56
Ivanovice na Hané.....	0	9	23 32	28	0 00	
Vyškov na Moravě	0	9			09	80/57
Luleč.....	0	7	0 16	21	37	
Komořany u Vyškova	0	6	43	19	1 02	
Rousínov	0	4			06	
Holubice	0	4			10	70/37
x Blažovice	0	4			14	75/55
x Šlapanice.....	0	6			20	80/51
x Brno-Slatina.....	0	4			24	75/58
x Odb Brno-Černovice.....	0	4			28	60/33
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1			29	75/53
x Odb Brno-Židenice z	0	1			30	80/48
x Brno-Maloměřice	0	4	1 34		1 57	
Úhrnem ...	63	+		68	= 2 h 11 min	

Pn 61200

Valašské Meziříčí - **Nezamyslice** - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0		4 33		7 21	85/56
Ivanovice na Hané	0	6			27	
Vyškov na Moravě.....	0	9	7 36	30	8 06	80/57
Luleč.....	0	8			14	
Komořany u Vyškova	0	5	8 19	17	36	
Rousínov	0	4			40	
Holubice	0	4			44	70/37
^x Blažovice	0	5	49	19	9 08	75/55
^x Šlapanice	0	7			15	80/51
^x Brno-Slatina	0	4			19	75/58
^x Odb Brno-Černovice	0	5			24	60/33
^x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská.....	0	1			25	75/53
^x Odb Brno-Židenice z	0	1			26	80/48
^x Brno-Maloměřice	0	4	9 30			
Úhrnem ...	63	+	66	= 2 h 09 min		

Pn 61202

Valašské Meziříčí - **Nezamyslice** - **Brno-Maloměřice**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0		17 48		20 22	85/56
Ivanovice na Hané.....	0	6 ⁵			28 ⁵	
Vyškov na Moravě.....	0	6 ⁵			35	80/57
Luleč.....	0	5			40	
Komořany u Vyškova	0	4			44	
Rousínov	0	3			47	
Holubice	0	3			50	70/37
x Blažovice	0	4			54	75/55
x Šlapanice.....	0	6			21 00	80/51
x Brno-Slatina.....	0	4			04	75/58
x Odb Brno-Černovice.....	0	4			08	60/33
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1			09	75/53
x Odb Brno-Židenice z	0	1			10	80/48
x Brno-Maloměřice	0	4	21 14			
Úhrnem ...	52	+	0	= 52 min		

Rušící Pn 61210

Valašské Meziříčí - **Nezamyslice** - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0				5 56	85/56
Ivanovice na Hané	0	6			6 02	
Vyškov na Moravě.....	0	7			09	80/57
Luleč.....	0	6			15	
Komořany u Vyškova	0	4			19	
Rousínov	0	4	6 23	6	29	
Holubice	0	4			33	70/37
^x Blažovice	0	4			37	75/55
^x Šlapanice	0	6			43	80/51
^x Brno-Slatina	0	4			47	75/58
^x Odb Brno-Černovice	0	4	51	3	54	60/33
^x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská.....	0	1			55	75/53
^x Odb Brno-Židenice z	0	1			56	80/48
^x Brno-Maloměřice	0	4	7 00			
Úhrnem ...	55	+		9	= 1 h 04 min	

Pn 61938 pp

Přerov přednádraží - **Nezamyslice - Brno-Maloměřice**

Holubice - Brno-Maloměřice přípřež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0		1 08		1 48	70/46
Ivanovice na Hané.....	0	8			56	
Vyškov na Moravě.....	0	8			2 04	
Luleč.....	0	7			11	65/43
Komořany u Vyškova	0	5			16	
Rousínov	0	4			20	70/50
Holubice	0	5	2 25	12	37	
x Blažovice	0	5			42	65/49
x Šlapanice.....	0	7			49	70/44
x Brno-Slatina.....	0	4			53	60/47
x Odb Brno-Černovice.....	0	4			57	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1			58	65/48
x Odb Brno-Židenice z	0	1			59	70/41
x Brno-Maloměřice	0	4	3 03			
Úhrnem ...		63	+	12	= 1 h 15 min	

Pn 61939 pp

Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Přerov přednádraží

Brno-Maloměřice - Blažovice přípřež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
^x Brno-Maloměřice	0				23 25	70/50
^x Odb Brno-Židenice z	0	3			28	65/43
^x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1⁵			29⁵	60/35
^x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			30	70/41
^x Brno-Slatina	0	5			35	60/48
^x Šlapanice	0	5			40	65/44
^x Blažovice	0	7	23 47	29	0 16	60/43
Holubice	0	5			21	70/50
Rousínov	0	4			25	
Komořany u Vyškova	0	4			29	
Luleč	0	4			33	
Vyškov na Moravě	0	6			39	
Ivanovice na Hané	0	8			47	
Nezamyslice	0	9	0 56		1 25	
Úhrnem ...		62	+	29	= 1 h 31 min	

Pn 62061 pp

Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Třinec kol. TŽ

Brno-Maloměřice - Blažovice přípřež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				22 00	80/57
x Odb Brno-Židenice z	0	3			03	
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	1⁵			04⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			05	80/48
x Brno-Slatina	0	5			10	75/60
x Šlapanice	0	4			14	80/58
x Blažovice	0	7	22 21	28	49	70/48
Holubice	0	4			53	85/56
Rousínov	0	4			57	
Komořany u Vyškova	0	3			23 00	
Luleč	0	4			04	80/55
Vyškov na Moravě	0	6			10	
Ivanovice na Hané	0	6			16	
Nezamyslice	0	5			23 21	
Úhrnem ...		53	+	28	= 1 h 21 min	

Pn 62101

Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Valašské Meziříčí

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				3 15	80/57
x Odb Brno-Židenice z	0	3			18	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1⁵			19⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			20	80/48
x Brno-Slatina	0	5			25	75/60
x Šlapanice	0	4			29	80/58
x Blažovice	0	6			35	70/48
Holubice	0	4			39	85/56
Rousínov	0	3			42	
Komořany u Vyškova	0	3			45	
Luleč.....	0	4			49	80/55
Vyškov na Moravě.....	0	7	3 56	20	4 16	
Ivanovice na Hané	0	10			26	
Nezamyslice	0	9	4 35		5 23	
Úhrnem ...		60	+	20	= 1 h 20 min	

Pn 62103

Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Valašské Meziříčí

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				14 29	80/57
x Odb Brno-Židenice z	0	3			32	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1⁵			33⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			34	80/48
x Brno-Slatina	0	5			39	75/60
x Šlapanice	0	4			43	80/58
x Blažovice	0	6			49	70/48
Holubice	0	4			53	85/56
Rousínov	0	4			57	
Komořany u Vyškova	0	3			15 00	
Luleč	0	4			04	80/55
Vyškov na Moravě	0	7	15 11	68	16 19	
Ivanovice na Hané	0	9	16 28	3	31	
Nezamyslice	0	7	16 38		18 40	
Úhrnem ...		58	+	71	= 2 h 09 min	

Rušící Pn 62111

Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Valašské Meziříčí

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				3 15	80/57
x Odb Brno-Židenice z	0	3			18	
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská.....	0	1⁵			19⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			20	80/48
x Brno-Slatina	0	5			25	75/60
x Šlapanice	0	4			29	80/58
x Blažovice	0	6			35	70/48
Holubice	0	4			39	85/56
Rousínov	0	3			42	
Komořany u Vyškova	0	3			45	
Luleč.....	0	4			49	80/55
Vyškov na Moravě.....	0	6			55	
Ivanovice na Hané	0	7			4 02	
Nezamyslice	0	6			4 08	
Úhrnem ...		53	+	0	= 53 min	

Pn 62236 pp

Veselí nad Moravou - Blažovice - Brno-Maloměřice

Připřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Blažovice	0		0 27		1 35	75/55
x Šlapanice	0	7			42	80/51
x Brno-Slatina	0	5			47	75/58
x Odb Brno-Černovice	0	4			51	60/33
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská.....	0	1			52	75/53
x Odb Brno-Židenice z	0	1			53	80/48
x Brno-Maloměřice	0	4	1 57			
Úhrnem ...		22	+	0	= 22 min	

Pn 62237 pp

Brno-Maloměřice - Blažovice - Veselí nad Moravou

Přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				0 06	80/57
x Odb Brno-Židenice z	0	3			09	
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	1⁵			10⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			11	80/48
x Brno-Slatina	0	6			17	75/60
x Šlapanice	0	5			22	80/58
x Blažovice	0	7	0 29		1 20	
Úhrnem ...		23	+	0	= 23 min	

Pn 62240

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Blažovice	0				9 56	75/55
x Šlapanice	0	7			10 03	80/51
x Brno-Slatina	0	4			07	75/58
x Odb Brno-Černovice	0	3			10	60/33
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	1			11	75/53
x Odb Brno-Židenice z	0	1			12	80/48
x Brno-Maloměřice	0	4	10 16			
Úhrnem ...		20	+	0	= 20 min	

Pn 62241

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				8 10	80/57
x Odb Brno-Židenice z	0	3			13	
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	1⁵			14⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			15	80/48
x Brno-Slatina	0	5			20	75/60
x Šlapanice	0	4			24	80/58
x Blažovice	0	7	8 31			
Úhrnem ...		21	+	0	= 21 min	

Pn 62560 pp

Blažovice - Brno-Maloměřice - Beroun seř.n.

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Blažovice	0				7 42	75/55
x Šlapanice	0	7			49	80/51
x Brno-Slatina	0	4			53	75/58
x Odb Brno-Černovice	0	3			56	60/33
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	1			57	75/53
x Odb Brno-Židenice z	0	1			58	80/48
x Brno-Maloměřice	0	4	8 02		9 10	
Úhrnem ...		20	+	0	= 20 min	

Pn 62562**Blažovice - Brno-Maloměřice** - Beroun seř.n.

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Blažovice	0				18 22	75/55
x Šlapanice	0	7			29	80/51
x Brno-Slatina	0	4			33	75/58
x Odb Brno-Černovice	0	4			37	60/33
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	1			38	75/53
x Odb Brno-Židenice z	0	1			39	80/48
x Brno-Maloměřice	0	4	18 43		20 08	
Úhrnem ...		21	+	0	= 21 min	

Pn 62940 pp

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Holubice	0				22 08	70/48
Křenovice horní nádraží	0	6			14	
Sokolnice-Telnice	0	9			23	
Chrlice	0	7			30	
x Brno hl.n.	PS	11			41	
x Odb Brno-Židenice z	0	5			46	
x Brno-Maloměřice	0	4	22 50			
Úhrnem ...		42	+	0	= 42 min	

Pn 62941 pp

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				21 21	70/50
x Odb Brno-Židenice z	0	3			24	
x Brno hl.n.	PS	5			29	
Chrlice	0	11			40	
Sokolnice-Telnice	0	6			46	
Křenovice horní nádraží	0	9			55	
Holubice	0	5	22 00			
Úhrnem ...		39	+	0	= 39 min	

Pn 62950 pp

Veselí nad Moravou - **Blažovice** - **Brno-Maloměřice**

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Blažovice	0		1 52		2 16	65/49
x Šlapanice	0	7			23	70/44
x Brno-Slatina	0	4			27	60/47
x Odb Brno-Černovice	0	4			31	
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	1			32	65/48
x Odb Brno-Židenice z	0	1			33	70/41
x Brno-Maloměřice	0	4	2 37			
Úhrnem ...		21	+	0	= 21 min	

Pn 62951 pp

Brno-Maloměřice - **Blažovice** - Veselí nad Moravou

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				1 22	70/50
x Odb Brno-Židenice z	0	3			25	65/43
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	1⁵			26⁵	60/35
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			27	70/41
x Brno-Slatina	0	4			31	60/48
x Šlapanice	0	5			36	65/44
x Blažovice	0	7	1 43		2 11	
Úhrnem ...		21	+	0	= 21 min	

Pn 63271 ppŘečany nad Labem - **Svitavy - Blažovice**

Brno-Maloměřice - Blažovice příprež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy	0				18 01	90/52
x Březová nad Svitavou	0	15			16	
x Letovice	0	8			24	
x Skalice nad Svitavou	0S	9			33	
x Rájec-Jestřebí	0	9			42	
x Blansko	0	6			48	
x Adamov	0	7			55	
x Brno-Maloměřice St.6	0	9			19 04	60/29
x Brno-Maloměřice	0	4	19 08	31	39	80/57
x Odb Brno-Židenice z	0	3			42	
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	1⁵			43⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			44	80/48
x Brno-Slatina	0	5			49	75/60
x Šlapanice	0	4			53	80/58
x Blažovice	0	6	19 59			
Úhrnem ...		87	+	31	= 1 h 58 min	

Pn 68095 pp

Strakonice - **Brno-Maloměřice** - **Nezamyslice** - Petrovice u Karviné

Brno-Maloměřice - Blažovice příprež ř. 230

Lok. ř. 230 Brno-Maloměřice - Blažovice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Blažovice - Nezamyslice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0		12 16		12 39	80/57
x Odb Brno-Židenice z	0	3			42	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1 ⁵			43 ⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice	0	0 ⁵			44	80/48
x Brno-Slatina	0	5			49	75/60
x Šlapanice	0	4			53	80/58
x Blažovice	0	7	13 00	120	15 00	70/48
Holubice	0	5			05	85/56
Rousínov	0	4			09	
Komořany u Vyškova	0	4			13	
Luleč	0	5	15 18	7	25	80/55
Vyškov na Moravě	0	7			32	
Ivanovice na Hané	0	8	40	15	55	
Nezamyslice	0	7	16 02		16 06	
Úhrnem ...	61	+	142	= 3 h 23 min		

Pn 69065 pp

Lanžhot - **Brno-Maloměřice** - **Nezamyslice** - Mosty u Jablunkova

Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská - Blažovice a Rousínov - Luleč zavěšený postrk ř. 740

Lok. ř. 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0		5 03		5 31	70/50
x Odb Brno-Židenice z	0	3			34	65/43
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	1 ⁵			35 ⁵	60/35
x Odb Brno-Černovice	0	0 ⁵			36	70/41
x Brno-Slatina	0	7			43	60/48
x Šlapanice	0	5			48	65/44
x Blažovice	0	9	5 57	10	6 07	60/43
Holubice	0	4			11	70/50
Rousínov	0	5	6 16	34	50	
Komořany u Vyškova	0	6			56	
Luleč	0	6	7 02	116	8 58	
Vyškov na Moravě	0	10	9 08	75	10 23	
Ivanovice na Hané	0	11	10 34	12	46	
Nezamyslice	0	9	10 55		11 03	
Úhrnem ...		77	+	247	= 5 h 24 min	

Lv 79102 pp

Skalice nad Svitavou - **Svitavy** - Česká Třebová

1	2	3	5	6	7	8
x Skalice nad Svitavou	0S				9 41	80/31
x Letovice	0	7			48	
x Březová nad Svitavou	0	7			55	
x Svitavy	0	13	10 08		10 11	
Úhrnem ...		27	+	0	= 27 min	

Lv 79103 ppČeská Třebová - **Svitavy** - **Skalice nad Svitavou**

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy	0		8 22		8 34	80/40
x Březová nad Svitavou	0	13			47	
x Letovice	0	8			55	
x Skalice nad Svitavou	0S	7	9 02			
Úhrnem ...		28	+	0	= 28 min	

Lv 79946 pp**Brno-Maloměřice** - **Svitavy** - Česká Třebová

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				10 26	60/29
x Brno-Maloměřice St.6	0	2			28	110/73
x Adamov	0	8			36	
x Blansko	0	6			42	
x Rájec-Jestřebí	0	5			47	
x Skalice nad Svitavou	0S	7	10 54	3	57	
x Letovice	0	8			11 05	
x Březová nad Svitavou	0	7	11 12	9	21	
x Svitavy	0	13			11 34	
Úhrnem ...		56	+	12	= 1 h 08 min	

Lv 79947 ppČeská Třebová - **Svitavy** - **Brno-Maloměřice**

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy.....	0				12 53	110/84
x Březová nad Svitavou	0	13			13 06	
x Letovice.....	0	8			14	
x Skalice nad Svitavou	0S	7	13 21	7	28	
x Rájec-Jestřebí	0	7			35	
x Blansko	0	5			40	60/29
x Adamov	0	7			47	
x Brno-Maloměřice St.6	0	8			55	
Brno-Maloměřice	0	4	13 59			
Úhrnem ...		59	+	7	= 1 h 06 min	

Lv 79952 pp**Skalice nad Svitavou** - **Svitavy** - Česká Třebová

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
x Skalice nad Svitavou	0S				10 13	110/73
x Letovice.....	0	6			19	
x Březová nad Svitavou	0	6			25	
x Svitavy	0	11			10 36	
Úhrnem ...		23	+	0	= 23 min	

Lv 79953 ppČeská Třebová - **Svitavy** - **Skalice nad Svitavou**

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy	0				8 54	110/84
x Březová nad Svitavou	0	11			9 05	
x Letovice.....	0	7			12	
x Skalice nad Svitavou	0S	7	9 19			
Úhrnem ...		25	+	0	= 25 min	

Mn 82220

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ivanovice na Hané	0				15 16	80/48
Vyškov na Moravě	0	12	15 28	56	16 24	75/49
Luleč	0	10	16 34	5	39	
Komořany u Vyškova	0	5			44	
Rousínov	0	5	49	20	17 09	
Holubice	0	6	17 15	41	56	70/47
x Blažovice	0	6			18 02	
x Šlapanice	0	7			09	75/44
x Brno-Slatina	0	5			14	65/44
x Odb Brno-Černovice	0	4			18	60/33
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	1			19	70/45
x Odb Brno-Židenice z	0	1			20	80/48
x Brno-Maloměřice	0	4	18 24			
Úhrnem ...		66	+	122	= 3 h 08 min	

Mn 82221

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				8 39	75/47
x Odb Brno-Židenice z	0	3			42	
x Brno hl.n.	PS	6			48	
Chrlice	0	11	8 59	36	9 35	
Sokolnice-Telnice	0	9	9 44	55	10 39	80/48
Křenovice horní nádraží	0	11	10 50	3	53	
Holubice	0	7	11 00	15	11 15	
Rousínov	0	6	21	30	51	
Komořany u Vyškova	0	6			57	
Luleč	0	6	12 03	5	12 08	75/47
Vyškov na Moravě	0	9	17	129	14 26	
Ivanovice na Hané	0	11	14 37			
Úhrnem ...		85	+	273	= 5 h 58 min	

Mn 82320

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				23 11	60/29
x Brno-Maloměřice St.6.....	0	4			15	80/31
x Adamov	0	16	23 31	37	0 08	
x Blansko.....	0	15	0 23	20	43	
x Rájec-Jestřebí	0	10	53	52	1 45	
x Skalice nad Svitavou	0S	15	2 00	43	2 43	
x Letovice	0	17	3 00			
Úhrnem ...	77	+	152	= 3 h 49 min		

Mn 82323**Letovice - Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice**

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Letovice	0				3 30	80/38
x Skalice nad Svitavou	0S	13	3 43		4 05	

Mn 82325**Velké Opatovice - Skalice nad Svitavou - Brno-Maloměřice**

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Skalice nad Svitavou	0S		8 48		9 29	80/38
x Rájec-Jestřebí	0	14	9 43	27	10 10	
x Blansko.....	0	9			19	
x Adamov	0	10	10 29	15	44	
x Brno-Maloměřice St.6.....	0	11			55	60/29
Brno-Maloměřice	0	4	10 59			
Úhrnem ...	48	+	42	= 1 h 30 min		

Mn 82327

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Skalice nad Svitavou	0S				4 59	80/38
x Rájec-Jestřebí	0	14	5 13	28	5 41	
x Blansko	0	7			48	
x Adamov	0	9	57	20	6 17	
x Brno-Maloměřice St.6	0	11			28	60/29
Brno-Maloměřice	0	4	6 32			
Úhrnem ...		45	+	48	= 1 h 33 min	

Mn 92240

Lok. ř. 708. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ivanovice na Hané	0				9 16	80/48
Vyškov na Moravě	0	18	9 34			

Mn 92241

Lok. ř. 708. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	0				8 19	75/46
Ivanovice na Hané	0	11	8 30			

Mn 93163 pp

Lok. ř. 730. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy	0				6 18	80/40
x Březová nad Svítavou	0	17	6 35			

Mn 93164 pp

Lok. ř. 730. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Březová nad Svítavou	0				7 42	80/31
x Svitavy	0	25	8 07			