



**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

317 nákladní

pro tratě

**Vlárský průsmyk – Staré Město u Uherského Hradiště
Luhačovice – Újezdec u Luhačovic
Kunovice – Veselí nad Moravou
Vrbovce – Rohatec – (Hodonín)**

Platí od 13. prosince 2009

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 46101/09-OJ)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Olomouc

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků.....	3
3	Ustanovení místního významu.....	4
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel.....	4
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu.....	6
	Tabelární jízdní řády	8

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
45700	8	61930	11	76528	14		
45701	8	61931	11	76529	14	82100	17
45702	8	61940	12	76546	15	82101	17
45703	9	61941	12	76547	15	82102	17
45704	9	61950	12			82103	18
45705	9	61951	13	80100	15		
				80101	15	91906	18
47790	10	62942	13			91907	18
47791	10	62943	13	81001	16		
47792	10					92540	19
47793	10	76510	14	81950	16	92541	19
		76511	14	81951	16		

Tabulka 3

Ustanovení místního významu

ŽST Kunovice

Vedení vlaků objízdnými trasami

Vlaky jedoucí ve směru Uherské Hradiště - Ostrožská Nová Ves a zpět, jedou v ŽST Kunovice po spojovací koleji č. 101. Mohou však vjet do jiného obvodu ŽST Kunovice.

Strojvedoucí se řídí návěstmi hlavních návěstidel. Rychlost a potřebná brzdicí procenta dle tabelárního jízdního řádu příslušného kmenového vlaku.

O jízdě po objízdné trase v ŽST Kunovice nemusí být strojvedoucí informován.
(Na základě čl. 542 SŽDC (ČD) D2 povoleno ředitelem RCP Brno).

Tabulka 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	731	2 x 731	749 - 754	740, 741 742	2 x 740, 2 x 741, 2 x 742	
Trať: Vlářský průmysk – Veselí nad Moravou						
Vlářský průmysk – Bohuslavice nad Vláří	S 800	S 1500	S 1000	S 900	S 1700	*) T4 1800 tun, platí v úseku Ostrožská N.V. - Veselí nad Moravou při zajištění průjezdu v ŽST Uherský Ostroh
Bohuslavice nad Vláří – km 142.200	S 400	S 700	S 500	S 500	S 900	
km 142.200 – Veselí nad Moravou	S 1200	S 2300	T 1470 ^{*)} S 1300	T 1470 ^{*)} S 1300	T 2840 S 2500	
Veselí nad Moravou – Újezdec u Luhačovic	S 1200	S 2300	T 1200 S 1200	T 1200 S 1200	T 2300 S 2300	
Újezdec u Luhačovic – Bojkovice	S 600	S 1100	T 740 S 700	T 740 S 700	T 1380 S 1300	
Bojkovice – Slavičín	S 400	S 700	S 500	S 500	S 900	
Slavičín – Vlárský průmysk	S 1600	S 3000	S 1800	S 1600	S 3000	

T a b u l k a 4 – pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	731	2 x 731	749-754	740,741 742	2 x 740, 2 x 741, 2 x 742	
Trať: Staré Město u Uherského Hradiště – Kunovice / Kunovice kolej č. 101 – Veselí nad Moravou						
St. Město u Uh. Hrad. -Kunovice / Kunovice kol.č.101 - Veselí n.Mor.	T 1250 S 1200	T 2400 S 2300	T 1800 S 1600	T 1420 S 1400	T 2740 S 2700	
Veselí n.Mor. -Kunovice kol.č.101/ Kunovice - St. Město u Uh. Hrad.	T 820 S 800	T 1540 S 1500	T 1130 S 1000	T 950 S 900	T 1800 S 1700	platí při rozjezdu kdekoli v úseku
	T 900 S 850	T 1700 S 1600	T 1350 S 1200	T 1050 S 1000	T 2000 S 1900	platí při zajištění průjezdu u vjezd. náv. ŽST Staré Město u Uh. Hradiště
Trať: Luhačovice – Újezdec u Luhačovic						
Luhačovice – Újezdec u Luhačovic	S 1000		S 1000	S 1000		
Újezdec u Luhačovic – Luhačovice	S 700		S 800	S 700		
Trať: Vrbovce – Rohatec (- Hodonín)						
Vrbovce – Veselí nad Moravou				S 1300	S 2500	
Veselí nad Moravou – Sudoměřice nad Moravou				S 1200		
Sudoměřice nad Moravou – Rohatec				S 550		
Rohatec – Hodonín				S 1600		
Hodonín – Rohatec				S 1600		
Rohatec – Sudoměřice nad Moravou				S 600		
Sudoměřice nad Moravou – Veselí nad Moravou				S 1200		
Veselí nad Moravou – Vrbovce				S 500 ^{a)}	S 900 ^{a)}	^{a)} pro lok. ř. 740 platí S 600 tun ^{a)} pro lok. ř. 2 x 740 platí S 1100 tun

Technický normativ hmotnosti T₄ platí jen pro ložené podvozkové vozy, nelze ho použít v případech:

- je-li ve vlaku řazen byt' i jeden dvounápravový vůz;
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy;
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti, platný při rozjezdu vlaku, se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/hod.,

T a b u l k a 4 – pokračování

- je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší, než stanovená rychlost vlaku v úseku, který je zdoláván náběhem,
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/hod., pokud pro některou řadu lokomotiv a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

T a b u l k a 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
75/56		0	↓	Bojkovice	↑	00	6	
	6	0		Nezdenice		0	7	
80/57	7	0		Újezdec u Luhačovic		0	4	
	4	0		Uherský Brod		0	6	
	6	0		Hradčovice		0	8	
60/52	8	0		Kunovice		0	4	80/48
	4	0		Uherské Hradiště		0	6	60/47
	6	0		Staré Město u Uherského Hradiště		0		55/49

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Bojkovice – Staré Město u Uherského Hradiště a zpět čísla 76512 – 76515

Bojkovice – Kunovice – Veselí nad Moravou a zpět čísla 76516 – 76519

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravny a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/51		0	↓	Kunovice	↑	0	6	
	6	0		Ostrožská Nová Ves		0	4	
	4	0		Uherský Ostroh		0	5	
	5	PoS		Veselí nad Moravou		PS		80/55

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Bojkovice – Kunovice – Veselí nad Moravou a zpět čísla 76516 – 76519

Tabulka 5 – pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravny a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
55/49		0	↓	Staré Město u Uherského Hradiště	↑	0	6	
60/47	6	0		Uherské Hradiště		0	3	
80/51	3	0		Kunovice kolej č. 101		0	6	60/52
	6	0		Ostrožská Nová Ves		0	4	
	4	0		Uherský Ostroh		0	5	
	5	PoS		Veselí nad Moravou		PS		80/55

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Staré Město u Uherského Hradiště – Veselí nad Moravou – Brno-Maloměřice a zpět čísla 73050, 73051

KATALOGOVÉ TRASY:

Staré Město u Uherského Hradiště – Veselí nad Moravou a zpět čísla 76520 – 76523

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravny a stanoviště				Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující									
80/57		PS	↓	Veselí nad Moravou	↑	POs	10		
	10	0		Strážnice		0	8		
50/38	8	0		Sudoměřice nad Moravou		0	8	80/57	
80/37	8	0		x Rohatec x		0	6	50/47	
	6	03}		x Hodonín x		03}		80/35	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Veselí nad Moravou - Hodonín a zpět čísla 76548, 76549

Pn 45700 pp

ŽSR - Sudoměřice nad Mor. - Veselí nad Moravou

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Sudoměřice nad Moravou	0				11 45	70/46
Strážnice	0	7			52	65/43
Veselí nad Moravou	PS	10	12 02			
Úhrnem ...		17	+	0	= 17 min	

Pn 45701 pp

Veselí nad Moravou - Sudoměřice nad Mor. - ŽSR

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS				8 03	65/43
Strážnice	0	11			14	
Sudoměřice nad Moravou	0	7			8 21	
Úhrnem ...		18	+	0	= 18 min	

Pn 45702 pp

ŽSR - Vrbovce - Veselí nad Moravou

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vrbovce			5 58		10 04	60/48
Velká nad Veličkou.....		9	+ 10 13	▲	13	
Lipov	~	9			22	
Veselí nad Moravou	PS	14	10 36			
Úhrnem ...		32	+	0	= 32 min	

Pn 45703 pp

Veselí nad Moravou - Vrbovce - ŽSR

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS				3 25	70/41
Lipov.....	~	16			41	
Velká nad Veličkou.....		17	+ 3 58	▲	58	
Vrbovce		13	4 11		8 10	
Úhrnem ...		46	+	0	= 46 min	

Pn 45704 pp

ŽSR - Vlárský průsmyk - Bylnice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský průsmyk	0		15 48		16 15	70/41
Bylnice	S	9	16 24			

Pn 45705 pp

Bylnice - Vlárský průsmyk - ŽSR

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice	S				13 57	65/44
Vlárský průsmyk	0	8	14 05		14 25	

Vn 47790 / 47791 pp

Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou / Veselí nad Moravou - Vrbovce - ŽSR

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště	0				17 50	55/64
Uherské Hradiště.....	0	7			57	60/63
Kunovice kolej č. 101	0	3			18 00	65/36
Ostrožská Nová Ves.....	0	7	18 07	29	36	
Uherský Ostroh	0	6			42	
Veselí nad Moravou.....	PS	6	48	36	19 24	
Lipov	~	16			40	
Velká nad Veličkou.....		16	+ 19 56	▲	56	
Vrbovce		12	20 08		20 40	
Úhrnem ...		73	+	65	= 2 h 18 min	

Rušící Vn 47792 / Vn 47793 pp

ŽSR - Vrbovce - Veselí nad Moravou / Veselí nad Moravou - Staré Město u Uherského Hradiště

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vrbovce			18 39		19 40	65/56
Velká nad Veličkou.....		9	19 49	10	59	
Lipov	~	10			20 09	
Veselí nad Moravou.....	PS	13	20 22	51	21 13	
Uherský Ostroh	0	5			18	
Ostrožská Nová Ves.....	0	5			23	
Kunovice kolej č. 101	0	6			29	55/54
Uherské Hradiště.....	0	3			32	
Staré Město u Uherského Hradiště	0	8	21 40			
Úhrnem ...		59	+	61	= 2 h 0 min	

Pn 61930 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice	S				12 35	70/41
Bohuslavice nad Vláří	0	12			47	
Slavičín.....	0	8			55	60/50
Bojkovice.....	0	20	13 15	40	13 55	
Nezdenice	0	7	14 02	9	14 11	65/48
Újezdec u Luhačovic	0	7			18	70/44
Uherský Brod	0	5	23	82	15 45	65/43
Hradčovice	0	10	15 55	4	59	70/48
Kunovice	0	10	16 09	47	16 56	
Ostrožská Nová Ves	0	10	17 06	5	17 11	
Uherský Ostroh	0	6			17	
Veselí nad Moravou	PS	5	17 22			
Úhrnem ...		100	+	187	= 4 h 47 min	

Pn 61931 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS				9 32	70/50
Uherský Ostroh	0	6			38	
Ostrožská Nová Ves	0	5	9 43	4	47	
Kunovice	0	9	56	52	10 48	
Hradčovice	0	10			58	
Uherský Brod	0	7	11 05	11	11 16	
Újezdec u Luhačovic	0	6			22	
Nezdenice	0	6			28	
Bojkovice.....	0	7	35	11	46	60/50*
Slavičín.....	0	29	12 15	5	12 20	
Bohuslavice nad Vláří	0	7	27	23	50	70/50
Bylnice	S	12	13 02			
Úhrnem ...		104	+	106	= 3 h 30 min	

* platí z km 142.200

Pn 61940 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště	0				11 55	50/50
Uherské Hradiště.....	0	6			12 01	55/49
Kunovice kolej č. 101	0	3			04	70/44
Ostrožská Nová Ves.....	0	8	12 12	7	19	
Uherský Ostroh	0	7			26	
Veselí nad Moravou.....	PS	6	12 32			
Úhrnem ...		30	+	7	= 37 min	

Pn 61941 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou.....	PS				8 35	70/50
Uherský Ostroh	0	6			41	
Ostrožská Nová Ves.....	0	5	8 46	5	51	
Kunovice kolej č. 101	0	8			59	50/42
Uherské Hradiště.....	0	4	9 03	4	9 07	
Staré Město u Uherského Hradiště	0	7	9 14			
Úhrnem ...		30	+	9	= 39 min	

Pn 61950 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlářský průmysk.....	0				9 15	70/41
Bylnice.....	S	10	9 25	3	28	
Bohuslavice nad Vlárí.....	0	13	41	6	47	
Slavičín	0	8			55	60/50
Bojkovice	0	20	10 15	8	10 23	
Nezdenice	0	6			29	65/48
Újezdec u Luhačovic	0	6			35	70/44
Uherský Brod.....	0	5	40	71	11 51	65/43
Hradčovice	0	8			59	70/48
Kunovice	0	10	12 09	44	12 53	55/49
Uherské Hradiště.....	0	5	58	9	13 07	50/42
Staré Město u Uherského Hradiště	0	7	13 14			
Úhrnem ...		98	+	141	= 3 h 59 min	

Pn 61951 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště.....	0				5 43	50/50
Uherské Hradiště	0	7	5 50	11	6 01	55/49
Kunovice	0	5			06	70/41
Hradčovice	0	10	6 16	5	21	
Uherský Brod	0	10	31	23	54	
Újezdec u Luhačovic.....	0	6			7 00	
Nezdenice	0	8	7 08	5	13	
Bojkovice.....	0	8	21	24	45	60/50*
Slavičín.....	0	31	8 16	5	8 21	
Bohuslavice nad Vláří	0	6			27	70/50
Bylnice	S	11	38	3	41	65/44
Vlářský průsmyk	0	8	8 49			
Úhrnem ...		110	+	76	= 3 h 06 min	

* platí z km 142.200

Pn 62942 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS				9 21	65/43
Strážnice	0	10			31	
Sudoměřice nad Moravou	0	8			39	50/48
Rohatec	0	10	9 49			
Úhrnem ...		28	+	0	= 28 min	

Pn 62943 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Rohatec	0				10 55	45/47
Sudoměřice nad Moravou	0	9			11 04	70/46
Strážnice	0	9	11 13	7	20	65/43
Veselí nad Moravou	PS	11	11 31			
Úhrnem ...		29	+	7	= 36 min	

Lv 76510 pp

1	2	3	5	6	7	8
Vlářský průmysk	0				10 20	70/54
Bylnice	S	5			25	
Bohuslavice nad Vlárří.....	0	9			34	
Slavičín.....	0	5			39	
Bojkovice	0	15	10 54			
Úhrnem ...		34	+	0	= 34 min	

Lv 76511 pp

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice	0				6 26	70/54
Slavičín.....	0	15			41	
Bohuslavice nad Vlárří.....	0	4			45	
Bylnice	S	9	6 54	13	7 07	
Vlářský průmysk	0	5	7 12			
Úhrnem ...		33	+	13	= 46 min	

Lv 76528 pp

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0				11 44	50/41
Újezdec u Luhačovic	0	13	11 57			

Lv 76529 pp

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic	0				9 44	50/28
Luhačovice	0	13	9 57			

Lv 76546 pp

1	2	3	5	6	7	8
Velká nad Veličkou.....					9 26	70/53
Lipov.....	~	6			32	
Veselí nad Moravou	POS	11	9 43			
Úhrnem ...		17	+	0	= 17 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 76547 pp

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS				8 14	80/48
Lipov.....	~	9			23	
Velká nad Veličkou.....		7	8 30			
Úhrnem ...		16	+	0	= 16 min	

Mn 80100

Bylnice - Slavičín pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlářský průsmyk	0				15 08	70/33
Bylnice	S	8	15 16	13	29	
Bohuslavice nad Vlárň	0	12	41	15	56	
Slavičín	0	9	16 05			
Úhrnem ...		29	+	28	= 57 min	

Mn 80101

Valašské Meziříčí - Bylnice - Vlárský průsmyk

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice	S		14 16		14 44	70/43
Vlářský průsmyk	0	8	14 52			

Mn 81001 pp**Slavičín - Bynice - Valašské Meziříčí**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Slavičín	0				16 31	65/47
Bohuslavice nad Vlárí.....	0	7	16 38	3	41	70/40
Bynice	S	11	16 52		17 07	
Úhrnem ...		18	+	3	= 21 min	

Mn 81950 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0				17 48	45/41
Újezdec u Luhačovic	0	17	18 05			

Mn 81951 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic	0				13 50	50/35
Luhačovice	0	17	14 07			

Mn 82100 / 82101

Bojkovice - Veselí nad Moravou / Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice	0				13 18	70/48
Nezdenice	0	7	13 25	3	28	
Újezdec u Luhačovic	0	8	36	29	14 05	75/49
Uherský Brod	0	6	14 11	74	15 25	
Hradčovice	0	8			33	80/50
Kunovice	0	9	15 42	42	16 24	
Ostrožská Nová Ves	0	10	16 34	21	55	
Uherský Ostroh	0	6	17 01	29	17 30	
Veselí nad Moravou	PS	7	37	154	20 11	
Lipov	~	11			22	
Velká nad Veličkou		11	20 33			
Úhrnem ...		83	+	352	= 7 h 15 min	

Mn 82102

Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou - Nemočice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Velká nad Veličkou					21 00	65/46
Lipov	~	9			09	
Veselí nad Moravou	PS	13	21 22		21 55	
Úhrnem ...		22	+	0	= 22 min	

Mn 82103Nemotice - **Veselí nad Moravou** - Bojkovice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS		6 55		8 11	75/47
Uherský Ostroh	0	7	8 18	38	56	
Ostrožská Nová Ves	0	7	9 03	20	9 23	80/48
Kunovice	0	10	33	22	55	
Hradčovice	0	10	10 05	13	10 18	
Uherský Brod	0	9	27	103	12 10	
Újezdec u Luhačovic	0	5			15	
Nezdenice	0	6			21	70/33
Bojkovice	0	6	12 27			
Úhrnem ...		60	+	196	= 4 h 16 min	

Služ 91906 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vrbovce					7 00	60/40
Velká nad Veličkou		10	7 10			

Služ 91907 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Velká nad Veličkou					7 50	75/40
Vrbovce		10	8 00			

Mn 92540 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS				19 26	75/49
Strážnice	0	11	19 37			

Mn 92541 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážnice	0				19 57	75/49
Veselí nad Moravou	PS	11	20 08			